

Outboards

75A/85A

SERVICE MANUAL (E)

WARTUNGSHANDBUCH

MANUEL D'ENTRETIEN (F)

MANUALE DI MANUTENZIONE



YAMAHA MOTOR CO.,LTD.

290178

Blank page

Blank page

A20000 0

NOTICE

This manual has been prepared by the Yamaha Motor Company primarily for use by Yamaha dealers and their trained mechanics when performing maintenance procedures and repairs to Yamaha equipment. It has been written to suit the needs of persons who have a basic understanding of the mechanical and electrical concepts and procedures inherent in the work, for without such knowledge attempted repairs or service to the equipment could render it unsafe or unfit for use

Because the Yamaha Motor Company Ltd has a policy of continuously improving its products, models may differ in detail from the descriptions and illustrations given in this publication. Use only the latest edition of this manual. Authorised Yamaha dealers are notified periodically of modifications and significant changes in specifications and procedures, and these are incorporated in successive editions of this manual.

A10000 3*

75A/85A SERVICE MANUAL ©1990 Yamaha Motor Co., Ltd. 1st Edition, November 1990 2nd Edition, June 1992 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording without the written permission of the copyright holder. Such written permission must also be obtained before any part of this publication is stored in a retrieval system of any nature. Printed in Japan P/N 692-28197-B2-F2





A20000-0

HINWEIS

Dieses Handbuch wurde von der Yamaha Motor Company hauptsachlich fur Yamaha-Handler und die von Yamaha ausgebildeten qualifizierten Mechaniker zur Durchfuhrung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den von Yamaha vertriebenen Au Benbordmotoren geschrben Das Handbuch setzt eine grundlegende Fachkennntnis der für die Arbeiten erforderlichen mechanischen elektrischen Begriffe und Vorgange voraus Werden Reparaturen oder Wartungsarbeiten ohne ausreichende Kenntnisse durchgefuhrt, kann dies die Funktion, Leistung und/oder Sicherheit der Außenbordmotoren beeintrachtigen

Da Yamaha Motor Company Ltd standig um die Verbesserung ihrer Produkte bemuht 1st, konnen einzelne Modelle im Detail in bezug auf die in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen und Abbildungen voneinander abweichen Verbesserungen und wesentliche Anderungen der technischen Daten oder Wartungsund Instandsetzungsverfahren werden autorisierten Yamaha-Handlern mitgeteilt und in nachfolgende Ausgaben des vorliegenden Handbuchs aufgennomen, soweit dies moglich ist

A20000-0

AVANT PROPOS

La Yamaha Motor Company a élaboré ce manuel à l'attention des concessionnaires Yamaha et de leurs mecaniciens pour leurs travaux d'entretien et de réparation sur du matériel Yamaha Ce manuel s'adresse à des personnes disposant de connaissances de base solides en mecanique et en electricité sans lesquelles elles risqueraient, au cours de leurs travaux de réparation ou d'entretien, de rendre le matériel inapte ou dangereux à l'utilisation

La politique de la Yamaha Motor Company Ltd visant à l'amélioration constante de ses produits, il est possible que le modèle devant faire l'objet d'une reparation ne corresponde pas exactement au modèle présenté N'utilisez que l'édition la plus récente de ce manuel Les concessionnaires agréés Yamaha sont régulièrement informés de toutes les modifications importantes apportées à notre matériel II est tenu compte de ces modifications dans les éditions successives de ce manuel

A20000-0

AVVERTENZA

Questo manuale, preparato e redatto dalla Yamaha Motor Company, è destinato principalmente ai concessionan Yamaha e al personale tecnico preposto alle operazioni di manutenzione e di riparazione degli impianti e delle attrezzature della Yamaha Il manuale è pertanto destinato a persone che possiedono una certa conoscenza dei propri meccanici ed elettrotecnici indispensabili per svolgere le operazioni citate, si sconsiglia vivamente di procedere alle operazioni di manutenzione e riparazione qualora non si possieda una buona conoscenza di questi fondamenti, onde evitare eventuali dannı aglı ımpıantı/attrezzature o manomissioni che potrebbero mettere in pericolo l'incolumità delle persone Poiché la Yamaha Motor Company Ltd si impegna a migliorare continuamente la qualità dei propri prodotti. potranno essere riscontrate alcune differenze fra i particolari tecnici dei modelli e le illustrazioni e descrizioni contenute in questa pubblicazione Si consiglia, pertanto, di consultare esclusivamente l'edizione piecente di questo manuale Le modifiche e le variazioni di rilievo rispetto alle specifiche tecniche e alle procedure indicate nei manuali precedenti vengono comunicate periodicamente ai concessionari autorizzati Yamaha e guindi inserite di volta in volta nelle edizioni successive del presente manuale

A10000-3*

A10000-3*

75A/85A WARTUNGSHANDBUCH

© 1990 Yamaha Motor Co., Ltd. 1. Ausgabe, November 1990 2. Ausgabe, Juni 1992

Alle Rechte vorbehalten.
Diese Veroffentlichung darf
auch nicht teilweise in
irgendeiner Weise oder durch
irgendein Medium ohne die
schriftliche Genehmigung des
Inhabers des Urheberrechts
reproduziert oder ubertragen
werden. Dies gilt auch fur

werden. Dies gilt auch fur Fotokopien und Aufzeichnungen. Die schriftliche Genehmigung ist vor der Übernahme in irgendein Informationssystem einzuholen.

> In Japan gedruckt. P/N 692-28197-B2-F2

A10000 3*

75A/85A MANUEL D'ENTRETIEN ©1990 Yamaha Motor Co., Ltd. 1ère édition, Novembre 1990 2ère édition, Juin 1992 Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission de ce manuel, même partielle, par quelque procédé que ce soit, y compris par photocopie ou enregistrement, requiert l'accord écrit préalable de la Yamaha Motor Co., Ltd. Imprimé en Japon P/N 692-28197-B2-F2

75A/85A MANUALE DI MANUTENZIONE ©1990 Yamaha Motor Co., Ltd. 1ª Edizione, Novembre 1990 2ª Edizione, Giugno 1992 Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo, ivi inclusa la fotocopiatura o la registrazione, senza che sia stata concessa l'autorizzazione per iscritto da parte del proprietario legittimo dei diritti di copyright. Inoltre, nessuna parte di questa pubblicazione può essere memorizzata in un sistema di reperimento dati di alcun tipo senza che sia stata concessa detta autorizzazione scritta. Stampato in Giappone

P/N 692-28197-B2-F2

A50000-0

HOW TO USE THIS MANUAL

MANUAL FORMAT

This manual provides the mechanic with descriptions of the operations of disassembly, repair, assembly, adjustment and inspection, each of which is presented in a sequential, step-by-step procedure

To assist you to find your way about this manual, the Section Title and Major Heading is given at the head of every page

An Index to contents is provided on the first page of each Section.

THE ILLUSTRATIONS

Some illustrations in this manual may differ from the model you have. This is because a procedure described may relate to several models, though only one may be illustrated. (The name of model described will be mentioned in the description)

To help you identify components and understand the correct procedures of disassembly and assembly, exploded diagrams are provided. Steps in the procedures are numbered thus: 1), 2), 3) Parts shown in the illustrations are identified thus: 1, 2, 3.

A50000-0

LEITFADEN FÜR DIESES HANDBUCH

VORWORT

Das vorliegende Handbuch liefert dem Mechaniker die Beschreibungen der erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Demontage, Instandsetzung, Montage, Einstellung und Überprufung Alle erforderlichen Maßnahmen werden schrittweise in logischer Reihenfolge beschrieben

Zur besseren Übersicht ist auf jeder Seite die Kapitelüberschrift und die Hauptüberschrift angegeben

Jedes Kapitel wird mit einer Inhaltsangabe eingeleitet

ABBILDUNGEN

Abbildungen in diesem Handbuch konnen unter Umstanden von dem Ihnen vorliegenden Motor abweichen Dies ist darauf zuruckzufuhren, daß sich ein beschriebenes Verfahren auf mehrere Modelle beziehen kann, obwohl nur ein Modell abgebildet ist (Der Name des beschriebenen Modells ist in der Beschreibung genannt)

Zur einfacheren Kennzeichnung der Bauteile und zum besseren Verstandnis des richtigen Ausbau- und Einbauvorganges werden Explosionszeichnungen verwendet Die einzelnen Schritte sind mit 1), 2), 3) numeriert Die in den Abbildungen angegebenen Teile sind mit 1), 2, 3 gekennzeichnet

A50000-0

MODE D'UTILISATION DU MANUEL

PRESENTATION DU MANUEL

Dans ce manuel, le mecanicien trouvera la description des opérations de démontage, réparation, montage, réglage et contrôle Chacune de ces operations est présentee successivement point par point

Pour vous permettre une meilleure utilisation de ce manuel, vous trouverez au haut de chaque page le titre du chapitre ainsi que le titre de la partie traitée

Au début de chaque chapitre figure une table des matières

ILLUSTRATIONS

Certaines des illustrations inclues dans ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au modèle devant faire l'objet d'une intervention car l'opération décrite peut en effet s'appliquer à plusieurs modèles (la désignation du modèle décrit figurera toujours dans la description)

Des vues éclatées vous aideront à identifier les differentes pieces et à comprendre les operations de démontage et de montage L'ordre des différents points à suivre pour chaque opération est indiqué par 1), 2), 3) Les chiffres encerclés ①, ②, ③, renvoient aux illustrations

50000-0

COME USARE QUESTO MANUALE

STRUTTURA DEL MANUALE

Questo manuale illustra la meccanica e le descrizioni delle operazioni di smontaggio, riparazione, montaggio, regolazione e collaudo, ognuna delle quali viene presentata secondo una procedura graduale

Per rendere più semplice l'uso di questo manuale, sono riportati all'inizio di ogni pagina il titolo del capitolo e il titolo principale

La prima pagina di ogni capitolo riporta un indice degli argomenti

LE ILLUSTRAZIONI

E' possibile che alcune delle illustrazioni contenute in questo manuale differiscano dal modello in vostro possesso Cio' dipende dal fatto che il procedimento descritto può riferirsi a vari modelli, sebbene ne venga illustrato uno solo (Il nome del modello descritto verrà citato nella descrizione)

Al fine di aiutarvi ad identificare i componenti e a capire il corretto procedimento di montaggio e smontaggio, vengono forniti degli esplosi. Le fasi da seguire nel procedimento sono numerate come segue 1), 2), 3) I pezzi indicati nelle illustrazioni sono identificati come segue ①, ②, ③



REFERENCES

These have been kept to a minimum; however, when you are referred to another section of the manual, you are told the page number to go to

SPECIFICATIONS

These are given in bold type at each procedure. It is not necessary to leave the section dealing with the procedure in order to look up the specifications.

It is important to note the differences in specifications of models. Where a procedure relates to more than one model, the main differences in specifications will be shown in a table thus:

There are the following differences in specifications between the 75 hp and 85 hp series.

Model Item	75AM	75AEM	75AE	75AET	85AE	85AET
Starting system	Manual start	Electric start	Electric start	Electric start	Electric start	Electric start
Control system	Manual control	Manual control	Remote control	Remote control	Remote control	Remote control
Tilt system	Manual tilt	Manual tilt	Manual tilt	Power tirm and tilt	Manual tilt	Power trim and tilt







VERWEISUNG

Die Anzahl der Verweisungen wurde auf ein Minimum begrenzt Wird im Handbuch jedoch auf ein anderes Kapitel verwiesen, ist die entsprechende Seitennummer angegeben

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten werden für jedes Verfahren in Fettdruck angegeben. Es ist nicht erforderlich, das Kapitel mit dem entsprechenden Verfahren zu verlassen, um die technischen Daten nachzuschlagen

Die technischen Daten unterscheiden sich bei den verschiedenen Modellen Dies ist zu beachten Bezieht sich ein Verfahren auf mehrere Modelle, werden die Hauptunterschiede in bezug auf die technischen Daten in nachstehender Tabelle angegeben

REFERENCES

Les références ont été limitées Cependant, lors d'un renvoi à une autre partie du manuel, les numéros de page seront toujours indiqués

SPECIFICATIONS

Les spécifications sont indiquées en caractères gras pour chaque opération, il n'est donc pas nécessaire de quitter la partie traitant de l'opération pour les vérifier

Il est important de noter les différences de spécifications des modèles Lorsqu'une opération s'applique à plusieurs modèles, les principales différences de spécifications seront indiquées sous forme de tableau comme suit

RIFERIMENTI

I riferimenti sono stati limitati al minimo Tuttavia, quando si rimanda ad un altro capitolo del manuale, viene sempre specificata la pagina

SPECIFICHE

Le specifiche vengono indicate in grassetto in ogni procedimento. Non è necessario lasciare il capitolo relativo ad un determinato procedimento per controllare le specifiche E' importante notare le differenze tra le specifiche dei modelli Quando un procedimento si inferisce a più modelli, le differenze principali vengono illustrate in una tabella come questa

Die 75-ps- und 85-ps-Serien unterscheiden sich wie folgt.

Modell Gegenstand	75AM	75AEM	75AE	75AET	85AE	85AET
Startvorrichtung	Handstarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter
Bedienung	Handstarter	Handstarter	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Ankippsystem	Manuelle An- kippwinkelein- stellung	Manuelle An- kippwinkelein- stellung	Manuelle An- kippwinkelein- stellung	Elektrische Trimm und Ankippwinkele instellung	Manuelle An- kippwinkelein- stellung	Elektrische Trimm und Ankippwinke- leinstellung

On trouvera ci-dessous les-différences de caractéristiques des moteurs de la série de 75CV et de 85CV

Modèle Désignation	75AM	75AEM	75AE	75AET	85AE	85AET
Système de démarrage	Démarrage	Démarrage	Démarrage	Démarrage	Démarrage	Démarrage
	manuel	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Système de commande	Commande	Commande	Commande	Commande	Commande	Commande
	manuelle	manuelle	à distance	à distance	à distance	à distance
Système de relevage	Relevage manuel	Relevage manuel	Relevage manuel	Assiette et relevage assistés	Relevage manuel	Assiette et relevage assistés

I modelli serie 75hp e 85hp presentano le seguenti differenze tecniche

Modello Descrizione	75AM	75AEM	75AE	75 AE T	85AE	85AET
Sistema di avviamento	Manuale	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Sistema di comando	Manuale	Manuale	Telecomando	Telecomando	Telecomando	Telecomando
Sistema di inclinazione	Manuale	Manuale	Manuale	Dispositivo di comando assetto e inclinazione	Manuale	Dispositivo di comando assetto e inclinazione

	_	
_	_	~
	-	1

VARNINGS, CAUTIONS AND NOTES attention is drawn to the various Warnings, Cautions and Notes which distinguish important	t in
ormation in this manual in the following ways	
$oldsymbol{N}$ The Safety Alert Symbol means ATTENTION! BECOME ALERT! YOUR SAFETY IS INVOLVE	ΞDΙ
À WARNING	
ailure to follow WARNING instructions could result in severe injury or death to the mach	ine
perator, a bystander, or a person inspecting or repairing the outboard motor.	
perator, a bystander, or a person inspecting or repairing the outboard motor. CAUTION:	
	ard

A NOTE provides key information to make procedures easier or clearer.







WARNUNG, ACHTUNG UND HINWEISE

Bitte beachten Sie die verschiedenen Warnungen Achtung und Hinweise, die zur Unterscheidung wichtiger Angaben im vorliegenden Handbuch dienen

Das Symbol Sicherheitshinweis
bedeutet ACHTUNG! VORSICHT' ACHTEN SIE AUF
IHRE SICHERHEIT!

≜WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Maschinenbedieners, der in der Nahe befindlichen Personen oder der für die Wartung und Überprüfung des Außenbordmotors verantwortlichen Personen führen.

ACHIUNG:

Die Kennzeichnung ACHTUNG weist auf spezielle Vorsichtsmaßnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Schäden am Außenbordmotor zu vermeiden.

HINWEIS:

Ein HINWEIS enthalt wichtige Informationen, die den Gebrauch vereinfachen oder verstandlicher machen

AVERTISSEMENT, ATTENTION, N.B.

Nous attirons votre attention sur les mots Avertissement, Attention et N B ils vous indiquent les renseignements particulièrement importants contenus dans ce manuel

Ce symbole signale un danger et signifie ATTENTION DANGER! SOYEZ ATTENTIF! VOTRE SE-CURITE EST EN JEU!

A AVERTISSEMENT

Le respect des consignes AVER-TISSEMENT est impératif, faute de quoi le conducteur, toute personne se trouvant à proximité ou le personnel chargé de l'entretien du moteur hors-bord risquerait d'être grièvement voire mortellement blesée.

ATTENTION:

ATTENTION indique les consignes qui doivent être respectées afin d'éviter d'endommager le moteur hors-bord.

N.B.: _

NB donne des informations importantes qui facilitent et expliquent les différentes opérations

AVVERTENZE, ATTENZIONI E NOTE

Fare attenzione alle Avvertenze, Attenzione e Note che distinguono nel seguente modo importanti informazioni contenute in questo manuale.

Questo simbolo significa AT-TENZIONE' CAUTELARSI' E IN GIOCO LA VOSTRA SICU-REZZA'

▲ AVVERTENZA


La moncata observanza delle istruzioni precedute dalla legenda AVVER-TENZA può provocare pravi lesioni o la morte dell'operatore, di un astante ovvero di una persona che stia ispezionando o riparando il motore fuoribordo.

ATTENZIONE

La legenda ATTENZIONE indica che è necessario prendere delle precauzioni particolari per evitare eventuali danni al motore fuoribordo.

NOTA: _

Le NOTA forniscono informazioni d'importanza fondamentale per semplificare o chiarire le procedure da seguire



ZEICHEN/SYMBOLE

Die Zeichen (1) - (9) dienen als Kurzhinweise für die Inhalts-angabe eines Kapitels

- Allgemeine Angaben
- Technische Daten
- Auslieferungskontrolle
- Kraftstoffanlage Motorblock
- Antriebseinheit
- Motorhalterung
- Elektrische Anlage

Storungssuche

Die Zeichen 10 - 15 dienen zur Angabe spezifischer Daten

- © Empfohlene Flussigkeit
- Schmierstoffe
- Motordrehzahl
- Anzugsdrehmoment
- Verschleißgrenze, Spiel

Widerstand (Ω), Spannung (V), Elektrischer Strom (A)

Die Zeichen 16 - 18 in einer Explosionszeichnung geben die Schmierstoffart und die Position der Schmierstellen an

- Zweitaktmotorol verwenden
- Getnebeol verwenden
- Yamaha Schmiermittel A verwenden (wasserbestandiges Fett)

Die Symbole (19) - 200 in einer Explosionszeichnung geben die Klasse des Dichtungs- und Sicherungsmittels sowie die Position der Auftragsstelle an

- 19 Dichtungsmittel verwenden
- 20 Loctite verwenden

HINWEIS:

In diesem Handbuch konnen die genannten Symbole nicht in jedem Fall verwendet werden

SYMBOLES

Les symboles (1) a (9) sont représentés sur les onglets et renseignent sur le contenu des différents chapi-

- Informations générales
- Spécifications
- Service général
- Systemes d'alimentation
- Moteur
- Boitier d'helice
- Support
- Equipement électrique
- Dépannage

Les symboles (10) à (15) apportent certaines précisions

- Liquide recommandé
- Lubrifiant
- Vitesse du moteur
- Couple de serrage
- Valeur spécifié, Cote limite Résistance (Ω), Tension (V), Courant électrique (À)

Les symboles (6) à (18) des vues éclatees donnet la qualité de lubrifiant à employer et les points de graissage

- Huile moteur 2 temps
- Huile de transmission
- Graisse Yamaha A (graisse hydrofuge)

Les symboles (19) à (20) des vues éclatée indiquent la qualité des figuide d'étanchéite et de colle à employer ainsi que les points d'application

- ① Liquide d'étanchéité
- 20 Agent bloquant

Il est possible que certains des symboles ci-dessus ne soient pas utilisés dans le présent manuel

SIMBOLI

I simboli da (1) a (9) segnalano il contenuto di un capitolo

- Informazioni generali
- Specifica
- Manutenzione generale
- Impianto di alimentazione Gruppo motore
- Piede
- Cavalletto
- Impianto elettrico
- Localizzazione dei guasti

I simboli da (10) a (15) indicano dati specıficı

- ¶ Fluido raccomandato
- Lubrificante
- Velocità motore
- Coppia di serraggio
- Limite di usura, gioco Resistenza (Q), Tensione (V), Corrente elettrica (A)

I simboli da (16) a (18) nelle illustrazioni dei pezzi smontati indicano il tipo di lubrificante e l'ubicazione del punto di lubrificazione.

- (f) Applicare lubrificante per motore a due tempi
- Applicare olio per ingranaggi
- Applicare grasso Yamaha tipo A (Idrorepellente)

I sımbolı (19) e (20) nelle illustrazioni dei pezzi smontati indicano il grado di isolamento o l'agente di fissaggio e l'ubicazione del punto di applicazione

- 19 Applicare Gasketmaker (sigillante per chiusura monoblocchi)
- ② Applicare Loctite

NOTA:

E' possibile che in questo manuale non vengano usati in ogni caso i simboli precedentemente menzionati

A30000 0

INDEX

GENERAL INFORMATION

SPECIFICATION

GENERAL SERVICE

FUEL SYSTEM


POWER UNIT

LOWER UNIT

BRACKET UNIT

ELECTRICAL SYSTEM

TROUBLE-SHOOTING





CHAPTER 1 GENERAL INFORMATION

IDENTIFICATION	
SERIAL NUMBER 1-1	
ENGINE SERIAL NUMBER	
STARTING SERIAL NUMBERS 1-1	
SAFETY WHILE WORKING	
FIRE PREVENTION	
VENTILATION	
SELF-PROTECTION	
OILS, GREASES AND SEALING FLUIDS	
GOOD WORKING PRACTICES	
DISASSEMBLY AND ASSEMBLY	
HANDLING OF GASKETS AND HEAT INSULATORS 1-5	
SPECIAL TOOLS	
SPECIAL TOOLS FOR TUNE-UP 1-6	
SPECIAL TOOLS FOR ENGINE SERVICE	
SPECIAL TOOLS FOR LOWER UNIT SERVICE 1-7	
SEALING AGENTS AND LUBRICANTS 1-7	









KAPITEL 1 ALLGEMEINE ANGABEN

CHAPITRE 1 INFORMATIONS GENERALES

CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI

KENNUMMERN	1-1
SERIENNUMMER	1-1
MOTORSERIENNUMMER	1-1
ANFANGSNUMMERN DER	
SERIE	1-1
SICHERHEITSMASSNAHMEN	1-2
BRANDSCHUTZ	1-2
BELUFTUNG	1-2
SELBSTSCHUTZMAS-	
SNAHMEN	1-3
OLE, SCHMIERSTOFFE UND	
DICHTUNGSMITTEL	1-3
PRAKTISCHE HINWEISE	1-4
DEMONTAGE UND	
MONTAGE	1-4
HINWEIS FUR DEN UMGANG	j
MIT DICHTUNGEN UND	
WARMEDAMMSTOFFEN	1-5
SPEZIALWERKZEUG	1-6
SPEZIALWERKZEUG FUR	
EINSTELLARBEITEN	1-6
SPEZIALWERKZEUG FUR DI	E
MOTORWARTUNG .	1-6
SPEZIALWERKZEUG FÜR	
DIE WARTUNG DER	
ANTRIEBSEINHEIT	1-7
DICHTUNGS- UND	
SCHMIERMITTEL	1-7


IDENTIFICATION NUMERO DE SERIE NUMERO DE SERIE DU MOTEUR	1-1 1-1
NUMERO DEBUTANT LA SERIE	1-1
MESURES DE SECURITE MESURES DE SECURITE	1-2
CONTRE LES INCENDIES	1-2
AERATION	1-2
PROTECTION	1-3
HUILES, GRAISSES ET LIQUIDE	S
D'ETANCHEITE	1-3
NOTES CONCERNANT L'OUTIL	-
LAGE ET LES PIECES	1-4
DEMONTAGE ET MONTAGE	1-4
MANIPULATION DES JOINTS ET	
DES ISOLANTS THERMIQUES	1-5
OUTILLAGE SPECIAL	1-6
OUTILLAGE SPECIAL - MISE	
AU POINT	1-6
OUTILLAGE SPECIAL - ENTRET	
DU MOTEUR	1-6
OUTILLAGE SPECIAL - ENTRET	
DU BLOC INFERIEUR	1-7
LIQUIDES D'ETANCHEITE ET	
LUBRIFIANTS	1-7

DENTIFICAZIONE	1-1
NUMERO DI SERIE	1-1
NUMERO DI SERIE DEL	
MOTORE	1-1
NUMERO DI SERIE DI INIZIO)
PRODUZIONE	1 - 1
NORME DI SICUREZZA DURANTE	
L'ESECUZIONE DEI LAVORI	1-2
PREVENZIONE DELI	
INCENDI	1-2
VENTILAZIONE	1-2
AUTOPROTEZIONE	1-3
OLII, GRASSI E LIQUIDI	
ISOLANTI	1-3
NORME DA SEGUTRE PER	
L'ESECUZIONE DEI	
LAVORI	1-4
SMONTAGGIO E	
MONTAGGIO	1-4
ISTRUZIONI PER MANEGGIA	\RE
GUARNIZIONI E ISOLATORI	
TERMICI .	1-5
UTENSILI SPECIALI	1-6
UTENSILI SPECIALI PER LA	
MESSA A PUNTO	1-6
UTENSILI SPECIALI PER	
MANUTENZIONE MOTORE	1-6
UTENSILI SPECIALI PER	
MANUTENZIONE PIEDE	1-7
AGENTI ISOLANTI E	
LUBRIFICANTI	1-7



IDENTIFICATION






A60002-0*

IDENTIFICATION

SERIAL NUMBER

The serial number of the outboard motor is stamped on a plate attached to the port side of the clamp bracket



ENGINE SERIAL NUMBER

The engine serial number is stamped on the port side of the cylinder body

STARTING SERIAL NUMBERS

The starting serial number blocks are as follows

75AM L: 550101 75AEM L: 551834 75AE L: 304005 75AET L: 404274 85AE L: 314123 85AET L: 412967 UL: 751540

1-1



KENNUMMERN IDENTIFICATION IDENTIFICAZIONE



A60002-0*

KENNUMMERN

SERIENNUMMER

Die Seriennummer des Außenbordmotors ist im Typenschild auf der Backbordseite der Motorhalterung eingeschlagen

MOTORSERIENNUMMER

Die Motorseriennummer ist auf der Backbordseite des Zylindergehauses eingestanzt

ANFANGSNUMMERN DER SERIE

Die Anfangsnummern der Serie lauten wie folgt

75AM L: 550101 75AEM L: 551834 75AE L: 304005 75AET L: 404274 85AE L: 314123 85AET L: 412967 UL: 751540 A60002-0*

IDENTIFICATION

NUMERO DE SERIE

Le numéro de série du moteur horsbord est estampillé sur la plaque fixée sur le côté gauche de la presse

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

Le numéro de série du moteur proprement dit est estampillé sur le côté gauche du corps de cylindre

NUMERO DEBUTANT LA SERIE

Les numéros débutant la série se présentent comme suit

75AM L: 550101 75AEM L: 551834 75AE L: 304005 75AET L: 404274 85AE L: 314123 85AET L: 412967 UL: 751540 A60002-0*

IDENTIFICAZIONE

NUMERO DI SERIE

Il numero si serie del motore fuonbordo è stampigliato su una piastra fissata al fianco sinistro del cavalletto del bloccaggio

NUMERO DI SERIE DEL MOTORE

Il numero di serie del motore è stampigliato sul fianco sinistro del corpo del cilindro

NUMERO DI SERIE DI INIZIO PRODUZIONE

I numeri di serie di inizio produzione sono i seguenti

75AM L: 550101 75AEM L: 551834 75AE L: 304005 75AET L: 404274 85AE L: 314123 85AET L: 412967 UL: 751540



SAFETY WHILE WORKING



A70000-3

SAFETY WHILE WORKING

The procedures given in this manual are those recommended by Yamaha to be followed by Yamaha dealers and their mechanics. It is believed that these instructions comply with the letter and spirit of the United Kingdom Health & Safety at Work Etc Act 1974, but users in other countries should ensure that differences of law or practise between countries do not lead to any act or omission which could result in a lower standard of safety being achieved.

FIRE PREVENTION

Petrol (petroleum spirit, gasoline) is highly flammable.

Petroleum vapour is explosive if ignited. Do not smoke while handling petrol, and keep it away from heat, sparks, and open flames.

VENTILATION

Petroleum vapour is heavier than air and if inhaled in large quantities will not support life. Engine exhaust gases are harmful to breathe. When test-running an engine indoors, maintain good ventilation.

1-2



SICHERHEITSMASSNAHMEN MESURES DE SECURITE NORME DI SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI



A70000-3

SICHERHEITSMAS-SNAHMEN

Die in diesem Handbuch angegebenen Maßnahmen sind von den Yamaha-Handlern und ihren Mechanikern zu beachten. Die Vorschriften durften dem Buchstaben und Sinn des 1974 in Großbritannien erlassenen Gesetzes Health & Safety at Work Etc Act (Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz usw.) entsprechen Benutzer in anderen Landern sollten darauf achten, daß unterschiedliche Gesetze oder Verfahren zwischen den Landern nicht zu Handlungen oder Unterlassungen führen, die zu einem niedrigeren Sicherheitsstandard führen.

BRANDSCHUTZ

Benzin ist leicht entzundbar Benzindampfe explodieren beim Anzunden. Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen sowie Funken und offenes Feuer vermeiden

BELÜFTUNG

Benzindampfe sind schwerer als Luft Bei Einatmung großer Mengen besteht Lebensgefahr Motorabgase sind schadlich für die Atemwege Beim Probelauf eines Motors in geschlossenen Raumen für ausreichende Beluftung sorgen A70000-3

MESURES DE SECURITE

Les opérations décrites dans ce manuel sont recommandées par Yamaha et doivent être suivies par les concessionnaires Yamaha et leur mécaniciens. Les instructions donnees sont conformes aux dispositions de la Loi de 1974 du Royaume Uni sur la Santé et la Securité au Travail Etc Dans les pays où les réglements applicables en matière de sécurité sont moins rigoureux, ces consignes devront prévaloir

MESURES DE SECURITE CONTRE LES INCENDIES

L'essence est un produit hautement inflammable. Les vapeurs d'essence sont explosives lorsqu'elles sont enflammées. Ne pas fumer lors de la manipulation d'essence. La maintenir a l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

AERATION

Les vapeurs d'essence sont plus lourdes que l'air, inhalées en grande quantité, elles sont mortelles. Les gaz d'échappement du moteur sont nocifs. Lors d'essais de fonctionnement d'un moteur en interieur, s'assurer que l'endroit est bien aere.

A70000-3

NORME DI SICUREZZA DURANTE L'ESECU-ZIONE DEI LAVORI

Le procedure contenute in questo manuale sono quelle indicate dalla Yamaha ai propri concessionari e meccanici Si ritiene che tali istruzioni siano conformi in tutto e per tutto alla Legge sulla Tutela della Salute e sulla Prevenzione Antinfortunistica etc introdotta nel Regno Unito nel 1974, tuttavia si consiglia agli utenti di altri Paesi di accertarsi che eventuali discrepanze fra le norme vigenti nei diversi Paesi non risultino in azioni od omissioni che potrebbero determinare una riduzione dei margini di sicurezza

PREVENZIONE DELI INCENDI

Il petrolio (benzina) è altamente infiammabile

I vapori dello stesso sono esplosivi se sottoposti all'azione del fuoco. Non fumate durante l'impiego o il trasporto della benzina, e non avvicinare la stessa a fonti di calore, scintille e fiamme

VENTILAZIONE

Il vapore di benzina è più pesante dell'aria e, qualora sia inalato in grande quantità, può risultare letale. I gas di scarico del motore possono risultare dannosi se inalati. Dovendo, mettere in funzione il motore in ambienti chiusi, assicurarsi che i locali siano adeguatamente ventilati



SAFETY WHILE WORKING



SELF-PROTECTION

Protect your eyes with suitable safety spectacles or safety goggles when using compressed air, when grinding or when doing any operation which may cause particles to fly off. Protect hands and feet by wearing safety gloves or protective shoes if appropriate to the work you are doing.

OILS, GREASES AND SEALING FLUIDS

Use only genuine Yamaha oils, greases and sealing fluids or those recommended by Yamaha.

Under normal conditions of use, there should be no hazards from the use of the lubricants mentioned in this manual, but safety is allimportant, and by adopting good safety practises, any risk is minimised. A summary of the most important precautions is as follows:

- 1. While working, maintain good standards of personal and industrial hygiene.
- Clothing which has become contaminated with lubricants should be changed as soon as practicable, and laundered before further use.
- Avoid skin contact with lubricants; do not, for example, place a soiled wiping-rag in one's pocket.
- 4. Hands, and any other part of the body which have been in contact with lubricants or lubricant-contaminated clothing, should be thoroughly washed with hot water and soap as soon as practicable.
- To protect the skin, the application of a suitable barrier cream to the hands before working is recommended.
- A supply of clean lint-free cloths should be available for wiping purposes

1-3



SICHERHEITSMASSNAHMEN MESURES DE SECURITE NORME DI SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI



SELBSTSCHUTZMASSNAHMEN

Beim Arbeiten mit Druckluft, bei Schleifarbeiten oder bei Spritzgefahr eine geeignete Sicherheits oder Schutzbrille tragen. Fuße durch Sicherheitsschuhe schutzen Wenn erforderlich, die Hande mit Schutzhandschuhen schutzen

ÖLE, SCHMIERSTOFFE UND DICHTUNGSMITTEL

Nur von Yamaha empfohlene Öle, Schmierstoffe und Dichtungsmittel verwenden

Unter normalen Betriebsbedingungen entstehen durch die Verwendung der in diesem Handbuch genannten Schmierstoffe keine Gefahren Sicherheit ist jedoch oberstes Gebot Durch Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen werden jegliche Gefahren auf ein Minimum begrenzt. Nachstehend folgt eine Übersicht der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen

- Wahrend der Arbeit auf eine ausreichende personliche und betriebliche Hygiene achten.
- 2 Durch Schmiermittel verschmutzte Kleidung so bald wie moglich wechseln und vor der weiteren Benutzung grundlich reinigen
- 3 Schmiermittel nicht mit der Haut in Beruhrung bringen Keinen schmutzigen Lappen in die Tasche stecken
- 4 Hande und sonstige Korperteile, die in Beruhrung mit Schmiermitteln oder durch Schmiermittel verschmutzte Kleidung gekommen sind, so bald wie moglich grundlich mit heißem Wasser und Seife zu reinigen
- 5 Zum Schutz der Haut wird vor Arbeitsbeginn das Auftragen einer geeigneten Schutzcreme empfohlen
- 6 Ein Vorrat an geeigneten Putztuchern oder saugfahigem Papier sollte stets vorhanden sein

PROTECTION

Se protéger les yeux avec des lunettes ou un masque de sécurité appropriés lors de l'utilisation d'air comprimé ou lors de toute opération durant laquelle des particules risquent d'être projetées. Se proteger également les mains et les pieds avec des gants de sécurite et des chaussures de protection si nécessaire.

HUILES, GRAISSES ET LIQUIDES D'ETANCHEITE

N'utiliser que les huiles, graisses et liquides d'étanchéité Yamaha ou recommandés par Yamaha

En conditions normales d'utilisation, il ne devrait pas y avoir de dangers liés à l'utilisation des lubrifiants indiqués dans ce manuel Néanmoins, il convient de prendre toutes les précautions de sécurité necessaires afin de minimiser les risques Observer les précautions suivantes

- En travaillant, observer les conditions d'hygiène qui s'imposent
- 2 Si les vêtements ont été souillés par les lubrifiants, les changer dès que possible et les laver avant de les réutiliser
- 3 Eviter le contact des lubrifiants avec la peau et ne pas mettre en poche un chiffon imbibé de l'un de ces produits
- 4 Si les mains ou d'autres parties du corps ont été en contact avec des lubrifiants ou des vêtements souillés par ces produits, bien les laver à l'eau chaude et au savon des que possible
- 5 Il est recommandé de se protéger les mains avec une crème appropriée avant de travailler
- 6 Toujours prévoir une réserve de chiffons propres et non pelucheux

AUTOPROTEZIONE

Proteggere gli occhi con adeguati occhiali di sicurezza durante l'utilizzo di aria compressa, la molatura o durante l'esecuzione di operazioni che comportano l'asportazione di paticelle Qualora le condizioni di lavoro lo richiedano, proteggere mani e piedi con guanti e calzature adeguate

OLII, GRASSI E LIQUIDI ISOLANTI

Usare esclusivamente olii, grassi e liquidi isolanti Yamaha o quelli consigliati dalla Yamaha

In condizioni d'uso normali, l'uso dei lubrificanti citati in questo manuale non dovrebbe comportare alcun pericolo, tuttavia, dovendo dare priorità assoluta ai problemi legati alla sicurezza, sarà buona norma prendere sempre delle precauzioni al fine di ridurre al minimo i rischi Elenchiamo di seguito le più importanti fra tali precauzioni

- 1 Durante l'esecuzione dei lavori, assicurarsi che vi sia un elevato livello di igiene personale e ambientale
- 2 Qualora vengano riscontrate macchie di lubrificante sugli abiti, sostituirli non appena possibile e provvedere al lavaggio degli stessi prima di riutilizzarli
- 3 Evitare che i lubrificanti vengano a contatto con la pelle, per esempio, non mettere in tasca uno straccio macchiato
- 4 Non appena possibile, lavare a fondo con acqua calda e sapone le mani e qualsiasi altra parte del corpo che sia venuta a contatto con lubrificanti o indumenti macchiati di tali sostanze
- 5 Al fine di proteggere la pelle, si consiglia di usare un'adeguata crema per le mani prima di iniziare il lavoro
- 6 Tenere sempre a portata di mano una riserva di panni per pulire, assicurandosi che non pre-sentino filacce



SAFETY WHILE WORKING



GOOD WORKING PRACTISES

- The right tools
 Use the special tools that are advised to
 protect parts from damage Use the right
 tool in the right manner don't improvise.
- Tightening torque
 Follow the torque tightening instructions.
 When tightening bolts, nuts and screws, tighten the larger sizes first, and tighten inner-positioned fixings before outer-positioned ones.
- Non-reusable items
 Always use new gaskets, packings, O-rings, split-pins and circlips etc on reassembly.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

- 1. Clean parts with compressed-air on disassembling them.
- 2. Oil the contact surfaces of moving parts on assembly.
- 3. After assembly, check that moving parts operate normally.
- Install bearings with the manufacturer's markings on the side exposed to view, and liberally oil the bearings.
- When installing oil seals, apply a light coating of water-resistant grease to the outside diameter.

1-4

.

,

١



SICHERHEITSMASSNAHMEN MESURES DE SECURITE NORME DI SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI



PRAKTISCHE HINWEISE

- Das richtigen Werkzeug Um Motorteile vor Beschadigung zu schutzen, passendes Werkzeug und empfohlenes Sonderwerkzeug benutzen Das Werkzeug in der vorgeschriebenen Art und Weise benutzen - nicht behelfsmaßig seinem Zweck entfremden
- 2 Anzugsdrehmoment Die Anweisungen über die Anzugsdrehmomente beachten Beim Festziehen der Schrauben und Muttern zuerst die großeren Schrauben anziehen Danach die innenliegenden und zuletzt die außenliegenden Schrauben anziehen
- 3 Nicht wiederverwendbare Teile Beim Wiedereinbau stets neue Dichtungen, O-Ringe, Splinte, Sicherungsringe usw verwenden

DEMONTAGE UND MONTAGE

- Wahrend des Ausbaus Teile mit Druckluft reinigen.
- 2 Kontaktflachen beweglicher Teile beim Einbau fetten.
- 3 Nach der Montage bewegliche Teile auf einwandfreie Funktion uberprufen
- 4 Lager so einsetzen, daß die Herstellerkennzeichen sichtbar sind Lager ausreichend fetten
- 5 Beim Einbau der Oldichtungen Außendurchmesser leicht mit einem wasserbestandigen Fett einreiben

NOTES CONCERNANT L'OUTIL-LAGE ET LES PIECES

- Outillage correct
 Utiliser les outils speciaux
 conseillés afin d'éviter d'endommager les pièces Toujours utiliser l'outil convenant au travail à effectuer Ne pas improviser
- 2 Couple de serrage Respecter les couples de serrage spécifiés Lors du serrage des boulons, des ecrous ou des vis, serrer tout d'abord les fixations ayant le plus gros diamètre en allant du centre vers l'exterieur de la pièce
- 3 Pièces à usage unique Lors du remontage, toujours utiliser des joints, garnitures, joints toriques, goupilles fendues et circlips neufs

DEMONTAGE ET MONTAGE

- Lors du démontage, nettoyer les pièces à l'air comprime
- 2 Lors du montage, huiler les surfaces de contact des pièces mobiles
- 3 Après le montage, vérifier que toutes les pièces mobiles fonctionnent normalement
- 4 Monter les roulements avec la marque du fabricant tournée vers l'extérieur et les huiler généreusement
- 5 Lors du montage des joints à huile, appliquer une legère couche de graisse hydrofuge sur le diamètre extérieur

NORME DA SEGUIRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Gli utensili adatti
 Usare gli utensili speciali consigliati onde evitare danni ai pezzi
 Usare l'utensile appropriato nel
 modo indicato non improvvisare
- 2 Coppia di serraggio
 Attenersi ai valori torsiometrici
 indicati Dovendo serrare viti, dadi e bulloni, stringere prima quelli
 di dimensioni maggiori, e serrare
 gli elementi di fissaggio posti interiormente prima di quelli posti
 esteriormente
- 3 Elementi non riutilizzabili In fase di riassemblaggio, usare sempre guarnizioni, O-rings, coppiglie, anelli elastici, ecc nuovi

SMONTAGGIO E MONTAGGIO

- Pulire i pezzi con aria compressa man mano che vengono smontati
- 2 Oliare le superfici di contatto degli elementi mobili durante il montaggio
- 3 Una volta terminato l'assemblaggio, assicurarsi che tutti gli elementi mobili funzionino regolarmente.
- 4 Installare i cuscinetti assicurandosi che il lato recante il marchio di fabbrica sia a vista, quindi oliare abbandantemente i cuscinetti stessi
- 5 Prima di montare le guarnizioni paraolio, applicare un sottile strato di grasso idrorepellente sul diametro esterno



SAFETY WHILE WORKING



HANDLING OF GASKETS AND HEAT INSULATORS

A WARNING

Asbestos may be used in the construction of gaskets and heat insulators. Breathing-in asbestos dust is a hazard to health, so take the following precautions when working with or servicing parts containing asbestos:

- 1. Do the work out of doors or in a very well ventilated place.
- 2. Wear a suitable industrial filter mask.
- Do not drill, file or cut the component unless this is essential, and then use only lowspeed cutting tools, preferably equipped with dust-extractors. (If high-speed tools are used, it is essential that they are equipped with dust-extraction.)
- To reduce the amount of dust liberated, if possible dampen the material before cutting.
- 5. Dampen the dust, place it into a sealed receptacle, and dispose of it safely.

1-5

,

)



SICHERHEITSMASSNAHMEN MESURES DE SECURITE NORME DI SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI



HINWEIS FÜR DEN UMGANG MIT DICHTUNGEN UND WÄRMEDAMMSTOFFEN

AWARNENG

Bei der Herstellung von Dichtungen und Warmedammstoffen wird unter Umstanden Asbest verwendet. Das Einatmen von Asbeststaub ist gesundheitsschädlich. Daher sind beim Arbeiten mit oder Warten von asbesthaltigen Teilen nachstehende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

- Die Arbeiten stets im Freien oder an einem gut belufteten Ort ausfuhren.
- 2. Eine geeignete Staubschutzmaske tragen.
- 3. Teile nur bohren, feilen oder schneiden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Nur langsamlaufende Schneidwerkzeuge verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Staubabsaugern. (Schnellaufende Werkzeuge müssen mit Staubabsaugung ausgerüstet sein.)
- Zur Verminderung des freigesetzten Staubs ist das Material vor dem Schneiden wenn möglich zu befeuchten.
- Staub anfeuchten, in einen geschlossenen Behälter fullen und fur eine sichere Entsorgung sorgen.

MANIPULATION DES JOINTS ET DES ISOLANTS THERMIQUES

A AVERTISSEMENT

L'amiante est utilisé dans la fabrication des joints et des isolants thermiques. L'inhalation de poussière d'amiante est dangereuse pour la santé. Il est recommandé de prendre les précautions suivantes lors de la manipulation ou de l'entretien de pièces contenant de l'amiante.

- 1. Travailler à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
- 2. Porter un masque industriel approprié.
- 3. Ne percer, limer ou couper la pièce que si cela est nécessaire; auquel cas, n'utiliser que des outils à basse vitesse équipés si possible d'un extracteur de poussière (les outils à haute vitesse doivent être équipés d'un extracteur de poussière).
- Si possible, humidifier la pièce avant de la couper afin de réduire la quantité de poussière dégagée.
- Humidifier la poussière, la déposer dans un récipient scellé et s'en débarrasser de la façon prévue par la législation en matière d'environnement.

ISTRUZIONI PER MANEGGIARE GUARNIZIONI E ISOLATORI TERMICI

A AVVERTENZA

Le guarnizioni e gli isolatori termici possono contenere amianto. L'inalazione della polvere d'amianto può risultare dannosa alla salute; pertanto, si consiglia di prendere le seguenti precauzioni durante le riparazioni e la manutenzione di pezzi contenenti ami-anto:

- 1. Eseguire le operazioni in ambiente aperto o in locali ben ventilati.
- Proteggere il viso con un'adeguata maschera a filtro di tipo industriale.
- 3. Non perforare, limare o tagliare il componente in oggetto a meno che non sia assolutamente indispensabile, e in tal caso, usare esclusivamente utensili da taglio a bassa velocità, preferibilmente dotati di adeguati dispositivi per l'aspirazione della polvere. (Qualora vengano utilizzati utensili ad alta velocità, è indispensabile la presenza di tale dispositivo di aspirazione).
- Per limitare la quantità di polvere prodotta, se possibile inumidire il materiale prima di procedere all'operazione di taglio.
- Inumidire la polvere, riporla in un recipiente sigillato e provvedere all'eliminazione della stessa in luogo sicuro.



SPECIAL TOOLS



A80001-0*

SPECIAL TOOLS

The use of correct special tools recommended by Yamaha will aid the work and enable accurate assembly and tune-up. Improvisations and use of improper tools can cause damage to the equipment

SPECIAL TOOLS FOR TUNE-UP

Ref. No.	Tool name	Part number
1	Dial gauge set	90890-01252
2	Pocket tester	90890-03112
3	Timing light	90890-03141
4	Shimming plate	90890-06701
5	Pinion height gauge	90890-06702
6	Digital caliper	90890-06704
7	Magneto base	90890-06705
8	Backlash indicator	90890-06706
9	Compression gauge	90890-06751
10	Cylinder gauge	90890-06759
11	Digital tachometer	90890-06760
12	Leakage tester	90890-06762

SPECIAL TOOLS FOR ENGINE SERVICE

Ref. No.	Tool name	Part number
1	Flywheel puller	90890-06521
2	Flywheel holder	90890-06522
3	Small end bearing installer-IV	90890-06527
4	Piston slider-II	90890-06530
5	Bearing separator	90890-06534
6	Bearing inner race attachment	90890-06640



SPECIAL TOOLS



SPECIAL TOOLS FOR LOWER UNIT SERVICE

Ref No	Tool name	Part number
1	Stopper guide plate	90890-06501
2	Bearing housing puller claw I	90890-06502
3	Center bolt	90890-06504
4	Pinion nut holder	90890-06505
5	Ring nut wrench III	90890-06511
6	Ring nut wrench extension	90890-06513
7	Drive shaft holder V	90890-06519
8	Bearing outer race puller	90890-06523
9	Bearing separator	90890-06534
10	Bearing puller	90890-06535
11	Stopper guide stand	90890-06538
12	Drive rod SL	90890-06602
13	Bearing depth plate	90890-06603
14	Driver rod SS	90890-06604
15	Driver rod LL	90890-06605
16	Driver rod LS	90890-06606
17	Needle bearing attachment	90890-06611
18	Needle bearing attachment	90890-06612
19	Bearing outer race attachment	90890-06621
20	Bearing outer race attachment	90890-06626
21	Bearing inner race attachment	90890-06639
22	Bearing inner race attachment	90890-06643
23	Bearing inner race attachment	90890-06662

SEALING AGENTS AND LUBRICANTS

Ref. No.	Tool name	Part number
1	Gasket maker	90890-74001
2	Marine grease	90890-69910
3	Gear case lubricant	90890-6930J
4	Yamaha two cycle outboard oil	90890-6382H



SPEZIALWERKZEUG



A80001-0*

SPEZIALWERKZEUG

Die Verwendung der von Yamaha empfohlenen Spezialwerkzeuge erleichtert die Arbeiten und gewährleistet eine fachgerechte Montage und Einstellung. Die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge kann zu einer Beschädigung der Gerate und Unfallgefahr führen.

SPEZIALWERKZEUG FÜR EINSTELLARBEITEN

Nr	WERKZEUGBEZEICHNUNG	TEILENUMMER
1	Meßuhr	90890-01252
2	Prufgerat	90890-03112
3	Stroboskop	90890-03141
4	Distanz-Meßlehre	90890-06701
5	Kegelradmuttern-Hohenmesser	90890-06702
6	Digitalmeßlehre	90890-06704
7	Schwungadgehausesockel	90890-06705
8	Flankenspiel-Meßstab	90890-06706
9	Kompressionsdruckprufer	90890-06751
10	Zylınderprufgerat	90890-06759
11	Digitales Drehzahlmesser	90890-06760
12	Lecksuchgerat	90890-06762

SPEZIALWERKZEUG FÜR DIE MOTORWARTUNG

Nr	WERKZEUGBEZEICHNUNG	TEILENUMMER
1	Schwungradgehauseabzieher	90890-06521
2	Schwungradgehausehalter	90890-06522
3	Pleuelkopflager -IV	90890-06527
4	Kolbenringzange II	90890-06530
5	Lagertrennvorrichtung	90890-06534
6	Halterung außerer Rollenkorb	90890-06640

1-6



SPEZIALWERKZEUG



SPEZIALWERKZEUG FÜR DIE WARTUNG DER ANTRIEBSEINHEIT

Nr	WERKZEUGBEZEICHNUNG	TEILENUMMER
1	Anschlagfuhrungestander	90890-06501
2	Lagergehause-Abzieherklaue I	90890-06502
3	Zentrierschraube	90890-06504
4	Kegelradmutternhalter	90890-06505
5	Ringmutternschlussel III	90890-06511
6	Ringmutter-Steckschlusselverlangerung	90890-06513
7	Meßuhrstander V	90890-06519
8	Kegelzahnradrollenlager-Abziehwerkzeug	90890-06523
9	Lagertrennvorrichtung	90890-06534
10	Lagerabieher	90890-06535
11	Anschlagfuhrungsstander	90890-06538
12	Mitnehmerstange SL	90890-06602
13	Lagertiefenmesser	90890-06603
14	Mitnehmerstange SS	90890-06604
15	Mitnehmerstange LL	90890-06605
16	Mitnehmerstange LS	90890-06606
17	Nadellagerhalterung	90890-06611
18	Nadellagerhalterung	90890-06612
19	Halterung außerer Rollenkorb	90890-06621
20	Halterung außerer Rollenkorb	90890-06626
21	Halterung inneres Rollenlager	90890-06639
22	Halterung inneres Rollenlager	90890-06643
23	Halterung inneres Rollenlager	90890-06662

DICHTUNGS- UND SCHMIERMITTEL

Nr	TEILEBEZEICHNUNG	TEILENUMMER
1	Dichtungsmittel	90790-74001
2	Marineschmiermittel	90890-69910
3	Getriebeol	90890-6930J
4	Yamaha Zweitakt-Außenbordmotorol	90890-6382H



OUTILLAGE SPECIAL



A80001-01

OUTILLAGE SPECIAL

Pour une plus grande précision dans vos travaux de montage et de mise au point, Yamaha vous recommande l'emploi d'outils spécialises. Vos travaux s'en trouveront ainsi facilités. En outre, l'utilisation d'outils non adaptés risque d'endommager le materiel.

OUTILLAGE SPECIAL - MISE AU POINT

N°	DESIGNATION	N° DE REFERENCE
1	Jeu de comparateurs	90890-01252
2	Contrôleur de poche	90890-03112
3	Lampe stroboscopique	90890-03141
4	Rondelle de reglage	90890-06701
5	Jauge de hauteur du pignon	90890-06702
6	Pied à coulisse	90890-06704
7	Stator de magneto	90890-06705
8	Indicateur de jeu	90890-06706
9	Compressiomètre	90890-06751
10	Jauge pour cylindre	90890-06759
11	Compte-tours digital	90890-06760
12	Détecteur de fuite	90890-06762

OUTILLAGE SPECIAL - ENTRETIEN DU MOTEUR

N°	DESIGNATION	N° DE REFERENCE
1	Extracteur de magnéto de volant	90890-06521
2	Outil de maintien de magnéto de volant	90890-06522
3	Presse à emmancher les bagues de pied IV	90890-06527
4	Outil de mise en place de piston II	90890-06530
5	Séparateur de roulements	90890-06534
6	Fixation pour bague interieure de roulement	90890-06640

1-6



OUTILLAGE SPECIAL

OUTILLAGE SPECIAL - ENTRETIEN DU BLOC INFERIEUR

N°	DESIGNATION	N° DE REFERENCE
1	Support pour guide de butée	90890-06501
2	Extracteur de roulement I	90890-06502
3	Vis de centrage	90890-06504
4	Pièce de maintien écrou de pignon	90890-06505
5	Clé à écrous à encoches III	90890-06511
6	Rallonge pour clé à écrous à encoches	90890-06513
7	Pièce de maintien arbe de transmission V	90890-06519
8	Extracteur de bague extérieure de roulement	90890-06523
9	Séparateur de roulements	90890-06534
10	Extracteur de roulements	90890-06535
11	Support guide de butée	90890-06538
12	Tige d'entraînement SL	90890-06602
13	Plaque de profondeur pour roulement	90890-06603
14	Tige d'entraînement SS	90890-06604
15	Tige d'entraînement LL	90890-06605
16	Tige d'entraînement LS	90890-06606
17	Fixation pour roulement à aiguille	90890-06611
18	Fixation pour roulement à aiguille	90890-06612
19	Fixation pour bague extérieure de roulement	90890-06621
20	Fixation pour bague extérieure de roulement	90890-06626
21	Fixation pour bague intérieure de roulement	90890-06639
22	Fixation pour bague intérieure de roulement	90890-06643
23	Fixation pour bague intérieure de roulement	90890-06662

LIQUIDES D'ETANCHEITE ET LUBRIFIANTS

N°	DESIGNATION	N° DE REFERENCE
1	Liqui d'étancheité	90790-74001
2	Graisse	90890-69910
3	Huile de transmission	90890-6930J
4	Huile Yamaha pour hors-bord deux temps	90890-6382H



UTENSILI SPECIALI



A80001-0*

UTENSILI SPECIALI

L'uso dei corretti utensili speciali indicati dalla Yamaha servirà a facilitare il lavoro e permetterà di effettuare le operazioni di assemblaggio e di messa a punto con maggiore precisione. L'adozione di metodi improvvisati e l'utilizzo di utensili impropri può provocare gravi danni alle attrezzature.

UTENSILI SPECIALI PER LA MESSA A PUNTO

No	DENOMINAZIONE UTENSILE	NUMERO DEL PEZZO
1	Kit comparatore	90890-01252
2	Tester tascabile	90890-03112
3	Lampada stroboscopica	90890-03141
4	Piastra di spessoramento	90890-06701
5	Dispositivo di misurazione altezza pignone	90890-06702
6	Calibro digitale	90890-06704
7	Base magnete	90890-06705
8	Indicatore gioco	90890-06706
9	Compressometro	90890-06751
10	Calibro cilindro	90890-06759
11	Contagiri digitale	90890-06760
12	Tester per perdite	90890-06762

UTENSILI SPECIALI PER MANUTENZIONE MOTORE

No	DENOMINAZIONE UTENSILE	NUMERO DEL PEZZO
1	Estrattore universale	90890-06521
2	Portamagnete volano	90890-06522
3	Installatore cuscinetto IV	90890-06527
4	Dispositivo di scorrimento pistone II	90890-06530
5	Separatore cuscinetto	90890-06534
6	Dispositivo guida di scorrimento interna cuscinetto	90890-06640



UTENSILI SPECIALI



UTENSILI SPECIALI PER MANUTENZIONE PIEDE

No	DENOMINAZIONE UTENSILE	NUMERO DEL PEZZO		
1	Supporto guida fermo	90890-06501		
2	Griffa estrattore sede cuscinetto I	90890-06502		
3	Vite centro	90890-06504		
4	Staffa dado pignone	90890-06505		
5	Chiave ghiera III	90890-06511		
6	Prolunga chiave ghiera	90890-06513		
7	Supporto albero di trasmissione V	90890-06519		
8	Estrattore guida di scorrimento esterna cuscinetto	90890-06523		
9	Separatore cuscinetto	90890-06534		
10	Estrattore cuscinetto	90890-06535		
11	Supporto guida dispositivo di arresto	90890-06538		
12	Asta di trasmissione SL	90890-06602		
13	Pıastra altezza cuscinetto	90890-06603		
14	Asta di trasmissione SS	90890-06604		
15	Asta di trasmissione LL	90890-06605		
16	Asta di trasmissione LS	90890-06606		
17	Dispositivo cuscinetto a rullini	90890-06611		
18	Dispositivo cuscinetto a rullini	90890-06612		
19	Dispositivo guida di scorrimento esterna cuscinetto	90890-06621		
20	Dispositivo guida di scorrimento esterna cuscinetto	90890-06626		
21	Dispositivo guida di scorrimento interna cuscinetto	90890-06639		
22	Dispositivo guida di scorrimento interna cuscinetto	90890-06643		
23	Dispositivo guida di scorrimento interna cuscinetto	90890-06662		

AGENTI ISOLANTI E LUBRIFICANTI

No	DENOMINAZIONE PEZZO	NUMERO DEL PEZZO	
1	Sigillante per monoblocco	90790-74001	
2	Graisse marina	90890-69910	
3	Lubrificante scatola cambio	90890-6930J	
4	Olio per fuoribordo a due tempi Yamaha	90890-6382H	



CHAPTER 2 SPECIFICATIONS


GENERAL SPECIFICATION	NS		 	2-1
MAINTENANCE SPECIFICA	ATIONS		 	2-3
ENGINE			 	. 2-3
ELECTRICAL			 	2-5
DIMENSION			 	2-8
TIGHTENING TORQUE			 	2-10
GENERAL TORQUE SP	ECIFICA	TIONS	 . 	2-10

)

)

)

)









KAPITEL 2 TECHNISCHE DATEN

CHAPITRE 2 SPECIFICATIONS

CAPITOLO 2 SPECIFICA

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	2-1	SPECIFICATIONS GENERALES	2-1	SPECIFICHE GENERALI	2-1
		SPECIFICATIONS D'ENTRETIEN	2-3	SPECIFICHE PER LA	
WARTUNGSDATEN	2-3	MOTEUR	2-3	MANUTENZIONE	2-3
MOTOR	2-3	ELECTRICITE	2-5	MOTORE	2-3
ELEKTRISCHE DATFN	2-5	DIMENSIONS	2-8	ELETTRICHE	3-5
ABMESSUNG	2-8	COUPLE DE SERRAGE	2-10	DIMENSIONE	2-8
ANZUGSDREHMOMENT	2-10	SPECIFICATIONS GENERALE	S	COPPIA DI SERRAGGIO	2-143
ALLGEMEINE DREHMON	1ENT	DE COUPLE	2-10	SPECIFICHE GENERALI	
ANGABEN	2-10			COPPIA	2-10



GENERAL SPECIFICATIONS




C20000-0*

GENERAL SPECIFICATIONS

			Model			
Item		Unit	75A	85A		
			(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)		
Overall length Overall width Overall height Boat transom height Weight	(L) (UL) (UL) (UL)	mm (in) mm (in) mm (in) mm (in) mm (in) mm (in) kg (lb)	840 (33.1) 380 (15.0) 1,495 (58.9) — 508 (20.0) — 109 (240.3) (M) 113 (249.1) (EM) 108 (238.1) (E) 116 (255.7) (ET)	725 (28.5) 380 (15.0) 1,425 (56 1) 1,552 (61.1) (ET) 508 (20.0) 635 (25.0) (ET) 108 (238.1) (E) 119 (262.4) (ET)		
	(UL)	kg (lb)		122 (269.0) (ET)		
Maximum out put Speed range at full-throttle Maximum fuel consumption		KW (hp)/rpm rpm ℓ/h (US gal, Imp gal)	55.9 (75)/5,500 4,500 ~ 5,500 34 (8.98, 7.48)	63.4 (85)/5,500 4,500 ~ 5,500 35 (9 25, 7.70)		
Engine type Number of cylinders Total displacement Bore and stroke Compression ratio Spark plug	•	Stroke cm³ (cu.in) mm×mm (in)	2 3 1,140 (69.57) 82×72 (3 23×2.83) 4.5 : 1 BR8HS-10 (NGK)*1	2 3 1,140 (69.57) 82×72 (3.23×283) 5.2 1 BR8HS-10 (NGK)*1		
Number of carburettor Initial fuel enrichment Type of intake Type of scavenging Type of exhaust Type of lubrication system Type of cooling system Type of ignition system			3 Choke Reed valve Loop charged Through hub Pre-mixed Water C D.I			
Type of starting system			Manual (M) Electric (EM, E, ET)	Electric		
Fuel			Regular gasoline			
Fuel tank capacity		ℓ (US gal, Imp gal)	_	24 (6.34, 5)		
Mixing ratio Engine oil type Engine oil grade Gear oil (type) Gear oil (quantity)		cm³ (US oz, Imp oz)	50 · 1 Yamaha two-cycle of TC-W Hypoid gear oil SA 610 (20 62, 21.47)			
Trım angle		degree	8°, 12°, 16°, 20°, 2 -4°~15° at 12° tr			
Tilt-up angle Shallow water angle Steering angle		degree degree degree	76° - 60°	andom (E1)		
Transmission Gear ratio Type of reduction gear Clutch type			F-N-R 13/26 (2 0) Spiral bevel gear Dog clutch			
Propeller direction Type of propeller shaft *1 R8HS-10 (NGK) For Oceania			Clockwise Spline			


^{*1..} B8HS-10 (NGK) For Oceania BR8HS-10 (NGK) For Europe



GENERAL SPECIFICATIONS



		Model				
Item	Unit	75A	85A			
	(M) (EM) (E) (E		(E) (ET)			
Propeller Material (Propeller identification mark)		Aluminium (K)	Stainless steel (K)			
No. of blades × diameter × pitch	in	3×14×11 3×13-5/8×13 3×13-1/2×15 3×14-1/4×17 3×13×19 3×12-5/8×21 3×13×23	3×13-1/2×14 3×13-1/2×16 3×13×17 3×13×19 3×13×21 3×13×23 3×13×25			





C31000-0

MAINTENANCE SPECIFICATIONS

ENGINE

		Mo	odel
Item	Unit	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Cylinder head. Warpage limit	mm (in)	0.1 (0.004)	0 1 (0 004)
(Lines ındicate straightedge)	-		
Cylinder Bore size	mm	82.00 ~ 82.02	82 00 ~ 82.02
	(in)	$(3.228 \sim 3.229)$	(3.228~3.229)
Taper limit Out of round limit	mm (in) mm (in)	0 08 (0.003) 0.05 (0 002)	0.08 (0 003) 0.05 (0.002)
Out of round min	,,,,,,	0.00 (0.002)	0.00 (0.002)
Piston	mm	0 060 ~ 0 065	0.060 ~ 0.065
Piston to cylinder clearance Piston diameter "D"	mm	(0.0024 ~ 0.0026) 81 935 ~ 81.960	(0.0024 ~ 0 0026) 81 935 ~ 81.960
Measuring point "H"	mm (ın)	(3 2258~3.2268) 10 (0 4)	(3.2258 ~ 3 2268) 10 (0.4)
H			
Off-set	mm (in)	15 mm Ex side	15 mm Ex. side
Oversize 1st 2nd	mm (in) mm (in)	82 25 (3.238) 82.50 (3.248)	82.25 (3.238) 82.50 (3.248)
Piston ring	<u> </u>	Vouctoon	Koustono
Type Top ring T		Keystone	Keystone
2nd ring		Keystone	Keystone
Sectional sketch "B"	mm (**)	20	20
Sectional sketch "T"	(in) mm	(0.079) 3.2	(0 079) 3.2
	(in)	(0 126)	(0.126)





		Model				
Item	Unit	75A	85A			
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)			
End gap (Installed) Tpo ring, 2nd ring	mm (in)	0.4~06 (0.016~0.024)	0 4 ~ 0.6 (0 016 ~ 0.024)			
Side clearance Top ring 2nd ring	mm (in) mm	0.05 ~ 0.09 (0.0020 ~ 0.0035) 0 03 ~ 0 07	0.05 ~ 0 09 (0.0020 ~ 0.0035) 0.03 ~ 0 07			
	(in)	(0.0012 ~ 0.0028)	(0 0012 ~ 0.0028)			
Crankshaft Maximum difrection "D"	mm (in)	0 02 (0 0008)	0 02 (0.0008)			
Connecting-rod						
Side clearance "E"	mm (in)	0.12 ~ 0 26 (0.0047 ~ 0 0102)	0.12 ~ 0.26 (0.0047 ~ 0 0102)			
Carburettor Stamp mark Main jet (M J.) Main air jet (M.A J) Pilot jet (P.J) Pilot air jet (P.A.J) Pilot screw turns out (PS) Float height	# # # Turns mm (In)	69234 160 185 80 100 1-1/8±1/4 195±3 (0.77±012)	68814 165 190 78 100 1-1/8±1/4 19.5±3 (0 77±0 12)			
Idling speed Trolling speed	r/min r/min	750 ~ 850 600 ~ 700	750 ~ 850 600 ~ 700			
Read valve Thickness Valve stopper height Warpage limit	mm (in) mm (in) mm (in)	0.20 (0 008) 9.7~10.1 (0.38~0 40) 0 2 (0 008)	0 20 (0 008) 9 7 ~ 10 1 (0.38 ~ 0.40) 0.2 (0 008)			





ELECTRICAL


		Mo	del
Item	Unit	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Ignition system:			
Ignition timing	Degrees	2±1 BTDC	2±1 BTDC
[at idling] Ignition timing [at full throttle]	Degrees BTDC	20±1	24±1
Piston position	mm BTDC	2.83 ± 0.27	4.05 ± 0.32
[at full throttle]	(in) BTDC	(0.111 ± 0.011)	(0.159 ± 0.013)
Cam roller pick-up timing	Degrees BTDC	2±1	2±1
Lighting coil resistance at 20°C	Ω	0.6 ± 0.06	0.6 ± 0.06
(68°F)		(Green—White)	(Green-White)
Charging coil resistance at	Ω	$1,050 \pm 210$	1,050 ± 210
20°C (68°F)		(Brown—Blue)	(Brown—Blue)
	Ω	127 ± 25	127±25
		(Red—Blue)	(Red—Blue)
Pulser coil resistance at 20°C	Ω	330 ± 33	330±33
(68°F)		(White/Black—	(White/Black—
		White/Green)	White/Green)
		(White/Red—	(White/Red
		White/Yellow)	White/Yellow)
Ignition coil		-	
Ignition coil resistance at 20°C	Ω	0.22 ± 0.044	0.22 ± 0.044
(68°F)/Primary wire			
Ignition coil resistance at 20°C	kΩ	4.8 ± 0.96	48±0.96
(68°F)/Secondary wire			
Spark plug gap	mm	0.9~10	09~10
	(in)	(0.035 ~ 0 039)	(0 035 ~ 0.039)

Rectifier regulator:

Voltage regulator:

75AM

75A (EM, E, ET)/85A (E, ET)



Tester (① White	② Green	③ Red	④ Black
① White		8	Continuity	∞
2 Green	∞		Continuity	∞
③ Red	00	∞		∞
4 Black	Continuity	Continuity	Continuity	

∞ 'No continuity

NOTE: _

When resistance is measured at less than 100Ω , it can be said that there is continuity.

Black ④~	① White
Red 3—	© Green

Tester —	① White	② Green	③ Red	④ Black
① White		8	8	Continuity
② Green			Continuity	8
③ Red	00	Continuity		8
4 Black	Continuity	o c	00	

∞ 'No continuity


SPEC



MAINTENANCE SPECIFICATIONS



CDI unit:



W .White
B :Black
Br :Brown
L :Blue
R .Red
W/R :White/Red

W/B :White/Black W/Y :White/Yellow W/G .White/Green B/W .Black/White

P :Pink Y :Yellow

Unit kΩ

→	Stop	Ground		Charge			Pul	ser			Ignition		Ove	rheat	Ove	r rev
Θ \	W	В	8r	L	R	W/R	W/B	W/Y	W/G	Coil 1 B/W	Coil 2 B/W	Coil 3 B/W	Р	Υ	"ON"	"OFF"
W		52	75	œ	120	75	œ	75	52	75	75	75	180	130	55	150
В	12		42	00	13	42	œ	42	0	42	42	42	75	28	17	25
Br	350	250		00	500	400	0 0	400	250	350	350	350	500	145	260	500
L	450	350	42		1000	500	00	500	350	500	500	500	1000	28	350	1000
R	160	45	120	8		120	0 0	120	45	110	110	110	500	500	50	60
W/R	42	75	120	8	200		œ	120	75	28	120	120	300	220	80	280
W/B	42	75	120	8	200	120		120	75	120	28	120	300	220	80	280
W/Y	42	75	120	∞	200	120	œ		75	120	120	28	300	220	80	280
W/G	12	0	42	o o	13	42	∞	42		42	42	42	75	28	17	25
Coil 1 B/W	∞	- ox	x	œ	8	œ	- - -	∞	∞		∞	00	00	∞	000	- 00
Coil 2 B/W	œ	o o	0 0	o o	8	20	o o	oc	- x	∞		00	∞	o o	∞	∞
Coil 3 B/W	- x	œ	œ	œ	8	00	>	œ		œ	~		∞	∞	200	∞
Р	· ·	œ	00	œ	8	8	∞	œ		œ	œ	∞ ~		000	∞	∞
Y	×	oc	8	8	œ	00	œ	on.	000	∞	∞	∞ —	∞		000	000
"ON"	145	17	65	œ	16 5	65	o c	65	17	65	65	65	80	31		29
'OFF"		o o	8	œ	œ	00	œ	o c			ox	œ	00			

No continuity

NOTE

- 1. When checking the CDI unit, be sure to set the ohmmeter to the $\Omega \times 1k$ range.
- 2. Never use an insulation resistance meter or battery-operated tester or the CDI unit could be damaged by excesscurrent.






			Model				
Item	Unit	7!	75A				
		(M)	(EM) (E) (ET)	(E) (ET)			
Starter motor:							
Rating	sec	<u> </u>	30	30			
Output	kW		1.0	1.0			
Clutch type		-	Over running	Over running			
Brush length	mm (in)	_	16.0 (0.63)	16 0 (0 63)			
<wear limit=""></wear>	mm (in)	_	12.0 (0.47)	12 0 (0 47)			
Commutator under cut	mm		0.7~1.0	07~1.0			
	(in)	_	(0.03 ~ 0.04)	(0.03 ~ 0 04)			
<repair limit=""></repair>	mm (in)	_	0.5 (0.02)	0 5 (0 02)			
Commutator outside diameter	mm (in)	_	33 (1.30)	33 (1.30)			
< Repair limit>	mm (in)	_	31 (1.22)	31 (1 22)			
Pinion/Ring gear gap	mm	_	3~5	3~5			
	(ın)		(0.12~0.20)	(0.12~0.20)			
Others:							
Fuse	Ampere	_	20	20			
Choke solenoid resistance at 20°C (68°F)	Ω	_	3.4~4.0	34~40			

2-7






DIMENSION




		Model				
Symbol (Used in diagram)	Unit	75	5A	85A		
		(M) (EM)	(E) (ET)	(E) (ET)		
A (Max)	Degree	30	3	30		
B (Max)	Degree	66.5	76(E), 6	66 5(ET)		
[C	mm (in)	485 (19.1)		(19 1)		
D (L) E ₁ F ₁ F ₂ G	mm (in)	515 (20 3)	515	(20 3)		
E ₁	mm (in)	190 (7.5)	190	(7 5)		
F₁	mm (in)	325 (12.8)		(12 8)		
F ₂	mm (in)	510 (20 1)	-	`		
G	mm (in)	62 (2.4)	62	(2 4)		
H	mm (in)	350 (13 8)		(13.8)		
I (L)	mm (in)	744 (29.3)	744	(29.3)		
J (L)	mm (in)	904 (35.6)	904	(35 6)		
K _i	mm (in)	521 (20.5)	521	(20 5)		
L	mm (in)	710 (28.0)	710	(28.0)		
M	mm (in)	670 (26 4)	_	<u>.</u> ,		
N	mm (in)	535 (21.1)	535	(21.1)		
O P	mm (in)	190 (7 5)		`(7.5) [′]		
P	mm (in)	530 (20 9)		(20 9)		
Twin engine center to center distance R	mm (ın)	600 (23.6)	600 (23 6)			







Item		Unit	75A/85A
Engine mounting "A"		mm (in)	50.8 (2.00)
position	"B"	mm (in)	18.5 (0.73)
	"C"	mm (in)	18 5 (0 73)
	"D"	mm (in)	18.5 (0.73)
	"E"	mm (in)	203.2 (8.00)
	"F"	mm (in)	254 (10 0)
	"G"	mm (in)	55.5 (2.19)
	"H"	mm (in)	163.5 (6.44)
1	11/31	mm (in)	125 4 (4 94)
	"J"	mm (in)	138 1 (5 44)
	"K"	mm (in)	$M12 \times 1 \ 25 \ (0.47 \times 0 \ 05)$
	"["	mm (in)	13 (0 51)
Diameter	" <u>M"</u>	mm (in)	13 (0.51)





C33000 0

TIGHTENING TORQUE


	Item	Unit	Model
			75A/85A
Engine	Crank case M6 M10 Connecting rod bolt Cylinder head bolt Exhaust cover bolt Intake manifold Spark plug Flywheel nut Power unit mounting bolt	Nm (m•kg, ft•lb) Nm (m•kg, ft•lb)	12 (1.2, 8.7) 40 (4.0, 29) 35 (3.5, 25) 30 (3.0, 22) 8 (0.8, 5.8) 12 (1.2, 8.7) 25 (2.5, 18) 160 (16, 115) 21 (2.1, 15)
	Electric motor mounting	Nm (m•kg, ft•lb)	30 (3.0, 22)
Upper case and gear case	Upper mount rubber nut Lower mount rubber nut Bracket bolt nut Ring nut Pinion nut Lower case mounting bolt Propeller nut	Nm (m•kg, ft•lb) Nm (m•kg, ft•lb) Nm (m•kg, ft•lb) Nm (m•kg, ft•lb) Nm (m•kg, ft•lb) Nm (m•kg, ft•lb) Nm (m•kg, ft•lb)	37 (3.7, 27) 43 (4 3, 31) 13 (1 3, 9.4) 145 (14.5, 105) 95 (9 5, 68) 40 (4.0, 29) 35 (3.5, 25)

Nut	Bolt	General torque specifications						
		Nm	m∙kg	ft∙lb				
8 mm	M5	5.0	0.5	3.6				
10 mm	M6	8.0	0.8	5.8				
12 mm	M8	18	1.8	13				
14 mm	M10	36	3.6	25				
17 mm	M12	43	4.3	31				

C33500 0

GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS

This chart specifies the torques for tightening standard fastners with standard clean dry ISO threads at room temperature. Torque specifications for special components or assemblies are given in applicable sections of this manual. To avoid causing warpage, tighten multifastener assemblies in crisscross fashion, in progressive stages until the specified torque is reached.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

C20000-0*

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

-			Modell			
Bezeichnung		Einheit	75A	85A		
2			(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)		
Gesamtlange Gesamtbreite Gesamthohe	(L)	mm mm mm	840 380 1 495	725 380 1 425		
Spiegelhohe	(UL) (L)	mm mm	508	1 552 (ET) 508		
Gewicht	(UL) (L)	mm kg	109 (M) 113 (EM) 108 (E) 116 (ET)	635 (ET) 108 (E) 119 (ET)		
	(UL)	kg		122 (ET)		
Hochstleistung Drehzahlbereich bei Vollgas Max Kraftstoffverbrauch		kW (PS) bei U/min U/min ℓ	55,9 (75)/5 500 4 500 ~ 5 500 34	63,4 (85)/5 500 4 500~5 500 35		
Motortyp Anzahl Zylinder Hubraum Bohrung × Hub Verdichtungsverhaltnis Zundkerze		Takt cm³ mm×mm	2 3 1 140 82×72 4,5 1 BR8HS-10 (NGK) *1	2 3 1 140 82×72 5 2 1 BR8HS-10 (NGK) *1		
Vergaser Anlaßkraftstoffeinspritzung Ansaugdurchlaß Ansaugsystem Spulart Abgasfuhrung Kuhlanlage Schmieranlage			3 Starterdrosselklappe Zungenventil Umkehr spulung Propellernabe Vormischung Wasserkuhlung CDI			
Startanlage			Manuell (M) Elektrostarter (EM, E, ET)	Elektrostarter		
Kraftstoff			Normalbenzin (bleifre	1)		
Kraftstofftank-Tankfassungsvermogen		ŧ	—	24		
Mischungsverhaltnis Motorschmierol Motorolsorte Getriebeolsorte Getriebeolmenge		em³	50 1 Yamaha Zweitaktomo TC-W Hypoid SAE #90 610	tor Außenbordmotorol		
Trımmwınkel		Grad	8°, 12°, 16°, 20°, 24° at 12° spiegelhohe (E	$(M, EM, E) -4^{\circ} \sim 15^{\circ}$		
Kıppwınkel Flachwasserkıppwınkel Steuerwinkel		Grad Grad Grad	76° — 60°			
Ubertragung Getriebeuntersetzung Untersetzungsgetriebe Kupplungsart			F-N-R 13/26 (2,0) Spiralkegelrad Klauenkupplung			


^{*1} B8HS-10 (NGK) Fur Ozeanien BR8HS-10 (NGK) Fur Furopa



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

D

		Modell					
Bezeichnung	Einheit	75A	85A				
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)				
Propellerdrehrichtung Propellerantrieb		Rechtsdrehend Verzahnte Propellerwelle					
Propeller Material (Kennmarke des Propellers)		Aluminium (K)	Rostfreiem stahl (K)				
Anzahl Flugel × Durchmesser × Steigung	Zoll	$3 \times 14 \times 11$ $3 \times 13-5/8 \times 13$ $3 \times 13-1/2 \times 15$ $3 \times 14-1/4 \times 17$ $3 \times 13 \times 19$ $3 \times 12-5/8 \times 21$ $3 \times 13 \times 23$	$3 \times 13 - 1/2 \times 14$ $3 \times 13 - 1/2 \times 16$ $3 \times 13 \times 17$ $3 \times 13 \times 19$ $3 \times 13 \times 21$ $3 \times 13 \times 23$ $3 \times 13 \times 25$				



WARTUNGSDATEN



C31000_0*

WARTUNGSDATEN

MOTOR

		Μα	dell
Bezeichnung	Einheit	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Zylinderkopf.			
Auflage-Toleranz	mm	0,1	0,1
(Linien zeigen Meßrichtung mit Haarlineal an.)			
Zylinder.	****	82,00 ~ 82,02	82,00 ~ 82,02
Bohrungsdurchmesser Lagerkonus-Grenzwert	mm mm	0,08	0,08
Unrundheit-Grenzwert	mm	0,05	0,05
Kolben:			
Kolben-Zylinder Spiel	mm	0,060 ~ 0,065	0,060~0,065
Kolbengroße "D"	mm mm	81,935 ~ 81,960 10	81,935 ~ 81,960 10
Meßpunkt "H"			
Außermittigkeit	mm	1,5 mm Auslaßseite	1,5 mm Auslaßseite
Ubergroße 1 Kolben	mm	82,25	82,25
2 Kolben	mm	82,50	82,50
Kolbenring T Typ 1. Verdichtungsring B		T-Ring	T-Ring
2 Olabstreifring und		T-ring	T-ring
Detailskizze "B"	mm	2,0	2,0
Detailskizze "T"	mm	3,2	3,2



WARTUNGSDATEN

		Mod	ell
Bezeichnung	Einheit	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Kolbenringspalt (eingebaut) 1. Verdichtungsring, 2. Olabstreifring	mm	0,4~0,6	0,4~0,6
Zylınderwand-Spielraum			
1 Verdichtungsring	mm	0,05~0,09	$0.05 \sim 0.09$
2 Olabstreifring	mm	0,03~0,07	$0.03 \sim 0.07$
Kurbelwelle			
Max zul Schlag "D"	mm	0,02	0,02
Pleuelstange. Seitenabstand "E"	mm	0,12~0,26	0,12~0,26
Vergaser			
Eingestanzte Markierung		69234	68814
Hauptduse (M.J.)	#	160	165
Hauptluftduse (M A J) Leerlaufduse (P.J.)	#	185	190
Leerlaufduse (P.J.) Leerlafluftduse (P A J)	#	80	78
Leerlaufeinstellschraube (P.S.)	# Umdrehungen	$ \begin{array}{c} 100 \\ 1-1/8 \pm 1/4 \end{array} $	100
Schwimmerhohe	mm	$19,5\pm3$	$1-1/8 \pm 1/4$ $19,5 \pm 3$
			,,,,,,,
Leerlaufdrehzahl	U/mın	750 ~ 850	750 ~ 850
Niedrigste Arbeitsdrehzahl	U/min	600 ~ 700	600 ~ 700
Zungenventil Dicke Ventilanschlag Blattdurchbiegung	mm mm mm	0,20 9,7 ~ 10,1 0,2	0,20 9,7 ~ 10,1 0,2



ELEKTRISCHE DATEN


			Modell				
Bezeichnung		Einheit	75A	85A			
-			(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)			
Zundanlage			_	A A DEED C			
Zundzeitpunkteinstellung		Grad	2±1 BTDC	2±1 BTDC			
[Im Leerlauf] Zundzeitpunkteinstellung		Grad BTDC	20 ± 1	24 ± 1			
[bei Vollgas] Kolbenstellung		mm BTDC	$2,83 \pm 0,27$	$4,05 \pm 0,32$			
[bei Vollgas]							
Mitnehmerrollenaufnahme		Grad BTDC	2 ± 1	2 ± 1			
Lichtspulen-Widerstand	[20°C]	Ω	$0,6 \pm 0,06$	0.6 ± 0.06			
			(Grun—Weiß)	(Grun—Weiß)			
Ladespulen-Widerstand	[20°C]	Ω	1.050 ± 210	1.050 ± 210			
			(Braun—Blau)	(Braun—Blau)			
		Ω	127 ± 25	127 ± 25			
			(Rot—Blau)	(Rot—Blau)			
Impulsspulen-Widerstand	[20°C]	Ω	330 ± 33	330 ± 33			
				(Weiß/Schwarz-Weiß/Grun)			
			(Weiß/Rot—Weiß/Gelb)	(Weiß/Rout—Weiß/Gelb)			
Zundspule							
Zundspule-Widerstand	[20°C]	Ω	$0,22 \pm 0,044$	$0,22 \pm 0,044$			
/Primarwicklung							
Zundspule-Widerstand	[20°C]	kΩ	4.8 ± 0.96	4.8 ± 0.96			
/Sekundarwicklung	_						
Elektrodenabstand		mm	0,9~1,0	0,9~1,0			

Gleichrichterregler:

Spannungsregler:

75AM

75A (EM, E, ET)/85A (E, ET)



Prufgerat Prufgerat	① Weiß	② Grun	③ Rot	④ Schwarz
(Î) Weiß		∞	Durchgang	∞
② Grun	8		Durchgang	∞
③ Rot				_ ∞
4 Schwarz	Durchgang	Durchgang	Durchgang	

∞ Unendlich

HINWEIS: -


Bei einem gemessenen Widerstand von unter 100 ist ein Stromdurchgang vorhanden

0		
Schwarz		A eiß
Rot 3 0	0 2	ırun

Prufgerat Prufgerat	(Î) Weiß	② Grun	③ Rot	④ Schwarz		
① Weiß		8	- 8	Durchgung		
② Grun	8		Druchgung	oc		
3 Rot	00	Durchgung		∞		
4 Schwarz	Durchgung	- &	∞			

∞ Unendlich

CDI-Einheit:



W Weiß
B Schwarz
Br Braun
L Blau
R Rot
W/R Weiß/Rot
W/B Weiß/Schwarz

W/Y Weiß/Gelb W/G Weiß/Grun B/W Schwarz/Weiß

P 'Pınk Y Gelb

Einheit $k\Omega$

	Stopp- schalter	Erdsch- lußan- zeiger	I	.adespul	e	Impulsspule			Impuls		lmpı		Impulsspule Zundspule Uberhtzungs- schalter			rhitz- regler
9 \	W	В	Br	L	R	W/R	W/B	WY	W/G	Spule 1 B/W	Spule 2 B/W	Spule 3 B/W	Р	Y	"ON"	"OFF"
W		52	75	o s	120	75		-5	52	75	75	75	180	130	55	150
В	12		4,2	>o	13	4,2	œ	4,2	0	4,2	4,2	4,2	75	28	1,7	25
Br	350	250		&	500	400	∞	400	250	350	350	350	500	14.5	260	500
1	450	350	4,2		1000	500	∞	500	350	500	500	500	1000	28	350	1000
R	160	45	120	œ		120	œ	120	45	110	110	110	500	500	50	60
W R	4,2	75	120	œ	200		œ	120	75	28	120	120	300	220	, 80	280
W B	4,2	~ 5	120	œ	200	120		120	~5	120	28	120	300	220	80	280
WY	4,2	75	120	œ	200	120	∞		75	120	120	28	300	220	80	280
W/G	12	0	4 2	8	13	4,2	∞	4,2		4,2	4,2	4,2	75	28	1,7	25
Spule 1 B/W) oc		œ	ο ο	oc	20	oc	œ	∞		∞	∞	200	∞	20	œ
Spule 2 B W	 ⊃c	∞	∞	œ	œ	20	∞	×	×	_ ∞		oc	∞	, oc	∞	œ
Spule 3 B W		∞ ∞	∝	26	œ	200	oc	, œ		- xo	1 20		∞	- x	∞	∞
Р	∞		oc	, 20	œ	200	000	∞	x	· · · ·	3 0	, ×	!	, x	, ∝	œ
Y	· ∞	∞	∞ 	>c	×	200	oc)) !	 	× ×	oc	œ	_ ∞		× ×	œ
ON''	14,5	! 7	6 5	∞	16.5	6.5	· ~	6,5	1 -	6,5	6,5	6,5	80	31		29
'OFF	∞	∞	∞ .	, oo	<u> </u>	∞	- x	∞	∞	, œ	∞	∞ ∞	∞	∞ ∞	∞	

∞ Unendlich

HINWEIS: -

- 1 Zur Uberprufung der CDI-Einheit muß der Ohmmesser auf den Bereich \times 1k eingestellt werden
- 2 Niemals ein Isolations-Meßgerat oder ein batteriebetriebenes Prufgerat verwenden, da sonst die CDI-Einheit durch Überstrom beschädigt werden konnte




WARTUNGSDATEN


1		Modell			
Bezeichnung	Einheit	75A		85A	
		(M)	(EM) (E) (ET)	(E) (ET)	
Startmotor:					
Nennleistung	Sek	_	30	30	
Leistung	kW	_	1,0	1,0	
Kupplungsart		_	Freilauf-kupplung	Freilauf-kupplung	
Burstenlange	mm		16,0	16,0	
< Verschleiß-Toleranzgrenze >	mm	_	12,0	12,0	
Statorgehause Unterschnitt	mm	_	$0,7 \sim 1,0$	0,7~1,0	
< Instandsetzung-Toleranzgrenze >	mm	_	0,5	0,5	
Statorgehause Außendurchmesser	mm	_	33	33	
< Instandsetzung-Toleranzgrenze >	mm	_	31	31	
Antriebskegelrad-Tellerrad Abstand	mm	_	3~5	3 ~ 5	
Sonstiges:					
Sicherung	Α	_	20	20	
Drosselklappenmagnet-Widerstand [20°C]	Ω	_	3,4~4,0	3,4~4,0	



ABMESSUNG



			Modell			
Symbol (Seihe Tabell	e)	Einheit	75	A	85A	
			(M) (EM)	(E) (ET)	(E) (ET)	
A (Max)		Grad	30	3	0	
B (Max)		Grad	66,5	76(E), 6	66,5(ET)	
C		mm	485		85	
D	(L)	mm	515	515		
E ₁		mm	190	19	90	
\mathbf{F}_1		mm	325	32	25	
F_2	į	mm	510		_	
G		mm	62		2	
Н		mm	350	3.5	50	
I	(L)	mm	744	74	14	
J	(L)	mm	904	904		
K_1		mm	521	52	21	
L		mm	710	71	10	
M		mm	670	_	_	
N		mm	535	53	35	
О		mm	190			
P		mm	530	530		
Doppelmotor Abstand R Mittelpunkt-Mittelpunkt		mm	600	600		



Bezeichnung		Einheit	75A/85A
Motoreinbaustellung	,,A"	mm	50,8
Motoremodustending	,,B"	mm	18,5
	,,C"	mm	18,5
	,,D"	mm	18,5
	,,E"	mm	203,2
	,,F"	mm	254
	,,G'·	mm	55,5
	,,H".	mm	163,5
	,,,I.,,	mm	125,4
	,,,J.,,	mm	138,1
	,,K''	mm	$M12 \times 1,25$
	,,L.,	mm	13
Durchmesser	,,M·'	mm	13



WARTUNGSDATEN




C33000-0

ANZUGSDREHMOMENT

	Bezeichnung	Einheit	Modell	
	Dezeremung	Limen	75A/85A	
-	Kurbelgehause M6	Nm (m•kg)	12 (1,2)	
	M10	Nm (m•kg)	40 (4,0)	
	Pleuelstangenschraube	Nm (m•kg)	35 (3,5)	
.	Kurbelgehauseschraube	Nm (m•kg)	30 (3,0)	
Motor	Pleuelstangeschraube	Nm (m•kg)	8 (0,8)	
Σ	Einlaßkrummer	Nm (m•kg)	12 (1,2)	
	Zundkerze	Nm (m•kg)	25 (2,5)	
	Schwungradmutter	Nm (m•kg)	160 (16)	
	Motorblock-Befestigungsschrauben	Nm (m•kg)	21 (2,1)	
	Elektromotorbelestigung	Nm (m•kg)	30 (3,0)	
und Se	Gummimutter oberes Gehause	Nm (m•kg)	37 (3,7)	
e u	Gummimutter Schaft	Nm (m•kg)	43 (4,3)	
aus	Schraube des seitlichen Gummilagers	Nm (m·kg)	13 (1,3)	
eres Gehause un Getriebegehause	Kegelradmutter	Nm (m•kg)	145 (14,5)	
s C	Ringmutter	Nm (m•kg)	95 (9,5)	
Oberes Getrie	Befestigungsschraube unteres Gehause	Nm (m•kg)	40 (4,0)	
ō	Propellermutter	Nm (m•kg)	35 (3,5)	


Mutter	Schraube	Allgemeine Drehmomentangaben Nm
8 mm	M5	5,0
10 mm	М6	8,0
12 mm	M8	18
14 mm	M10	36
17 mm	M12	43



C33500-0*

ALLGEMEINE DREHMOMENTANGABEN

Diese Tabelle gibt das Drehmoment für das Festziehen von Standardschrauben und -muttern bei genormten, sauberen, trockenen ISO-Gewinden bei Raumtemperatur an Die Drehmomentangaben für spezielle Baugruppen und Bauteile sind in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs angegeben Zur Vermeidung von Verformungen sind die Befestigungselemente kreuzweise anzuziehen, bis das genannte Drehmoment erreicht ist



SPECIFICATIONS GENERALES




C20000-0*

SPECIFICATIONS GENERALES

			Modèle		
Désignation		Uté de mesure	75A	85A	
			(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)	
Longueur hors tout		mm	840	725	
Largeur hors tout		mm	380	380	
Hauteur hors tout	(L)	mm	1 495	1 425	
	(UL)	mm	_	1 552	
Hauteur tableau arrière	(L)	mm	508	508	
	(UL)	mm	_	635 (ET)	
Poids	(L)	kg	109 (M)	108 (E)	
			113 (EM)	119 (ET)	
			108 (E)		
	4.00.5	L	116 (ET)	100 /ET	
	(UL)	kg	_	122 (ET)	
Puissance maxi		KW (ch) à tr/min	55,9/5 500	63,4/5 500	
Régime en accélération maxi		tr/min.	4 500 ~ 5 500	4 500 ~ 5 500	
Consommation maxi		L/ h	34	35	
Type de moteur		Temp	2	2	
Nombre de cylindres		,	3	3	
Cylindrée		cm ³	1 140	1 140	
Alésage et course		mm×mm	82×72	82×72	
Taux de compression			4,5 1	5,2 1	
Bougie d'allumage			BR8HS-10 (NGK) *1	BR8HS-10 (NGK) *1	
Nombre de carburateurs			3		
Enrichissement initial du carburant			Starter		
Type d'admission			Clapet		
Type d'admission			A boucle		
Type de balayage			A travers moyeu Mélange premix		
Type d'échappement			Par eau		
Type refroidissement Type d'allumage			CDI		
-				Flootraus	
Type de démarrage			Manuelle (M) Electrique (EM, E, ET)	Electrique	
Corburant			Essence ordinaire		
Carburant			Essence ordinare	24	
Capacité réservoir essence		L			
Mélange			50 1		
Type huile moteur			Huile moteur hors-bo	rd deux temps	
			Yamaha		
Qualité d'huile moteur			TC-W	a husanda CAE #00	
Huile de transmission (Type)		cm ³	Huile de transmission 610	H Hypolae SAE #30	
Huile de transmission (Qté)				() 4 E) 4 E	
Angle d'assiette		Degré	8°, 12°, 16°, 20°, 24°		
Auglo de relevere		Dográ	at 12° par rapport (E	· <i>y</i>	
Angle de relevage		Degré Degré			
Angle de basse eau		Degré	60°		
Angle de brequage		Degle			
Transmission			Marche AV/AR, Point	поп	
Rapport de transmission			13/26 (2,0)	Alionidal	
Type de système de démultiplication			Engrenage conique l	iencoludi	
Type d'embrayage			Crabot d'embrayage		

^{*1} B8HS-10 (NGK) Pour l'Océanie BR8HS-10 (NGK) Pour l'Europe



SPECIFICATIONS GENERALES



			Modèle
Désignation	Uté de mesure	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Sens de rotation de l'hélice Type de l'arbre de l'hélice		Sens des arguilles d'une montre Arbre cannelé	
Hélice Matériau (Repère sur hélice)		Aluminium (K)	Acier inox (K)
Nbre de pales×dıa×pas	ро	3×14×11 3×13-5/8×13 3×13-1/2×15 3×14-1/4×17 3×13×19 3×12-5/8×21 3×13×23	3×13-1/2×14 3×13-1/2×16 3×13×17 3×13×19 3×13×21 3×13×23 3×13×25






C31000-0*

SPECIFICATIONS D'ENTRETIEN

MOTEUR

		Modèle		
Désignation	Uté de mesure	75A	85A	
ì		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)	
Culasse			0.4	
Tolérance de planéité	mm	0,1	0,1	
(Les lignes indiquent un bord droit)			_	
Cylindre		20.00	90.00 00.00	
Alésage	mm	82,00 ~ 82,02	82,00 ~ 82,02	
Limite de conicité	mm	0,08	0,08 0,05	
Limite de faux-rond	mm	0,05	0,03	
Piston				
Jeu de montage des pistons	mm	0,060 ~ 0,065	0,060 ~ 0,065	
Diamètre "D"	mm	81,935 ~ 81,960 10	81,935 ~ 81,960 10	
Point de mesure "H"	mm	10		
Décalage	mm	15 mm Côte EC	15 mm Côté EC	
Cote de 1ere réparation	mm	82,25	82,25	
2ème reparation	mm	82,50	82,50	
Segments Type Seg sup T		Conique	Conique	
Segment interseur		Conique	Conique	
Vue en coupe "B"	mm	2,0	2,0	
Vue en coupe "T"	mm	3,2	3,2	





		Mo	dele
Désignation	Ute de mesure	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Jeu à la coupe [Monte] Seg sup, Segment intérieur	mm	0,4~0,6	0,4 ~ 0,6
Jeu des seg Seg sup Segment interieur	mm mm	0,05 ~ 0,09 0,03 ~ 0,07	0,05 ~ 0,09 0,03 ~ 0,07
Vilebrequin Fleche maximum "D"	mm	0,02	0,02
Bielle Jeu côté "E"	mm	0,12~0,26	0,12 ~ 0,26
Carburateur Type Gicleur principal (MJ) Gicleur d'air (MAJ) Gicleur de ralenti (PJ) Gicleur d'air de ralenti (PAJ) Tours a devisser de vis de réglage (PS) Niveau du flotteur	# # # Tours mm	69234 160 185 80 100 1-1/8 ± 1/4	68814 165 190 78 100 1-1/8±1/4 19,5±3
Regime de ralenti Regime embrayé	tr/min tr/min	750 ~ 850 600 ~ 700	750 ~ 850 600 ~ 700
Clapet Epaisseur Hauteur de butee Tolérance de planéite	mm mm mm	0,20 9.7 ~ 10,1 0,2	0,20 9,7 ~ 10,1 0,2





ELECTRICITE


		Mod	ièle
Désignation	Uté de mesure	75A	85A
_		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Allumage.			
Réglage de l'allumage [au ralenti]	Degré	2±1 BTDC	2±1 BTDC
Réglage de l'allumage [en accélération maxi]	Degre BTDC	20±1	24±1
Position du piston [en accélération maxi]	mm BTDC	2,83 ± 0,27	4,05 ± 0,32
Réglage de la came	Degré BTDC	2±1	2±1
Résistance de la bobine d'eclairag	Ω	0,6±0,06 (Vert—Blanc)	0,6±0,06 (Vert—Blanc)
Résistance de la bobine de charge	Ω	1 050 ± 210 (Brun—Bleu)	1 050 ± 210 (Brun—Bleu)
	Ω	127 ± 25 (Rouge—Bleu)	127 ± 25 (Rouge — Bleu)
Résistance de la bobine	Ω	330±33	330±33
d'impulsions [a 20°C]		(Blanc/Noir—Blanc/Vert) (Blanc/Rouge—Blanc/Jaune)	(Blanc/Norr—Blanc/Vert) (Blanc/Rouge—Blanc/Jaune)
Bobine d'allumage Résistance de la bobine d'éclairag	e Ω	0,22 ± 0,044	0,22 ± 0,044
[à 20°C]/Primaire Résistance de la bobine d'éclairag [à 20°C]/Secondaire	e kΩ	4,8±0,96	4,8 ± 0,96
Ecartement des électrodes	mm	0,9 ~ 1,0	0,9 ~ 1,0

Régulateur-rectifieur.

Régulateur de tension:

75AM

75A (EM, E, ET)/85A (E, ET)



Testeur 🕀	① Blanc	② Vert	③ Rouge	④ Noir
① Blanc		200	Passage de courant	00
② Vert	œ		Passage de courant	8
③ Rouge	- σ	∞		oc
4 Noir	Passage de courant	Passage de courant	Passage de courant	

[∞] No continuity

N.B.: -

Si la resistance mesurée est inférieure a 100 Ω , on admet qu'il y a continuité

	9		<u></u>	
Noir 3				Blanc
Rouge 3	OMC	90	0 2	Vert


Testeur ①	① Blanc	② Vert	③ Rouge	④ Noir
① Blanc		8	x	Passage de courant
② Vert	∞		Passage de courant	oc .
③ Rouge	&	Passage de courant		∞
④ Noir	Passage de courant	œ	8	

[∞] Pas de passage de courant





Bloc CDI:



W Blanc В Noir Br Brun Bleu R Rouge W/R Blanc/Rouge W/B Blanc/Noir Blanc/Jaune W/Y W/G Blanc/Vert B/W Noir/Blanc Rose Υ Jaune

Unité kΩ

\setminus \oplus	Arrêt	Masse		Charge			lmpu	Isions			Allumag	e	Surci	nauffe	Surre	gime
⊖ \	w	В	Br	L	R	W/R	W/B	W/Y	W/G	Bobine 1 B/W	Bobine 2 B/W	Bobine 3 B/W	Р	Υ	"ON"	"OFF"
W		52	75	∞	120	75		75	52	75	75	75	180	130	55	150
В	12		4,2	œ	13	4,2	00	4,2	0	4,2	4,2	4,2	75	28	1,7	25
Br	350	250		∞	500	400	00	400	250	350	350	350	500	14,5	260	500
L	450	350	4,2		1000	500	∞	500	350	500	500	500	1000	28	350	1000
R	160	45	120	∞		120	00	120	45	110	110	110	500	500	50	60
W/R	4,2	75	120	oc	200		000	120	75	28	120	120	300	220	80	280
W/B	42	75	120	œ	200	120		120	75	120	28	120	300	220	80	280
W/Y	4,2	75	120	000	200	120	00		75	120	120	28	300	220	80	280
W/G	12	0	4,2	∞	13	4,2	∞	4,2		4,2	4,2	4,2	75	28	1,7	25
Bobine 1 B/W	∞	œ	∞	∞	o	200	00	00	- 00		oc	œ .	Эю	00	∞	00
Bobine 2 B/W	эc	∞	∞	œ	œ		00	o c				000	∞	∞	000	
Bobine 3 B/W	×	8	&	œ	∞	œ	œ	∞		∞	∞		∞ —	 ∞	œ	
Р	œ	œ	oc	∞		26	œ	o s	00	20	œ				80	œ
Y	œ	œ		- x	∞ —	œ	œ	8	∞	<u>∞</u>		∞			∞	
"ON"	14,5	1,7	6,5		16,5	6,5	œ	6,5	1,7	6,5	6,5	6,5	80	31		29
"OFF"	∞	œ	∞	8	00	00	∞	∞	∞	∞	∞	∞ .	on	200	<u>`</u>	

∞ Pas de passage de courant

N.B.: ---

- 1 Assurez-vous que l'ohmmètre est bien sur la plage $\Omega \times 1k$ avant de vérifier l'unité CDI
- 2 N'utilisez jamais de contrôleur d'isolation ou de testeur fonctionnant sur piles, l'unité CDI risquerait d'être endommagée par le courant excessif





			Modèle	
Désignation	Uté de mesure		85A	
550 graner		(M)	(EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Démareur				
Durée d'enclenchement	sec	_	30	30
Puissance consommée	kW	_	1,0	1,0
type de débrayage		_	Surrégime	Surrégime
Longueur des balais	mm	_	16,0	16,0
<pre>< Limite d'usure ></pre>	mm	_	12,0	12,0
Profondeur des rainures du	mm	_	0,7~1,0	0,7 ~ 1,0
collecteur				
<tolérance></tolérance>	mm	_	0,5	0,5
Diamètre extérieur du collecteur	mm	_	33	33
<tolerance></tolerance>	mm	_	31	31
Jeu pignon/couronne du démarreur	mm		3~5	3~5
Autres				
Fusible	Α	_	20	20
Résistance du solénoide du volet de départ [a 20°C]	Ω		3,4~4,0	3,4 ~ 4,0


2-7








DIMENSIONS




			Modèle				
Symbole (Utilise dans les schér	mas) U	Uté de mesure	75	5A	85A		
			(M) (EM)	(E) (ET)	(E) (ET)		
A (Max)		Degré	30	3	0		
B (Max)		Degré	66,5	76(E), 6	6,5(ET)		
C	į	mm	485	48	35		
D	(L) :	mm	515	51	5		
E ₁		mm	190	19	90		
F ₁		mm	325	32	25		
F ₂		mm	510	_	_		
G		m m	62	6	2		
Н		mm	350	35	50		
I	(L)	mm	744	74	14		
J	(L)	mm	904	90)4		
K ₁		mm	521	52	21		
L		mm	710	71	0		
M		mm	670	_	_		
N		mm	535	53	35		
0	ļ	mm	190	19	00		
P		mm	530	53	30		
Entraxe moteur bicylindre R		mm	600	60			







Désignation		Uté de mesure	75A/85A
Position de montage du moteur	"A"	mm	50,8
, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	"B"	mm	18,5
	"C"	mm	18,5
	"D"	mm	18,5
	"E"	mm	203,2
	"F"	mm	254
	"G"	mm	55,5
	"H"	mm	163,5
	" " "	mm	125,4
	"J"	mm	138,1
	"K"	mm	M12×1,25
	"L"	mm	13
Diamètre	" M "	mm	13






C33000-0

COUPLE DE SERRAGE

	Désignation	Uté de mesure	Modèle	
	33,41,0,1	— — —	75A/85A	
	Carter M6	Nm (m•kg)	12 (1,2)	
	M10	Nm (m•kg)	40 (4,0)	
	Vis de bielle	Nm (m•kg)	35 (3,5)	
=	Boulon de culasse	Nm (m•kg)	30 (3,0)	
Moteur	Boulon de couvercle déchappement	Nm (m•kg)	8 (0,8)	
Σ	Tubulure admission	Nm (m∙kg	12 (1,2)	
	Bougie	Nm (m•kg)	25 (2,5)	
	Ecrou du volant	Nm (m•kg)	160 (16)	
	Vis de montage du moteur	Nm (m•kg)	21 (2,1)	
	Montage de démarreur électrique	Nm (m•kg)	30 (3,0)	
to a	Ecrou du support élastique supérieur	Nm (m•kg)	37 (3,7)	
périeur e d'helice	Ecrou du support élastique inferieur	Nm (m•kg)	43 (4,3)	
supérieur er d'helic	Boulon d'étrier	Nm (m•kg)	13 (1,3)	
	Ecrou annulaire	Nm (m•kg)	145 (14,5)	
	Ecrou de pignon	Nm (m•kg)	95 (9,5)	
Bloc	Vis de montage du bloc inférieur	Nm (m•kg)	40 (4,0)	
ш	Vis de l'helice	Nm (m•kg)	35 (3,5)	


Ecrou	Vis	Couple de serrage		
LCIOU	V15	Nm	m•kg	
8 mm	M5	5,0	0,5	
10 mm	M6	8,0	8,0	
12 mm	M8	18	1,8	
14 mm	M10	36	3,6	
17 mm	M12	43	4,3	



C33500-0*

SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE

Le tableau ci-contre indique les couples de serrage pour les vis et écrous avec des filetages standards ISO propres et secs à température ambiante. Les spécifications de couple pour les pieces ou ensembles speciaux seront indiquées dans les parties appropriées de ce manuel. Afin d'éviter toute déformation, serrer progressivement les organes assemblés au moyen de plusieurs vis en suivant un ordre entrecroisé jusqu'à ce que le couple prescrit soit atteint.



SPECIFICHE GENERALI



€ 20000-0*

SPECIFICHE GENERALI

			Mod	ello
Articolo		Unità	75A	85A
			(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Lunghezza Larghezza Altezza Altezza specchio di poppa Peso	(L) (UL) (UL) (L)	mm (poll.) mm (poll) mm (poll) mm (poll) mm (poll) mm (poll) kg (lb)	840 (33,1) 380 (15,0) 1 495 (58,9) — 508 (20,0) — 109 (240,3) (M) 113 (249,1) (EM) 108 (238,1) (E) 116 (255,7) (ET)	725 (28,5) 380 (15,0) 1 425 (56,1) 1 552 (61.1) (ET) 508 (20,0) 635 (25,0) (ET) 108 (238,1) (E) 119 (262,4) (ET)
	(UL)	kg (lb)	_	122 (269,0)
Potenza massima sviluppata Regime a tutto gas Massimo consumo carburante		KW (hp)/rpm rpm ℓ/h (US gal, Imp gal)	55,9 (75)/5 500 4 500~5 500 34 (8,98, 7,48)	63,4 (85)/5 500 4 500 ~ 5.500 35 (9,25, 7,70)
Tipo di motore Numero di cilindri Cilindrata totale Alesaggio e corsa Rapporto di compressione Candela		Stroke cm³ (cu poll) mm×mm (poll)	2 3 1 140 (69,57) 82 × 72 (3,23 × 2,83) 4,5 1 BR8HS-10 (NGK) *1	2 3 1 140 (69,57) 82×72 (3,23×2,83) 5,2 1 BR8HS-10 (NGK) *1
Numero di carburatori Arricchimento iniziale del carburante Tipo di aspirazione Tipo di lavaggio Tipo di scarico Tipo di sistema di lubrificazione Tipo di sistema di raftreddamento Tipo di sistema di accensione			3 Valvola Valvola a lamelle Carica a circuito Attraverso centro Premiscelazione Ad acqua C D I	
Tipo di sistema di avviamento		1	Manuale (M) Elettrico (EM, E, ET)	Elettrico
Carburante	m.m		Benzina normale	
Capacita serbatoio carburante		l (US gal, Imp gal)		24 (6,34, 5)
Rapporto di miscelazione Tipo olio motore Qualite olio motore Tipo olio cambio Quantità olio ingranaggi		(US 07, Imp 02)	50 1 Oilo motore due temp TC-W Ipoide SAE N 90 610 (20,62, 21 47)	ı fuoribordo
Angolo di assetto		Gradı	8°, 12° 16°, 20°, 24° at 12° specchio (ET)	(M, EM, E) $-4^{\circ} \sim 15^{\circ}$
Angolo d'inclinazione Angolo di navigazione in acque basse Angolo di sterrata		Gradi Gradi Gradi	76° — 60°	
Trasmissione Rapporto di trasmissione Tipo di trasmissione tiduzione Tipo di frizione			F-N-R 13 26 (2 0) ingranaggi conici spire Senso orario	oidali

^{*1} B8HS-10 (NGK) Per Oceama BR8HS-10 (NGK) Per Europa



SPECIFICHE GENERALI



		Modello			
Articolo	Unità	75A	85A		
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)		
Direzione elica Tipo di albero portaelica		Senso orario Scanalatura			
Elica Materiale (Marchio di identificazione elica)	33333	Alluminio (K)	Acciaio inossidabile (K)		
Numero pale × diametro × passo—tipo	poll	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$		



SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE



C31000-0

SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE MOTORE

		Mod	iello
Articolo	Unità	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Testa cilindro: Limite di deformazione	mm (poll)	0,1 (0,004)	0,1 (0,004)
(Le linee indicano il regolo)			
Cylindro Alesaggio Limite di conicità Limite di ovalizzazione	mm (poll.) mm (poll) mm (poll)	82,00 ~ 82,02 (3,228 ~ 3,229) 0,08 (0,003) 0,05 (0,002)	82,00 ~ 82,02 (3,228 ~ 3,229) 0,08 (0,003) 0,05 (0,002)
Pistone: Gioco pistone-cilindro Diametro del pistone "D" Punto misuraz "H"	mm mm	0,060 ~ 0,065 (0,0024 ~ 0,0026) 81,935 ~ 81,960 (3,2258 ~ 3,2268) 10 (0,4)	0,060 ~ 0,065 (0,0024 ~ 0,0026) 81,935 ~ 81,960 (3,2258 ~ 3,2268) 10 (0,4)
Scarto Maggiorazione 1° 2°	mm (poll) mm (poll) mm (poll)	1,5 mm Lato scarico 82,25 (3,238) 82,50 (3,248)	1,5 mm Lato scarico 82,25 (3,238) 82,50 (3,248)
Fascia elastica Tipo Fascia superiore		Trapezoidale	Trapezoidale
Segunda fascia B		Trapezoidale	Trapezoidale
Disegno in sezione "B" Disegno in sezione "T"	mm (poll) mm (poll)	2,0 (0,079) 3,2 (0,126)	2,0 (0,079) 3,2 (0,126)



SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE



		Mod	dello
Articolo	Unita	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Luce (Install) Fascia superiore Seconda fascia, Terzo fascia	mm (poll)	0,4~0,6 (0,016~0,024)	0,4~0,6 (0,016~0,024)
Gioco laterale Fascia superiore	mm	0,05 ~ 0,09	$0.05 \sim 0.09$
S	(poll)	(0,0020 ~ 0,0035)	(0,0020 - 0,0035)
Seconda fascia	mm (poll)	$0.03 \sim 0.07$ $(0.0012 \sim 0.0028)$	$0.03 \sim 0.07$ $(0.0012 \sim 0.0028)$
Albero agomiti	- (poir)	(0,0012 - 0,0020)	(0,0012 - 0,0028)
Limite "D"	mm (poll)	0,02 (0,0008)	0,02 (0,0008)
Della biella:			
Gioco laterale "E"	mm (poll.)	$0.12 \sim 0.26$ (0.0047 ~ 0.0102)	$0.12 \sim 0.26$ (0.0047 ~ 0.0102)
Carburatore			
Marca stampigliata		69234	68814
Getto principale (M J)	#	160	165
Getto aria principale (M A J) Getto pilota (P J)	#	185	190
Getto pilota (P J) Getto aria pilota (P A J)	# #	80 100	78 100
Vite di registro giri verso lesterno	<i>"</i>	100	100
(PS)	Turns	$1-1/8 \pm 1/4$	$1 - 1/8 \pm 1/4$
Altezza galleggiante	mm	$19,5 \pm 3$	$19,5 \pm 3$
	(poll)	$(0,77 \pm 0,12)$	(0.77 ± 0.12)
Minimo	r/mın	750 ~ 850	750 ~ 850
Velocità di crociera	r/mın	600 ~ 700	600 ~ 700
Valvo a lamelle Spessore Altezza fermo lamelle	mm (poll)	0,20 (0,008) 9,7~10,1 (0,38~0,40)	0,20 (0,008) 9,7~10,1 (0,38~0,40)
Deformazione massimo a lamelle	mm (poll)	0,2 (0,008)	0,2 (0,008)



SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE



ELETTRICHE


		Mod	ello
Articolo	Unita	75A	85A
		(M) (EM) (E) (ET)	(E) (ET)
Sistema di accensione			
Messa in fase accensione [al minimo]	Gradı	2±1 BTDC	2±1 BTDC
Messa in fase accensione	Gradı prıma BTDC	20 ± 1	24 ± 1
[farfalla tutta aperta]			
Posizione pistone	mm BTDC	$2,83 \pm 0,27$	$4,05 \pm 0,32$
[farfalla tutta aperta]	(poll) BTDC	$(0,111 \pm 0,011)$	$(0,159 \pm 0,013)$
Accensione cam roller pick up	Gradi BTDC	2 ± 1	2 ± 1
Resistenza bobina illuminazione 20°C	Ω	0.6 ± 0.06	0.6 ± 0.06
(68°F)		(Verde—Bianco)	(Verde—Bianco)
Resistenza bobina di carica	Ω	1.050 ± 210	1.050 ± 210
[20°C (68°F)]		(Marrone—Blu)	(Marrone—Blu)
-	Ω	127 ± 25	127 ± 25
		(Rosso—Blu)	(Rosso—Blu)
Resistenza bobina impulsi	Ω	330 ± 33	330 ± 33
[20°C (68°F)]		(Bianco/Nero-Bianco/Verde)	(Bianco/Nero-Bianco/Verde)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(Bianco/Rosso—	(Bianco/Rosso—
		Bianco/Giallo)	Bianco/Giallo)
Bobina di accensione	T		
Resistenza bobina di accensione	Ω	$0,22 \pm 0,044$	$0,22 \pm 0,044$
a 20°C (68°F)/Filo primario		I	
Resistenza bobina di accensione	$V\Omega$	4.8 ± 0.96	4.8 ± 0.96
a 20°C (68°F)/Filo secondario	I		
Distanza elettrodi candela	mm (poll)	0,9~1,0 (0,035~0,039)	$0.9 \sim 1.0 \ (0.035 \sim 0.039)$

Regolatore raddrizzatore:

Regulatore tensione:

75AM

75A (EM, E, ET)/85A (E ET)



Tester (f)	<u>Ī</u> Bianco	② Verde	(3) Rosso	④ Nero
① Віапсо		∞	Conduce	∞
② Verde	∞		Conduce	∞
③ Rosso		00		o o
4 Nero	Conduce	Conduce	Conduce	

[∞] Senza continuita

NOTA.

Quando la resistenza misurata e inferiore a 100Ω , vi e continuita

\его 4	1 Bianco
Rosso <u>3</u> —	O 2 Verde

Tester = Tester	1 Bianco	<u>Ž</u> Verde	3 Rosso	(4) Nero
I Bianco		x	∞	Conduce_
2 Verde	o o		Conduce	∞
3 Rosso		Conduce		∞
4 Nero	Conduce	œ	00	


[∞] Senza continuita



SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE



Unità CDI:



- W Bianco
- B Nero
- Br Marrone
- L Blu
- R Rosso
- W/R Bianco, Rosso
- W B Bianco, Nero
- W Y Bianco/Giallo
- W/G Bianco Verde
- B'W Nero/Bianco
- P Rosa
- Y Giallo


Unita kΩ

$\searrow \oplus$	Stop	Тегга		Carica			lmp	ulso		А	ccensio	ne	Termoin	terruttore	Puo	rigiri
Θ	W	В	Вт	L	R	W/R	W, B	W/Y	₩≠G	Bobina 1 B/W	Bobina 2 B/W	Bobina 3 B/W	P	Y	"ON"	"OFF"
W		52	75	00	120	75	00	75	52	75	75	75	180	130	55	150
В	12		4,2) _∞	13	4,2) oc	4,2	0	4,2	4 2	4,2	75	28	1,7	25
Br	350	250		x	500	400	 	400	250	350	350	350	500	14.5	260	500
I I	450	350	4.2		1000	500	∞	500	350	500	500	500	1000	28	350	1000
R	160	45	120	l ∞ L ∞		120	, ,	120	45	110	110	110	500	500	50	60
W R	4,2	-5	120	<u></u>	200			120	75	28	120	120	300	220	80	280
W B	4,2	75	120	x	200	120		120	75	120	28	120	300	220	80	280
W Y	4,2	75	120	∞	200	120	20		75	120	120	28	300	220	80	280
W G	12	0	4.2	oc	13	4 2	200	4,2		4.2	4,2	4,2	75	28	1 7	25
Bobina I B W	œ	x		œ	∞	 ∞	o c	8	<u>_</u>) oc	00	ж ж	∞		* <u>~</u>
Bobina 2 B W	œ	∞	эc	∞ ∞	œ	эc	∞	∞	∞	, oo		∞	— <u> </u>		æ	 →
Bobina 3 B W	∞	8	20		20	œ	o c	∞	œ		∞			∞ ∞	∞	——- · ∞
Р	∞	×	20	∞	oc .	œ	œ	œ	æ		200	œ		∞ →	∞	∞
) 	œ	8	∞	>>>	∞	œ	œ	∞	∞	20	50	o	эс —Эч			∞
0.	14,5	1 -	6.5	<u>∞</u>	16.5	6,5	œ	6.5	-	6.5	6.5	6.5	×()	31		29
OFF	œ	20	∞ ∞	×	œ	э Э	∞	∞	∞ ∞))		20	x	→ ∞	<u>-</u>	<u> </u>

∞ Senza continuita

NOTA

- 1 Quando si controlla la centralina CDI, assicurarsi di aver impostato l'ohmmetro sulla fascia $\Omega \times 1k$
- 2 Non utilizzare mai un misuratore di resistenza di isolamento o un tester a batterie poiché la sovracorrente potrebbe danneggiare la centralina CDI



SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE




		Modello				
Articolo	Unità		85A			
		(M)	(EM) (E) (ET)	(E) (ET)		
Motorino diavviamento.						
Scarica	sec	_	30	30		
Potenza	kW	_	1,0	1,0		
Tipo frizione		_	A inerzia	A inerzia		
Lunghezza spazzole	mm (poll)	_	16,0 (0,63)	16,0 (0,63)		
<limite di="" usura=""></limite>	mm (poll)		12,0 (0,47)	12,0 (0,47)		
Commutatore sotto taglio	mm	_	$0,7 \sim 1,0$	$0,7 \sim 1,0$		
	(poll)		(0.03 - 0.04)	$(0.03 \sim 0.04)$		
<limite di="" riparaz=""></limite>	mm (poll.)	_	0,5 (0,02)	0,5 (0,02)		
Commutatore fuori diametro	mm (poll)	_	33 (1,30)	33 (1,30)		
<limite di="" riparaz=""></limite>	mm (poll)		31 (1,22)	31 (1,22)		
Gioco pignone/fascia	mm		3~5	3 ~ 5		
Gloco pignone, tussua	(poll)	_	$(0,12 \sim 0,20)$	$(0,12 \sim 0,20)$		
Altrı						
Fusible	Α	_	20	20		
Resistenza elettromagnetica della valvoa dell'aria 20°C (68°F)	Ω	_	3,4~4,0	3,4~4,0		

2-7






DIMENSIONE



			Modello					
Simbolo (Utilizzato nel dis	segno)	Unita	75	A	85A			
			(M) (EM)	(E) (ET)	(E) (ET)			
A (Massimo)		Gradı	30	3	0			
B (Massimo)		Gradı	66,5	76(E), 6	66,5(ET)			
C		mm (poll)	485 (19,1)		19,1)			
D	(L)	mm (poll.)	515 (20,3)	515 (20,3)			
E_1		mm (poll.)	190 (7,5)		(7,5)			
F_1		mm (poll)	325 (12,8)		12,8)			
F ₂		mm (poll)	510 (20,1)	_				
G	İ	mm (poll)	62 (2,4)	62 (2,4)			
Н		mm (poll)	350 (13,8)		13,8)			
I	(L)	mm (poll)	744 (29,3)	744 (29,3)			
J	(L)	mm (poll)	904 (35,6)	904 (35,6)			
K_1		mm (poll.)	521 (20,5)	521 (20,5)			
L		mm (poll.)	710 (28,0)		28,0)			
M	-	mm (poll.)	670 (26,4)	_	_			
N		mm (poll)	535 (21,1)	535 (21,1)			
O	į	mm (poll)	190 (7,5)		(7,5)			
P		mm (poll)	530 (20,9)	530 (
Distanza centro a centro motore bicilindro R		mm (poll.)	600 (23,6)	600 (





Alticolo		Unita	75A/85A
Posizione supporto motore	4.,	mm (poll)	50,8 (2,00)
•	в.,	mm (poll)	18,5 (0,73)
	٠٠ ١٠	mm (poll)	18,5 (0,73)
	.D.,	mm (poll)	18,5 (0,73)
	E.	mm (poll)	203,2 (8,00)
	F''	mm (poll)	254 (10,0)
	G,	mm (poll)	55,5 (2,19)
	''H'	mm (poll)	163,5 (6,44)
	I,.	mm (poll)	125,4 (4,94)
	· 1,	mm (poll)	138,1 (5,44)
	· K'	mm (poll)	$M12 \times 1,25 \ (0,47 \times 0,05)$
	,T	mm (poll)	13 (0,51)
Diametro	"M"	mm (poll)	13 (0,51)




SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE



COPPIA DI SERRAGGIO

	Altrada	[]	Modello
	Alticolo	Unita	75A/85A
	Basamento V16	Nm (m•kg, ft•lb)	12 (1,2, 8,7)
	M10	Nm (m•kg, ft•lb)	40 (4,0, 29)
	Bullone di biella	Nm (m•kg, ft•lb)	35 (3,5, 25)
٠,	Bullone di testata cilindii	Nm (m•kg, ft•lb)	30 (3,0, 22)
5	Bullone di bielle	∿m (m•kg, ft•lb)	8 (0,8, 5,8)
Motore	Collectore di aspilazione	Nm (m•kg, tt•lb)	12 (1,2, 8,7)
*-	Candela	Nm (m•kg, tt•lb)	25 (2,5, 18)
	Dado di volano	Nm (m•kg, tt•lb)	160 (16, 115)
	Bullone di montaggio gruppo motore	Nm (m•kg, tt•lb)	21 (2,1, 15)
	Supporto motore elettrico	Nm (m•kg tt•lb)	30 (3,0, 22)
10116 6	Dado di gomma supporto lato superiore	Nm (m•kg, tt•lb)	37 (3,7, 27)
superiore e transmissione	Dado di gomma supporto lato inferiore	Nm (m•kg, ft•lb)	43 (4,3, 31)
tra	Dado di bullone del supporto	Nm (m•kg, ft•lb)	13 (1,3, 9,4)
	Dado ad anello	Nm (m•kg, ft•lb)	145 (14,5, 105)
Cotano atola di	Dado pignone	Nm (m•kg, tt•lb)	95 (9,5, 68)
J j	Bullone disupporto carcassa inferiore	Nm (m•kg, ft•lb)	40 (4,0, 29)
5	Dado elica	Nm (m•kg, ft•lb)	35 (3,5, 25)

Dado	Bullone	Specifiche generali coppia					
		Nm	m•kg	ft•lb			
8 mm	M5	5,0	0,5	3,6			
10 mm	M6	8,0	0,8	5,8			
12 mm	M8	18	1,8	13			
14 mm	M10	36	3,6	25			
17 mm	M12	43	4,3	31			



C33500-0*

SPECIFICHE GENERALI COPPIA

Questa tabella specifica le coppie per il serraggio dei dispositive di fissaggio standard con filetti ISO puliti ed asciutti a temperatura ambiente. Le specifiche per coppie di componenti speciali od assiemi vengono riportate in altri capitoli di questo manuale. Per evitare di causare deformazioni, stringere i dispositivi di fissaggio in croce, in fasi successive fino al raggiungimento della coppia desiderata



CHAPTER 3 GENERAL SERVICE

PREDELIVERY SERVICE	3-1
CONTENTS	3-1
PACKING LISTS	
ELECTRIC WIRING	. 3-2
FUEL LINE	3-6
GEAR OIL LEVEL	3-7
OPERATION OF CONTROLS AND MOVING PARTS	3-7
FUEL LEAKAGE	. 3-8
WATER LEAKAGE	3-8
EXHAUST LEAKAGE	3-8
ENGINE AND LOWER UNIT NOISE	. 3-8
IDLE-SPEED	3-8
IGNITION TIMING	. 3-8
MOTOR EXTERIOR	. 3-8
INSTRUCTING THE NEW OWNER	. 3-8
PERIODIC SERVICE MAINTENANCE SCHEDULE	3-9
MAINTENANCE SCHEDULE	. 3-9
ANODE	3-9
BATTERY	3-10
CARBURETTOR	3-12
CARBURETTOR LINK ADJUSTMENT	
CHOKE SOLENOID	3-12
CYLINDER HEAD BOLTS, ENGINE MOUNTING BOLTS. AND FLYWHEEL NUT	
FLYWHEEL NUT	3-13
FUEL FILTER	3-13
FUEL TANK AND FUEL LINE	3-13
GEAR OIL .	3-13
	3-13
	. 3-14
POWER TRIM AND TILT FLUID	. 3-19
PROPELLER	. 3-19
SPARK PLUG	. 3-20









KAPITEL 3 AUSLIEFERUNGS-KONTROLLE

CHAPITRE 3 SERVICE GENERAL

CAPITOLO 3 MANUTENZIONE GENERALE

UBERPRUFUNG DES	2.1	SERVICE AVANT LIVRAISON	3-1	CONTROLLI DA EFFETTUARE	
LIEFERUMFANGS	3-1	CONTENU	3-1	PRIMA DELLA CONSEGNA	3-1
INHAL (3-1	LISTE DE COLISAGE	3-1	INDICE	3-1
PACKLISTE	3-1	CIRCUIT ELECTRIQUE	3-2	DISTINTA DI	
FI FKIRISCHE VERKA-	2.2	TUYAU D ALIMENTATION	3-6	IMBALLAGGIO	3-1
BELLNG	3-2	NIVEAU DE L'HUILE DE		SCHEMA DEI COLLEGAME	
KRAFTSTOFFI EITUNG	3-6	TRANSMISSION	3-7	ELETTRICI	3-2
GETRIEBEOL	> -	FONCTIONNEMENT DES	- •	(ONDOTTI CARBURANTE	3-6
FUNKTION DER		COMMANDES ET DES PARTIE	-	LIVELLO OLIO DEL PIEDE	3-7
BEDILNUNGSELEMENTE		MOBILES	3-7	FUNZIONAMENTO DI	
UND BEWEGLICHEN TEIT UBERPRUFEN	3-7	FUITE DE CARBURANT	3-8	COMANDI E PARTI	
		FUITE D'EAU	3-8	MOBILI	3-7
KRAHTSTOFILECKS	3-4	FUITE D'ECHAPPEMENT	3-8	PERDITE DI CARBURANTE	3-8
WASSERLECKS	3-15	BRUIT DU MOTEUR ET DU		PERDITE D'ACQUA	3-8
AUSPUFFANLAGE	7-17	BOITIER DIHELICE	3-8	PERDITE SCARICO	3-4
MOTOR UND ANTRIFBS-	т.	RALENTI	3-8	RUMOROSITA DEL MOTOF	
EINHEIT - GERAUSCHEN		REGLAGE DE L'ALLUMAGE	3-8	F DEL PIFDE	4-6
WICKLUNG LEFRI AUFDREHZAHI	3-8	ASPECT EXTERIEUR DU	0.0	MINIMO	3-5
ZUNDZEHPUNKT-	3-18	MOTEUR	3-8	MESSA IN FASE DELI	_
EINSTFLLUNG	٠. ر	INSTRUCTIONS A	0.0	ACCENSIONE	3-X
MOIOR-SICHTKON-	3-8	L UTILISATEUR	3-8	VISTA ESTERNA MOTORE	3-8
TROLLE	3-8	ENTRETIEN PERIODIQUE	2.0	ISTRUZIONI DA DARE AL	3.0
EINWEISUNG	3-8	PERIODICITE D'ENTRETIEN	3-9	PROPRIETARIO	3-8
EINWEISUNG	2-0	ANODE	3-9	MANUTENTIAND PROPAGA	3-9
REGELMASSIGE WARTUNG	3-9	BATTERIE	3-9 3-10	MANUTENZIONE PERIODICA	3-9
WERTUNGSPI AN	3-9 3-9	CARBURATEUR	3-10	TABELLA DI MANUTENZIONE	3-9
ANODE	3-9 3-9	REGLAGE DE BIELLETTE DE	3-12		3-9 3-9
BATTERIE	3-10	CARBURATEUR	3-12	ANODO BATTERIA	3-10
VERGASER	3-10	SOLENOIDE DE VOLET	3-12	CARBURATORE	3-10
EINSTELLUNG DES	3-12	BOULONS DE LA CULASSE.	3-12	REGOLAZIONE COMANDO	
VERGASERGESTANGES	3-12	BOULONS DE FIXATION DU		ARTICOLATO CARBU-	,
STARTERKLAPPEN-	3-12	MOTEUR ET ECROU DU			2 12
MAGNETSCHALTER	3-12	VOLANT	3-13	RATORE SOLENOIDE VALVOLA	3-12
ZYLINDERKOPFSCHRAU		FILTRE A CARBURANT	3-13	ARIA	2 . 2
MOTORBEFESTIGUNG UN		RESERVOIR ET TUYAU	3-13	BULLONI TESTA CILINDRO	3-12
SCHWUNGRADMUTTER	3-13	DALIMENTATION	3-13	BULLONI MONTAGGIO),
KRAFTSTOFFILTER	3-13	HUILE DE TRANSMISSION	3-13	MOTORE E DADO	
KRAFTSTOFFTANK UND	3-13	RALENTI	3-13	VOLANO	2 12
KRAFTSTOFFLEITUNG	3-13	CALAGE DE L'ALLUMAGE	3-14	FILTRO CARBURANTE	3-13 3-13
GETRIEBEOL	3-13	LIQUIDE D'INCLINAISON ET	J 17	SERBATOIO CARBURANTE	
LEERLAUFDREHZAHL	3-13	D ASSIETTE ASSISTEE	3-19	LINEA CARBURANTE	3-13
ZUNDZEITPUNKTVER-	, 1.,	HELICE	3-19	OLIO DEL PIEDE	3-13
STFI LUNG	3-14	BOUGIE	3-13	MINIMO	3-13
FLUSSIGKEIT FUR DIF	J-1 -7	boodic	3 20	MESSA IN FASE DELL	3-13
HYDRAULISCHE TRIMM-	LIND			ACCENSIONE	3-14
KIPPANLAGE	3-19			FLUIDO DI ASSETTO E	3-14
PROPELLER	3-19			INCLINAZIONE	3-19
ZUNDKERZE	3-20			ELICA	3-19
De William	·			CANDELA	3-19
				~ A M 117 L L " N	J = U





D20000 01

PREDELIVERY SERVICE

CONTENTS

Model Item	75AM	75AEM	75AE/ 85AE	75AET/ 85AET	Refer page
1 Packing lists 2 Electric wiring	00	0	0	0	3-1 3-2 3-3 3-4
3 Fuel line 4 Gear oil level 5 Operation of controls and moving parts 6 Fuel leakage 7 Water leakage 8 Exhaust leakage 9 Engine and lower unit noise 10 Idle-speed 11 Ignition timing 12 Motor exterior 13 Instruction the new owner	00000000000	00000000000	0 000000000000	0000000000000	3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8

D21000-0*

PACKING LISTS

On unpacking, check that all accessories to the model are included.

Contents	Model	75AM/75AEM	75AE/85AE	75AET/85AET
Outboard motor		0	0	9
Fuel tank		_	<u> </u>	
Remote control box		_	l =	Ξ.
Service tools				
Emergency starter rope			-	_
Trim meter		<u> </u>		0
Motor mounting parts			-	0
Spare spark plug				
Owner's manual		· -	-	0



ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS



D20000-0*

ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS

INHALT

Bezeichnung	75AM	75AEM	75AE/ 85AE	75AET/ 85AET	Siehe Seite
1 Packliste			-		3-1
2 Elektrische Verkabelung	-	1		-	3-1
		-		l	3-2
I			_		3-3
A 17			_		3-5
3 Kraftstoffleitung	-	l j	<u></u>	,	3-6
4 Getriebeol			0	<u> </u>	3-7
5 Funktion der Bedienungselemente und beweglichen Teilel uberprufen	-	i ' i	0	_	3-7
6 Kraftstofflecks				! <u>^</u>	
7 Wasserlecks) -		3-8
8 Ausputfanlage		1	0		3-8
9 Motor und Antriebseinheit-Gerauschentwicklung	ı		0	=	3-8
10 Leerlaufdrehzahl				ا يَ	3-8
11 Zundzeitpunkteinstellung	1	, <u> </u>	0)	3-8
12 Motor-Sichtkontrolle	ı	-	0	0	3-8
13 Einweisung	_	-	0	0	3-8
				0	3-8

D21000-0*

PACKLISTE

Beim Auspacken überprüfen, ob alle Zubehorteile mitgeliefert wurden

	Modell	75AM/75AEM	75AE/85AE	75AET/85AET
Außenbordmotor		/~		
Kraftstofftank				
Fernbedienungsschaltkasten		_	0	
Wartungswerkzeug) \(\)	9
Notstartseil	İ	-	O	C
Trimmesser			O .	J 0
Motorbefestigungsteile		-		[C
Zundkerzensteckschlussel		-	<u> </u>	
Bedienungshandbuch		-	2	



SERVICE AVANT LIVRAISON



D20000-01

SERVICE AVANT LIVRAISON

CONTENU

Modèle Désignation	75AM	75AEM	75AE/ 85AE	75AET/ 85AET	Voir P
	0	0	0	0	3-1
1 Liste de colisage	Ö				3-2
2 Circuit electrique	O	С			3-3
				i	3-4
				0	3-5
a Makanan kakan	0		0	0	3-6
3 Tuyau d'alimentation	Õ	ĺ		0	3-7
4 Niveau de l'huile de transmission	_	0		0	3-7
5 Fonctionnement des commandes et des parties mobiles	0	Ö			3-8
6 Fuite de carburant	. 0	Ö		0	3-8
7 Fuite d'eau	0			C	3-8
8 Fuite d'échappement		lő		0	3-8
9 Bruit du moteur et du boitier d'helice		ĬĞ			3-8
10 Ralenti	Ô		l ö		3-8
11 Réglage de l'allumage				Ō	3-8
12 Aspect extérieur du moteur			0	Ī	3-8
13 Instructions à l'utilisateur	<u> </u>				

D21000-0*

LISTE DE COLISAGE

A la réception, proceder a un inventaire complet du matériel

	Modèle	75AM/75AEM	75AE/85AE	75AET/85AET
Moteur hors-bord		0	9	C C
Réservoir d'alimentation			\ <u>_</u>	
Boîtier de commande à distance		_	_	0
Trousse à outils		- -) _
Cordon de secours				
Indicateur d'assiette		-		\-
Pieces de fixation du moteur			 	_
Bougle de rechange		- -	-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Manuel d'utilisation				<u> </u>



CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA



D20000 0*

CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA

INDICE

Articolo	Modello	75AM	75AEM	75AE/ 85AE	75AET/ 85AET	Siehe Seite
l Distinta di imballaggio		=	<u> </u>		C	3-1
2 Schema dei collegamenti elettrici	İ	-				3-2
	\ 					3-3
	}			-	F	3-4
	Į.				Ō	3-5
3 Condotti carburante			-		(3-6
4 Livello olio del piede	1				J	3-7
5 Funzionamento di comandi e parti mobili		_	_	_	0	3-7
6 Perdite di carburante	!			_	! 0	3-8
7 Perdite d'acqua			i l		0	3-8
8 Perdite scarico		_	1 (j.	5	3-8
9 Rumorosita del motore e del piede	1	``		Ĵ		3-8
10 Minimo		C	i 5	-		3-8
11 Messa in fase dell'accensione		\subset		J		3-8
12 Vista esterna motore		2	i o ¦	2		3-8
13 Istruzioni da dare al proprietario	İ	$\overline{}$		C	0	3-8

D21000-0*

DISTINTA DI IMBALLAGGIO

Al momento dell'apertura della cassa, assicurarsi che vi siano tutti gli accessori relativi al modello.

Modello	75AM/75AEM	75AE/85AE	75AET/85AET
Motore fuoribordo	0	0	C
Serbatoio carburante	_	0	
Scatola telecomando	_	0	
Arnesi di servizio	0	0	6
Corda avviamento di emergenza	C	0	
Misuratore d'assetto		_	
Parti supporto motore			
Candele di riserva	0		
Manuale di istruzioni	С	0]






ELECTRIC WIRING

1. Check that all leads and connectors are properly connected.

75AM



- Black В
- Brown Br Green G
- Blue
- Ρ Pink
- R
- Red W White
- Yellow



ÚBERPRÚFUNG DES LIEFERUMFANGS SERVICE AVANT LIVRAISON CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA



D22000-0

ELEKTRISCHE VERKABELUNG

Prufen ob alle Leitungen und Stecker richtig ange-schlossen sind

75AM

В	Schwarz
Br	Braun
G	Grun
L	Blau
P	Pink
R	Rot

Wiciß Gelb D22000-0

CIRCUIT ELECTRIQUE

Contrôler le branchement correct de tous les câbles et connecteurs

75AM

В	Noir
Br	Brun
G	Vert
L	Bleu
Ρ	Rose
R	Rouge
W	Blanc
Υ	Jaune

D22000 0

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI


Assicurarsi che tutti i fili e connettori siano collegat in maniera corretta

75AM

1 5/1	**
В	Nero
Вг	Marron
Cr	Verde
L	Blu
Р	Rosa
R	Rosso
W	Bianço
`	Cuallo



75AEM





- A To battery
 B To starter motor
- 1 Battery cable (
- ② Ground lead from wire harness
- ③ Starter motor lead ⊖
- (4) Ground lead from cylinder head

- В Black
- Brown Br
- Green
- Blue Pink
- Red
- White W
- Yellow



UBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS **SERVICE AVANT LIVRAISON** CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA



75AEM

A zu Batterie

B Zum Startmotor

Batteriekabel ⊖ Frdleitung vom Kabelbaum Startmotorkabel ⊖

4 Erdleitung vom Zylinderkopt

В Schwarz

Braun Br

Grun

I P Blau

 $P_{i}nk$ Rot

W $W \cup B$

GUB

75AEM

A Vers batterie

B Vers demarreur

Batterie \ominus

Fil de masse faisceau d'alimentation

generale Demarreur

Fil de masse de la culasse

8run

G Vert

Bleu P Rose

Rouge

Blanc

Jaune

75AEM

Alla batteria

B Al motorino di avviamento

Cavo batteria (

Conduttore a terra dall impinto elettrico

Conduttore a terra motorino di avviamento 🖨

Conduttore a terra dalla testa cilindro

Nero

Marrone


Verde.

Blu Rosa

R Rosso

Bianco Giallo

75AE/85AE



- A To battery
 B To starter motor
- 1 Battery cable
- 2 Ground lead from wire harness
- (4) Ground lead from cylinder head

- Black В
- Brown Br
- Green G
- Blue
- 0 Orange
- Pink
- R Red
- White
- Yellow



ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS SERVICE AVANT LIVRAISON CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA



75AE/85AE

- A zu Batterie
- B Zum Startmotor

- 1 Batteriekabel ⊕
 2 Erdleitung vom Kabelbaum
 3 Startmotorkabel ⊕
 4 Erdleitung vom Zylinderkopf
- В Schwarz
- Braun Bı
- Grun
- Blau
- Orange
- Pink
- Rot
- W CIB
- (Iclb


75AE/85AE

- A Vers batterie
- B Vers demarreur
- Batterie ⊝ Fil de masse faisceau d'alimentation generale
- Demarreur 😑
- Fil de masse de la culasse
- В Noir
- Br Brun
- G Vert
- Bleu
- Orange Rose
- L O P R Rouge
- Blanc
- Jaune

75AE/85AE

- Alla batteria
- Al motorino di avviamento
- Cavo batteria 😑 2 Conduttore a terra dall impinto elettrico
- Conduttore a terra motorino di
- avviamento (Conduttore a terra dalla testa cilindro
- В
- Br Marrone
- Verde
- Blu
- Arancione
- Rosa Rosso
- Bianco
- Challo

75AET/85AET



- 1 Ground lead from cylinder head
- 2 Starter motor lead -
- 3 Ground lead from wire harness
- ④ Battery cable □
- (5) Power trim and tilt motor ground lead
- 6 Ground lead of power trim and tilt relays
- 7 Ground lead of wire harness

- Black В
- Brown Br
- Green G Blue
- Light-green
- Lg P Pink
- R Red
- Sky-blue Sb
- White W
- Yellow



ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS SERVICE AVANT LIVRAISON CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA

75AET/85AET

- Zum Trimm- und Kippmotor
- Zum Trimmesser
- Zum Digitalmeßgerat
- D Zum Startmotor
- Erdleitung vom Zvlinderkopt
- Startmotorkabel 😑
- Frdleitung vom Kabelbaum
- Batteriekabel Erdleitung der Motortrimm- und -kippanlage
- Erdleitung der Motoririmm- und -kipprelais
- Erdleitung des Kahelbaums
- Schwarz
- Braun Вг
- Grun **(**)
- Blau
- Hellgrun LΩ
- Pink
- R Rot
- Himmelblau 1
- H Weiß
- Gelb

75AET/85AET

- Vers moteur PTT
- Vers compteur d'assiette
- Vers instruments digitaux D Vers demarreur
- Fil de masse de la culasse
- Demarreur 😑
- Fil de masse faisceau d'alimentation generale
- Batterie (-)
- Fil de masse du moteur de trim et relevage
- Fil de masse relais du trim et systeme
- Fil de masse du faisceau d'alimentation generale
- Noir
- Вг Brun
- G Vert
- Bleu Ĺ
- Lq Vert clair
- Rose
- R Sb Rouge
- Bleu ciel
- Blanc
- Jaune


75AET/85AET

- Al motorino di assetto e inclinazione
- Al misuratore di assetto
- Al misuratore digitale
- D Al motorino di avviamento
- Conduttore a terra dalla testa cilindro
- Conduttore a terra motorino di avviamento 🖯
- Conduttore a terra dall impinto elettrico
- Cavo batteria 😑
- Conduttore a terra motore di assetto e inclinazione
- Conduttore a terra dei rele di assetto e inclinazione
- 7 Conduttore a terra dell'impianto elet-
- В Nero
- Marrone Br
- G Verde
- L Blu
- Verde chiaro lg
- Rosa
- R Rosso
- Sb \zzurro
- W Bianco
- Giallo



FUEL LINE

Check that the fuel line is correctly installed



- Carburetor
 Fuel filter
 Fuel pump
 Fuel joint



UBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS SERVICE AVANT LIVRAISON CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA



D72500 III

KRAFTSTOFFLEITUNG

Prufen ob die Kraftstoffleitung richtig angeschlossen ist

l Vergaser

- 2 Kraftstoffilter
- 3 Kraftstoffpumpe
- 4 Kraftstoffschlauch-Anschluß

D22500-0

TUYAU D'ALIMENTATION

Contrôler que le tuyau d'alimentation est correctement installe

- 1 Carburateur
- 2 Filtre a essence
- 3 Pompe a essence
- 4 Raccord d essence


D22500-0

CONDOTTI CARBURANTE

Controllare che i condotti carburante siano montati correttamente

- T Carburatore
- 2 Filtro del carburante
- 3 Filtro del carburante
- 4 Giunto alimentazione





D23000 0

GEAR OIL LEVEL

Remove the oil-drain and oil-level plugs, and add the gear oil through the oil-drain hole until it overflows from the oil-level hole. Re-fit the plugs (The oil level plug first)

D23502 0

OPERATION OF CONTROLS AND MOVING PARTS

- 1 Check for correct operation of the shift control
- 2 Check for correct operation of the tilt-lock mechanism
- 3 Check for smooth operation of the steering control
- 4 Check for smooth operation of the throttle control
- 5 Check for correct operation of the spark advancer
- 6 Check for correct operation of the choke system
- 7 Noting the following WARNING and CAU-TION, check for correct operation of the starting system

A WARNING

Before attempting to check the starter system, replace the propeller with the specified test propeller, and make the tests with the motor placed in a test tank.

CAUTION:		

Use a 25 : 1 gasoline-oil mixture to start the engine.

8 Check for correct operation of the engine stop system



ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERUMFANGS SERVICE AVANT LIVRAISON CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA



D23000-0

GETRIEBEÓL

Olablaß- und Olkontrollschrauben herausdrehen Getriebeol durch die Olablaßotfnung bis zum oberen Rand der Olkontrolloftnung einfullen Schtauben wieder einsetzen (zuerst die Olkontrollschraube)

12.8

FUNKTION DER BEDIENUNGS-FUFMENTE UND BEWEGLICHFN TFILE UBFRPRUFEN

- Schaltung auf einwandfreie Funktion überprüfen
- 2 kippycrificgelung auf einwandtreie Funktion überprüfen
- 3 Steuerung auf einwandfreie Funktion überprüfen
- 4 Drosselklappe auf einwandfreie Funktion überprüfen
- 5 Zundzeitpunktverstellung auf einwandfreie Funktion überprüfen
- 6 Starterdrosselklappe auf einwandfreie Funktion überprüfen
- 7 Folgende WARNUNG und ACHTUNG beachten Einwandfreie Funktion der Startanlage uberprufen

▲WARNUNG

Vor Uberprufen der Startanlage Propeller durch den angegebenen Testpropeller ersetzen, Probelauf im Testbecken durchfuhren.

ACHTUNG:

Zum Starten des Motors eine Benzin: Öl-Mischung von 25:1 verwenden.

8 Motorstoppschalter auf einwandfreie Funktion überprüfen D23000-0

NIVEAU DE L'HUILE DE TRANSMISSION

Retirer le bouchon de vidange et la vis de niveau d'huile et injecter de l'huile de transmission par l'orifice de vidange jusqu'a ce que de l'huile s'ecoule par l'orifice de niveau Remettre les bouchons en commençant par le vis de niveau

D23502 0

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES ET DES PARTIES MOBILES

- 1 Verifier le bon fonctionnement de la commande d'inversion
- 2 Verifier le bon fonctionnement du mecanisme de verrouillage d inclinaison
- 3 Verifier la souplesse de la commande de direction
- 4 Verifier la souplesse de la commande d'accéleration
- 5 Vérifier l'avance à l'allumage
- 6 Venfier le bon fonctionnement du starter
- 7 Vérifier si le système de démarrage fonctionne correctement en observant l'avertissement suivant

▲ AVERTISSEMENT

Avant de vérifier le système de démarrage, remplacer l'hélice par l'hélice d'essai prescrite et faire les essais en plaçant le moteur dans un bac d'essai.

ATTENTION:

Pour démarrer le moteur, utiliser un mélange 25 : 1.

8 Verifier le bon fonctionnement du système d'arrêt du moteur D23000-0

LIVELLO OLIO DEL PIEDE

Togliere i tappi di scanco e di livello dell'olio quindi versare l'olio del cambio attraverso il foro di scarico dell'olio finché non trabocca dal foro stesso Riapplicare i tappi (avendo cura di applicare prima il tappo livello olio)

333503...

FUNZIONAMENTO DI COMANDI E PARTI MOBILI

- Controllare il corretto funzionamento del comando cambio
- 2 Controllare il corretto funzionamento del meccanismo blocco inclinazione
- 3 Controllare il corretto funzionamento del comando guida
- 4 Controllare il corretto funzionamento del comando gas
- 5 Controllare il corretto funzionamento del dispositivo di anticipo dell'accensione
- 6 Controllare il corretto funzionamento dell'impianto valvola dell'aria
- 7 Osservando le istruzioni qui di seguito riportate controllare il corretto funzionamento dell'impianto di avviamento

A AVVERTENZA

Prima di cercare di controllare l'impianto di avviamento, sostituire l'elica con l'apposita elica di prova, ed effettuare la prova con il motore sistemato in una vasca sperimentale

ATTENZIONE:

Per avviare il motore, utilizzare una miscela benzina-olio 25 : 1.

8 Controllare il corretto funzionamento dell'impianto di arresto del motore





D24500 0

FUEL LEAKAGE

Check for fuel leakage

D25000 0

WATER LEAKAGE

Check for water leakage

D25500 0

EXHAUST LEAKAGE

Check for exhaust leakage

D26000 0

ENGINE AND LOWER UNIT NOISE

Check the engine and lower unit for abnormal noise.

D26500 0

IDLE-SPEED

Check that the engine speed at fully-closed throttle is correct

D27000 0

IGNITION TIMING

Check that the ignition timing at fully-closed and fully-open throttle positions is correct

D27500 0

MOTOR EXTERIOR

Check the motor exterior for any flaking of the paint, and if necessary touch-up with paint of the original colour

D28000 0

INSTRUCTING THE NEW OWNER

Instruct the new owner on the operation of all controls and the running-in procedure. Also advise him on propeller-to-boat matching



UBERPRÚFUNG DES LIEFERUMFANGS SERVICE AVANT LIVRAISON CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA CONSEGNA



D2450640

KRAFTSTOFFLECKS

Kraftstoffanlage auf Undichtigkeit überprüfen

D25000-0

WASSERLECKS

Boot auf eindringendes Wasser überprüfen

DOSSING

AUSPUFFANLAGE

Auspuffanlage auf richtige Abgastuhrung überprüfen

Dirinosi

MOTOR UND AN FRIEBSEINHEIT - GERAUSCHENTWICKLUNG

Motor und Antriebseinheit auf außergewohnliche Gerausche überprüfen

D'Smin

LEERLAU FDREHZAHL

Drehzahl bei vollig geschlossener Drosselklappe überprüfen

D27000-0

ZUNDZEITPUNKT-EINSTELLUNG

Prufen, ob die Zundzeitpunkteinstellung bei Leerlauf und Vollgas den Angaben entspricht

D27500-0

MOTOR-SICHTKONTROLLE

Motor und Schaft auf Lackschaden prufen und gegebenenfalls mit Originalfarbe nacharbeiten

D28000 0

EINWEISUNG

Neuen Besitzer in bezug auf die Funktion der Bedienungselemente und Einfahrmaßnahmen einweisen Geben Sie auch entsprechende Hinweise in bezug auf die richtige Abstimmung zwischen Propeller und Boot

D24500-0

FUITE DE CARBURANT

Verifier sil ny a pas de fuite de carburant

D25000 0

FUITE D'EAU

Verifier sil ny a pas de fuite d'eau

D25500 C

FUITE D'ECHAPPEMENT

Verifier s'il ny a pas de fuite de gaz d'echappement

D26500 0

BRUIT DU MOTEUR ET DU BOITIER D'HELICE

Verifier sil ny a pas de bruit anormal au niveau du moteur ou du boîtier d'helice

D26500 0

RALENTI

Verifier si la vitesse du moteur est correcte, le papillon des gaz etant en butee

D27000-0

REGLAGE DE L'ALLUMAGE

Vérifier si le réglage de l'allumage est correct en position d'ouverture et de fermeture complète du papillon des gaz

D27500-0

ASPECT EXTERIEUR DU MOTEUR

Verifier si la peinture ne s'ecaille pas sur le moteur. Si nécessaire, faire des retouches avec de la peinture de couleur identique

D28000-0

INSTRUCTIONS A L'UTILISATEUR

Expliquer a l'utilisateur le fonctionnement de toutes les commandes ainsi que la procedure de rodage. Le conseiller egalement quant a l'helice qui convient à son embarcation D24500-0

PERDITE DI CARBURANTE

Assicurarsi che non vi siano perdite di carburante

D25000-0

PERDITE D'ACQUA

Assicurarsi che non vi siano perdite d'acqua

D2550811

PERDITE SCARICO

Assicurarsi che non vi siano perdite nel sistema di scarico

D.360 BL0

RUMOROSITA DEL MOTORE E DEL PIEDE

Controllare sia il motore che il piede per riscontrare eventuali rumori anormali

D265tHLD

MINIMO

Assicurarsi che il motore giri al regime indicato tenendo la manopola del gas in posizione di 'chiuso'

D27000-0

MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE

Verificare che la fase dell'accensione sia corretta con la manopola del gas in posizione di chiuso e di aperto

D27500-0

VISTA ESTERNA MOTORE

Ispezionare la carcassa motore per verificare che la vernice non sia scrostata e se necessario ritoccare con vernice del colore originario

D28000-0

ISTRUZIONI DA DARE AL PROPRIETARIO

Istrure il proprietario sul funzionamento di tutti i comandi e sulla procedura di rodaggio. Indicarghi inoltre il tipo di elica più adatto alla barca.



PERIODIC SERVICE




D30000-0*

PERIODIC SERVICE

MAINTENANCE SCHEDULE

The following chart may be taken as a helpful guide to the intervals between maintenance procedures.

Intervals	Init	ıal	Eve		
Item	10 hours (Break-in)	50 hours (3 months)	100 hours (6 months)	200 hours (1 year)	Refer page
Anode	0	0	0		3-9
Battery	(every month)				3-10
Carburettor	0		0		3-12
Carburettor link	0		0		3-12
Choke solenoid	0		0		3-12
Cylinder head bolts, engine mounting bolts, and flywheel nut	0	0	C		3-13
Fuel filter	0	0	0		3-13
Fuel tank and fuel line				0	3-13
Gear oil	0		0		3-13
Idle-speed		•	0		3-13
Ignition timing	0		0		3-14
Power trim and tilt fluid				0	3-19
Propeller		0	0		3-19
Spark plug		0	0		3-20



D31000 0

ANODE

Inspect the anode If it is worn out, replace it with a new one. If scaling of the surface is evident, remove the anode and clean it with a wire brush, and remove all trace of oil or grease. After cleaning, polish the contact surfaces of the anode mount, and re-install.

CAUTION:	

Never paint the anode. To ensure good electrical contact, keep the anode contact surface clean of oil or grease.




D30000-01

REGELMÄSSIGE WARTUNG

WARTUNGSPLAN

Die nachstehende Tabelle dient als Anhaltspunkt für die Wartungsintervalle

Wartungsabstande	Erstwartung		A		
Bezeichnung	10 Stunden (Einfahren)	50 Stunden (3 Monate)	100 Stunden (6 Monate)	200 Stunden (jahrliche)	Siehe Seite
Anode		-			3-9
Batterie	(Alle Monate)			 	3-10
Vergaser	-		-	I	3-12
Vergasergestange			1		3-12
Starterklappen magnet	´-	<u>-</u>			3-12
Zylinderkopfschrauben Motorbefestigung und Schwungradmutter	-	-			3-13
Kraftstoffilter	-		+ —		3-13
Kraftstofftank und Kraftstoffleitung				0	3-13
Getriebeol	0		-		3-13
Leerlaufdrehzahl		7,			3-13
Zundzeitpunkteinstellung	0		0		3-14
Flussigkeit fur die Hydraulische trimm-und kippanlage				0	3-19
Propeller		C	C		3-19
Zundkerze	0	0	0		3-20



D31000-0

ANODE

Anode prufen Bei Verschleiß ersetzen Bei geringer Abnutzung die Oberflache der Anode mit einer Drahtburste reinigen Samtliche Ol-, Fett- oder Farbspuren entfernen Nach der Reinigung die Auflage flachen der Anoden am Motor reinigen und wieder einbauen

ACHTUNG:	
	lackieren. Zur Gewahrleistung eines ein ktrischen Kontakts Beruhrungsflachen de
	von Öl oder Fett halten.



ENTRETIEN PERIODIQUE




D30000-0*

ENTRETIEN PERIODIQUE

PERIODICITE D'ENTRETIEN

Le tableau ci-dessous peut servir de guide pour la fréquence des entretiens

Intervalles	Initial		Toutes les		
Désignation	10 h (rodage)	50 h (3 mois)	100 h (6 mois)	200 h (1 an)	Voir p
Anode	0	0	C		3-9
Batterie	C (1 fois par mois)	-			3-10
Carburateur	0		0		3-12
Biellette de commande du carburateur	C		С		3-12
Solénoide de volet	0		0		3-12
Boulons de la culasse, Boulons de fixation du moteur et écrou du volant	C	0	С		3-13
Filtre à carburant	0	С	С		3-13
Réservoir et tuyau d'alimentation				ļ C	3-13
Huile de transmission	0		C		3-13
Ralenti			0		3-13
Réglage de l'allumage	2		-		3-14
Liquide d'inclinaison et d'assiette assistee				- -	3-19
Hélice		į	_		3-19
Bougle	<u> </u>	-			3-20



D31000-0

ANODE

Verifier l'anode Si elle est usee la remplacer par une anode neuve En cas de depôt sur la surface de l'anode retirer l'anode et la nettoyer avec une brosse metallique enlever egalement toute trace de graisse ou d'huile Apres le nettoyage, polir les surfaces de contact du support et remonter l'anode

ΑT	TEN	TIO	N:

Ne jamais peindre l'anode La surface de contact doit être exempte d'huile ou de graisse afin d'assurer un contact électrique parfait



MANUTENZIONE PERIODICA




D30000-04

MANUTENZIONE PERIODICA

TABELLA DI MANUTENZIONE

La seguente tabella puo essere utilizzata come guida agli intervalli tra interventi di manutenzione

Intervallı	Iniziale		Ogni		
Articolo	10 ore (Rodaggio)	50 ore (tre mesi)	100 ore (sei mesi)	200 ore (un anno)	Pagina di riferimento
Anodo	0	0	0		3-9
Batteria	Ogni mese)				3-10
Carburatore	0		0		3-12
Collegamento carburatore	С		0		3-12
Solenoide valvola aria	0		0		3-12
Bulloni testa cilindro Bulloni montaggio motore e Dado volano	0	С	0		3-13
Filtro carburante	0	0	0		3-13
Serbatoio carburante e linea carburante				С	3-13
Olio del piede	0		0		3-13
Mınımo			0		3-13
Tempo di accensione	0	-	0		3-14
Fluido di assetto e inclinazione				0	3-19
Elica		C	0		3-19
Candela	Ç	0	0		3-20



D31000-0

ANODO

Ispezionare l'anodo Qualora sia usurato, sostituirlo Se si riscontrano incrostazioni sulla superficie dell'anodo, estrarlo e pulirlo con una spazzola metallica Togliere eventuali tracce di olio o di grasso Dopo averlo pulito, lucidare le superfici di contatto del supporto dell'anodo e rimontarlo

ATTE	NZI	ONE:
------	-----	------

Non verniciare mai l'anodo. Al fine di assicurare un buon contatto elettrico, assicurarsi che la superficie di contatto dell'anodo non presenti mai tracce di olio o di grasso.



D31305-0*

BATTERY



Recommended battery capacity: 12V 70AH (252 kC)

The electrolyte level should be between the upper and lower level marks. Top-up with distilled water.				
CAUTION:				
Water other than distilled water contain minerals which are harmful to the battery; top-up only with distilled water.				
2) Before first use, the battery must receive its initial electrical charge				
CAUTION:				
Failure to initially charge the battery before first use, or allowing the electrolyte level to be below the lower level mark will cause premature failure of the battery.				
Charging: Charge at 7.0 amperes for 10 hours or until the specific gravity reaches 1.280 at 20-deg.C (68-deg.F).				
Charge at 7.0 amperes for 10 hours or until the specific gravity reaches 1.280				
Charge at 7.0 amperes for 10 hours or until the specific gravity reaches 1.280 at 20-deg.C (68-deg.F). 3) Thoroughly clean the battery terminals, and tightly connect the leads to the terminals. Lightly grease the terminals and connectors				

- negative terminal (Black lead) first.
- 2. When installing the battery connect the positive terminal (Red lead) first.



REGELMÄSSIGE WARTUNG ENTRETIEN PERIODIQUE MANUTENZIONE PERIODICA



D31305-0*

BATTERIE



Empfohlene Batteriekapazıtat:

12V, 70AH (252 kC)

 Der Elektrolytstand sollte sich zwischen der oberen und unteren Markierung befinden Mit destilliertem Wasser auffullen

ACHTUNG:

Normales Wasser kann Minerale enthalten, die die Batterie schadigen konnen. Daher nur destilliertes Wasser einfullen.

 Vor der ersten Verwendung muß die Batterie zum ersten Mal aufgeladen werden

ACHTUNG:

Wird dies nicht beachtet oder fallt der Elektrolytstand unter die untere Füllstandsmarkierung, kann dies zu einem vorzeitigen Ausfall der Batterie fuhren.

Laden der Batterie:

Bei 7,0 Ampere 10 Stunden auffaden bzw. bis die spezifische Dichte den Wert 1,280 bei 20°C erreicht hat.

3) Die Batterieklemmen grundlich reinigen und die Leitungen fest an die Klemmen anschließen Klemmen und Stecker leicht mit Rohvaseline schmieren

ACHTUNG:

- Beim Ausbau der Batterie zuerst das negative Kabel (schwarze Leitung) abziehen.
- 2. Beim Einbau der Batterie zunachst das positive Kabel (rote Leitung) anschließen.

D31305-01

BATTERIE



Capacité de batterie recommandée 12V, 70 AH (252 kC)

 Le niveau de l'électrolyte doit se situer entre les reperes supérieurs et inferieurs Rajouter de l'eau distillee si necessaire

ATTENTION:

L'eau de robinet contient des minéraux qui sont dommageables pour la batterie ; par conséquent, n'utiliser que de l'eau distillée

 La batterie doit être chargee avant la première utilisation

ATTENTION:

Une batterie non chargée avant la première utilisation ou un niveau d'électrolyte plus bas que le repère inférieur se traduira par une panne prématurée de la batterie.

Charge:

Charger à 7,0 ampères pendant 10 heures ou jusqu'à ce que la densité atteigne 1,280 à 20°C.

 Soigneusement nettoyer les bornes de la batterie et raccorder les câbles aux bornes Légèrement graisser les bornes et les cosses avec de la vaseline

ATTENTION:

Lors de la dépose ou du montage de la batterie, procéder comme suit:

Dépose: Déconnecter d'abord la borne négative (fil noir).

Montage Raccorder d'abord la borne positive (fil rouge).

D31305-0*

BATTERIA



Capacita batteria raccomandata: 12V, 70AH (252 kC)

 Il livello dell'elettrolita deve trovarsi tra il massimo e il minimo Rabboccare con acqua distillata

ATTENZIONE:

L'acqua non distillata contrene minerali dannosi per la batteria; rabboccare esclusivamente con acqua distillata.

 Prima di essere utilizzata per la prima volta, la batteria deve ricevere la carica iniziale

ATTENZIONE:

Accertarsi che la batteria abbia ricevuto la carica iniziale e che il livello dell'elettrolita non sia mai al di sotto del minimo poiché ciò pregiudicherebbe il buon funzionamento della batteria stessa.

Carica:

Caricare a 7,0 ampere per 10 ore o fino a quando il peso specifico raggiunge 1,280 a 20 gradi C (68 gradi F)

3) Pulire accuratamente i morsetti della batteria e collegare i cavi serrando adeguatamente i morsetti Ingrassare leggermente i morsetti ed i connettori con vaselina

ATTENZIONE:

- All'atto di smontare la batteria, staccare prima il morsetto negativo (conduttore Nero).
- All'atto di installare la batteria, collegare prima il morsetto positivo (conduttore Rosso).



PERIODIC SERVICE

_	=	~
	-	•
-	_	

NOTE: _

Replace the battery if:

- The voltage does not rise to an open-circuit value of at least 2 2 volts per cell, or bubbles fail to rise even after many hours of charging;
- The plates show a whitish colour, or there is an accumulation of material in the bottom of the cell, indicating that sulphation of one or more cells has occurred,
- 3. Specific gravity readings after a long slow charge indicate one or more cells to be lower than the rest,
- 4. There is visible warping or buckling of plates or insulators in any cell.

A WARNING

Battery electrolyte contains sulphuric acid which is poisonous and corrosive, iè., it can cause skin burns and damage to eyes. Avoid all contact with the skin, eyes, or clothing.

First Aid:

Eyes: flush with water for fifteen minutes (if necessary holding the eye open with clean fingers), and get prompt medical attention. Internal: Do not make the casualty vomit. Give

plenty of water to dilute the acid. Add if possible, 2 tablespoons of chalk, milk of magnesia, plaster or whitewash to a pint of water.

Skin burns: Thoroughly flood the part with water. Remove contaminated clothing. Bathe the part in an alkaline solution such as two teaspoons of baking soda (bicarbonate of soda) or washing soda (carbonate of soda) to one pint of warm water.

Batteries produce explosive gases. Keep sparks and flames away. Do not smoke where batteries are charged or stored. Ventilate the area when charging or using batteries in any enclose space.

KEEP BATTERIES AND ELECTROLYTE OUT OF THE REACH OF CHILDREN.



REGELMÄSSIGE WARTUNG ENTRETIEN PERIODIQUE MANUTENZIONE PERIODICA



HINWEIS: _

Batterie in folgenden Fallen austauschen

- Falls die Spannung nicht auf einen Wert von mindestens 2 2V pro Zelle steigt oder selbst nach einer Ladezeit von mehreren Stunden keine Blasen aufsteigen
- 2 Falls die Akkumulatorenplatten eine weißliche Farbe aufweisen oder falls sich unten an der Zelle Material ablagert, das auf eine Sulfatierung einer oder mehrerer Zellen hinweist
- 3 Falls die Werte der spezifischen Dichte nach langem, langsamem Aufladen ergeben, daß eine oder mehrere Zellen unterhalb der restlichen Zellen liegen
- 4 Falls sichtbare Anzeichen einer Verformung oder eines Zusammendruckens von Platten oder Isolatoren in einer Zelle vorliegen

AWARNUNG

Batterieelektrolyt enthält Schwefelsaure, die giftig und åtzend ist. Daher kann es zu Hautverbrennungen und Augenverletzungen kommen. Jeglichen Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden,

Augen: 15 Minuten mit Wasser ausspulen (falls erforderlich, das Auge mit sauberen Fingern offenhalten) und sofort arztliche Hılfe in Anspruch nehmen.

Innere Verletzungen:

Das Unfallopfer nicht zum Erbrechen bringen. Reichlich Wasser zum Verdunnen der Saure hinzugeben. Falls moglich, 2 Teeloffel Kreide, Magnesiummilch, Gips oder Kalkanstrich zu 1/8 l Wasser hinzufugen. Hautverbrennungen: Stelle grundlich mit Wasser spulen. Kontaminierte Kleidung wegwerfen Die betreffende Stelle in einer aus 2 Teeloffeln Natriumbikarbonat oder Waschsoda (Natriumkarbonat) und einem 1/8 I warmem Wasser bestehenden Alkalilosung baden. Batterien erzeugen explosive Gase. Nicht in die Nähe von Funken oder offenem Feuer bringen. An Orten, an denen Batterien aufgeladen oder gelagert werden, nicht rauchen. Falls Batterien in geschlossenen Raumen geladen oder benutzt werden, für eine ausreichende Entlüftung sorgen.

BATTERIEN UND ELEKTROLYT AUSSER REICHWEITE VON KIND-ERN AUFBEWAHREN. N.B.: _

Remplacer la batterie quand

- 1 La tension n'atteint pas une valeur vide d'au moins 2,2 volts par élement ou quand il n'y a pas ébullition après plusieurs heures de charge,
- 2 Les plaques sont d'une couleur blanchâtre ou quand il y a accumulation de materiaux dans le fond de l'élement, indiquant qu'il y a sulfatation d'un ou plusieurs elements,
- 3 Après une longue et lente charge, la densite d'un ou plusieurs elements est inferieure aux autres
- 4 Les plaques ou les isolants d'un des éléments présentent une déformation evidente

A AVERTISSEMENT

L'électrolyte de la batterie contient de l'acide sulfurique, produit toxique et corrosif pouvant entraîner des brûlures. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Premiers soins:

Les yeux: rincer abondamment à l'eau pendant une quinzaine de minutes (si nécessaire en maintenant l'oeil ouvert avec des doigts propres) et consulter un médecin dans les plus brefs délais.

Interne: Ne pas vomir Boire beaucoup d'eau pour diluer l'acide Diluer si possible 2 cuillerées à café de craie, lait de magnésie, plâtre ou lait de chaux dans un demi litre d'eau.

Externe: Abondamment rincer à l'eau la partie brûlée. Retirer les vêtements qui ont été souillés par l'acide. Tremper la partie brûlée dans une solution alcaline, par exemple 2 cuillerées à café de bicarbonate de soude ou de carbonate de soude diluées dans un demi litre d'eau chaude.

Les batteries produisent des gaz explosifs. Les tenir à l'écart des étincelles et des flammes. Ne pas fumer dans un endroit où une batterie est en charge ou entreposée. Lors de la charge ou de l'utilisation d'une batterie dans un endroit fermé, bien aérer.

TENIR LES BATTERIES ET L'ELECTROLYTE HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

NOTA: _

Sostituire la batteria

- Se la tensione non raggiunge un valore a circuito aperto di almeno 2,2 volt per cella o se non si ha sviluppo di bollicine neppure dopo molte ore di carica
- 2 Se le piastre sono di colore biancastro o se vi è accumulo di matenale sul fondo di una cella poiché ciò e indice dell'avvenuta solfatazione di una o più celle
- 3 Se le letture del peso specifico dopo una carica lenta di lunga durata indicano che una o più celle hanno un valore più basso delle altre
- 4 Se le piastre o gli isolatori in una qualsiasi cella risultano danneggiati o deformati

▲ AVVERTENZA

L'elettrolita della batteria contiene acido solforico il quale, essendo nocivo e corrosivo, può causare ustioni e lesioni agli occhi. Evitare quindi qualsiasi contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

Primo soccorso:


Occhi: sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti (se necessario, tenere l'occhio aperto aiutandosi con le dita pulite) e chiedere l'intervento immediato di un medico.


Ingestione: non tentare di indurre vomito. Ingerire molta acqua per diluire l'acido. Aggiungere a mezzo litro di acqua, se possibile, due cucchiaiate di gesso, latte di magnesia o calce. Ustioni: sciacquare abbondantemente la parte con acqua e togliere i vestiti contaminati. Immergere la parte in una soluzione alcalina. [Es.: Due cucchiaini di bicarbonato di sodio o soda per lavare (carbonato di sodio) in circa mezzo litro d'acqua.]


Le batterie producono gas esplosivi. Tenere lontano da fiamme e scintille. Non fumare dove le batterie vengono caricate o stoccate. Ventilare il locale dove vengono caricate od utilizzate le batterie


TENERE LE BATTERIE E L'ELET-TROLITA FUORI DALLA PORTA-TA DEI BAMBINI,











D31600-0

CARBURETTOR

 Check the fuel passages and air passages for fouling or clogging. Clean fouled parts with suitable cleaning solvent and blow out clogged passages with compressed air.

A WARNING

Protect your eyes with suitable safety spectacles or safety goggles when using compressed air.

2) Check the needle-valve for wear, and replace it if worn.

D31903-0*

CARBURETTOR LINK ADJUSTMENT

- 1) Loosen the idle adjust screw and fully close the throttle valve
- Loosen the throttle lever securing screws of upper and lower carburettors by turning clockwise.
- 3) While lightly pushing the throttle lever of the middle carburetor in the direction of the arrow (full-closed), tighten the throttle lever securing screws of the upper and lower carburettors by turning counterclockwise.
- 1 Idle adjust screw
- Throttle lever
- 3 Throttle lever securing screw

D31800 0

CHOKE SOLENOID

- 1) Fully open the choke valve, connect the pull wire to the choke lever pin.
- 2) Make sure the pull wire is streched straight, align the end of the choke solenoid with the match line (groove) around the plunger and hold the plunger with the O-ring.



REGELMÄSSIGE WARTUNG ENTRETIEN PERIODIQUE MANUTENZIONE PERIODICA



D31600-0

VERGASER

 Kraftstoffleitungen und Lufteinlaß auf Verschmutzung oder Verstopfen überprüfen Verschmutzte Teile mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen und verstopfte Leitungen mit Druckluft durchblasen

AWARNUNG

Beim Arbeiten mit Druckluft Augen durch Sicherheits-Schutzbrille schutzen.

2) Nadelventil auf Verschleiß prufen und gegebenenfalls ersetzen

D31903-0

EINSTELLUNG DES VERGASER-GESTÄNGES

- Leerlaufeinstellschraube losen
 Drosselklappe vollstandig schließen
- Befestigungsschrauben der Drosselklappen am unteren und oberen Vergaser durch Rechtsdrehen losen
- 3) Den Gashebel des mittleren Vergasers in Pteilrichtung drehen (vollstandig geschlossene Stellung) Dann die Befestigungsschrauben des Gashebels am unteren und oberen Vergaser durch Linksdrehen fest anziehen
- 1 Leerlaufeinstellschraube
- ② Gashebel
- 3 Befestigungsschrauben des Gashebels

D31800-0

STARTERKLAPPENMAGNET-SCHALTER

- Magnetschalter vollstandig offnen Zugdraht mit dem Starterklappenhebel verbinden
- 2) Darauf achten, daß der Zugdraht straff gespannt ist Das Ende des Starterklappenmagnetschalters mit der Markierung (Nut) ausrichten am Starter-Stopp-Stift und den Starter-Stopp-Stift mit dem O-Ring fest- halten

D31600-0

CARBURATEUR

 Vérifier si les passages du carburant et les passages d'air ne sont pas encrassés ou bouches Nettoyer les parties encrassées avec un produit de rinçage approprié et degager les parties bouchees à l'air comprimé

A AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'air comprimé, se protéger les yeux avec des lunettes ou un masque de protection appropriés.

 Vérifier si le pointeau n'est pas usé et le remplacer si nécessaire

D31903-0

REGLAGE DE BIELLETTE DE CARBURATEUR

- Desserrer la vis du ralenti et fermer complètement le papillon des gaz
- Desserrer les vis de maintien du levier de papillon des corps de carburateur supérieur et median (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)
- 3) Tout en agissant légèrement sur le levier du gaz en bas du carburateur conformément à la figure ci-contre (papillon entièrement fermé), resserrer les vis de maintien du levier de papillon des corps de carburateur supérieur et médian (tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- ① Vis de ralenti
- ② Levier de papillon
- Vis de maintien du levier

D31800-0

SOLENOÏDE DE VOLET

- Ouvrir entièrement le volet et raccorder la tirette à l'axe
- Vérifier que la tirette est bien tendue, faire coincider l'extrémité du solénoide avec la rainure du plongeur et fixer celui-ci avec un joint torique

D31600-0

CARBURATORE

 Assicurarsi che i condotti del carburante e dell'aria non presentino incrostazioni od ostruzioni. Pulire eventuali incrostazioni con un solvente adeguato, e liberare i condotti ostruiti con aria compressa.

▲ AVVERTENZA

Proteggere gli occhi con occhiali di protezione mentre si fa uso dell'aria compressa.

 Ispezionare la valvola a spillo e sostituirla se necessario

D31903-0

REGOLAZIONE COMANDO ARTICOLATO CARBURATORE

- Allentare la vite di regolazione del minimo e chiudere completamente la valvola a farfalla
- Allentare le viti di fissaggio leva gas dei carburatori superiore e inferiore ruotando in senso orano
- 3) Esercitando una lieve pressione sulla leva del gas del carburatore centrale nella direzione indicata dalla freccia (chiuso tutto), serrare le viti di fissaggio leva gas dei carburatori superiore e inferiore ruotando in senso antiorario
- ① Vite di regolazione del minimo
- 2 Leva del gas
- 3 Vite di fissaggio leva del gas


D31800-0

SOLENOIDE VALVOLA ARIA

- Aprire completamente la valvola dell'aria, collegare il filo di trazione al perno della leva dell'aria
- 2) Verificare che il filo di trazione sia ben tirato, allineare l'estremità del solenoide valvola dell'aria alla linea di corrispondenza (scanalatura) intorno allo stantuffo e fissare lo stantuffo con l'O-ring

PERIODIC SERVICE






D32000

CYLINDER HEAD BOLTS, ENGINE MOUNTING BOLTS, AND FLYWHEEL NUT

- 1) Retighten to specifications
- 2) Check other fixings and tighten if necessary.




D32301-0

FUEL FILTER

Clean the strainer of dust and impurities.

(1) Strainer



D32600 0

FUEL TANK AND FUEL LINE

- 1) Check the fuel tank and fuel line for leaks
- 2) Clean the fuel tank thoroughly

D32900 0

GEAR OIL

- 1) Drain the gear oil thoroughly, and pour in new oil.
- 2) Check for water or metallic sediment in the drained oil.

NOTE: _

If the gear oil becomes "milky", check the gear case oil seals and shift boot for water entry.

D33000 0*

IDLE-SPEED

- 1) Turn the pilot screw until it is lightly seated.
- 2) Turn the pilot screw outward to specification.

Pilot screw (turns out):

75A: $1.1/8 \pm 1/4$ 85A: $1.1/8 \pm 1/4$





D32000-0

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN, MOTORBE-FESTIGUNG UND SCHWUNGRADMUTTER

- 1) Festziehen nach Herstelleranga ben
- 2) Sonstige Schraubverbindungen uberprüfen und gegebenenfalls nachziehen

D32301-0

KRAFTSTOFFILTER

Sieb von Staub und Unreinheiten reinigen

J. Filtersieb

1232600-0

KRAFTSTOFFTANK UND KRAFTSTOFFLEITUNG

- Kraftstofftank und Kraftstoffleitungen auf undichte Stellen überprufen
- 2) Kraftstofftank grundlich reinigen

D32900-0

GETRIEBEÖL

- Getriebeol vollstandig ablassen und neues Öl einfullen
- Abgelassenes Öl auf Wasseroder Metallablagerungen uberprufen

HINWEIS: _

Wird das Getriebeol "milchig", oldichtungen des Getriebegehauses und Schaltstangenmuffe auf das Eindringen von Wasser prufen

D32000-0

BOULONS DE LA CULASSE, BOULONS DE FIXATION DU MOTEUR ET ECROU DU VOLANT

- 1) Reserrer à la valeur specifiée
- Verifier les autres fixations et les serrer si necessaire

D32301-0

FILTRE A CARBURANT

Eliminer toute poussière et impuretes sur le filtre

① Crepine

D32600-0

RESERVOIR ET TUYAU D'ALIMEN-TATION

- Vérifier si le reservoir ou le tuyau de carburant ne presentent pas de fuites
- Nettoyer soigneusement le réservoir

D32900-0

HUILE DE TRANSMISSION

- Vidanger complètement l'huile de transmission et reverser de l'huile neuve
- Verifier s'il n'y a pas de dépôts d'eau ou de particules métalliques dans l'huile vidangee

N.B ·

Si l'huile de transmission devient "laiteuse", verifier s'il n'y a pas d'infiltration d'eau au niveau des joints à huile du boîtier d'helice ou du soufflet de la tige d'inverseur D32000-0

BULLONI TESTA CILINDRO, BULLONI MONTAGGIO MOTORE E DADO VOLANO

- Serrare nuovamente secondo specifica
- 2) Ispezionare gli altri componenti, e serrare ove necessario

D32301-0

FILTRO CARBURANTE

Pulire il filtro da polvere ed impurità

① Filtro

D32600-0

SERBATOIO CARBURANTE E LINEA CARBURANTE

- Assicurarsi che non vi siano perdite dal serbatoio e dai condotti del carburante
- 2) Pulire a fondo il serbatoio del carburante

D32900-0

OLIO DEL PIEDE

- Vuotare completamente la coppa dell'olio del cambio, e sostituirlo con olio nuovo
- Effettuata questa operazione, controllare che non vi siano sedimenti metallici o acqua nell'olio spurgato

NOTA: .

Se l'olio del cambio diventa 'lattiginoso", ispezionare le guarnizioni paraolio della scatola del cambio e il soffietto della leva del cambio per riscontrare eventuali infiltrazioni d'acqua

D33000-0*

LEERLAUFDREHZAHL

- 1) Leerlaufeinstellschraube ganz einscrauben
- Leerlaufeinstellschraube nach Angaben des Herstellers herausdrehen

Einstellschraube (Umdrehungen):

75A: 1-1/8±1/4 85A: 1-1/8±1/4 D33000-0

RALENTI

- Visser la vis de réglage sans forcer
- Dévisser la vis de réglage à la valeur spécifiée

Vis de réglage (tours à dévisser):

75A: 1-1/8±1/4 85A: 1-1/8±1/4 D33000-0*

MINIMO


- Ruotare la vite di registro in senso orario
- Ruotare la vite di registro verso l'esterno coma da specifica


Vite di registro (giri verso l'esterno):

75A: 1-1/8±1/4 85A: 1-1/8±1/4

PERIODIC SERVICE







- Start the motor, and allow it to warm up for a few minutes
- 4) Set the idle-speed to the specified level by setting the throttle stop-screw. Use a tachometer for checking the speed when adjusting the motor speed.

NOTE: _____

Turning the throttle stop-screw clockwise increases the motor speed; turning it counterclockwise decreases the motor speed.




Idle speed:

75A: 800 ± 50 r/min 85A: 800 ± 50 r/min

D33304 0


IGNITION TIMING ADJUSTMENT

- Timing plate position adjustment.
 If the timing plate is moved even a little during inspection or repair operation, it should be set in the following way:
 This adjustment must be made before adjusting the ignition timing.
- Remove the spark plugs from the cylinders.
- Install a dial-gauge in the spark-plug hole of No 1 cylinder



NOTE: _

For easy timing-plate adjustment, it is advisable to remove the spark plugs from all the cylinders.



3. Slowly turn the flywheel CLOCKWISE, and stop it when the piston is at TDC.

CAUTION:

Be sure to turn the flywheel clockwise, or the impellor blade will be twisted the other way, thus reducing pump performance.





- 3) Motor starten und einige Minuten warmlaufen lassen
- Leerlaufdrehzahl mit der Drosselklappenanschlagschraube einstellen Beim Einstellen der Motordrehzahl einen Drehzahhlmesser verwenden

H)	IN	W	F.I	S	•

Durch Rechtsdrehen der Drosselklappenanschlagschraube Drehzahl erhohen Durch Linksdrehen Motordrehzahl senken



Leerlaufdrehzahl:

75A: 800±50 U/min 85A: 800±50 U/min

D33304-0*

ZUNDZEITPUNKTVERSTEL-LUNG

 Einstellung der Position der Zundeinstellplatte Falls sich die Zundeinstellplatte wahrend der Uberprufung oder Instandsetzung auch nur ein wenig bewegt, sollte sie wie folgt eingestellt werden

Diese Einstellung ist vor Einstellung des Zundzeitpunkts vorzunehmen

- Die Zundkerzen aus den Zylindern ausbuaen
- 2 Eine Meßuhr in die Zundkerzenoffnung in Zylinder Nr 1 einsetzen

HINWEIS: _

Zur leichteren Einstellung der Zundeinstellplatte empfiehlt sich der Ausbau der Zundkerzen aus den Zylindern

3 Das Schwungrad langsam IM UHRZEIGERSINN drehen und anhalten, wenn sich der Kolben im oberen Totpunkt befindet

ACHTUNG:

Das Schwungrad unbedingt im Uhrzeigersinn drehen, da sich der Impellerflugel sonst in der anderen Richtung verzieht und dadurch die Pumpenleistung mindert.

- Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer pendant quelques minutes
- 4) Regler le ralenti au niveau spécifie en agissant sur la vis de butee du papillon Lors du réglage de la vitesse du moteur, utiliser un compte-tours pour vérifier la vitesse

N.B.: _

En tournant la vis de butée du papillon dans le sens des aiguilles d'une montre, la vitesse du moteur augmente, en la tournant dans le sens contraire, la vitesse diminue



Ralenti:

75A: 800±50 tr/min 85A: 800±50 tr/min

D33304-0*

CALAGE DE L'ALLUMAGE

- Réglage de la position de la plaque de calage
 - Si on a déplacé aussi peu que ce soit la plaque de calage lors d'une vérification ou d'une réparation, il faut la régler de la manière suivante
 - Ce reglage doit être fait avant le réglage du calage à l'allumage
- 1 Déposer les bougies des cylindres
- 2 Placer un comparateur dans le logement de la bougie du cylindre n° 1

N.B.: _

Pour faciliter l'opération, commencer par déposer toutes les bougies

3 Tourner lentement le volant DANS LE SENS D'HORLOGE jusqu'à ce que le piston soit au PMH

ATTENTION:

Veiller à bien tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, sinon les pales de l'hélice vont être recourbées dans le sens inverse, diminuant ainsi le rendement de la pompe.

- 3) Avviare il motore a scaldarlo per qualche minuto
- Regolare il minimo come da specifica agendo sulla vite di arresto della farfalla Usare un contagin per controllare la velocità del motore durante la regolazione

i	^	т	À	

Ruotando la vite di arresto della farfalla in senso orario, si aumenta la velocità del motore, ruotandola in senso antiorario si riduce la velocita del motore



Minimo:

75A: 800±50 r/min 85A: 800±50 r/min

D33304-0*

MESSA IN FASE DELL'ACCENSION

- Regolazione posizione piastra di distribuzione
 Se la piastra di distribuzione viene spostata, anche lievemente, durante l'ispezione o la riparazione, occorre riposizionarla procedendo nella maniera seguente
 Questa regolazione va effettuata prima della messa in fase dell'accesione
- 1 Smontare le candele dai cilindri
- 2 Installare un comparatore nel foro candela del cilindro n 1


NOTA: _

Al fine di facilitare la regolazione della piastra di distribuzione, si consiglia di smontare tutte le candele dai cilindri

3 Ruotare lentamente il volano in senso ORARIO, quindi fermarlo quando il pistone si trova al PMS

ATTÉNZIONE:


Assicurarsi che il volano venga ruotato in senso orario; in caso contrario, la lama della girante verrebbe sottoposta a torsione nel senso contrario, con una conseguente riduzione del rendimento della pompa.



- 4 If the end of the timing plate is not aligned with the TDC mark on the CDI magneto rotor, loosen the timing plate set screw, align the timing plate end with the TDC mark, then tighten the screw.
- Remove the dial gauge from the No.1 cylinder and install the spark plugs for each cylinder.



After tightening the screw, paint over the screwhead to discourage tampening with the adiustment.



- 2) Setting the link length Set the lengths of A, B, C, and D as follows:
- A: 13 mm (0.51 in)
- B: 30.5 mm (1.20 in) [75A] 32.5 mm (1.28 in) [85A]
- C: 71 mm (2.80 in)
- D: 124 mm (4.88 in)

NOTE: _


These dimensions are temporary settings, so they can be changed when ignition timing is adjusted

Ignition timing adjustment using a timing light.

CAUTION:

When checking ignition timing using a timing light, be sure to replace the propeller with the specified test propeller, and make tests with the machine placed in a test tank.

Make sure the engine runs at more than 4,500 rpm.



A WARNING

Be careful not to touch any rotating parts (such as the C.D.I. magneto rotor), C.D.I. unit, or ignition coil while making the adjustment.

Clip the timing light to the No. 1 cylinder hightension wire.





- 4 Falls das Ende der Zundeinstellplatte nicht bundig mit der oberen Totpunktmarkierung auf dem
 Schwungradgehause ausgerichtet
 ist, die Feststellschraube der
 Zundeinstellplatte losen, dann
 das Ende der Zundeinstellplatte
 mit der oberen Totpunktmarkierung ausrichten und die Schraube
 festziehen
- 5 Die Meßuhr aus Zylinder Nr 1 herausnehmen und die Zundkerzen aus den Zylindern ausbauen

HINWEIS: -

Nach Festziehen der Schraube Schraubenkopf lackieren, damit Manipulationen an der Einstellung verhindert werden

2) Einstellung der Lange des Gestanges

Die Lange von A, B, C und D wie folgt einstellen

- A 13 mm
- B: 30,5 mm [75A] 32,5 mm [85A]
- C 71 mm
- D 124 mm

HINWEIS:

Bei diesen Abmessungen handelt es sich um vorlaufige Einstellungen Daher konnen sie bei Verstellung des Zundzeitpunkts neu eingestellt werden

3) Den Zundzeitpunkt mit einer Stroboskoplampe verstellen

ACHTUNG;

Bei Uberprufung des Zündzeitpunkts mit einer Stroboskoplampe den Propeller durch den angegebenen Testpropeller ersetzen. Probelauf im Testbecken durchfuhren.

Darauf achten, daß die Motordrehzahl auf über 4 500 U/min eingestellt wird

AWARNUNG

Keine rotierenden Teile (wie z.B. CDI-Schwungradgehause, CDI-Einheit oder Zündspule) wahrend der Einstellung berühren.

Die Stroboskoplampe am Hochspannungskabel von Zylinder Nr. 1 befestigen

- 4 Si l'extrémité de la plaque de calage n'est pas en ligne avec le repère de PMH du rotor de volant magnétique, desserrer la vis de blocage de la paque, aligner l'extrémité de la plaque avec le repère de PMH, puis resserrer la vis de blocage
- 5 Déposer le comparateur a cadran du cylindre N° 1 et reposer les bougles sur chaque cylindre

N.B.:

Après avoir resserre la vis, la recouvrir de peinture pour bien la distinguer des vis de fixation

- Régler les tiges aux longueurs suivantes
 - A 13 mm
 - B 30,5 mm [75A] 32,5 mm [85A]
 - C 71 mm
 - D 124 mm

N.B.: .

Ces longueurs n'ont pas un caractère définitif et pourront donc faire l'objet de modifications en cas de réglage ultérieur de l'allumage

 Régiage du calage à l'allumage à l'aide d'une lampe stroboscopique

ATTENTION:

Lors du contrôle au moyen de la lampe stroboscopique, remplacer l'hélice par l'hélice test et la plonger dans un réservoir d'eau.

S'assurer que le moteur tourne à plus de 4 500 tr/mn

A AVERTISSEMENT

Veiller impérativement à ne pas toucher les composants rotatifs (tels le magnéto rotor), l'unité CDI (allumage transistorisé) et la bobine d'allumage lors du réglage.

Brancher le câble de la lampe sur le fil HT du cylindre nº 1

- 4 Se l'estremità della piastra di distribuzione non risulta allineata con la tacca PMS presente sul rotore magnete CDI, allentare la vite di fermo della piastra di distribuzione, allineare l'estremità della piastra stessa con la tacca PMS, quindi serrare la vite
- 5 Smontare il comparatore dal cilindro n 1 e installare le candele relative a ciascun cilindro

NOTA:

Dopo avere serrato la vite, verniciarne la testa onde evitare eventuali manomissioni della regolazione

- Determinazione della lunghezza degli organi di collegamento Fissare la lunghezza di A, B, C e D come segue
 - A 13 mm (0,51 poll)
 - B. 30,5 mm (1,20 poll) [75A] 32,5 mm (1,28 poll) [85A]
 - C 71 mm (2,80 poll)
 - D 124 mm (4,88 poll)

NOTA:

Queste misure corrispondono a impostazioni provvisorie, che possono essere variate al momento della messa in fase dell'accensione

3) Messa in fase dell'accensione per mezzo di una luce stroboscopica

ATTENZIONE:

Quando si controlla la fase dell'accensione per mezzo di una luce stroboscopica, avere cura di sostituire l'elica con l'elica di prova specificata e di eseguire i collaudi tenendo la macchina immersa in un serbatoio di prova.

Assicurarsi che il regime motore sia superiore a 4 500 giri/minuto


▲ AVVERTENZA

Durante la regolazione, avere cura di non toccare alcuna delle parti rotanti (come il rotore magnete C.D.I.), la centralina C.D.I. nè la bobina di accensione.


Fissare la luce stroboscopica al filo di alta tensione del cilindro n 1

PERIODIC SERVICE






- 1 Full-retarded position
 - a. Start the engine, and fully retard the ignition timing.




b Direct the timing light to the timing plate and the timing indicator, and note the mark to which the timing plate points.



c. If the timing plate fails to point to the specified ignition timing, align the ignition timing mark with timing plate by adjusting the screw

75A: 2°±1° BTDC 85A: 2°±1° BTDC




2 Full-advanced position

a. Fully advance the ignition timing.

NOTE

Make sure the engine runs at more than 4,500 rpm.



b. Direct the timing light to the timing plate and the timing indicator, and note the mark to which the timing plate points.

75A: 20° ± 1° BTDC

85A: 24° ± 1° BTDC





- 1 Volle Spatzundung
 - Motor starten und Zundzeitpunkt auf volle Spatzundung einstellen
 - b Die Stroboskoplampe auf die Zundeinstellplatte und die Zundzeitpunktanzeige richten Die Markierung, auf die die Zundeinstellplatte zeigt, notieren
 - c Falls die Zundeinstellplatte nicht auf die angegebene Zundeinstell-Marke zeigt, die Zundeinstell-Marke und die Zundeinstellplatte durch Einstellen der Schraube bundig ausrichten

75A: 2°±1° BTDC 85A: 2°±1° BTDC

- 2 Volle Fruhzundung
 - Den Zundzeitpunkt auf volle Fruhzundung einstellen.

HINWEIS:

Darauf achten, daß die Motordrehzahl über 4 500 U/min betragt

b Die Stroboskoplampe auf die Zundeinstellplatte und die Zundzeitpunktanzeige richten Die Markierung, auf die die Zundzeitpunktanzeige zeigt, notieren

75A: 20°±1° BTDC 85A: 24°±1° BTDC

- 1 Position de retard maximuma
 - a Démarrer le moteur et regler le retard sur la position maximum
 - b Diriger la lampe stroboscopique sur le volant et l'index fixe et relever la valeur se trouvant face a l'index au moment de l'allumage
 - c Si la valeur indiquée n'est pas dans les limites autorisées, aligner la valeur correcte sur l'index en serrant ou desserrant la vis

75A: 2°±1° Ap PMH 85A: 2°±1° Ap PMH

- 2 Position d'avance maximuma
 - a Régler l'avance sur la position maximum

N.B.: .

Le moteur dort tourner à plus de 4 500 tr/min

b Diriger la lampe stroboscopique sur le volant et l'index fixe et relever la valeur se trouvant face à l'index au moment de l'allumage

75A: 20°±1° Ap PMH 85A· 24°±1° Ap PMH

- 1 Posizione di ritardo massimo
 - a Avviare il motore e impostare la fase dell'accensione sulla posizione di ritardo massimo
 - Dirigere la luce stroboscopica sulla piastra di distribuzione e sull'indicatore di fase, quindi rilevare su quale tacca è puntata la piastra di distribuzione
 - c Se la piastra di distribuzione non risulta essere puntata sulla fase accensione specificata, allineare la tacca relativa alla fase accensione con la piastra di distribuzione agendo sull'apposita vite

75A: 2°±1° BTDC 85A: 2°±1° BTDC

- 2 Posizione di anticipo massima
 - Impostare la fase accensione sull'anticipo massimo


NOTA:

Assicurarsi che il regime del motore sia superiore a 4 500 giri/minuto


b Dirigere la luce stroboscopica sulla piastra di distribuzione e sull'indicatore di fase, quindi rilevare su quale tacca sia puntata la piastra di distribuzione

75A: 20°±1° BTDC 85A: 24°±1° BTDC






c. If the timing plate fails to point to the specified ignition timing, loosen the lock nut. Next, align the ignition timing mark with the timing plate by adjusting the screw, and tighten the lock nut.




3. Pick-up timing

a. Fully retard the ignition timing.



b. Set the motor idle speed to the specified level by adjusting the throttle stop screw. Turning the throttle stop screw in (clockwise) increases the motor speed; turning it out (counterclockwise) decreases the motor speed. Use a tachometer for checking and adjusting the motor speed.



Idle speed:

75A: 800 ± 50 r/min 85A: 800 ± 50 r/min

- c. Bring the throttle cam to lightly contact the throttle lever roller. (The throttle valve should not open.)
- d Adjust the accelerator link length and connect magneto control lever to the accelerator cam.
- 4) Ignition timing adjustment without using a timing light.

NOTE: .

If no timing light is available, the ignition timing can be checked in the following manner with the engine being stopped, but this adjustment method could involve a slight error. The adjustment using a timing light is the best.





- c Falls die Zundeinstellplatte nicht auf den angegebenen Zundzeitpunkt zeigt, die Kontermutter losen Dann die Zundeinstell-Marke und die Zundeinstellplatte durch Einstellen der Schraube bundig ausrichten und die Kontermutter festziehen
- 3 Einstellung des Ansprechzeitpunkts
 - Den Zundzeitpunkt auf volle Spatzundung einstellen
 - Die Leerlaufdrehzahl durch Einstellen der Drosselklappenanschlagschraube den angegebenen Wert einstellen Durch Hereindrehen Drosselklappenanschlagschraube (im Uhrzeigersinn) wird die Motordrehzahl erhoht Das Herausdrehen der Drosselklappenanschlagschraube egen dem Uhrzeigersinn) reduziert die Motordrehzahl Zur Überprufung und Einstellung der Drehzahl einen Drehzahlmesser verwenden



Leerlaufdrehzahl: 75A: 800±50 U/min 85A: 800±50 U/min

- c Den Beschleungungsnocken so einstellen, daß er den Drosselklappenmitnehmer leicht beruhrt (Die Drosselklappe darf sich nicht offnen)
- d Die Lange des Gasgestanges einstellen und den Zundverstellhebel am Beschleunigungsnocken anschließen
- Einstellung des Zundzeitpunkts ohne Verwendung einer Stroboskoplampe

HINWEIS: .

Steht keine Stroboskoplampe zur Verfugung, kann der Zundzeitpunkt bei stillstehendem Motor überprüft werden. Diese Einstellung kann jedoch leichte Fehler beinhalten. Daher wird die Einstellung am besten mit einer Stroboskoplampe ausgeführt

- c Si la valeur indiquée n'est pas dans les limites autorisees, desserrer la vis de blocage puis aligner la valeur correcte sur l'index en serrant ou desserrant la vis et bloquer l'écrou
- 3 Calage de reprisea
 - a Régler le retard sur la position maximum
 - b Agir sur la vis de butée de papillon pour obtenir la vitesse de ralenti spécifiée Pour augmenter la vitesse, tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, pour la baisser tourner la vis dans l'autre sens A l'aide d'un compte-tours, contrôler et régler le régime du moteur



Régime de ralenti: 75A: 800±50 tr/min 85A: 800+50 tr/min

- c Amener la came de commande de papillon en leger contact avec le galet (le papillon ne doit pas s'ouvrir)
- d Regler la longueur de la tringle d'accélérateur et raccorder le levier de commande du magnéto sur la came de commande du papillon
- Réglage du calage à l'allumage sans se servir d'une lampe stroboscopique

N.B.: ...

Si l'on ne dispose pas de lampe stroboscopique, il est possible de recourir à une autre méthode pour contrôler l'allumage (moteur à l'arrêt) Le contrôle a l'aide d'une lampe reste néanmoins le plus précis, cette methode n'excluant pas une certaine marge d'erreur

- c Se la piastra di distribuzione non risultata puntata sulla fase accensione specificata allentare il controdado Quindi allineare la tacca fase accensione con la piastra di distribuzione agendo sull'apposita vite e serrare il controdado
- 3 Regolazione punto di pick-up
 - a Impostare la fase accensione sul ritardo massimo
 - b Tarare il minimo sul valore specificato agendo sulla vite di arresto farfalla Avvitando quest'ultima (ossia ruotandola in senso orario), la velocità del motore aumenta, svitandola (in senso antiorario), la velocità del motore diminuisce Usare un contagiri per controllare e regolare la velocità del motore


Velocità minima: 75A: 800±50 r/min 85A: 800±50 r/min


- e Portare la camma della farfalla lievemente a contatto con il rullo leva del gas (La valvola a fartalla non deve aprirsi)
- d Regolare la lunghezza del tirante acceleratore e collegare la leva di comando del magnete alla camma dell'acceleratore
- Messa in fase dell'accensione senza l'impiego di una luce stroboscopica

NOTA: .

Se non è disponibile una luce stroboscopica, la messa in fase dell'accensione può essere controllata della maniera seguente, a motore spento, questo metodo di regolazione, tuttavia, può comportare un lieve errore. Si consiglia, pertanto, di eseguire tale regolazione per mezzo di una luce stroboscopica.









a. Slowly turn the flywheel clockwise to align the timing plate with specification on the timing indicator.


75A: 2° ±1° BTDC 85A: 2° ±1° BTDC



b. Move magneto control lever to the fullretarded side so that stopper bolt A contacts the stopper.




c. By turning stopper bolt A, bring the projection at the end of the pulser assembly stay to align with the ignition mark on the back side of the flywheel rotor.



Full-advanced position
 Slowly turn the flywheel clockwise to align
 the timing plate with specification on the
 timing indicator.

75A: 20° ± 1° BTDC 85A: 24° ± 1° BTDC

a. If necessary set the position (mm, in) and the timing-plate. (deg. BTDC).



Piston position:

75A: 2.83 ± 0.27 mm (0.111 ± 0.011 in) BTDC, $20^{\circ} \pm 1^{\circ}$ BTDC

85A: 4.05 ± 0.32 mm

(0.159 $\pm\,0.013$ in) BTDC,

24°±1° BTDC





- 1 Volle Spatzundung Zundkerzen herausnehmen
 - a Das Schwungrad langsam im Uhrzeigersinn drehen Die Zundeinstellplatte gemaß den Herstellerangaben auf der Zundzeitpunktanzeige ausrichten

75A: 2°±1° BTDC 85A: 2°±1° BTDC

- b Den Zundverstellhebel zu der auf volle Spatzundung eingestellten Seite bewegen, so daß die Anschlagschraube A den Anschlag beruhrt
- c Durch Drehen von Anschlagschraube A die vorstehende Stelle am Ende der Halterung der Impulsgeberbaugruppe bundig mit der Zundeinstell-Marke auf der Ruckseite des Schwungrads ausrichten.
- 2 Volle Fruhzundung Das Schwungrad langsam im Uhrzeigersinn drehen und die Zundeinstellplatte gemaß den Herstellerangaben auf der Zundzeitpunktanzeige einstellen

75A: 20°±1° BTDC 85A: 24°±1° BTDC

> a Erforderlichenfalls die Position (mm) und die Zundeinstellplatte (* BTDC) einstellen

Kolbenstellung:

75A: 2,83±0,27 mm BTDC, 20°±1° BTDC 85A: 4,05±0,32 mm BTDC,

24°±1° BTDC

- Position de retard maximum Déposer les bougies
 - a Faire lentement tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'aligner la plaque de calage avec la valeur de calage appropriée

75A· 2°±1° Ap PMH 85A· 2°±1° Ap PMH

- b Amener le levier de commande de magnéto en position de retard maxi d'allumage de façon que la vis de butée A touche la butée
- c En tournant la vis A, amener l'extrémite du générateur d'impulsions dans l'axe du repère d'allumage au dos du volant
- 2 Position d'avance maximura Faire lentement tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'aligner la plaque de calage avec la valeur de calage appropriée

75A: 20°±1° Ap PMH 85A: 24°±1° Ap PMH

> Si nécessaire, régler le position (mm, in) et la plaque de calage (degrés avant PMH)

Position du piston:

75A: 2,83±0,27 mm Ap PMH, 20°±1° Ap PMH 85A: 4,05±0,32 mm Ap PMH, 24°±1° Ap PMH

- 1 Posizione di ritardo massimo Smontare le candele
 - a Ruotare lentamente il volano in senso orario in modo tale da allineare la piastra di distribuzione con il valore specificato sull'indicatore di fase

75A: 2°±1° BTDC 85A: 2°±1° BTDC


- b Spostare la leva di comando del magnete e portria nella posizione di ritardo massimo in maniera tale che il bulione di riscontro A venga a contatto con il fermo
- c Ruotando il bullone di riscontro A, allineare la sporgenza presente all'estremità del tirante gruppo generatore d'impulsi con la tacca di accensione posta sulla porte posteriore del rotore volano
- 2 Posizione di anticipo massimo Ruotare lentamente il volano in senso orario per allineare la piastra di distribuzione con il valore specificato sull'indicatore di fase

75A: 20°±1° BTDC 85A: 24°±1° BTDC


> Se necessario, annotare la posizione (mm, pollici) e la piastra di distribuzione (gradi prima del PMS)

Posizione pistone:


75A: 2,83±0,27 mm (0,111±0,011 poll.) BTDC, 20°±1° BTDC 85A: 4,05±0,32 mm (0,159±0,013 poll.) BTDC, 24°±1° BTDC



b. By moving magneto control lever, bring stopper bolt B to contact the stopper.



c. By turning stopper bolt B, bring the projection on the end of the pulser assembly stay to align with the ignition mark on the back of the rotor.



D34600-0

POWER TRIM AND TILT FLUID

- 1) Tilt-up the motor, and lock it with the tilt-lock lever.
- 2) Remove the fluid-lebel plug to check the fluid level. (With the motor tilted-up), the fluid level should be immediately below the fluid level-hole.) If the fluid level is low, top up with the recommended fluid.
- 3) Re-fit the fluid-level plug, and tighten it.


4%

Recommended fluid:

Yamaha power trim & tilt fluid

	•	44	-	_		
C	л			11	nı	
	-				24	

When checking the fluid level (with the unit removed from the engine), hold the unit in the vertical position and set the tilt-rod in the tilt-up position.



D34900 0

PROPELLER

- 1) Check the blades for wear, damage, cavitation erosion
- 2) Check the splines for wear and damage





- Den Zundverstellhebel soweit bewegen, bis die Anschlagschraube B mit dem Anschlag in Beruhrung kommt
- c Anschlagschraube B drehen Die vorstehende Stelle am Ende der Halterung der Impulsgeberbaugruppe mit der Zundeinstell-Marke auf der Ruckseite des Schwungrads bundig ausrichten

D34600-0

FLÜSSIGKEIT FÜR DIE HYDRAU-LISCHE TRIMM- UND KIPPANLA-GF

- Motor ankippen und mit Verriegelungshebel arretieren
- 2) Flussigkeitsstandschraube losen Flussigkeitsstand uberprufen (Bei nach oben gekipptem Motor muß sich der Flussigkeitsstand unterhalb des Flussigkeitsein fullstutzens befinden) Bei zu niedrigem Flussigkeitsstand empfohlene Flussigkeit nachfullen
- Flussigkeitsstandschraube wieder einsetzen und festziehen.



Empfohlene Flussigkeit: Yamaha-Flussigkeit fur die Trimm- und Kippanlage (ATF)

ACHTUNG:

Bei Uberprufen des Flussigkeitsstands der Trimm- und Kippanlage (im ausgebauten Zustand) Anlage senkrecht halten und die Kippstange in der Ankippstellung arretieren.

- b Déplacer le levier de commande de magnéto de façon que la vis de butée B touche la butée
- c En tournant la vis B, amener l'extrémite du générateur d'impulsions dans l'axe du repère d'allumage au dos du volant

D34600-0

LIQUIDE D'INCLINAISON ET D'ASSIETTE ASSISTEE

- Relever le moteur et le verrouiller avec le levier de verrouillage d'inclinaison
- 2) Déposer le bouchon de niveau de liquide pour vérifier le niveau de liquide (Avec le moteur relevé, le niveau de liquide doit se trouver immédiatement en dessous de l'orifice de niveau du liquide) Si le niveau de liquide est trop bas, remplir avec le liquide préconisé
- Reposer le bouchon de niveau de liquide et le serrer



Liquide recommandé: Liquide d'inclinaison et d'assiette assistée Yamaha (ATF)

ATTENTION:

Lors de la vérification du niveau de liquide (avec l'unité déposée du moteur), maintenir l'unité en position verticale et placer la tige d'inclinaison en position relevée

- b Agendo sulla leva di comando magnete portare il bullone di riscontro B a contatto con il fermo
- c Ruotando il bullone di riscontro B, allineare la sporgenza posta all'estremità del tirante gruppo generatore d'impulsi con la tacca di accensione pre sente sulla parte posteriore del rotore

D34600-0

FLUIDO DI ASSETTO E INCLINAZIONE

- Inclinare il motore e bloccarlo mediante la leva di arresto inclinazione
- 2) Toghere il tappo del livello fluido per controllare il livello (Con il motore inclinato, il livello del fluido dovrebbe essere immediatamente al di sotto del foro Se il livello è troppo basso, rabboccare con il fluido raccomandato dalla casa
- 3) Rimettere il tappo ed avvitarlo



Fluido raccomandato: Fluido Yamaha di assetto e inclinazione

ATTENZIONE:

Nel controllare il livello del fluido (avendo rimosso l'unità dal motore), tenere l'unità in posizione verticale e posizionare l'asta di inclinazione in posizione rovesciata.

D34900-0

PROPELLER

- Flugel auf Verschleiß, Beschadigung, Kavitationsspuren und Erosion prufen
- Verzahnung der Propellerwelle auf Verschleiß und Beschadigung prufen

D34900-0

HELICE

- Vérifier si les pales ne sont pas usees, endommagées ou érodées
- 2) Vérifier si les cannelures ne sont pas usées ou endommagées

D34900-0


ELICA

- Controllare che le pale non presentino danni, segni di usura o di erosione dovuta a cavitazione
- 2) Ispezionare le scanalature per verificare eventuali danni o usura



PERIODIC SERVICE





D35000 0*

SPARK PLUG

- 1 Check the electrode condition and state of wear, note the insulator colour and the electrode gap.
- 2. Clean the spark plug with spark-plug cleaner if necessary. Use a wire gauge to adjust the plug gap to specification.
- 3. If the electrode becomes too worn, replace the spark plug.
- 4. When installing the spark plug, clean the gasket surface, wipe off any grime there may be on the surface of the spark plug, and screw in the spark plug to the correct torque.

Standard spark plugs: BR8HS-10 (NGK) For Europe B8HS-10 (NGK) For Oceania



Spark plug gap:

 $0.9 \sim 1.0 \text{ mm} (0.035 \sim 0.039 \text{ in})$



Tightening torque:

25 Nm (2.5 m·kg, 18 ft·lb)





D35000-0*

ZUNDKERZE

- Elektrodenzustand prufen Auf Verschleiß prufen Auf Isolatorfarbung und Elektrodenabstand achten
- 2 Zundkerze mit reinigen Zur Einstellung des Elektrodenabstands nach Angaben eine Fuhlerblattlehre verwenden
- 3 Bei zu starkem Verschleiß der Elektrode Zundkerze ersetzen
- 4 Vor Einbau der Zundkerze Auflageflachen reinigen Zundkerze mit dem richtigen Drehmoment festziehen

Standardzundkerzen:
BR8HS-10 (NGK) Fur Europa
B8HS-10 (NGK) Fur Ozeanien



Elektrodenabstand: 0,9~1,0 mm



Anzugsdrehmoment: 25 Nm (2,5 m·kg)

D35000-0

BOUGIE

- 1 Verifier l'état, l'usure et l'ecartement des électrodes ainsi que la couleur de l'isolant
- 2 Nettoyer la bougie avec un produit adéquat si nécessaire Utiliser une cale d'épaisseur pour regler l'écartement des electrodes a la valeur spécifiee
- 3 Si l'électrode est trop usée, remplacer la bougie
- 4 Lors du montage de la bougie, nettoyer la surface du joint, éliminer toute la saleté qu'il peut y avoir sur la surface de la bougie et la visser au couple specifié

Bougies standards: BR8HS-10 (NGK) Pour l'Europe B8HS-10 (NGK) Pour l'Océanie



Ecartement des électrodes: 0,9~1,0 mm



Couple de serrage: 25 Nm (2,5 m · kg) D35000 0*

CANDELA

- 1 Controllare lo stato degli elettrodi e le condizion di ususra dello stesso, verificare il colore dell'isolatore e la distanza tra gli elettrodi
- 2 Pulire la candela con un solvente adeguato, se necessario Regolare la distanza tra gli elettrodi, come da specifica, servendosi di un calibro per fili metallici
- 3 Sostituire la candela se l'elettrodo risulta troppo usurato
- 4 Prima di montare la candela, pulire la superficie della guarnizione, eliminare eventuali incro-stazioni sulla superficie della candela e avvitarla secondo le indicazioni date per la coppia di serraggio

Candele standard: BR8HS-10 (NGK) Per Europa B8HS-10 (NGK) Per Oceania



Distanza tra gli elettrodi della candela:

> 0,9~1,0 mm (0,035~0,039 poll.)



Coppia di serraggio: 25 Nm (2,5 m·kg, 18 ft·lb)



CHAPTER 4 FUEL SYSTEM

FUEL SYSTEM			 		 		 	. -				. 4-1
EXPLODED DIAGRAM			 	 	 	 	 			•	٠.	. 4-1
REMOVAL			 	 	 	 	 					. 4-2
CLEANING AND INSPECTION	. NC		 		 		 					4-2
INSTALLATION			 	 		 •		•	٠.			. 4-4
CARBURETTOR		<i>.</i> .		 	 	 						. 4-5
EXPLODED DIAGRAM												
REMOVAL AND DISASSEM	IBLY			 	 							. 4-6
CLEANING			 	 								. 4-6
INSPECTION												
ASSEMBLY												4-8
INSTALLATION												4-9

)

)

)





KAPITEL 4 KRAFTSTOFF-ANLAGE

CHAPITRE 4 SYSTEME D'ALIMENTATION

CAPITOLO 4 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE


KRAFTSTOFFANLAGE	4-l	SYSTEME D'ALIMENTATION	4-1	IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE	4-1
EXPLOSIONSZEICHNUNG	4-1	VUE ECLATEE	4-1	ILLUSTRAZIONE PIZZI	
AUSBAU	4-2	DEPOSE	4-2	SMONTATI	4-1
REINIGUNG UND		NETTOYAGE ET		RIMOZIONE	4-2
UBERPRUFUNG	4-2	VERIFICATION	4-2	PULIZIA E ISPEZIONE	4-2
EINBAU	4-4	MONTAGE	4-4	INSTALLAZIONE	4-4
VERGASER	4-5	CARBURATEUR	4-5	CARBURATORE	4-5
EXPLOSIONSZEICHNUNG	4-5	VUE ECLATEE	4-5	ILLUSTRAZIONE PEZZI	
AUSBAU UND		DEPOSE ET DEMONTAGE	4-6	SMONTATI	4-5
DEMONTAGE	4-6	NETTOYAGE	4-6	RIMOZIONE E	
REINIGUNG	4-6	VERIFICATION	4-7	SMONTAGGIO	4-6
UBERPRUFUNG	4-7	ASSEMBLAGE	4-8	PULIZIA	4-6
MONTAGE	4-8	MONTAGE	4-9	ISPEZIONE	4-7
EINBAU	4-9			MONTAGGIO	4-8
				INSTALLAZIONE	4-9

E20005 1

FUEL SYSTEM

EXPLODED DIAGRAM

- Carburettor
 Fuel pump assembly
 Fuel filter assembly
 Fuel joint
 Priming pump
 Fuel meter assembly
 Fuel tank cap
 Fuel tank







£20005-0*

KRAFTSTOFFANLAGE

E20005 0

SYSTEME D'ALIMENTATION

F20005-0

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

EXPLOSIONSZEICHNUNG

- Vergaser

 Kraftstoffpumpeneinheit

 Kraftstoffiltereinheit

 Kraftstoffischlauch-Anschluß

 Ansaugpumpe

 Kraftstoffanzeigeeinheit

 Kraftstofftankverschluß

 Kraftstofftank

VUE ECLATEE

- Carburateur
 Pompe à essence
 Filtre a essence
 Raccord d'essence
 Dompe d'amorçage
 Jauge à carburant
 Capuchon de reserv
 Rèservoir a carbural
- Capuchon de reservoir a essence
- Rèservoir a carburant

SMONTATI

- Carburatore

ILLUSTRAZIONE PIZZI

- Carburatore
 Gruppo pompa alimentazione
 Gruppo filtro carburante
 Grupto alimentazione
 Pompa di adescamento
 Gruppo misuratore portata carburante
 Tappo serbatoio carburante
 Serbatoio del carburante



E21510-0

REMOVAL

A WARNING

1. Fire Prevention

Petrol (petroleum spirit, gasoline) is highly flammable. Petroleum vapour is explosive if ignited. Do not smoke while handling petrol, and keep it away from heat, sparks, and open flames.

2. Ventilation

Petroleum vapour is heavier than air and if inhaled in large quantities will not support life. Engine exhaust gases are harmful to breathe. When test-running an engine indoors, maintain good ventilation.

3. Spillage

Remember that fuel remains in the fuel hose between the fuel joint and the carburettor. Drain all remaining fuel out into a container, or soak it up with a cloth so that the fuel does not spill on to the bottom cowling.

4. Leaks

Failure to check for and correct fuel leaks may result in fire or explosion.

 Referring to the exploaded diagram, remove the fuel line

E21010 0

CLEANING AND INSPECTION Fuel tank

- Add a small quantity of a suitable cleaning solvent into the fuel tank and thoroughly clean the tank interior by shaking the tank
- 2) Drain off the cleaning solvent completely.



KRAFTSTOFFANLAGE SYSTEME D'ALIMENTATION IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE



E21510-0

AUSBAU

AWARNUNG

1. Brandschutz

Benzin (Petroleum, Gasolin) ist leicht entzündbar. Benzindampfe explodieren beim Anzunden. Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen sowie Funken und offenes Feuer vermeiden.

2. Belüftung

läuft.

Benzindampf ist schwerer als Luft. Das Einatmen großer Mengen ist lebensgefährlich. Motorabgase sind schadlich für die Atemwege. Beim Probelauf eines Motors ist stets fur ausreichende Entluftung zu sorgen.

- 3. Auslaufen von Benzin
 Darauf achten, daß aus dem
 Kraftstoffschlauch zwischen
 Kraftstoffanschlußstutzen und
 Vergaser kein Benzin auslauft.
 Den Restkraftstoff in einen Behalter gießen oder mit einem
 Lappen aufsaugen, so daß kein
 Kraftstoff in die Motorwanne
- 4. Undichte Stellen Undichte Stellen konnen zu Feuer oder Explosion führen.
- Kraftstoffleitung ausbauen Siehe vergroßerte Darstellung

E21510-0

DEPOSE

A AVERTISSEMENT

 Mesures de sécurité contre les incendies

L'essence est un produit hautement inflammable. Les vapeurs d'essence sont explosives lorsqu'elles sont enflammées. S'abstenir de fumer lors de la manipulation d'essence et maintenir l'essence à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

2. Aération

Les vapeurs d'essences sont plus lourdes que l'air; inhalées en grande quantité, elles sont mortelles. Les gaz d'échappement du moteur sont nocifs. Lors d'essais de fonctionnement d'un moteur en intérieur, s'assurer que l'endroit est bien aéré.

3. Carburant

Il reste toujours du carburant dans le tuyau d'alimentation reliant le raccord et le carburateur. Recueillir tout le carburant résiduel dans un récipient ou l'absorber avec un chiffon afin que le carburant ne se répande pas au fond du capot.

4. Fuites

Ne pas négliger de vérifier s'il y a des fuites de carburant et de les éliminer. Un oubli pourrait se traduire par un incendie ou une explosion.

1) Déposer la tuyau d'alimentation en se référant à la vue éclatee E21510-0

RIMOZIONE

AAVVERTENZA

1. Prevenzione degli Incendi

La benzina è altamente infiammabile. Se sottoposti all'azione del fuoco, i vapori di benzina sono esplosivi. Non fumare durante l'utilizzo o il trasporto di benzina e assicurarsi che non venga mai a contatto con fonti di calore, scintille o flamme.

2. Ventilazione

Il vapore di benzina è più pesante dell'aria e, se inalato in grandi quantità, puo risultare letale. E' pericoloso respirare i gas di scarico del motore. Dovendo collaudare il motore in locali chiusi, assicurarsi che vi sia una adeguata ventilazione.

3. Fuoriuscite.

Tenere presente che una parte del carburante rimane nel tubo del carburante posto fra il giunto di alimentazione ed il carburatore. Versare in un recipiente t.tto il carburante residuo, oppure usare un panno asciutto per assorbirlo in modo da evitare fuoriucite di carburante sulla parte inferiore della bacinella.

4. Perdite

Assicurarsi sempre che non vi siano perdite di carburante e nel caso eseguire le necessarie riparzaioni; eventuali omissioni o negligenze possono risultare estremamente pericolose (incendi, esplsoioni).

Facendo riferimento al quadro pezzi smontati, smontare il tubo di alimentazione del carburatore

F21010-0

REINIGUNG UND UBERPRÜFUNG

Kraftstofftank

- Geeignetes Reinigungsmittel in den Kraftstofftank fullen Das Tankinnere durch Schutteln des Tanks grundlich reinigen
- 2) Reinigungsmittel vollstandig entleeren

E21010-0


NETTOYAGE ET VERIFICATION Reservoir à carburant

- Verser une petite quantite de produit de rinçage approprié dans le réservoir et nettoyer soigneusement l'intérieur en l'agitant
- Laisser s'écouler le produit de rinçage jusqu'à la dernière goutte

E21010-0

PULIZIA E ISPEZIONE Serbatoio del carburante


- Versare una piccola quantita di solvente adatto nel serbatoio del carburante e pulire a fondo l'interno dello stesso agitandolo.
- Vuotare il serbatoio in modo da far fuoriuscire tutto il solvente immessovi



E21020 0

Fuel meter complete


- 1) Using a soft brush and solvent, clean the strainer on the end of the suction pipe, and blow-dry it with compressed air.
- 2) Visually inspect the strainer for damage, and replace the fuel meter complete if reguired
- 3) Inspect the fuel meter components for cracks, and replace the fuel meter complete if required
- 4) Re-install the fuel meter complete with the rubber gasket to the fuel tank, ensuring that there are no leaks between the fuel meter and the fuel tank
- Fuel meter assembly
- Suction pipe
- (3) Fuel strainer



E21030 0

Priming pump


- 1) Visually inspect for cracks or breaks in the priming-pump and fuel-hoses, and replace them if required
- 2) Check the operation of the check-valve by blowing into the pump.
- (1) Priming valve
- Arrow mark
- Check valve (inlet)Check valve (outlet)



E21040 C

Fuel filter

- 1) Remove the filter-cup and filter.
- 2) Visually inspect the filter body for cracks or damage to the thread, and replace if required





KRAFTSTOFFANLAGE SYSTEME D'ALIMENTATION IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE



E21020-0

Kraftstoff-Tankanzeige

- Sieb am Ende des Ansaugrohrs mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen und mit Druckluft trockenblasen
- Sieb mittels Sichtprufung auf eine Beschadigung überprufen und Kraftstoff-Tankanzeige komplett austauschen, falls dies erforderlich ist
- Bauteile der Kraftstoffanzeige auf Risse prufen KraftstoffTankanzeige komplett austauist
- Kraftstoff-Tankanzeige wieder komplett mit Gummidichtung in den Kraftstofftank einbauen Darauf achten, daß zwischen Kraftstoffanzeige und Tank keine undichten Stellen sind
- ① Kraftstoffanzeigeeinheit
- ② Ansaugrohr
- 3 Kraftstoffsieb

E21030-0

Ansaugpumpe

- Ansaugpumpe und Kraftstoffschlauche auf Risse oder Bruchstellen prufen Gegebenenfalls ersetzen.
- Funktion des Kontrollventils durch Blasen in die Pumpe überprufen
- ① Ansaugventil
- ② Pfeilmarkierung
- 3 Kontrollventil (Einlaßventil)
- **★** Kontrollventil (Auslaßventil)

E21020-0

Jauge à carburant

- A moyen d'une brosse douce et de solvant, nettoyer la crepine à l'extrémité du tuyau d'aspiration, la sécher au jet d'air comprimé
- Examiner la crépine et s'assurer qu'elle n'est pas abîmée Si necessaire, remplacer la jauge à carburant
- Examiner les pièces de la jauge à carburant pour détecter toute trace de fissure Si necessaire, remplacer la jauge à carburant
- 4) Remettre la jauge à carburant et le joint en caoutchouc en place Contrôler l'étanchéité entre la jauge à carburant et le réservoir à essence
- Jauge à carburant
- ② Tuyau d'aspiration
- ③ Crépine a carburant

E21030-0

Pompe d'amorçage

- Examiner la pompe d'amorçage et le tuyau d'alimentation pour détecter toutes traces de fissure ou de cassure Les remplacer si nécessaire
- Souffier dans la pompe et contrôler le fonctionnement du clapet anti-retour
- ① Soupape d'amorçage
- Flèche
- 3 Clapet de retenue (admission)
- Clapet de retenue (échappement)

E21020-0

Misuratore di portata carburante

- Utilizzando una spazzola morbida ed un solvente, pulire il filtro in fondo al tubo di aspirazione ed asciugarlo con aria compressa
- Controllare che il filtro sia intatto e sostituire il misuratore di portata carburante in caso di necessità
- Controllare che non vi siano spaccature nei componenti del misuratore di portata carburante e sostituirlo in caso di necessità
- 4) Installare nuovamente il misuratore di portata carburante con la guarnizione in gomma sul serbatoro carburante assicurandosi che non vi siano perdite tra il misuratore ed il serbatoro stesso.
- ① Gruppo misuratore portata carburante
- Tubo di aspirazione
- 3 Filtro carburante

E21030-0

Pompa di adescamento

- Controllare che non vi siano spaccature o rotture nella pompa di adescamento e nei tubi carburante Sostituire in caso di necessità
- Controllare il funzionamento della valvola di ritegno soffiando nella pompa
- Pompa di adescamento
- 2 Marcatura freccia
- Valvola di ritegno (aspirazione)
- Valvola di ritegno (scarico)

E21040-0

Kraftstoffilter

- 1) Filtereinsatz und Filter ausbauen
- Filtergehause auf Risse oder Beschadigung des Gewindes prufen Bei Defekt ersetzen

E21040-0


Filtre à carburant


- Déposer la coupelle de filtre et le filtre
- Examiner le corps du filtre et s'assurer qu'il ne porte aucune trace de fissure ou de déterioration Le remplacer si nécessaire

E21040-0

Filtro carburante

- Togliere la coppa del filtro e il filtro
- Controllare che non vi siano rotture nel corpo del filtro o danni alla filettatura, e sostituire se necessario





- 3) Using a soft brush and solvent, clean the filter element thoroughly. Inspect the filter element for breakage or distortion, and replace if required.
- 4) Using a soft brush and solvent, clean the filter-cup thoroughly. Inspect the filter-cup for cracks or thread damage, and replace if required.
- 5) Place the O-ring on the filter body, install the element, and screw in the filter cup

Fuel joints

1) Inspect the fuel joints for leaks and cracks, and replace as required.

E21060 0

Fuel pump

- 1) Using a screwdriver, disassemble the fuel pump
- Visually inspect the pump body for cracks, and replace if required
- 3) Inspect the valves for cracks or distortion, and replace if required.
- Inspect the diaphragm for sign of damage, perforation or stretching, and replace if required.
- 5) Assemble the fuel pump with new gaskets.

E22000 0

INSTALLATION

Referring to the diagram, install the fuel system Note the following points:

When connecting the fuel hoses to the fuel pump and fuel filter, follow the direction of flow indicated by the embossed arrows.

Place the clips in position, connect the hoses, and tighten the clips. Check for leaks.



KRAFTSTOFFANLAGE SYSTEME D'ALIMENTATION IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE



- Filtereinsatz grundlich mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen Filtereinsatz auf Bruchstellen oder Verformung prufen und bei Defekt ersetzen
- 4) Filterabdeckung grundlich mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen Filterabdeckung auf Risse oder eine Gewindebeschadigung überprüfen Bei Defekt ersetzen
- O-Ring auf das Filtergehause aufsetzen Einsatz einbauen und Filterabdeckung einschrauben
- 3) A l'aide d'une brosse douce et d'un solvant nettoyer soigneusement l'elément filtrant Examiner le filtre et s'assurer qu'il n'est ni cassé ni tordu Le remplacer si nécessaire
- 4) A l'aide d'une brosse douce et d'un solvant, nettoyer soigneusement le raccord d'essence S'assurer que le filetage est en bon etat et que le raccord n'est pas fêlé, le remplacer si nécessaire
- Installer le joint torique sur le corps du filtre, mettre l'élément filtrant en place et visser le raccord d'essence
- 3) Utilizzando una spazzola morbida ed un solvente, pulire accuratamente l'elemento filtro. Controllare che non vi siano rotture o distorsioni e sostituire in caso di necessità.
- 4) Utilizzando una spazzola morbida ed un solvente, pulire accuratamente la coppa del filtro. Controllare che non presenti rotture o danni alla filettatura e sostituire in caso di necessità.
- Posizionare l'O-ring sul corpo del filtro, installare l'elemento ed avvitare la coppa del filtro

E21050-0

Kraftstoffschlauch-Anschlusse

 Kraftstoffschlauch-Anschlusse auf undichte Stellen und Risse uberprufen Bei Defekt ersetzen

E21060-0

Kraftstoffpumpe

- 1) Kraftstoffpumpe mit einem Schraubendreher zerlegen
- Pumpengehause mittels Sichtprufung auf Risse prufen und gegebenenfalls ersetzen
- Ventile auf Risse oder Verformung prufen und gegebenenfalls ersetzen
- Membran auf Zeichen einer Beschadigung, Durchlocherung oder Ausdehnung überprüfen Bei Defekt ersetzen
- 5) Kraftstoffpumpe mit neuen Dichtungen zusammenbauen

E21050-0

Raccords d'essence

 Examiner les raccords d'essence et vérifier qu'ils ne portent pas de traces de fuite ni de fissure Les remplacer si nécessaire

E21060-0

Pompe à essence

- Démonter la pompe à essence au moyen d'un tournevis
- Vérifier que le corps de pompe n'est pas fissuré et le remplacer le cas echéant
- Vérifier que les clapets ne sont ni fissures ni déformes et les remplacer si necessaire
- Examiner la membrane et s'assurer qu'elle n'est ni abîmee, ni perforée, ni détendue
- Assembler la pompe à essence, utiliser des joints neufs

E.21050-0

Giunti alimentazione

 Controllare che i giunti non presentino spaccature o perdite e sostituire in caso di necessità

E21060-0

Pompa alimentazione

- 1) Utilizzando un cacciavite, smontare la pompa di ulimentazione
- Controllare che non presenti spaccature e sostituire in caso di necessità
- Controllare che le valvole non presentino spaccature o distorsioni e sostituire in caso di necessita
- Controllare che il diaframma non presenti segni di danni, perforazioni o stiramento e sostituire in caso di necessità
- Assemblare la pompa di alimentazione con nuove guarnizioni

F22000-0

EINBAU

Kraftstoffanlage entsprechend der Abbildung einbauen

Folgende Punkte beachten Beim Anschluß der Kraftstoffschlauche an die Kraftstoffpumpe und an den Kraftstoffilter entsprechend der durch die eingestanzten Pfeile angegebenen Reihenfolge vorgehen

Schellen einsetzen, Schlauche anschließen und Schellen anziehen Auf undichte Stellen prufen E22000-0

MONTAGE

Monter le système d'alimentation en se réferant à la vue éclatée Noter les points suivants

Lors du raccordement du tuyau d'alimentation sur la pompe à essence et le filtre, orienter la fleche gravée sur la pompe d'amorçage vers le moteur Placer les colliers, raccorder les tuyaux et serrer les colliers Verifier s'il n'y a pas de fuites F22000-0

INSTALLAZIONE

Facendo riferimento al disegno, installare l'impianto di alimentazione. Si notino i seguenti punti

Nel collegare i tubi di alimentazione alla pompa e al filtro, seguire la direzione del flusso indicata dalle frecce stampigliate

Mettere le fascette in posizione, collegare i tubi e stringere le fascette Controllare che non vi siano perdite



(E)


E31100-0

CARBURETTOR

EXPLODED DIAGRAM

- Pilot screw
 Needle valve
 Pilot jet
 Main nozzle
 Main jet
 Float

- 7 Drain screw
 8 Float chamber
 9 Throttle stop screw
- (1) Collar





F31100-0

VERGASER

E31100-0

CARBURATEUR

E31100-0

CARBURATORE

EXPLOSIONSZEICHNUNG

- Leerlaufemstellschraube
 Nadelventil
 Leerlaufduse
 Hauptzerstauber
 Schwimmer
 Ablaßschraube
 Schwimmergehause
 Drosselklappen-Anschlagschraube
 Lagerbuche
- 1 Lagerbuchse

VUE ECLATEE

- 1 Vis de reglage
- 2 Pointeau 3 Gicleur de Gicleur de ralenti


- Gicleur de raienti
 Tube de giclage
 Gicleur principal
 Flotteur

 Vis de purge
 Cuve
 Vis de butee d'accelerateur
- 10 Manchette

ILLUSTRAZIONE PEZZI **SMONTATI**

- SMONTATI
 Vite di registro
 Valvola a spillo
 Getto pilota
 Ugello principale
 Getto principale
 Galleggiante
 Vite di scarico
 Vaschetta
 Vite di bloccaggio della farfalla
 Distanziale
- 10 Distanziale





REMOVAL AND DISASSEMBLY

A WARNING

At this step, ensure there is no spillage of petrol (gasoline) on removing the connections.

- 1) Remove the silencer cover, disconnect the fuel hose and the choke links, then remove the carburetor.
- 2) Referring to the exploded diagram, use a screwdriver to disassemble the carburetor.

E31500-0

CLEANING

1) Using solvent, clean the components thoroughly, and blow-dry them with compressed air.

A WARNING

Protect your eyes with suitable safety spectacles or safety goggles when using compressed air. Protect your eyes and the eyes of other persons by directing the flow of compressed-air downward, noting that solvent and small parts may be blown off.

CAUTION:

Do not use steel wire for cleaning the jets as this may enlarge the jet diameters and seriously affect performance.



E 31005-0

AUSBAU UND DEMONTAGE

AWARNUNG

Darauf achten, daß beim Ausbau des Vergasers kein Benzin auslauft.

- Gerauschdampferabdeckung ausbauen, Kraftstoffschlauch und Starterklappengestange abziehen, dann Vergaser ausbauen
- Mit einem Schraubendreher Vergaser entsprechend der Abbildung zerlegen

E31500-0

REINIGUNG

 Teile mit einem Reinigungsmittel grundlich reinigen und mit Druckluft trockenblasen

AWARNUNG

Beim Arbeiten mit Druckluft Augen durch Sicherheits-Schutzbrille schützen. Luftstrahl vom Körper abgewendet einsetzen. Auf Sicherheitsabstand achten, da kleine Teile und Reinigungsmittel abspritzen konnen.

ACHTUNG:

Zur Reinigung von Dusen keinen Stahldraht verwenden, da dies zu einer Vergrößerung der Dusendurchmesser und einer ernsthaften Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit führen kann. E31005-0

DEPOSE ET DEMONTAGE

A AVERTISSEMENT

Lors du retrait des raccords, s'assurer qu'il n'y a pas d'essence qui se répande.

- Deposer le capot du silencieux, deposer le tuyau d'alimentation et les tringleries de starter, déposer ensuite le carburateur
- En se référant a la vue éclatée, démonter le carburateur avec un tournevis

E31500-0

NETTOYAGE

 Nettoyer soigneusement toutes les pièces avec un solvant et les sécher à l'air comprimé

A AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'air comprimé, se protéger les yeux avec des lunettes ou un masque de protection appropriés. Toujours diriger l'air comprimé vers le bas afin de se protéger et protéger les personnes à proximité car du solvant ou des particules pourraient être projetés.

ATTENTION:

Ne pas utiliser de fil métallique pour nettoyer les gicleurs; ceci risquerait d'élargir leur diamètre et de nuire à leur performance. E31005-0

RIMOZIONE E SMONTAGGIO

▲ AVVERTENZA

Staccando i tubi di collegamento durante l'operazione di smontaggio, assicurarsi che non vi siano fuoriuscite di carburante.

- Togliere la copertura del silenziatore, scollegare il tubo ed i collegamenti del carburatore e rimuovere il carburatore
- Usare un cacciavite per smontare il carburatore, come da illustrazione

E31500 0

PULIZIA

 Utilizzando un solvente, pulire accuratamente i componenti ed asciugarh con aria compressa

AAVVERTENZA

Proteggere gli occhi con occhiali di protezione mentre si fa uso dell'aria compressa. Proteggere gli occhi propri ed altrui dirigendo il flusso di aria compressa verso il basso poiché è possibile che vengano sollevate particelle e solvente.

ATTENZIONE:

Non utilizzare filo d'acciaio per la pulizia dei getti, poiché ciò potrebbe determinare l'allargamento del diametro dei getti stessi ed il cattivo funzionamento del carburatore.




E32000-0*

INSPECTION


Carburettor body

1) Inspect the carburettor body for cracks or clogging of the passages.




Needle valve

1) Inspect the needle valve for free movement and wear, and replace if required.




Pilot screw

 Inspect the pilot screw for wear, and replace if required



Collar

 Inspect the collar at the end of the accelerator-arm for wear, and replace if required.



Float

- 1) Visually inspect the float for damage or cracks, and replace if required.
- Measure the float height. If it is higher or lower than the specified float height, recheck the valve seat and needle-valve.



Float height:

75A: 19.5 ± 3 mm $(0.77 \pm 0.12$ in) 85A: 19.5 ± 3 mm $(0.77 \pm 0.12$ in)



L32000-0*

UBERPRUFUNG

Vergasergehause

1) Vergasergehause auf Risse und verstopfte Leitungen überprüfen

Nadelventil

 Nadelventil auf freien Durchgang und Verschleiß prufen und bei Abnutzung ersetzen

Leerlauf-Einstellschraube

 Die Leerlauf-Einstellschraube auf Verschleiß überprufen Bei Beschadigung ersetzen

Lagerbuchse

 Lagerbuchse am Ende des Gashebels auf Verschleiß uberprufen Bei Abnutzung ersetzen

Schwimmer

- Schwimmer mittels Sichtprufung auf Beschadigung oder Risse prufen Beschadigten Schwimmer ersetzen
- Schwimmerhohe messen Weicht die Schwimmerhohe ab, Ventilsitz und Nadelventil erneut überprufen



Schwimmerhohe:

75A: 19,5±3 mm 85A: 19,5±3 mm E32000-0

VERIFICATION

Corps du carburateur

 Verifier si le corps du carburateur n'est pas fissuré et si les passages ne sont pas obstrués

Pointeau

 Verifier si le pointeau se déplace librement et s'il n'est pas use Le remplacer si nécessaire

Vis de réglage

 Verifier que la vis de reglage ne porte aucune trace d'usure et la remplacer le cas echéant

Manchette

 Vérifier si la manchette à l'extremite de la tige d'accélerateur n'est pas usée et la remplacer si nécessaire

Flotteur

- Verifier si le flotteur n'est pas usé ou fissuré Le remplacer si necessaire
- Mesurer le niveau du flotteur S'il est supérieur ou inferieur au niveau spécifié, recontrôler le siège du pointeau et le pointeau



Niveau du flotteur prescrit:

75A. 19,5±3 mm 85A: 19,5±3 mm E 32000-0*

ISPEZIONE

Corpo del carburatore

 Controllare che il corpo del carburatore non presenti spaccature od ostruzione dei passaggi

Valvola a spillo

 Controllare che la valvola abbia libertà di movimento e che non presenti usura Sostituire in caso di necessità

Vite di registro

 Controllare che la vite di registro non presenti segni di usura Sostituire in caso di necessità

Distanziale

 Controllare che il distanziale alla fine del braccio dell'acceleratore non presenti usura e sostituire in caso di necessità

Galleggiante

- Controllare che il galleggiante non sia danneggiato e che non abbia crepe e sostituire in caso di necessità
- Misurare l'altezza del galleggiante Qualora fosse maggiore o minore dell'altezza specificata, ricontrollare l'alloggiamento della valvola e la valvola a spillo




Altezza galleggiante:

75A: $19,5\pm3$ mm $(0,77\pm0,12$ poll.) 85A: $19,5\pm3$ mm $(0,77\pm0,12$ poll.)



CARBURETOR







E33001 0*

ASSEMBLY


- 1) Insert the main nozzle fully, and screw in the main jet until tight
- 2) Screw in the pilot jet fully, and install the cap.




3) Install the needle-valve on the float, attach the float to the carburettor body with the float-pin, and tighten the screw.



 Install a new O-ring to the float-chamber, install it to the carburettor body, and secure with the screws



5) Install the plate, with new packings, and secure with the screws



6) Install the pilot-screw with its spring, screw it in tight and then screw it back the specified number of turns out.



VERGASER CARBURATEUR CARBURATORE



E33001-0*

MONTAGE

- Mischrohr einsetzen Hauptduse einschrauben und auf festen Sitz achten
- Leetlaufduse vollstandig einschrauben und Verschlußstopfen einsetzen
- Nadelventil auf dem Schwimmer montieren Schwimmer mit Hilfe der Schwimmerbefestigung am Vergasergehause befestigen und Schrauben festziehen
- Schwimmergehause mit neuem O-Ring am Vergaser befestigen Schrauben fest anziehen
- Platte mit neuen Dichtungen einsetzen und mit den Schrauben befestigen
- Die Leerlaufeinstellschraube mit Feder bis zum Anschlag eindrehen, dann mit der angegebenen Anzahl Umdrehungen herausschrauben.

E33001-0*

ASSEMBLAGE


- Insérer complètement le tube de gicleur et visser le gicleur principal jusqu'à ce qu'il soit serré
- Visser le gicleur de ralenti et monter le capuchon
- Monter le pointeau sur le flotteur, fixer le flotteur sur le corps du carburateur avec l'axe du flotteur et serrer la vis
- Monter un joint torique neuf sur la cuve du flotteur, la monter sur le corps du carburateur et la fixer avec les vis
- 5) Installer la plaque et les joints neufs, fixer avec les vis
- Monter la vis de reglage et son ressort, serrer à fond puis desserrer du nombre de tours prescrit

E33001-0*

MONTAGGIO

- Inserire l'ugello principale fino in fondo e avvitare a fondo il getto principale
- 2) Avvitare a fondo il getto pilota e montarvi il cappuccio
- Montare la valvola a spillo sul galleggiante, accoppiare il galleggiante al corpo del carburatore per mezzo della spina del galleggiante e stringere la vite
- Inserire un nuovo O-ring nella vaschetta, montarla sul corpo del carburatore e fissare con le relative viti.
- Installare la piastra con le guarnizioni nuove e fissarla con le viti
- Installare la vite di registro con la relativa molla, serrarla a fondo, quindi risvitarla secondo il numero di giri indicato nelle specifiche

CARBURETTOR



CAUTION:

Do not cause damage to the tip of the pilot screw by over-tightening it.

Pilot screw (turns out):

75A: 1-1/8 ± 1/4 85A: 1-1/8 ± 1/4

E34003-0

INSTALLATION

- 1) Install the carburetors and plate with new gaskets.
- 2) Connect the fuel hoses to the carburetors, and fit the hose-clips over the recesses to ensure leak-proof connections.
- Connect the choke link-rods, choke lever and accellerator-lever rod to each carburetor.
- 4) Hook the choke-solenoid pull-wire on to the choke arm, and hold it in position with the O-ring

				-
44	2.00	CE 1	N	

Spitze der Leerlaufeinstellschraube nicht durch zu festes Anziehen beschadigen.

Leerlaufeinstellschraube, angegebene Umdrehungen: 75A: 1-1/8±1/4

85A: $1-1/8\pm1/4$

ATTENTION:

Eviter de trop serrer la vis de réglage afin de ne pas endommager sa pointe.

Vis de réglage, tours à effectuer:

75A: 1-1/8±1/4 85A: 1-1/8±1/4

ATTENZIONE:

Avere cura di non danneggiare la punta della vite di registro stringendola eccessivamente.

Vite di registro, No. di giri (svitare):

75A: 1-1/8±1/4 85A: 1-1/8±1/4

E 34003-0

EINBAU

- 1) Vergaser und Platte mit neuen Dichtungen einbauen
- Kraftstoffschlauche am Vergaser anschließen Schlauchklemmen auf die Aussparung aufsetzen, um die Wasserdichtigkeit der Anschlusse zu gewahrleisten
- Starterklappengestange, Starterklappenhebel und Drosselklappenhebel an jeden Vergaser anschließen
- Zugdraht des Starterklappenmagnetschalters am Starterklappenarm einhangen und mit dem O-Ring festhalten

E34003-0

MONTAGE

- Mettre les corps de carburateur et la plaque avec les joints neufs en place
- 2) Raccorder les flexibles d'alimentation en carburant aux corps de carburateur Mettre les colliers de serrage en place de façon à prévenir tout risque de fuite
- Relier les biellettes et le levier du volet ainsi que la tige de levier d'accélérateur aux corps du carburateur
- Agrafer la tirette du solénoide de volet à la tige du volet et l'immobiliser avec le joint torique

I 34003-0

INSTALLAZIONE

- 1) Installare il carburatore e la piastra con le guarnizioni nuove
- Collegare il tubo del carburante al carburatore e fissare i supporti a graffa sull'incavo in modo da garantire che i collegamenti siano privi di perdite
- Collegare l'asta di comando della valvola dell'aria, la leva della valvola dell'aria e la barra leva acceleratore ad ogni carburatore
- Agganciare il filo di trazione del solenoide valvola aria al braccio della valvola dell'aria e tenerlo in posizione con l'O-ring



CHAPTER 5 POWER UNIT

EXPLODED DIAGRAM 5-1	
PREPARATION FOR OVERHAUL	
REMOVAL	
DISASSEMBLY 5-4	
INSPECTION 5-5 CYLINDER HEAD 5-5 CYLINDER BLOCK 5-6 PISTON 5-7 PISTON RING 5-8 PISTON PIN AND SMALL END BEARING 5-9 CRANKSHAFT 5-9 REED VALVE 5-9 THERMOSTAT 5-10 CRANKSHAFT MAIN BEARING 5-11 CRANKSHAFT MAIN BEARING 5-11 PISTON 5-11 SMALL END BEARINGS AND PISTON ASSEMBLY 5-11 CONNECTING ROD BIG END BEARING ASSEMBLY 5-12 OIL SEAL HOUSING 5-13 CRANK CYLINDER ASSEMBLY 5-14 CYLINDER HEAD AND EXHAUST COVER 5-15 DRAINLESS HOSE 5-15 INTAKE MANIFOLD 5-16	
FUEL SYSTEM AND ELECTRICAL SYSTEM	
RECOIL STARTER 5-18 EXPLODED DIAGRAM 5-18 REMOVAL AND DISASSEMBLY 5-19 INSPECTION 5-20 ASSEMBLY 5-21 INSTALLATION 5-23	









KAPITEL 5 MOTORBLOCK

CHAPITRE 5 MOTEUR

CAPITOLO 5 GRUPPO MOTORE

EXPLOSIONSZEICHNUNG	5-1	VUE ECLATEE	5-1	ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI	5-1
ARBEITSVORBEREITUNG	5-2	AVANT LA REVISION	5-2		
AUSBAU	5-2	DEPOSE	5-2	OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA REVISIONE	t 5-2
ZERLEGEN	5-4	DEMONTAGE	5-4	RIMOZIONE	5-2
ÜBERPRUFUNG	5-5	VERIFICATION	5-5	SMONTAGGIO	5-4
ZYLINDERKOPF	5-5	CULASSE	5-5		
ZYLINDERBLOCK	5-6	BLOC-CYLINDRE	5-6	ISPEZIONE	5-5
KOLBEN	5-7	PISTON	5-7	TESTA CILINDRO	5-5
KOLBENRING	5-8	SEGMENTS DE PISTON	5-8	BLOCCO CILINDRI	5-6
KOLBENBOLZEN UND		AXE DE PISTON ET BAGUE DE	= -	PISTONE	5-7
PLEUELKOPFLAGER	5-9	PIED DE BIELLE	- 5-9	FASCE ELASTICHE	5-8
KURBELWELLE	5-9	VILEBREQUIN	5-9	SPINOTTO E CUSCINETTO	5-6
ZUNGENVENTIL	5-9	CLAPETS	5-9	PIEDE	5-9
THERMOSTAT	5-10	THERMOSTAT	5-10	ALBERO A GOMITI	5-9
KUGELLAGER	5-10	ROULEMENTS A BILLES	5-10		
	5 10	TIOOLEWIEITTO A BILLED	3-10	VALVOLA A LAMELLE	5-9
MONTAGE UND EINSTELLUNG	5-11	ASSEMBLAGE ET REGLAGE	E 44	TERMOSTATO	5-10
HAUPLAGER DER	3 11	ROULEMENTS PRINCIPAL DU	5-11	CUSCINETTO A SFERE	5-10
KURBELWELLE	5-11	VILÉBREQUIN	- 44	MONTH COVER PROCES AND ASSESSMENT	
KOLBEN	5-11	PISTON	5-11	MONTAGGIO E REGOLAZIONE	5-11
PLEUELKOPFLAGER UND	3-11		5-11	CUSCINETTO DI BANCO	
KOLBEN	5-11	ROULEMENT DE PIED DE		PRINCIPALE	5-1 i
PLEUELSTANGEN-	3-11	BIELLE ET PISTON	5~11	PISTONE	5-11
KOPFLAGER	5 10	ROULEMENT DE TETE DE		CUSCINETTI PIEDE E	
	5-12	BIELLE	5-12	PISTONI GRUPPO	5-11
ÖLDICHTUNGSGEHAUSE	5-13	BOITIER DES JOINTS		GRUPPO CUSCINETTO	
MONTAGE DES		D'HUILE	5-13	TESTA BIELLA	5-12
KURBELZYLINDERS	5-14	EMBIELLAGE	5-14	SEDE PARAOLIO	5-13
ZYLINDERKOPF UND		CULASSE ET COUVERCLE		GRUPPO CILINDRO ALBER	O
AUSPUFFGEHAUSE	5-15	D'ECHAPPEMENT	5-15	A GOMITO	5-14
ABLASSCHLAUCH	5-15	TUYAU	5-15	TESTA DEL CILINDRO E	•
EINLASSZWISCHEN-		COLLECTEUR D'ADMISSION	5-16	COPERCHIO SCARICO	5-15
STUCK	5-16	CIRCUIT D'ALIMENTATION ET		TUBO SENZA SCARICO	5-15
KRAFTSTOFF- UND		EQUIPEMENT ELECTRIQUE	5-16	COLLETTORE DI	
ZUNDANLAGE	5-16			ASPIRAZIONE	5-16
		INSTALLATION	5-17	IMPIANTO DI ALIMENTAZI	
EINBAU	5-17			E IMPIANTO ELETTRICO	5-16
		LANCEUR	5-18	Z IIM MILTO EEZI TRICO	1()
HANDRUCKLAUFSTARTER	5-18	VUE ECLATEE	5-18	INSTALLAZIONE	5-17
EXPLOSIONSZEICH-		DEPOSE ET DEMONTAGE	5-19	INSTALLAZIONE	,
NUNG	5-18	VERIFICATION	5-20	DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO	
AUSBAU UND		ASSEMBLAGE	5-21		5 10
ZERLEGEN	5-19	INSTALLATION	5-23	AUTOAVVOLGENTE	5-18
UBERPRUFUNG	5-20		J-2J	ILLUSTRAZIONE PEZZI	
MONTAGE	5-21			SMONTATI	5-18
EINBAU	5-23			ESTRAZIONE E	
	5-23			SMONTAGGIO	5-19
				ISPEZIONE	5-20
				MONTAGGIO	5-21
				INSTALLAZIONE	5-23

EXPLODED DIAGRAM


G20000 0

EXPLODED DIAGRAM

- 1 Magneto control lever
- RemoteBracket Remote control cable end
- Choke solenoid (Except 75AM)
 Choke rod
- Intake manifold
- Valve seat packing
- ® Reed valve plate
- Reed valve ass'y
- (10) Cylinder head gasket

- (1) Cylinder head
- (12) Head cover gasket
- (13) Cylinder head cover
- (14) Thermostat
- ĨŠ. Thermostat cover
- (6) Exhaust cover gasket
- (17) Exhaust inner cover
- (18) Exhaust outer cover
- (9) Piston ring
- 20 Piston

- 21) Piston pin
- Piston pin clip
- Bearing
- ② Connecting rod ass'y
- ② Crankshaft
- Bearing
- ② Circlip
- 28 Oil seal 29 O-ring
- (3) Oll seal housing





EXPLOSIONSZEICHNUNG VUE ECLATEE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI



G20000-0

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG

- Zundverstellhebel
- Fernsteuerungskabelende
- Halterung Drosselklappenmagnet (Ausgenommen fur 75AM) Drosseiklappenhebel
- Einlaßzwischenstuck Ventilsitzdichtung

- Zungenventilsitz
 Zungenventileinheit

- 2 Zungenventileinheit
 Thermostatgehause
 Thermostat
 Zylinderkopfhaubendichtung
 Zylinderkopfhaube
 Zylinderkopfdichtung
 Zylinderkopf
 Auspuffgehausedichtung
 Auspuff Außenabdeckung
 Auspuff Außenabdeckung
 Kolbenning
- Kolbenring
- Kolben
- Kolbenbolzen
- Kolbenbolzenklemme
- Lager
- Pleuelstangenbaugruppe
- Kurbelwelle
- 26 Lager
- Sicherungsring
- Oldichtung
- O-Ring Oldichtungsgehause

G20000-0

VUE ECLATEE

- Levier de commande de magnéto
- Embout de cable de commande à distance
- Support
- Solenoide du starter (Sauf le 75AM)
- Tige de starter
- Collecteur d'admission
- Garniture de siege de soupape
- Place de lame soupape
- Ensemble de lame soupape Joint de culasse
- Culasse
- Joint de covercle de culasse
- Couvre-culasse
- Thermostat
- Couvercle de thermostat
- Joint de couvercle d'echappement
- Couvercle interne d'échappement
- Couvercle externe d'échappement
- Segments de piston
- Piston
- Axe de piston
- Circlip
- Roulement
- Bielle
- Vilebreauin
- Roulement
- Circlip
- Bague d'etanchéite
- Joint torique Carter de bague d'etanchéite

G20000-0

ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI

- Leva telecomando a magnete
- Estremità cavo telecomando
- Supporto
 Solenoide valvola aria (tranue 75AM)
- Asta di comando valvola aria
- Collettore di aspirazione Guarnizione sede valvola
- Alloggiamento valvole a lamelle Assieme valvole a lamelle
- Calotta di protezione termostato
- Termostato
- Guarnizione calotta di protezione Calotta di protezione testa cilindro
- Guarnizione testa cilindro
- Testa cilindro
- Guarnizione calotta di protezione scarico
- Calotta interna di protezione scarico
- Calotta esterna di protezione scarico
- Fascia elastica
- Pistone
- Spinotto
- Clip spinotto
- Cuscinetto
- Gruppo biella
- Albero a gomiti
- Cuscinetto
- Anello elastico di arresto
- Paraolio
- O-ring Sostegno paraolio

PREPARATION FOR OVERHAUL/REMOVAL




G30000 0


PREPARATION FOR OVERHAUL

- 1. Clean all dirt, mud, dust and foreign material from the engine before the engine is removed and disassembled.
- 2. To ensure that you can perform the work cleanly and efficiently, check that you have the proper tools and cleaning equipment before commencing engine removal and disassembly.
- 3. During engine disassembly, as parts are disassembled, clean them and place them in trays in their order of disassembly. This will speed up assembly and help ensure that all parts are correctly reinstalled.

NOTE:

When disassembling the engine, keep mated parts together, e.g., cylinder and piston and other parts that have been 'mated' through normal wear. Mated sets should be re-used on reassembly, or replaced complete.





G40003 0*

REMOVAL

- 1) Remove the electrical system parts refering to page 8-1.
- ① Battery cables
- (2) Grand lead from the cylinder head cover
 - 2) Remove the fuel system parts and hose referring to page 4-1
- 3 Fuel hose on the strainer
- 4 Cooling water pilot hose



ARBEITSVORBEREITUNG/AUSBAU AVANT LA REVISION/DEPOSE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA REVISIONE/RIMOZIONE



Cr30000-0

ARBEITSVORBEREI-TUNG

- Motor reinigen Schmutz Staub, Ablagerungen und Fremdkorper vor Ausbau und Zerlegung des Motors beseitigen
- 2 Zur sauberen und einwandfreien Ausfuhrung der Arbeiten darauf achten, daß vor Beginn der Ausbau- und Demontagearbeiten die entsprechenden Werkzeuge, Reinigungsgerate und -mittel zur Verfugung stehen
- 3 Nach dem Ausbau Teile reinigen und in der Reihenfolge des Ausbaus in entsprechenden Schalen ablegen Dies beschleunigt den richtigen Wiedereinbau der Teile

HINWEIS: -

Bei Ausbau des Motors zusammengehorige Teile zusammen aufbewahren (z B Zylinder mit Kolben und sonstigen Teilen) Baueinheiten beim Wiedereinbau erneut verwenden oder kom- plett ersetzen G30000-0

AVANT LA REVISION

- Avant de deposer et de démonter le moteur, le nettoyer de toutes traces de salete, boue, poussière, etc
- 2 Avant toute chose, s'assurer que l'on dispose des outils et du matériel de nettoyage adaptés Cette précaution permettra de travailler proprement et efficacement
- 3 Demontage du moteur nettoyer au fur et à mesure les differentes pièces après les avoir démontées et les poser dans l'ordre de demontage sur des plateaux Ceci permettra un remontage rapide et correct du moteur

N.B.

Lors du demontage du moteur, ne pas séparer les pièces appariées (cylindre et piston par exemple) ou les pièces qui se sont usées ensemble les pieces appariées seront soit remontées ensemble soit remplacées toutes les deux G30000-0

OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA REVISIONE

- 1 Puhre a fondo il motore, eliminando ogni traccia di sporco, polvere e materiale estraneo, prima di estrarlo e smontarlo
- 2 Per garantire il massimo livello di pulizia e di efficienza durante il lavoro, assicurarsi che gli utensili indicati ed i dispositivi di pulitura consigliati siano disponibili prima di passare alla fase operativa
- 3 Man mano che i pezzi del motore vengono smontati, pulirli e collocarli su dei vassoi rispettando l'ordine di smontaggio In tal modo l'operazione di montaggio risulterà più rapida e tutti i pezzi verranno rimontati nella maniera corretta

NOTA: .

Durante lo smontaggio del motore, tenere uniti i pezzi accoppiati, per es cilindro e pistone nonchè tutti gli altri pezzi che risultano "accoppiati" durante il funzionamento del motore Durante il rimontaggio, riutilizzare i pezzi accoppiati o sostituirli in toto

G40003-0*

AUSBAU

- Die elektrischen Bauteile ausbauen Siehe Seite 8-1
- 1 Batteriekabel
- Leitung von der Zylinderkopfhaube
- Die Bauteile der Kraftstoffanlage und den Kraftstoffschlauch ausbauen Siehe Seite 4-1
- Kraftstoffschlauch auf Filter
- Kuhlwasserschlauch

G40003-0*

DEPOSE


- Se reférer à la page 8-1 pour la depose des composants électriques
- ① Câbles de la batterie
- ② Fil général couvercle de la culasse
- Se référer à la page 4-1 pour la dépose des élements et tuyaux du circuit d'alimentation
- 3 Tuyau d'alimentation raccorde au filtre à carburant
- Tuyau d'eau de refroidissement


G40003 05

RIMOZIONE


- 1) Rimuovere i pezzi dell'impianto elettrico indicatate a pag 8-1
- 🗓 Cavı batteria
- Conduttore principale dalla calotta di protezione testa cilindro
- 2) Rimuovere le parti dell'impianto di alimentazione e il tubo indicati a pag 4-1
- Tubo carburante sul filtro
- Tubo pilota di raffreddamento acqua









- 1 Throttle cable joint by removing the hair pin 2 Shift rod bracket bolt
- 3 Shift cable joint and bushing by removing the hair pin




- 4) Remove the choke link.
- (1) Choke link



5) Remove the front and rear aprons



6) Remove the power head installation bolts, and then remove the power head from the upper casing.



The power head may be difficult to separate from the bottom cowling because of a stuck gasket holding them together If this is the case lever it off the bottom cowling with a piece wood. Use care not to damage the bottom cowling or power head with the wood.

7) Remove the dowel pins from bottom cowling or power head. To protect the dowel pins against damage, cover them with rags.



AUSBAU DEPOSE RIMOZIONE



- Gaskabel und Schaltmechanismus ausbauen
- Gaskabelverbindung durch Ausbau der Haarnadel
- Schaltstangen-Befestigungsschraube
 Schaltkabelverbindung und Buchse durch Ausbau der Haarnadel
- 4) Starterklappengestange ausbau-
- Starterklappengestange
- 5) Vordere und hintere Verkleidung ausbauen
- Motorblock-Befestigungsschrauben ausbauen, dann Motorblock vom Schaft abnehmen

HINWEIS: -

Der Motorblock laßt sich unter Umstanden aufgrund einer festklebenden Dichtung nur sehr schwer von der Motor-wanne abnehmen Ist dies der Fall, Motorblock von der Motorwanne mit einem Holzstuck abnehmen Darauf achten, daß die Motorwanne oder der Motorblock nicht durch das Holz beschadigt werden

 Paßstifte von der Motorwanne oder dem Motorblock abnehmen Die Paßstifte zum Schutz gegen Beschadi gung mit Lappen abdecken

- Deposer le câble du papillon et l'inverseur
- Attache du câble du papiloon ôter la goupille épingle
- Vis du support de la tringle d'inverseur
 Attache du câble d'inverseur ôter la goupille épingle
- 4) Deposer la tige du volet
- 1 Tige du volet
- 5) Oter les protections avant et arnère
- Deposer les vis de fixation du bloc-moteur puis sortir le moteur

N.B.;

Il est possible que par suite d'un joint défectueux (joint fondu), l'opérateur ait des difficultes a dégager le bloc moteur du capot supérieur Dans ce cas, utiliser un morceau de bois pour decoller le bloc moteur du capot en veillant à ne pas les abîmer

 Deposer les ergots de guidage du capot inférieur. Les envelopper dans un chiffon


- Rimuovere il cavo dell'acceleratore e il meccanismo del cambio
- ① Giunto cavo acceleratore rimuovendo la torcella
- 2 Bullone cavalletto leva cambio
- 3 Giunto cavo cambio e boccola rimuovendo la forcella
- 4) Rimuovere l'asta di comando valvola dell'aria
- 🛈 Asta di comando valvola dell'aria
- 5) Rimuovere le piastre di protezione anteriore e posteriore
- Rimuovere i bulloni di fissagio del monoblocco, toghere quindi il monoblocco dalla carcassa supenore

NOTA: -

Potrebbe risultare difficile separare il monoblocco dalla cappottatura di fondo a causa di una guarnizione bloccata che li tiene uniti. In questo caso rimuovere il monoblocco facendo leva sulla cappottatura di fondo con un pezzo di legno. Fare attenzione a non danneggiare con il legno la cappottatura di fondo o il monoblocco.

 Rimuovere le copiglie dalla cappottatura di fondo o dal monoblocco Coprire le copiglie con degli stracci in modo da prevenire qualsiasi danno


G50004 0




DISASSEMBLY

Disassemble the power head, referring to the exploded diagram.


1) Cylinder head




2) Intake manifold



- 3) Exhaust cover and thermostat cover
- 4) Oil seal housing
 Using the oil seal remover, remove the oil seal one by one from housing



- 5) Crankcase Remove the two dowel pins.
- 6) Connecting rod caps, needle bearings and crankshaft



- 7) Piston & Piston pin
- 8) Piston rings

Note the following points:

- 1 When disassembling the piston and piston pin, place a tray under the connecting rod to catch the needle bearings
- 2 Only carry out exchange of the crankshaft bearing if the bearing is malfunctioning.



ZERLEGEN DEMONTAGE SMONTAGGIO



G50004-0

ZERLEGEN

Motorblock zerlegen Siehe Explosionszeichnung

- 1) Zylınderkopf
- 2) Einlaßzwischenstuck
- 3) Auspuffgehause und Thermostatgehause
- Oldichtungsgehause
 Die Oldichtungen nacheinander mit dem Öldichtungs- abzieher vom Gehause abnehmen
- 5) Kurbelgehause
 Die beiden Paßstifte herausnehmen
- 6) Verschlußkappen der Pleuelstange, Nadellager und Kurbelwelle
- Kolben und Kolbensicherungsring
- 8) Kolbenringe

Folgende Punkte beachten.

- Beim Zerlegen von Kolben und Kolbensicherungsring zum Auffangen der Nadellager ein Ablageblech unter die Pleuelstange legen
- 2 Kurbelwellenlager nur bei einer Funktionsstorung des Lagers ausbauen

G50004-0

DEMONTAGE

Démonter le bloc moteur en se référant à la vue éclatée

- 1) Culasse
- 2) Collecteur d'admission
- Collecteur d'échappement et couvercle du thermostat
- Carter du joint à huile
 A l'aide de l'outil spécial prévu à cet effet, extraire le joint à huile
- 5) Carter moteur Déposer les deux ergots de guidage
- Chapeaux de bielle, roulements à aiguilles et vilebrequin (80/90 ch)
- 7) Piston et axe de piston
- 8) Segments de piston

Tenir compte des points suivants

- Lors du démontage du piston et de l'axe, placer un récipient sous la bielle pour récupérer les roulements à aiguilles
- 2 Ne déposer le roulement du vilebrequin que s'il est défectueux

G50004-0

SMONTAGGIO

Smontare il monoblocco facendo riferimento all'illustrazione dei pezzi smontati

- 1) Testa cilindro
- 2) Collettore di aspirazione
- 3) Calotta di protezione scarico e calotta di protezione termostato
- Sede paraolio
 Rimuovere i paraolio dalla loro sede uno a uno usando l'estrattore paraolio
- 5) Carter Rimuvere le due coppiglie
- 6) Calotte di protezione biella, cuscinetti a rullini e albero a gomiti
- 7) Pistone e spinotto
- 8) Fasce elastiche

Si tengano presenti i seguenti punti.

- 1 Nello smontare il pistone e lo spinotto è consigliabile porre una bacinella sotto la biella per raccogliere i cuscinetti a rullini
- 2 Rimuovere il cuscinetto dell'albero a gomiti solo nel caso in cui il cuscinetto non funzioni bene




G61000 0*

INSPECTION

CYLINDER HEAD Cleaning

- 1) Using a gasket scraper, Remove all traces of gasket material from the cylinder head.
- 2) Using a round scraper, remove carbon deposits from the combustion chamber.



CAUTION:

Do not scratch the surfaces of the cylinder and combustion chamber.

3) Using a soft brush, clean the water jacket


Inspection

1) Using a precision straight-edge and feelergauge, measure the surface contacting the cylinder block for warping.




Maximum allowable warp: 0.1 mm (0.004 in)

A Lines indicate straighted measurement



If the degree of warping exceeds this specification, re-surface the cylinder-head as follows.

Place 400-600 grit wet-or-dry paper on the surface-plate, and resurface the cylinder-head using a figure-eight sanding pattern.





G61000 0*

ÜBERPRÜFUNG

ZYLINDERKOPF

Reinigung

- Mit einer Burste alle Spuren des Dichtungsmaterials vom Zylinderkopf entfernen
- Mit einer runden Burste Kohleablagerungen aus der Verbrennungskammer beseitigen

A	CH	TU	N	G

Oberflache des Zylinders und der Verbrennungskammer nicht zerstoren.

3) Kuhlmittelkanale mit einer weichen Burste reinigen

Uberprufung

 Mit Hilfe eines genauen Abrichtlineals und einer Fuhlerlehre Auflageflache des Zylinderkopfes auf Verformung kontrollieren



Max. zulassige Verformung: 0.1 mm

Wird die zulassige Verformung uberschritten, Zylinderkopf wie folgt schleifen

Oberflache des Zylinderkopfs auf einer planen Unterlage mit nassem oder trockenem Schleifpapier 400-600 in achtformiger Bewegung schleifen

G61000-0*

VERIFICATION

CULASSE

Nettoyage

- A l'aide d'un grattoir, nettoyer la culasse de toutes traces de joint
- Pour enlever la calamine de la chambre de combustion, utiliser un grattoir incurvé

A	T	ΓΕ	N	ПС	M	:

Veiller à ne pas rayer les surfaces du cylindre et de la chambre de combustion.

 A l'aide d'une brosse souple, nettoyer la chemise d'eau

Vérification

 Avec une règle rectifiee placée sur le plan de joint de la culasse, relever la valeur de la déformation à l'aide d'une cale d'épaisseur glissée entre la règle et le plan de joint



Tolérance de planéité: 0,1 mm

Si la deformation depasse les tolerances admises, surfacer la culasse de la maniere suivante Poser du papier d'emeri fin (400-600) sur le plan de joint et surfacer la culasse en effectuant des huits G61000 0*

ISPEZIONE

TESTA CILINDRO

Pulizia

- Usando un raschietto per guarnizioni, eliminare eventuali tracce di materale per guarnizioni presenti sulla testa cilindro
- Usando un raschietto a sezione circolare, eliminare i depositi di carbonio presenti nella camera di combustione

ATTENZIONE:

Non graffiare le superfici del cilindro e della camera di combustione.

3) Pulire la camicia d'acqua, servendosi di una spazzola morbida

Ispezione

 Servendosi di una riga per superfici e di uno spessimetro di precisione, misurare la superficie che si trova a contatto con il blocco cilindri al fine di rilevare eventuali deformazioni



Deformazione massima consentita:

0,1 mm (0,004 poll.)

Se il grado di deformazione supera questo valore, spianare la superficie della testa cilindro procedendo nella maniera seguente. Applicare sul piano di riscontro della carta a umido o a secco a graniglia 400-600, quindi spianare la testa cilindro eseguendo la sabbiature secondo il movimento illustrato in figura (a otto).




G61501 0

CYLINDER BLOCK


Cleaning

- Using a gasket-scraper, remove all traces of gasket material from the cylinder-block surface
- 2) Using a soft brush and solvent, clean the cylinder-block




Inspection

- 1) Visually inspect the cylinder sleeves for cracks and scratches.
 - If cracks are found, replace the cylinder block.
 - If scratches are found, check the degree of out-of-round, and then hone the cylinder or re-bore it if necessary



- 2) Using a cylinder-gauge, measure the cylinder bore at three positions in the thrust and axial directions
- 1 Axial direction
- Thrust direction



A: 10 mm (0.4 in) below the cylinder top

B: 5 mm (0.2 in) above the exhaust port

C: 5 mm (0.2 in) below the scavenging port

NOTE: _____

Do not place the cylinder-gauge on the port hole.



Maximum allowable taper: 0.08 mm (0.003 in) Maximum allowable out-of-round: 0.05 mm (0.002 in)

If diameter is greater than the maximum allowable, hone or rebore the cylinder or, if necessary, replace the cylinder-block.

UBERPRÜFUNG VERIFICATION ISPEZIONE



G61501-0*

ZYLINDERBLOCK

Reinigung

- Alle Spuren von Dichtungsmatenal auf der Oberflache des Zylinderblocks mit Hilfe einer Burste entfernen
- Zylinderblock mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen

Überprufung

- Zylinderwand auf Risse und Riefen überprüfen
 Bei leichten Riefen Zylinder honen oder, wenn erforderlich, aufbohren (Motoreninstandsetzung)
- Mit einer Zylindermeßlehre Zylinderbohrung an drei Stellen uberprufen
- ① Wellenrichtung
- 2 Quer zur Kurbelwelle
- A 10 mm unterhalb der Zylinderoffnung
- B 5 mm oberhalb der Abgasofnung
- C 5 mm unterhalb des Spulschlitzes

HINWEIS: .

Zylındermeßlehre nicht an die Portoffnung anlegen



Max. zulassige Konizitat: 0,08 mm Max. zulassige Unrundheit: 0,05 mm

Wenn der Durchmesser den max zulassigen Wert übersteigt, Zylinder honen oder aufbohren Bei zu starker Abweichung Zylinderblock ersetzen G61501-0

BLOC-CYLINDRE

Nettoyage

- A l'aide d'un grattoir, éliminer toutes traces de joint du bloc-cylindre
- A l'aide d'une brosse souple et d'un solvant, nettoyer le bloc-cylindre

Vérification

- Examiner le bloc-cylindre afin de détecter toute fissure ou rayure éventuelle
 - En cas de fissure, remplacer le bloc-cylindre
 - En cas de rayure, contrôler le degré de faux-rond et roder ou réaléser le bloc-cylindre si necessaire
- Mesurer au comparateur l'alésage du cylindre a 3 hauteurs différentes, dans le sens de l'axe du piston et dans le sens transversal
- 1 Sens de l'axe de piston
- ② Sens transversal
- A à 10 mm du bord supérieur du cylindre
- B à 5 mm au-dessus de la lumière d'echappement
- C à 5 mm au-dessous de la lumière d'admission

N B.: _

Ne pas placer le palpeur du comparateur dans la lumière



Limite de conicité: 0,08 mm Faux-rond maxi. admissible 0,05 mm

Si le diamètre mesure est superieur aux tolérances admises, roder ou réaléser le cylindre Si nécessaire, le remplacer G61501 0*

BLOCCO CILINDRI

Pulizi:

- Usare un raschietto per guarnizioni per rimuovere eventuali tracce di materiale da guarnizione dalla superficie del blocco cilindri
- Usare una spazzola morbida e del solvente per pulire il blocco cilindri

Ispezione

- Ispezionare la camicia del cilindro per individuare eventuali crepe e graffi
 - Qualora vengano riscontrate delle crepe, sostituire il blocco cilindri
 - Ove vengano riscontrati dei graffi, verificare il grado di acircolarità, quindi smerigliare il cilindro e, se necessario, rialesarlo
- Servendosi di un calibro per cilindri, misurare l'alesaggio del cilindro nelle tre posizioni in direzione assiale e di spinta
- ① Direzione assiale
- ② Direzione di spinta
- A 10 mm (0,4 poll) al disotto dell'estremità superiore del cilindro
- B 5 mm (0,2 poll) al di sopra della luce di scarico
- C 5 mm (0,2 poll) al disotto della luce di lavaggio

NOTA: _

Non collocare il calibro per cilindri sulla luce



Conicita massima ammessas:

0,08 mm (0,003 poll.) Acircolarità massima ammessa:

0,05 mm (0,002 poll.)

Se il diametro è superiore a quello massimo consentito, smerigliare o rialesare il cilindro o, se necessario, sostituire il blocco cilindri



G62001 0

PISTON

Cleaning

- 1) Using a gasket-scraper, remove the carbon from the piston top
- 2) Using a broken ring, clean the ring grooves

^	٨	ł	ITION:
٠	м		JIIIJI.

The top ring is a keystone-type ring; therefore, do not use a broken top ring for cleaning the other ring grooves, nor use a broken ring from a lower groove for cleaning the top groove.

3) Using a soft brush and solvent, thoroughly clean the piston. If necessary, use 600 ~ 800 grit wet-or-dry sandpaper to remove score marks or varnish

Inspection

1) Using a micrometer, measure the piston diameter at right angles to the piston-pin centreline, 10 mm (0 4 in) above the bottom edge.



Piston diameter:

Standard:

81.935 ~ 81.960 mm (3.2258 ~ 3.2268 in)

 Using the measured cylinder bore diameter in thrust directions, subtract the piston diameter measurement from the cylinder bore diameter measurement.




Piston clearance:

0.060 ~ 0.065 mm (0.0024 ~ 0.0026 in)

If this clearance is greater than the maximum, replace the piston to standard or oversize, and/or rebore the cylinder

Oversize piston:

1st: 82.25 mm (3.238 in) 2nd: 82.50 mm (3.248 in)





ÜBERPRÜFUNG VERIFICATION ISPEZIONE



G62001-0*

KOLBEN

Reinigung

- Kohleablagerungen aut der Kolbenoberseite mit einer Burste entfernen
- 2) Ringnuten reinigen

ACHTUNG:

Beim obersten Kolbenring handelt es sich um einen T-Ring. Reinigen mit einem Stuck Kolben-T-Ring. Zur Reinigung der anderen Ringnut kein Ringstuck verwenden. Auch keinen gebrochenen Ring einer unteren Nut für die Reinigung der obersten Nut verwenden.

 Kolben mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel grundlich reinigen Zur Entferng von Spuren oder Farbe gebenenfalls ein nasses er trockenes Schleifpapier 600~800 verwenden

Uberprüfung

 Mit Hilfe eines Mikrometers Kolbendurchmesser im rechten Winkel zur Mittellinie des Kolbenbolzens 10 mm oberhalb der Kolbenunterkante messen



Kolbendurchmesser: Standard: 81,935~81,960 mm

 Kolbendurchmesser 90° vom zum Kolbenbolzen vorher gemessenen Durchmesser des Kolbens ababziehen



Kolbenspiel:

0,060~0,065 mm

Ist das Kolbenspiel großer als der max zulassige Wert, Kolben gemaß dem fur Standard oder Ubergroße angegebenen Wert ersetzen und/oder Zylinder aufbohren

Kolben-Ubergroßen:

Kolben: 82,25 mm
 Kolben: 82,50 mm

G62001-0*

PISTON Nettovage

- A l'aide d'un grattoir, enlever toutes traces de calamine sur la tête de piston
- Pour nettoyer les gorges des segments, utiliser un morceau de segment casse

ATTENTION:

Le segment de feu étant de type conique, ne jamais utiliser un morceau de ce segment pour nettoyer les autres gorges, et inversement, ne jamais utiliser un morceau de segment d'étanchéité droit pour nettoyer la gorge du segment de feu.

3) A l'aide d'une brosse souple et de solvant, nettoyer soigneusement le piston Si necessaire, se servir de papier d'émeri (600~ 800) pour le polir ou le debarrasser de toutes traces de peinture

Vérification

 Au moyen d'un micromètre, mesurer le diamètre du piston perpendiculairement à l'axe de piston et à 10 mm au-dessus du bord inferieur de la jupe du piston



Diamètre du piston: Standard 81,935~81,960 mm

 Relever le diametre d'alésage du cylindre mesuré dans le sens transversal et retrancher le diamètre du piston obtenu au point



Jeu de montage des pistons

0,060~0,065 mm

Si le jeu de montage des pistons est supérieur aux tolerances admises, remplacer le piston en echange standard ou fourni en cote "réparation" par le constructeur, et/ou aleser le cylindre

Cote de 1ère réparation-82,25 mm 2ème réparation: 82,50 mm G62001-0*

PISTONE

Pulizia

- Usare un raschiatore per guarnizioni per rimuovere i depositi di carbonio dall'estremità superiore del pistone
- 2) Pulire le scanalature delle fasce servendosi di una fascia rotta

ATTENZIONE:

La fascia superiore e del tipo trapezoidale; pertanto, non usare una fascia superiore rotta per pulire le altre scanalature delle fascie nè usare una fascia rotta ottenuta da una scanalatura inferiore per pulire la scanalatura superiore.

3) Pulire a fondo il pistone servendosi di una spazzola morbida e del solvente. Se necessario, usare carta a umido o a secco a graniglia 600~800 per eliminare even tuali rigature o tracce di vernice.

Ispezione

 Servendosi di un micrometro, misurare il diametro del pistone perpendicolarmente rispetto all'asse dello spinotto, tale misurazione va effettuata a 10 mm (0,4 poll) al di sopra dell'estremità inferiore



Diametro del pistone: Standard:

81,935~81,960 mm (3,2258~3,2268 poll.)

 Assumendo come valore-base l'alesaggio del cilindro nelle direzioni di spinta detrarre il valore rilevato per il diametro del pistone dal valore relativo all'alesaggio del cilindro





Gioco Pistone: 0,060~0,065 mm (0,0024~0,0026 poll)

Se tale gioco supera il valore massimo, sostituire il pistone con altro di dimensioni standard o maggiorato, e/o rialesare il cilindro

Maggiorazioni del pistone:

1°: 82,25 mm (3,238 poll.) 2°: 82,50 mm (3,248 poll.)





G62501 0*

PISTON RING

Inspection

1) Using a feeler gauge, measure the clearance between the piston ring and the groove land.



Side clearance:

Top ring:

0.05~0.09 mm

 $(0.0020 \sim 0.0035 \text{ in})$

2nd ring:


0.03~0.07 mm

 $(0.0012 \sim 0.0028 \text{ in})$

If the clearance is not within the specifications, replace the piston

A Top

B 2nd



2) Insert the piston ring into the cylinder. Using a piston, push the piston ring a little beyond the bottom of the ring travel to a depth of 20 mm (0.8 in) from the top of the cylinder block.

CAUTION:

Take care not to scratch the piston. Using a thickness gauge, measure the end-gap.



Ring end gap (Installed):

0.4~0.6 mm (0.016~0.024 in)

If the clearance is greater than the maximum, replace the piston-ring and/or piston

NOTE

If the clearance is greater than maximum even with a new piston ring, rebore the cylinder and use an over-size piston and piston-ring

ÜBERPRÜFUNG VERIFICATION ISPEZIONE



G62501-0*

KOLBENRING Überprufung

 Abstand zwischen Kolbenring und Nut mit einer Dickenlehre messen



Seitlicher Abstand:

1. Ring: 0,05~0,09 mm

2.: 0,030 ~ 0,070 mm

Ist der Abstand außerhalb der angegebenen Werte, Kolben ersetzen

- A 1 Verdichtungs-Ring
 B 2 Olabstreif-Ring
 - Kolbenring in den Zylinder einsetzen Kolbenring auf ca 20 mm unterhalb der Zylinderoberkante schieben

ACHTUNG:

Darauf achten, daß die Zylinderwand nicht beschädigt wird. Trennfuge mit einer Dickenlehre messen.



Trennfuge (Eingebaut): 0,4~0.6 mm

Ist die Trennfuge großer als zulassig, Kolbenring und/oder Kolben ersetzen

HINWEIS: -

Ist die Trennfuge auch bei einem neuen Kolbenring großer als zulassig, Zylinder aufbohren und einen Kolben und Kolbenring mit Übergroße verwenden G62501 0

SEGMENTS DE PISTON Vérification

 En insérant une cale d'épaisseur entre la partie supérieure du segment et le cordon, mesurer le jeu des segments



Jeu des segments:
Segment de feu:
0,05~0,09 mm
Second segments:
0,030~0,070 mm

Si le jeu ne correspond pas aux tolérances prescrites, changer le piston

- A Segment de feu
 B Second segments
- Placer le segment dans le cylindre Utiliser un piston pour l'enfoncer de 20 mm dans le bloc-

cylindre ATTENTION:

Veiller à ne pas rayer le piston. Mesurer le jeu à la coupe au moyen d'un jeu de cales d'épaisseur.



Jeu à la coupe (Monté): 0,4~0,6 mm

Si le jeu à la coupe est excessif remplacer le segment et/ou le piston

N.B.: .

Si après remplacement du segment, le jeu reste supérieur aux tolérances admises, aléser le cylindre et utiliser un piston et un segment fournis en cote "réparation" G62501-0*

FASCE ELASTICHE

Ispezione

 Servendosi di uno spessimetro, misurare il gioco fra la fascia elastica e il colletto fra le scanalature



Gioco laterale:

Fascia superiore: 0,05 ~ 0,09 mm (0,0020 ~ 0,0035 poll.) 2°.: 0,030 ~ 0,070 mm (0,0012 ~ 0,0028 poll.)

Se il valore del gioco non e contorme alle specifiche, sostituire il pistone

Superiore

B 2°

2) Inserire la fascia elastica nel cilindro Servendosi di un pistone, spingere la fascia elastica un poco oltre il punto inferiore del fine corsa della fascia elastica fino a una profondità di 20 mm (0,8 poll) dall'estremità superiore del blocco cilindri

ATTENZIONE:

Avere cura di non rigare il pistone. Misurare il gioco assiale per mezzo di uno spessimetro.




Gioco assiale fascia elastica (Install.): 0,4~0,6 mm (0,016~0,024 poll.)


Se il valore del gioco supera il valore massimo ammesso, sostituire la fascia elastica e/o il pistone

NUTA:	TA:
-------	-----

Se il gioco supera il valore massimo ammesso anche dopo avere sostituito la fascia elastica, rialesare il cilindro e usare un pistone e una fascia maggiorati







G63000 0

PISTON PIN AND SMALL END BEARING Cleaning

1) Use a soft brush and solvent to clean the parts.

Inspection

 Visually inspect for surface defects, breakage, scratches and pitting. If it is decided to replace the small end bearings, replace them all.

G63501 0*

CRANKSHAFT


Inspection

- Place the crankshaft on a crankshaft-aligner or on V-blocks
- 2) Using dial gauges, measure the deflection.



Maximum reed warp: 0.2 mm (0.008 in)

If the deflection is greater than specified maximum, correct the alignment by use of a copper hammer and a wedge.



G64000 0*

REED VALVE

Inspection

 Visually inspect for warping of the reed valve If warped, measure the distortion with feeler gauges



Maximum reed warp: 0.2 mm (0.008 in)

If the amount of warping is greater than specification, replace the reed valve

2) Using a vernier caliper, measure the valve stopper height



Valve stopper height: 9.7 ~ 10.1 mm (0.38 ~ 0.41 in)

If the valve stopper height is outside the specification, adjust it by bending.

 Visually inspect for cracks on the reed valve If cracks are found, replace the reed valve

999

G63000-0

KOLBENBOLZEN UND PLEUELKOPFLAGER

Reinigung

 Zur Reinigung der Teile weiche Burste und Reinigungsmittel verwenden

Uberprufung

 Mittels Sichtprufung auf Oberflachenmangel, Bruchstellen, Kratzer und Lochfraß achten Pleuelkopflager stets komplett ersetzen

G63501-0*

KURBELWELLE

Uberprufung

- Kurbelwelle auf Kurbelwellenlehre oder Bohrprisma anlegen
- Abweichung mit Dickenlehren messen



Max. Abweichung: 0,2 mm

Ist die Abweichung großer als angegeben, mit einem Kupfer- hammer und Keil ausrichten

G64000-0*

ZUNGENVENTIL

Uberprufung

 Verformung des Zungenventilkorpers durch Sichtprufung feststellen Bei Verformung diese mit einer Fuhlerlehre messen



Max. Verformung: 0.2 mm

Bei starkerer Verformung das Zungenventil ersetzen

2) Ventilanschlag-Hohe mit einer Tietenschublehre messen



Ventilanschlag-Hohe: 9,7~10,1 mm

Bei abweichendem Maß den Ventilanschlag durch Biegen neu einstellen

 Zungenventil auf Risse mittels prufen Bei Beschadigung Zungenventil ersetzen G63000-0

AXE DE PISTON ET BAGUE DE PIED DE BIELLE

Nettoyage

 A l'aide d'une brosse douce et de solvant, nettoyer les pièces

Vérification

 Examiner les pièces pour detecter tout défaut, cassure, rayure et piqûre. Si une bague de pied de bielle est defectueuse, remplacer le jeu de baques.

G63501-0*

VILEBREQUIN

Verification

- Poser le vilebrequin sur un support de vilebrequin ou un bloc en V
- Au moyen d'un jeu de comparateurs, mesurer la flèche



Flèche maxi: 0,2 mm

Si la flèche est superieure aux tolérances admises, redresser le vilebrequin au moyen d'un marteau en cuivre et d'une cale

G64000-0*

CLAPETS

Vérification

 Verifier la planéite des clapets En cas de deformation, mesurer son importance a l'aide d'un jeu de cales d'épaisseur



Défaut de planéité maxi: 0,2 mm

Si la déformation est excessive, remplacer l'ensemble

 Au moyen d'un pied à coulisse, mesurer la hauteur de la lame d obturation



Hauteur de la lame d'obturation:

9,7~10,1 mm

Si la hauteur de la lame d'obturation ne correspond pas aux tolerances prescrites, la modifier en la repliant

 Examiner le clapet et le remplacer si il presente des fissures G63000-0

SPINOTTO E CUSCINETTO PIEDE

Pulizia

1) Utilizzare una spazzola morbida ed un solvente per pulire le parti

Ispezione

 Controllare che la superficie non presenti difetti, rotture, graffi e corrosione Qualora si decida di procedere alla sostituzione dei cuscinetti piede, sostituirli tutti

G63501-0*

ALBERO A GOMITI

Ispezione

- Sistemare l'albero a gomiti su un allineatore o su dei piani di riscontro a V
- Misurare l'entità dell'allineamento per mezzo di strumenti comparatori



Allineamento massimo: 0,2 mm (0,008 poll.)

Se il valore dell'allineamento supera il valore massimo specificato, correggere l'allineamento con un martello di rame e un cuneo

G64000 0*

VALVOLA A LAMELLE

Ispezione

 Esaminare la valvola a lamelle al fine di rilevare eventuali deformazioni Qualora risulti deformata, misurare l'entità delle deformazioni per mezzo di spessimetri



Deformazione massima lamelle:

0,2 mm (0,008 poll.)

Se l'entità della deformazione risulta superiore al valore specificato, sostituire la valvola a lamelle


 Servendosi di un calibro a corsoio, misurare l'altezza fermo lamelle



Altezza fermo lamelle: 9,7 ~ 10,1 mm (0,38 ~ 0,41 poll,)

Se l'altezza fermo lamelle non rientra nei valori specificati, regolarla mediante flessione

 Esaminare la valvola a lamelle per individuare eventuali crepe Qualora vengano riscontrate, sostituire la valvola stessa



G64500 0*

THERMOSTAT

Cleaning

1) Using a soft brush and water, remove all traces of salt, dirt or corrosion.

Inspection

- 1) Visually inspect the thermostat for damage.

 If the thermostat is damaged, or if it opens when cold, replace it
- 2) Immerse the thermostat in water, and heat the water gradually Check the valve opening temperature and the valve lift


∠₹	Water temperature	Valve lift
2	Below 48°C (118°F)	0 mm
	Above 60°C (140°F)	Minimum 3 mm (0.1181 in)

If the valve opening and or temperature and valve-lift are not within the specifications, replace the thermostat



CRANKSHAFT MAIN BEARING Cleaning

 Using a soft brush and solvent, thoroughly clean the bearing. Dry it with air, and sparingly lubricate it with 2-stroke outboardmotor oil.



C#		

Blow-dry the bearing without spinning it or making scratches on the bearing balls.

Inspection

 Hold the bearing inner race and slowly turn the bearing outer race with your fingers. If any rough spots are felt, replace the bearing.



G64500-0*

THERMOSTAT

Reinigung

 Jeden Anschlag von Salz Schmutz oder Korrosion mit einer weichen Burste und Wasser entfernen

Uberprufung

- Thermostat auf Beschadigung prufen Bei Beschadigung ersetzen
- Thermostat in Wasser legen und langsam erhitzen Ventiloffnung, Temperatur und Ventilhub prufen

Wassertem- peratur	Ventilhub
beı 48°C	0 mm (geschlossen)
Úber 60°C	Mindestwert 3 mm (geöffnet)

Weichen die Meßwerte ab, Thermostat ersetzen.

G64500-0

THERMOSTAT Nettoyage

 Eliminer toutes traces de sel, saleté et corrosion à la brosse et à l'eau

Vérification

- Examiner le thermostat pour detecter toute deterioration S'il est endommage ou s'il s'ouvre à froid, le remplacer
- Immerger le thermostat et chauffer l'eau progressivement Observer la température d'ouverture du clapet et la course de clapet

Température de l'eau	Course de clapet
Moins de 48°C	0 mm
Plus de 60°C	3 mm minı

Si l'ouverture du clapet et/ou la température et la course de clapet ne sont pas conformes aux consignes, remplacer le thermostat G64500-0*

TERMOSTATO

Pulizia

 Servirsi di una spazzola morbida e di acqua per elimianre eventuali tracce di sale, sporcizia o corrosione

Ispezione

- Ispezionare il termostato per individuare eventuali danni Sostituire il termostato qualora sia danneggiato o si apra quando soggetto all'azione del freddo
- Immergere il termostato in acqua, quindi scaldare l'acqua in modo graduale Verificare la temperatura di apertura della valvola e l'alzata della valvola stessa

1	Temperatura Acqua	Alzata Valvola
Meno d	ı 48° (118°F)	0 mm
Piu di 6	0°С (140°F)	Minimo 3 mm (0,12 poll.)

Se la temperatura di apertura della valvola e/o l'alzata della valvola stessa non rientrano nei valori specificati, sostituire il termostato

G65000-0

KUGELLAGER

Reinigung

1) Lager grundlich mit weicher Burste und Reinigungsmittel reinigen Lufttrocknen und sparsam mit Zweitaktaußenbordmotorol schmieren

ACHTUNG:

Lager mit Druckluft trocknen. Nicht schleudern. Lager nicht beschadigen.

Überprufung

 Inneres Rollenlager festhalten und außeren Rollenkorb langsam mit den Fingern drehen Bei Feststellung von Schaden Lager ersetzen G65000-0

ROULEMENTS A BILLES Nettoyage

 A l'aide d'une brosse douce et de solvant, nettoyer soigneusement le roulement Le sécher à l'air comprimé et le lubrifier légèrement avec de l'huile moteur de hors-bord 2 temps

ATTENTION:

Lors du séchage au jet d'air comprimé, les roulements ne doivent pas se heurter (les maintenir en place). Eviter de rayer les roulements.

Vérification

 Maintenir la bague intérieure et faites doucement tourner des doigts la bague extérieure Si on sent le moindre point dur, remplacer le roulement G65000-0*

CUSCINETTO A SFERE

Pulizia

 Puhre a fondo il cuscinetto usando una spazzola morbida e del solvente Asciugare la stessa con aria e lubrificarla leggermente con olio per motori fuoribordo a 2 tempi

ATTENZIONE:


Asciugare il cuscinetto con aria compressa, avendo cura di non ruotarlo o di rigare le sfere del cuscinetto.


Ispezione


 Tenendo la pista interna del cuscinetto, ruotare lentamente la pista esterna con le dita Sostituire il cuscinetto, qualora vengano rilevate delle asperità al tatto


ASSEMBLY AND ADJUSTMENT














G71203 0

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT CRANKSHAFT MAIN BEARING

1) Press in the crank lower bearing to the crankshaft.

C	ΔΠΙ	ION:	
		X基本的 电电流	

Install the bearing with its manufacture's numbers facing outward.

- 2) Install the circlip.
- Lubricate the bearing with 2-stroke outboard motor oil.
- ① Circlip
- 2 Crank lower bearing

G72001 0

PISTON

- 1) Install the 2nd piston ring into the 2nd ring groove with the marking facing upward.
- 2) Install the keystone ring into the top ring groove with the marking facing upward.
- Align each ring end-gap with their locating pins

G73000 0

SMALL END BEARINGS AND PISTON ASSEMBLY

1) Count the small end bearing needles.

Number of needles per smallend: 28-pcs.

CAUTION:

Do not use a mixture of new and used bearing needles in the same small end.

2) Using the special service tool Install the bearings in the connecting-rod small end, and place washers on both sides

C	Δ	1	Jī	1	a	N	

The washer should be placed with their convex sides facing the piston.



MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



G*1203-0

MONTAGE UND EINSTELLUNG

HAUPTLAGER DER KURBELWEL-LE

 Das untere Kurbellager in die Kurbelwelle einsetzen

ACHT	UNG:
------	------

Das Lager so einsetzen, daß die Herstellernummer nach außen zeigt.

- 2) Sicherungsring einsetzen
- 3) Das Lager mit Zweitakt-Außenbordmotorol schmieren
- ① Sicherungsring
- 2 Unteres Kurbellager

G72001-0

KOLBEN

- Zweiten Kolbenring in die zweite Ringnut mit nach oben zeigender Markierung einsetzen
- T-Ring in die obere Ringnut mit nach unten zeigender Markierung einsetzen
- 3) Trennfugen der Ringe ausrichten

G71203 0

ASSEMBLAGE ET REGLAGE

ROULEMENTS PRINCIPAL DU VILEBREQUIN

 Emmancher le roulement sur le vilebrequin

ATTENTION	A	T	TE	N	ΓK	OΝ	Ì
-----------	---	---	----	---	----	----	---

Monter le roulement avec son numéro de référence vers le bas.

- 2) Monter le circlips
- Graisser le roulement avec de l'huile pour moteurs hors-bords à 2-temps
- ① Circlips
- Roulement de palier de vilebrequin inferieur

G72001-0

PISTON

- Placer le segment inférieur dans sa gorge (repère vers le haut)
- Placer le segment de feu dans sa gorge (repère vers le haut)
- Faire correspondre les coupes et les ergots de positionnement

G73000-0*

PLEUELKOPFLAGER UND KOLBEN

1) Pleuelkopflagernadeln zahlen

Anzahl von Nadel pro Pleuelkopf: 28

ACHTUNG:

G23000-0*

Keine neuen und abgenutzten Nadeln fur dasselbe Pleuelkopflager verwenden.

 Lager in den Pleuelkopf einsetzen Unterlegscheiben an beiden Enden aufsetzen

ACHTUNG:

Die Unterlegscheibe ist so einzusetzen, daß die konvexe Seite in Richtung des Kolbens zeigt.

ROULEMENT DE PIED DE BIELLE ET PISTON

 Compter les aiguilles du roulement

Nombre d'aiguilles par roulement: 28

ATTENTION:

Ne pas utiliser des aiguilles neuves et des aiguilles usagées dans un même roulement.

 Placer le roulement dans le pied de bielle, et fixer une rondelle de chaque côte

ATTENTION:

La rondelle doit être placée avec ses côtés convexes en face du piston. G71203-0

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

CUSCINETTO DI BANCO PRINCI-PALE

 Montare a pressione il cuscinetto inferiore del gomito sull'albero a gomiti

ATTENZIONE:

Installare il cuscinetto con i numeri di produzione rivolti verso l'esterno.

- 2) Installare l'anello elastico di arresto
- 3) Lubrificare il cuscinetto con olio per motori fuoribordo a 2 tempi
- Anello elastico di arresto.
- Cuscinetto inferiore manovella

G72001-0

PISTONE

- Installare la 2a fascia elastica nella 2a scanalatura, assicurandosi che la tracciatura sia rivolta verso l'alto.
- Inserire la fascia trapezoidale nella scanalatura della fascia superiore assicurandosi che la tracciatura sia rivolta verso l'alto
- Allineare la luce fra le estremità di ciascuna fascia con i rispettivi perni di centraggio

G73000-0*

CUSCINETTI PIEDE E PISTONI GRUPPO

1) Contare i rullini del piede

Numero rullini	per	piede:
28-off		

ATTEN	ZIONE:
-------	--------

Non usare nello stesso piede rullini vecchi e nuovi.

 Installare 1 cuscinetti nel piede della biella e sistemare le rondelle su entrambi i lati


ATTENZION	E.
-----------	----

Le rondelle devono essere poste con la parte convessa che guarda il pistone.




ASSEMBLY AND ADJUSTMENT





- 3) Insert the piston-pin into the piston
- 4) Align the "UP" mark on the piston crown towards the crankshaft tapered end. Install the piston in the connecting-rod small end, insert the piston-pin, and then install new piston-pin clips.
- 5) Lubricate each bearing with 2-stroke outboard-motor oil.




G78000-0*

90890-06530

CONNECTING ROD BIG END BEARING ASSEMBLY

1) Install the piston.


Align the ring ends with locating pins in the grooves, and using the piston slider, push the piston into the cylinder.




NOTE: ___

The UP mark on the piston crown should be on the flywheel side.

Be sure to apply oil to the piston and cylinder wall.



2) Place the crankshaft on the cylinder, and align the upper, upper middle and lower middle bearing pin holes with the pins on the cylinder, and fit the crankshaft correctly to the cylinder.





MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



- Kolbenbolzen in den Kolben einsetzen
- Markierung "UP" (OBEN) auf dem Kolbenboden zum kegelformigen Ende der Kurbelwelle ausrichten Kolben über den Pleuelkopf stulpen, Kolbenbolzensicherungsringe montieren
- Jedes Lager mit Zweitaktaußenbordmotorol schmieren

- 3) Introduire l'axe dans le piston
- 4) Orienter le repere "UP" ("HAUT") du haut du piston vers l'extrémite conique du vilebrequin Emmancher le piston et le pied de bielle, mettre l'axe de piston en place et installer des joncs d'arrêt d'axe de piston neufs
- Lubrifier les roulements avec de l'huile moteur hors-bord 2 temps

- 3) Inserire lo spinotto nel pistone
- 4) Allineare il segno "UP" sulla corona del pistone verso l'estremità conica dell'albero a gomiti. Installare il pistone nel piede della biella, inserire lo spinotto ed installare nuove fascette.
- Lubrificare ogni cuscinetto con olio per motore fuoribordo a due tempi

G78000-0*

PLEUELSTANGENKOPFLAGER

Kolben einbauen
 Die Ringenden mit Paßstiften in
 die Nuten einsetzen Die Kolben
 mit Hilfe des Kolbenschiebers in
 die Zylinder schieben

HINWEIS: .

Das Zeichen UP (OBEN) am Kolbenboden muß zur Schwungradseite zeigen Darauf achten, daß der Kolben und die Zylinderwande gut mit Öl geschmiert werden.

 Kurbelwelle auf den Zylinder aufsetzen Obere, mittlere und untere Lageroffnungen mit den Bolzen am Zylinder ausrichten Kurbelwelle richtig am Zylinder montieren G78000-0*

N.B.: -

ROULEMENT DE TETE DE BIELLE

Installer le piston
 Faire correspondre les coupes
 de segments avec les ergots de
 positionnement puis insérer le
 piston dans le cylindre à l'aide

d'un collier de segments

Orienter le repère "UP" ("HAUT") du piston vers le volant moteur. Ne pas oublier de graisser le piston et la paroi du cylindre

 Placer le vilebrequin sur le cylindre, faire correspondre les trous des coussinets avec les ergots du carter et ajuster le vilebrequin sur le cylindre Cr78000-0*

GRUPPO CUSCINETTO TESTA BIELLA

Installare il pistone
 Allineare nelle scanalature i bordi dell'anello con i perni di centraggio e spingere il pistone nel
cilindro usando l'apposita guida


NOTA: -


Il segno UP sul cielo pistone dovrebbe trovarsi sul lato del volano. Accertarsi di aver applicato l'olio al pistone e alla parete del cilindro.

 Mettere l'albero a gomiti sul cilindro, allineare i fori del perno superiori, intermedi-superiori e intermedi-inferiori con i perni sul cilindro e fissare l'albero a gomiti al cilindro in modo corretto

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT







3) Install the bearing in the big end and install the cap

The cap bolts should be tightened in the following manner.

- a. Lightly screw in the bolts by hand while making sure the cap and rod ends are aligned completely. Then, tighten the bolts to half of the specified torque. Next, tighten to the specification. Check to see that the cap and rod ends are aligned. If not aligned, do the above procedure all over again.
- b. Loosen the bolts 1/2 turn, and tighten them to half of the specified torque. Then, tighten to the specification.

NOTE: ...

Replace the cap bolts each time the connecting rod is disassembled.




Connecting rod big end:

1st step:

17 Nm (1.7 m·kg, 12 ft·lb)

2nd step:

35 Nm (3.5 m·kg, 25 ft·lb)



G79001 1°

OIL SEAL HOUSING

1) Press-fit the oil seals one by one.

CAUTION:

The direction of the oil seal must be as shown in the illustration, otherwise damage will be caused.

	_	_	_
N	O	т	F٠

When press-fitting the oil seal, be sure that it faces in the correct direction.

Fit new O-ring in the grooves in the oil seal housing outer surfaces



MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



- Lager am Pleuelstangenkopf einsetzen und Verschluß aufsetzen Die Verschlußschrauben sind wie folgt festzuziehen
 - Die Schrauben leicht von Hand anziehen Darauf achten, daß die Verschlußkappen und Pleuelstan-genenden einwandfrei ausgerichtet sind Dann die Schrauben bis zur Halfte des angegebenen Dreh moments festziehen Als nachstes die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment festziehen Darauf achten, daß Verschlußkappe und Pleuelstangenenden ausgerichtet sind Ist dies nicht der Fall. die obengenannten Schritte noch einmal wiederholen
 - Die Schrauben mit 1/2 Umdrehung losen, dann bis zur
 Halfte des angegebenen
 Drehmoments festzie hen.
 Dann mit dem angegebenen
 Drehmoment fest ziehen

HINWEIS:

Verschlußschrauben bei jedem Ausbau der Pleuelstange ersetzen



Pleuelstangenkopf:

- 1. Schritt:
 - 17 Nm (1,7 m · kg)
- 2. Schritt:
 - 35 Nm (3,5 m · kg)

- Assembler la tête de bielle avec son roulement et son chapeau
 Serrer les vis de fixation du chapeau de la manière suivante
 - a Serrer légèrement les vis à la main en veillant que le chapeau et la tête de bielle restent bien en place Serrer toutes les vis à la moitié du couple specifié en un premier temps, puis finir de les serrer au couple prescrit Contrôler que le chapeau et la tête de bielle sont bien alignés Si tel n'est pas le cas, recommencer l'opération
 - b Desserrer les vis d'un demitour Les resserrer à la moitié du couple spécifie, puis finir de les serrer au couple spécifié

N.B.: .

Les vis des chapeaux doivent être remplacées lors de chaque démontage de la bielle



Tête de bielle[.] 1ère temps:

17 Nm (1,7 m • kg) 2ème temps. 35 Nm (3,5 m • kg) Installare il cuscinetto nella testa e installare il tappo

Stringere i bulloni nel seguente modo

- a Avvitare leggermente i bulloni con la mano, assicurandosi che il coperchio e le teste della biella, estremita dell'asta siano perfettamenete allineate Stringere quindi i bulloni a metà della coppia specificata, e poi secondo le specifiche
 - Controllare che il tappo e le teste della biella siano allineate In caso contrario riperere tutto il procedimento sopra descritto
- b Allentare i bulloni di 1/2 giro e stringerli a metà della coppia specificata Stringerli quindi secondo le specifiche

NOTA: .

Sostituire i bulloni ogni qual volta viene smontata la biella



Testa biella:

1º fase:

17 Nm (1,7 m · kg, 12 ft · lb)

2º fase:

35 Nm (3,5 m + kg, 25 ft • lb)

G79001-0*

OLDICHTUNGSGEHAUSE

1) Oldichtungen nacheinander einsetzen

ACHTUNG:

Die Öldichtung ist entsprechend der Abbildung einzubauen, da es sonst zu einer Beschadigung kommt.

HINWEIS: _

Beim Einsetzen der Oldichtungen darauf achten, daß sie in die richtige Richtung zeigen

 Neuen O-Ring in die Nuten an der Außenflache des Oldichtungsgehauses einsetzen G79001-0

BOITIER DES JOINTS D'HUILE

 Enfoncer à force les joints d'huile, l'un après l'autre

ATTENTION:

Les joints doivent être montés dans le sens indiqué sur l'illustration. Sinon, il y a risque de détérioration.

I.B:____

Veillez à ce que les joints soient bien montés dans le bon sens

 Placer les joints toriques dans les rainures du boîtier G79001-0*

SEDE PARAOLIO

Inserire i paraolio uno per uno esercitando pressione

ATTENZIONE:

La direzione del paraolio deve essere quella indicata nell'illustrazione, altrimenti è possibile che si verifichino degli inconvenienti.

NOTA: _

Quando si inserisce il paraolio, accertarsi che sia posizionato nella direzione giusta

 Inserire il nuovo O-ring nelle scanalature della superficie esterna della sede paraolio



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT



3) After installing the oil seal and O-ring, pack oil seal lip and outer surface of O-ring with Yamaha marine grease.

NOTE: __


Avoid cutting or stretching the oil seal housing O-ring

4) Install the oil seal housing onto the cylinder, and align the bolt holes.



Oil seal housing bolt:


8 Nm (0.8 m·kg, 5.8 ft·lb)



G740020°

CRANK CYLINDER ASSEMBLY

- 1) Align each locating-pin of the bearings and labyrinth-seals with each cut on the cylinder-block, then fit the crank assembly in place
- Film-coat the cylinder-block mating surface with Gasket Maker or equivalent.
- 3) Install the dowel-pins.
- 4) Match the cylinder-block and tighten the bolts in sequence and in two steps of torque.



No.

Crankcase bolt:

1st step:

M6: 4 Nm

(0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)

M10: 20 Nm

(2.0 m·kg, 14 ft·lb)

2nd step:

M6: 12 Nm

(1.2 m·kg, 8.7 ft·lb)

M10: 40 Nm

(4.0 m·kg, 29 ft·lb)

5) Check that the crankshaft turns smoothly



MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



3) Nach Einsetzen des Oldichtrings und des O-Rings, Oldichtlippe und Außenflache des O-Rings mit Yamaha Schmiermittel einfetten

HINWEIS: ...

des O-Ring Oldichtungsgehauses nicht schneiden oder dehnen

4) Oldichtungsgehause im Zylinder einbauen Schraubenoffnungen ausrichten



Schraube für das Öldichtungsgehause:

8 Nm (0,8 m · kg)

3) Une fois les joints d'huile et joints toriques en place, enduire la lèvre de joint d'huile et la face exterieure du joint torique de graisse marine Yamaha

N.B.:

Eviter d'entailler ou d'égratigner le joint torique du boîtier

4) Monter le boîtier des joints d'huile sur le cylindre



Vis de fixation du joint d'huile:

8 Nm (0,8 m · kg)

3) Dopo aver installato il paraolio e l'O-ring riempire il bordo del paraolio e la superficie esterna dell'O-ring di olio Yamaha

Evitare di tagliare o tirare l'O-ring della sede paraolio

4) Installare la sede paraolio sul cilindro e allineare i fori dei bullo-



Bullone sede paraolio: $8 \text{ Nm} (0.8 \text{ m} \cdot \text{kg},$

5.8 ft · lb)

G74002-0*

MONTAGE DES KURBELZYLIN-DERS

- 1) Die Paßstifte der Lager und Labyrinthdichtungen mit den Einkerbungen am Zylinderblock ausrichten, dann Kurbelwellenbaugruppe einsetzen
- 2) Paßflache des Zylinderblocks mit Dichtungsmittel oder einem entsprechenden Mittel beschichten
- 3) Paßstifte einsetzen
- 4) Zylinderblock ausrichten Schrauben in der angegebenen Reihenfolge in zwei Schritten mit dem angegebenen Drehmoment festziehen
- A Anzugsreihenfolge



Kurbelgehauseschraube:

1. Schritt:

M6: 4 Nm $(0.4 \text{ m} \cdot \text{kg})$ M10: 20 Nm $(2.0 \text{ m} \cdot \text{kg})$

2. Schritt:

M6: 12 Nm (1.2 m · kg) M10: 40 Nm $(4.0 \text{ m} \cdot \text{kg})$

5) Kurbelwelle auf einwandfreien Lauf prufen

G74002-0*

EMBIELLAGE

- 1) Faire correspondre les ergots de positionnement des coussinets et joints à labyrinthe avec les evidements du bloc-cylindre, puis ajuster l'embiellage dans le bloc-cylindre
- 2) Enduire les plans de joints du bloc-cylindre de liquide d'étancheite
- 3) Mettre les goujons en place
- 4) Accoler les 2 parties du bloc-cylindre Serrer les vis en deux temps au couple de serrage et dans l'ordre prescrit
- A Séquence de serrage



Vis de l'embiellage: 1ère temps:

(0,4 m · kg) M10: 20 Nm (2,0 m · kg) 2ème temps: M6: 12 Nm

M6: 4 Nm

(1,2 m · kg) M10: 40 Nm (4,0 m · kg)

5) Contrôler que le vilebrequin tourne sans pont dur

G74002-0*

GRUPPO CILINDRO ALBERO A **GOMITO**

- 1) Allineare ciascun perno di centraggio dei cuscinetti e dei dispositivi di tenuta a labirinto in corrispondenza di ciascuna tacca presente sul blocco del cilindro, fissare quindi il gruppo albero a gomiti
- 2) Rivestire la superficie di contatto del blocco cilindro con una pellicola di Gasket Maker o di un prodotto equivalente
- 3) Installare le copiglie
- 4) Centrare il blocco cilindro, stringere i bulloni in sequenza e in due fası torsıonalı
- A Sequenza di serraggio



Bullone carter:

1º fase:

M6:4 Nm (0,4 m · kg, 2.9 ft · lb) M10: 20 Nm (2,0 m · kg, 14 ft • lb) 2º fase: M6: 12 Nm (1,2 m·kg,


8.7 ft · lb) M10: 40 Nm (4,0 m · kg, 29 ft · lb)

5) Controllare che l'albero a gomiti giri senza difficoltà



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT





G75000 0

CYLINDER HEAD AND EXHAUST COVER

- 1) Install the gaskets, cylinder-head cover and exhaust cover.
- 2) Tighten the bolts in two sequences and in two steps of torque
- A Tightening sequence




Cylinder head:

1st step:

15 Nm (1.5 m·kg, 11 ft·lb)

2nd step:

30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)




B Tightening sequence



Cylinder head cover:

Thermostat cover:

8 Nm (0.8 m·kg, 5.8 ft·lb)



C Tightening sequence



Exhaust cover:


1st step:

4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)

2nd step:

8 Nm (0.8 m·kg, 5.8 ft·lb)

3) Install the thermostat, gasket and cover



G75500 0

DRAINLESS HOSE

Fit two clips around the drainless hose Connect one end of the hose to the delivery side of the check valve and the other end to the joint on the intake side, and lock with the clips



MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



G75000-0*

ZYLINDERKOPF UND **AUSPUFFGEHAUSE**

- 1) Dichtungen, Zylinderkoptdeckel und Auspuffgehause aufsetzen
- 2) Schrauben in der angegebenen Reihenfolge in zwei Durchlauten anziehen
- Anzugsreihenfolge



Zylınderkopf:

- 1 Schritt. 15 Nm (1,5 m • kg)
- 2. Schrift: 30 Nm (3,0 m · kg)
- B Anzugsreihenfolge



Zylinderkopfhaube:

Thermostatgehause: 8 Nm (0,8 m · kg)

C Anzugsreihenfolge



Auspuffgehäuse:

- 1. Schritt:
 - 4 Nm (0,4 m·kg)
- 2. Schritt:
 - 8 Nm (0.8 m · kg)
- 3) Thermostat, Dichtung und Deckel montieren

G75000-0

CULASSE ET COUVERCLE D'ECHAPPEMENT

- 1) Mettre les joints, le couvre-culasse et le couvercle d'échappement en place
- 2) Serrer les vis en deux fois au couple de serrage et dans l'ordre prescrit
- A Sequence de serrage



Culasse.

1ère fois:

15 Nm (1,5 m · kg) 2ème fois: 30 Nm (3,0 m · kg)

B Sequence de serrage



Couvre-culasse: Couvercle de thermostat: 8 Nm (0,8 m · kg)

C Séquence de serrage



Couvercle d'échappement-

1ère fois:

4 Nm (0,4 m • kg) 2ème fois

8 Nm (0,8 m • kg)

3) Mettre le thermostat, le joint et le couvercie du thermostat en place

G75000-0*

TESTA DEL CILINDRO E COPERCHIO SCARICO

- 1) Installare le guarnizioni, il coperchio della testa del cilindro ed il coperchio scarico
- 2) Avvitare i bulloni in due sequenze e in due fasi di coppia
- A Sequenza di serraggio



Testa cilindro

1º fase

15 Nm (1,5 m·kg, 11 ft · lb)

2º fase:

30 Nm (3,0 m · kg, 22 ft · lb)

B Sequenza di serraggio



Calotta di protezione testa cilindro:

Calotta di protezione termostato:

> 8 Nm (0,8 m · kg, 5,8 ft · lb)

C Sequenza di serraggio



Coperchio scarico:

1º fase:

4 Nm (0,4 m · kg, 2,9 ft · lb)

2º fase:

8 Nm (0,8 m · kg, 5,8 ft · lb)

3) Installare il termostato, la guarnizione ed il coperchio

(755(4))

TUBO SENZA SCARICO

Fissare due supporti a graffa intorno al tubo senza scarico. Collegare un'estremità del tubo al lato di erogazione della valvola di ritegno e l'altra estremità al giunto sul lato di aspirazione e fissarlı con i supporti a graffa

G75500-0

ABLASSCHLAUCH

Die beiden Klemmen am Ablaßschlauch befestigen

Ein Ende des Schlauches an der Auslaßseite des Kon trollventils, das andere Ende an die Verbindung der Ansaugseite anschließen Mit den Klemmen befestigen

G75500-0


TUYAU

Mettre 2 colliers de serrage en place sur le flexible Raccorder le flexible au ciapet de non retour côté amenée et au raccord côte admission. Serrer les colliers



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT





G76000 0

INTAKE MANIFOLD

- Install the reed-valve assembly, and the gasket reed-valve plate to the intake manifold
- 2) Install the manifold assembly to the crankcase, and tighten the bolts in sequence and in two steps of torque



Intake manifold:

1st step:

6 Nm (0.6 m·kg, 4.4 ft·lb)

2nd step:

12 Nm (1.2 m·kg, 8.7 ft·lb)

G77000 0

FUEL SYSTEM AND ELECTRICAL SYSTEM

- 1) Install the fuel system referring to page 4-1
- 2) Install the electrical system referring to page 8-1

5-16



MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



G76000-0*

EINLASSZWISCHENSTUCK

- Zungenventileinheit und Dichtung in das Einlaßzwischenstuck einbauen
- Einlaßzwischenstuck auf das Kurbelgehause aufschrauben Schrauben in der angegebenen Reihenfolge in zwei Durchlaufen festziehen
- Anzugsreihenfolge



Einlaßzwischenstück:

- 1. Schritt:
 - 6 Nm (0,6 m · kg)
- 2. Schritt:
 - 12 Nm (1,2 m · kg)

G76000-0*

COLLECTEUR D'ADMISSION

- Installer les clapets et le joint sur le collecteur d'admission
- Mettre le collecteur d'admission en place sur le carter moteur et serrer les vis en deux fois au couple de serrage et dans l'ordre prescrit
- A Séquence de serrage



Collecteur d'admission: 1ère fois:

> 6 Nm (0,6 m⋅kg) 2ème fois:

> > 12 Nm (1,2 m · kg)

G76000-0*

COLLETTORE DI ASPIRAZIONE

- Installare il gruppo valvola a lamelle e la piastra della valvola a lamelle di guarnizione sul collettore di aspirazione
- Installare il gruppo collettore di aspirazione al carter e stringere i bulloni in sequenza ed in due fasi di coppia
- A Sequenza di serraggio



Collettore di aspirazione:

- 1° fase:
 - 6 Nm (0,6 m kg, 4,4 ft • lb)
- 2º fase:
 - 12 Nm (1,2 m · kg, 8,7 ft · lb)

G77000-0*

KRAFTSTOFF- UND ZÜNDANLAGE

- 1) Kraftstoffanlage nach Angaben auf Seite 4-1 einbauen
- 2) Elektrische Zundanlage nach Angabe auf Seite einbauen. 8-1 installieren

G77000-0*

CIRCUIT D'ALIMENTATION ET EQUIPEMENT ELECTRIQUE


- En se référant à la page 4-1, installer les éléments du circuit d'alimentation
- En se référant à la page 8-1, installer les élements de l'équipement electrique


G77000-0*

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO

- 1) Installare l'impianto di alimentazione come indicato a pag 4-1
- 2) Installare l'impianto elettrico come indicato a pag 8-1







G80000 0

INSTALLATION

- 1) Install locating pins in position on the exhaust guide.
- 2) Align the locating-pin holes on the gasket with dowel pins, and place the gasket on the bottom cowling.
- Install the power head onto the bottom cowling, tighten the mounting-bolts to the specified torque



Mounting bolts:

21 Nm (2.1 m·kg, 15 ft·lb)

- 4) Connect the hoses, cables and wires referring to pages 3-2~3-6.
- 5) Bolt-on the apron.
- 6) Check the fittings installation, cable connections and functions before starting the engine to check operation and to check for leaks, referring to page 3-8.



G80000-0*

EINBAU

- Die beiden Paßstifte an entsprechender Stelle in der Auspuffuhrung einsetzen
- Die Paßstiftoffnungen der Dichtung mit den Paßstiften ausrichten Dichtung in die Auspuffuhrung einsetzen
- Motorblock auf die Motorwanne aufsetzen, Befesti gungsschrauben mit dem angegebenen Drehmoment festziehen



Motorblockschrauben: 21 Nm (1,2 m · kg)

- Schlauche, Kabel und Drahte entsprechend Seite 3-2~3-6 anschließen
- 5) Verkleidung anschrauben
- 6) Vor Starten des Motors die einzelnen Funktionen überprüfen und auf undichte Stelle entsprechend Seite 3-8 prüfen. Installation der Rohrleitungen, Kabelanschlusse und Funktionen prüfen.

G80000-0*

INSTALLATION

- Mettre les deux goupilles en place sur le guide d'échappement
- Aligner les orifices de goupille situes sur le joint avec les goupilles et placer le joint sur le guide d'echappement
- Installer le bloc-moteur sur le guide d'échappement, serrer les boulons de fixation au couple de serrage spécifié



Bloc-moteur: 21 Nm (2,1 m·kg)

- Brancher les tuyaux, câbles et fils en se reportant à la page 3-2~3-6
- 5) Boulonner le radier
- 6) Contrôler la mise en place des raccords, les fonctions et connexions électriques avant de faire tourner le moteur pour en vérifier le bon fonctionnement et detecter toute fuite éventuelle (voir page 3-8)

G80000-0*

INSTALLAZIONE

- Installare due coppiglie in posizione sulla guida di scarico
- Allineare 1 fori delle coppiglie sulla guarnizione con le coppiglie e posizionare la guarnizione sulla guida di scarico
- Installare il monoblocco sulla guida di scarico, stringere i bulloni di montaggio secondo la coppia specificata



Monoblocco:

21 Nm (2,1 m · kg, 15 ft · lb)

- 4) Collegare 1 tubi, 1 cavi e 1 fili elettrici basandosi su quanto riportato alla pag 3-2~3-6
- 5) Bullonare la piastra di protezione
- 6) Controllare le corrispondenze meccaniche, i collegamenti dei cavi e le funzioni prima di avviare il motore Per controllare il funzionamento e per accertarsi che non vi siano perdite, fare inferimento alla pag 3-8



RECOIL STARTER



H11002-0


EXPLODED DIAGRAM

RECOIL STARTER

- 1 Starter case
 2 Thrust washer
 3 Starter spring
 4 Sheave drum
 5 Drive pawl
 6 Spring

- 7 Drive plate
 8 Rope guide
 9 Seal rubber
 10 Starter handle

- (1) Cover





HANDRÜCKLAUFSTARTER **LANCEUR** DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE



H11002-0

HANDRÜCKLAUF-**STARTER**

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG

- Startergehause Sicherungsscheibe Zugfeder Seilscheibe

- Mitnehmer Feder
- Mitnehmerplatte
- Seilfuhrung Dichtungsgummi
- 1 Startergriff
- 11 Abdeckung

LANCEUR

VUE ECLATEE

- ① Boîtier du lanceur
- Rondelle de butée Ressort spirale
- Enrouleur
- Cliquet
- Ressort
- Plaque d'entraînement Guide câble Joint caoutchouc

- Joint caoutcrious
 Poignee du démarreur
 Tomobilisation
- Piece d'immobilisation

H11002-0

DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE

ILLUSTRAZIONE DEI PEZZI **SMONTATI**


- Castelletto avviamento
- Rondella di spinta

- Molla spiroidale
 Tamburo per puleggia
 Dente di arresto transmissione
- 5 Dente di arres 6 Molla 7 Piastra di tras 8 Guida corda Piastra di trasmissione

- Gommino di tenuta
 Manovella di accensione
- ① Protezione








REMOVAL AND DISASSEMBLY

- Remove and disassemble the recoil starter referring to the exploded diagram.
 Note the following points
 - •Pull out the rope from the starter handle and undo the knot.
 - Undo the knot in the starter rope and wind it around the sheave drum
 - Slowly turn the sheave-drum clockwise to spring-free, and remove the sheave-drum.

		_	
- B. I	\sim		
nu.			_

When removing the sheave drum, hold down the starter spring so that the starter spring will not spring out.



A WARNING

Wear suitable protective gloves and take care to protect yourself from an accident due to the spring flying out when removing the sheave-drum.

 Holding the spring with one hand, unfold the spring from its center with the other.
 Be careful the spring does not jump out

A WARNING

When removing or installing the starter spring, use care not to injure your hand. It is advisable to wear gloves.



HANDRÜCKLAUFSTARTER LANCEUR DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE



AUSBAU UND ZERLEGEN

- Handrucklaufstarter entsprechend der Explosionszeichnung ausbauen und zerlegen Folgende Punkte beachten
 - Das Seil aus dem Startergriff herausziehen und den Knoten losen
 - Den Knoten im Handstartseil losen und das Seil um die Seilrolle wickeln
 - Die Seilrolle langsam im Uhrzeigersinn bis in Freilaufstellung drehen und dann die Seilrolle ausbauen

HINWEIS: .

Beim Ausbau der Seilrolle Zugfeder nach unten halten, damit sie nicht herausspringt

AWARNUNG

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Beim Ausbau der Seilrolle kann bei unsachgemäßer Zerlegung die Zugfeder herausspringen und zu Verletzungen führen!

 Feder mit einer Hand festhalten Feder mit der anderen Hand in der Mitte offnen Darauf achten, daß die Feder nicht herausspringt

AWARNUNG

Zugfeder vorsichtig ein- oder ausbauen, um eine Ver letzung der Hand zu vermeiden. Das Tragen von Hand schuhen wird empfohlen.

DEPOSE ET DEMONTAGE

- En se référant a la vue eclatée ci-dessus, déposer et démonter le lanceur Lire attentivement les notes suivantes
 - Retirer la corde de la poignee du lanceur et défaire le noeud
 - Enrouler la corde autour de la poulie
 - Tourner lentement la poulie dans le sens horloge jusqu'à ce que le ressort soit libre Retirer la poulie

Ni	D		
ĮŊ.	o	••	

Lors de la dépose du tambour de poulie, maintenir le ressort de démarreur enfoncé pour qu'il ne saute pas à l'extérieur

A AVERTISSEMENT

Porter des gants de protection et prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque d'accident (ressort sautant du boîtier du lanceur).

> En maintenant le ressort d'une main, déployer le ressort de son centre vers l'autre Attention à ce que le ressort ne saute pas à l'extérieur

A AVERTISSEMENT

Lors de la dépose ou de la repose du ressort de démarreur, faire attention à ne pas se blesser à la main il est recommandé de porter des gants.

ESTRAZIONE E SMONTAGGIO

- Estrarre e smontare il dispositivo di avviamento come indicato nel disegno Notare i seguenti punti
 - Estrarre la corda dalla maniglia di avviamento e sciogliere il nodo
 - Scioghere il nodo della corda di avviamento e avvolgerla intorno al tamburo per puleggia
 - Ruotate lentamente il tamburo per puleggia in senso orario per liberarlo e toglierlo

NOTA: .

Nel togliere il tamburo per la puleggia, tenere giù la molla di avviamento affinché questa non fuoriesca

A AVVERTENZA

Indossare guanti di protezione e fare attenzione che non salti la molla mentre si toglie il tamburo per la puleggia.

> Tenendo la molla con una mano, con l'altra spostarla dal centro Fare attenzione che la molla non salti fuori

A AVVERTENZA

Nel togliere o nell'installare la molla di avviamento, fare attenzione a non ferirsi la mano. E' consigliabile l'uso di guanti.




H12005 0

INSPECTION

Drive pawl

1) Visually inspect the drive pawl for breaks bends, or wear. If these are found, replace the things.



Sheave drum


 Visually inspect the sheave drum and sheave pin for damage, cracks or warping and, if these are found, replace the sheave drum.

Starter rope

 Visually inspect the starter rope for kinks or fraying and, if any damage is found, replace the starter rope.



Do not use a damaged starter rope which could cause injury.



Starter spring

 Visually inspect the starter spring and replace it if it is broken or has distorted ends



HANDRÚCKLAUFSTARTER LANCEUR DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE



H12005-0

ÜBERPRUFUNG

Mitnehmer

 Mitnehmer auf Risse oder Verschleiß prufen Bei Mangeln Mitnehmer ersetzen

Seilrolle

 Seilrolle und Befestigungsschraube auf Beschadigung, Risse oder Verformung prufen Bei Beschadigung Seilrolle ersetzen

Handstartseil

 Handstartseil auf Bruchstellen oder Durchscheuern prufen Bei Beschadigung Handstartseil ersetzen

AWARNUNG

Kein beschädigtes Handstartseil benutzen. Verletzungsgefahr!

Rückholfeder

 Ruckholfeder uberprufen. Bei Bruchstellen oder verformten Enden ersetzen. H12005-0

VERIFICATION Cliquet d'entraînement

 Examiner le cliquet d'entraînement, verifier qu'il est exempt de fêlure, torsion et ne porte pas de signes d'usure Si nécessaire, le remplacer

Enrouleur

 Examiner l'enrouleur et son axe, vérifier qu'ils ne sont pas abîmés, fêlés ou voilés Si tel est le cas, remplacer l'enrouleur

Câble de démarrage

 Examiner le câble de démarrage, vérifier qu'il n'est ni entortillé ni effiloché Si tel est le cas, le remplacer

A AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser un câble endommagé pour éviter tout accident.

Ressort

 Examiner le ressort et le changer s'il est cassé ou si ses extrémités sont tordues H12005-0

ISPEZIONE

Dente di arresto e molla

 Controllare che il dente di arresto non sia rotto, piegato o usurato Sostituire in caso di necessità

Tamburo per puleggia

 Controllare che il tamburo non sia danneggiato e che non presenti spaccature o deformazioni. In caso di necessità sostituire il tamburo.

Corda di avviamento

 Controllare che la corda non abbia imperfezioni e che non sia sfrangiata Sostituire in caso di necessità


▲ AVVERTENZA

Non usare una corda danneggiata.

Molla avviamento

 Controllare la molla di avviamento e sostituirla qualora fosse rotta o se presentasse distorsioni delle estremità






H13003 0*

ASSEMBLY

1) Hook the outer end of the starter-spring onto the retainer-post attached to the starter-case, and install the spring onto the starter case by winding it counterclockwise.

NOTE: _

- 1. Apply Yamaha marine grease to the inner surface of the starter case.
- 2. Each new starter-spring is bound by a steel hoop. To install, hook its outer end onto the retainer-post first, put it into the starter case, and then remove steel hoop.
- Starter cace
- Thrust washer
- Starter-spring
- 4 Bushing



2) Insert the rope through the rope-holes, and knot the ends.


CAUTION:

Make a knot in the rope, leaving a specified portion of the rope end.




Rope end length:

20~30 mm (0.79~1.18 in)



- 3) Wind the rope 2-1/2 turns on to the sheave drum.
- 4) Place the rope at the cutaway.



5) Position the inner end of the starter-spring on the retainer-post of the sheave-drum.



HANDRÜCKLAUFSTARTER LANCEUR DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE



H13003-0*

MONTAGE

 Außeres Ende der Zugfeder im Startergehause ein- setzen Feder in das Startergehause durch Links drehen aufziehen

HINWEIS: _

- Innenflache des Startergehauses mit Schmiermittel Yamaha C bestreichen
- 2 Jede neue Zugfeder wird mit einem Stahlband zusammen gehalten Beim Einbau zuerst das außere Ende mit dem Befestigungshaken einhangen, danach Stahlband ent- fernen
- ① Startergehause
- ② Sicherungsscheibe
- 3 Zugfeder
- Buchse
- Seil durch die Seiloffnungen ziehen und in das Ende einen doppelten Knoten legen

ACHTUNG:

Seil verknoten. Dabei eine bestimmte Lange des Seilendes gemäß den Angaben freilassen.



Lange des Seilendes: 20~30 mm

- Handstartseil mit 2-1/2 Umdrehungen um die Seilscheibe wickeln
- 4) Handstartseil in die Aussparung einsetzen
- Das innere Ende der Zugfeder am Befestigungshaken der Seilscheibe einhangen

H13003-01

ASSEMBLAGE

 Accrocher l'extrémité extérieure du ressort de démarreur sur le boîtier comme illustré sur la figure ci-contre et mettre le ressort en place sur le boîtier en l'enroulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

N.B : .

- 1 Enduire la face interieure du boîtier du lanceur avec de la graisse Yamaha C
- 2 A l'achat, le ressort est maintenu par une bague en acier Pour l'installer, accrocher d'abord l'extrémité extérieure sur le boîtier, mettre le ressort en place et ensuite seulement ôter la bague en acier
- ① Carter du lanceur
- 2 Rondelle de butée
- 3 Ressort du lanceur
- 4 Douille
- Faire passer le câble par le trou prévu à cet effet et faire des noeuds aux extrémités

ATTENTION:

La corde doit dépasser du nœud.



Longueur de corde après le nœud:

20~30 mm

- Enrouler le câble de 2-1/2 tours sur le tambour de poulie
- 4) Placer le câble dans l'encoche
- Fixer l'extrémite intérieure du ressort sur le boîtier du tambour de poulie

H13003-0

MONTAGGIO

 Agganciarre l'estremità esterna della molla di avviamento sulla gabbia del castelletto di avviamento e fissare la molla al castelletto avvolgendola in senso antio-

NOTA: _

- I Applicare il grasso Yamaha tipo C alla superficie interna del castelletto di avviamento
- 2 Ogni molla di avviamento nuova viene tenuta da un anello di acciaio Per procedere all'installazione, aggangiare dapprima l'estremità esterna alla gabbia, inserire nel castelletto di avviamento e poi togliere l'anello di acciaio
- Castelletto di avviamento
- ② Rondella di spinta
- Molla dispositivo di avviamento
- Boccola
- Inserire la corda attraverso gli appositi fori ed annodare le estremità


ATTENZIONE:

Fare un nodo alla corda lasciando l'estremita della lunghezza indicata nelle specifiche.




Lunghezza estremità corda: 20~30 mm (0,79~1,18 poll.)


- Avvolgere la corda 2-1/2 di giro intorno al tamburo per la puleggia
- 4) Posizionare la corda in sezione
- Posizionare l'estremità interna della molla di avviamento sulla gabbia del tamburo per la puleggia



6) Install the washer and circlip on the starter ease.




7) Make a knot in the end of the rope, put the knot in the starter handle.




8) Place the starter rope across the cut in the sheave drum, and rotate the sheave drum 6 turns counterclockwise, together with the starter rope. Release your hand from the sheave drum to let the rope wind around it.

NOTE: ______ Hold the starter case so that it does not turn.



9) Install the drive plate on the starter case.



10) By pulling out the rope, check the operation of the starter.



HANDRÜCKLAUFSTARTER LANCEUR DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE



- Unterlegscheibe und Sicherungsring in das Startergehause einsetzen
- Das Ende des Seils verknoten und den Knoten in den Startergriff einsetzen
- 8) Das Handstartseil durch die Aussparung in der Seilrolle hindurchfuhren Die Seilrolle gemeinsam mit dem Handstartseil sechs Umdrehungen nach links drehen Zur Aufwicklung des Seils die Seilrolle loslassen

HINWEIS:	
Das Startergehause fasthalten	dar

Das Startergehause festhalten, damit es sich nicht dreht

- 9) Die Mitnehmerplatte am Startergehause befestigen.
- Das Seil herausziehen und die Funktion des Starters überprüfen

- Placer la rondelle et le circlips sur le carter du lanceur
- 7) Nouer l'extrémité de la corde du côté de la poignée
- 8) Faire passer la corde dans l'encoche prévue dans la poulie, faire tourner la poulie de 6 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Retirer la main de façon à permettre a la corde de s'enrouler

N.B.:					
Tenir le carter d'une main pour l'e	n				
pêcher de tourner					

- Placer la plaque d'entraînement sur le carter du lanceur
- Tirer sur la corde pour vérifier le fonctionnement du lanceur

- Installare la rondella e l'anello elastico di arresto sul castelletto di avviamento
- Fare un nodo all'estremità della corda e mettere il nodo nella maniglia di avviamento
- 8) Far passare la corda di avviamento attraverso il taglio nel tamburo per puleggia e ruotare il tamburo 6 volte in senso antiorario insieme alla corda Togliere la mano dal tamburo per puleggia per lasciare che la corda si avvolga intorno a esso


NOTA:	
Tenere il castelletto di avviamento i	ı
modo che non giri	

- 9) Installare la piastra di trasmissione sul castelletto di avviamento.
- 10) Estraendo la corda controllare il funzionamento del dispositivo di avviamento



RECOIL STARTER





H14001 0

INSTALLATION

1. Secure the starter assembly to the power unit.



HANDRUCKLAUFSTARTER LANCEUR DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE



H14001-0

EINBAU


1 Rucklaufhandstarter auf dem Motorblock befestigen H14001-0

INSTALLATION

1 Fixer le lanceur sur le bloc-moteur H14001-0


INSTALLAZIONE

1 Fissare il dispositivo di avviamento al gruppo motore



CHAPTER 6 LOWER UNIT

EXPLODED DIAGRAM	6-1
PREPARATION FOR REMOVAL	6-2
DISASSEMBLY	6-2
INSPECTION	6-6
GEAR CASE	6-6
BEARING HOUSING	6-6
CLAW-WASHER	6-6
RING-NUT	. 6-6
WATER PUMP HOUSING	6-6
IMPELLER	6-7
OIL-SEAL HOUSING (Water pump housing 2)	6-7
GEARS	6-7
BEARINGS	6-7
CLUTCH DOG AND COMPONENTS	6-7
DRIVE AND PROPELLER SHAFTS	6-8
DRIVE SHAFT SLEEVE	6-8
PROPELLER/TRIM TAB/ANODE	6-8
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT	6-9
SHIM SELECTION	6-9
ASSEMBLY	
BACKLASH	6-16
WATER PUMP INSTALLATION	6-18
INSTALLATION	. 6-19
LOWER UNIT LEAKAGE CHECK	6-21









KAPITEL 6 ANTRIEBSEINHEIT

CHAPITRE 6 BOITIER D'HELICE

CAPITOLO 6 PIEDE

EXPLOSIONSZEICHNUNG	6-1
VORBEREITUNGSARBEITEN FÜ DEN AUSBAL	R 6-2
ZERLEGEN	6-2
UBERPRÜFUNG	6-6
GETRIEBEGEHAUSE	6-6
LAGERGEHAUSE	6-6
KUPPLUNGSKLAUE-	
UNTERLEGSCHEIBE	6-6
RINGMUTTER	6-6
WASSERPUMPENGE-	
HAUSE	6-6
IMPELLER	6-7
ÖLDICHTUNGSGEHAUSE	٠.
(Wasserpumpengehause 2)	6-7
GETRIEBE (6-7
LAGER	6-7
KLAUENKUPPLUNG UND	٠.
BAUTEILE	6-7
ANTRIEBS- UND	~ .
PROPELLERWELLEN	6-8
ANTRIEBSWELLEN-	
FUHRUNGSBUCHSE	6-8
PROPELLER/TRIMMRUDE	R/ Š
ANODE	6-8
MONTAGE UND EINSTELLUNG	6-9
AUSWAHL DER UNTER-	U)
LEGSCHEIBEN	6-9
MONTAGE	6-13
MESSEN DES	0.13
FLANKENSPIELS	6-16
EINBAU DER	0.10
WASSERPUMPE	6-18
EINBAU	6-19
ANTRIEBSEINHEIT AUF	0 17
UNDICHTE STELLEN	
PRUFEN	6-21
	- L

VUE ECLATEE	6-1	ILLUSTRAZI
AVANT LA DEPOSE	6-2	SMONTATI
DEMONTAGE	6-2	OPERAZION LA RIMOZIO
VERIFICATION	6-6	SMONTAGGI
BOITIER D'HELICE	6-6	
BOITIER DE ROULEMENT	6-6	ISPEZIONE
RONDELLE A GRIFFRE	6-6	SCATOI
ECROU A BAGUE	6-6	SEDE C
BOITIER DE LA POMPE A EA	NU 6-6	RONDE
ROTOR	6-7	GHIERA
BOITIER DE JOINT D'HUILE		CORPO
(Corps de pompe 2)	6-7	GIRANT
ENGRENAGE	6-7	SEDE PA
ROULEMENTS	6-7	pompa ac
CRABOT D'EMBRAYAGE	6-7	INGRAN
ARBRES DE TRANSMISSION	IET	CUSCIN
D'HELICE	6-8	DENTE I
MANCHON DE L'ARBRE DE		RELATI
TRANSMISSION	6-8	ALBERO
HELICE/COMPENSATEUR/		E ALBEI
ANODE	6-8	MANICO
	• •	TRASMI
ASSEMBLAGE ET REGLAGE	6-9	ELICA/C
SELECTION DES CALES	0.0	ASSETTO
D'EPAISSEUR	6-9	POSETI
ASSEMBLAGE	6-13	MONTAGGIO
MESURE DU JEU DE		SCELTA
RETOUR	6-16	MONTAG
INSTALLATION DE LA POMP	F	MISURA
A EAU	6-18	GIOCO
	0.10	INSTALL
INSTALLATION	6-19	ACOUA
CONTROLE D'ETANCHEITE I	วบ	ACQUA
BLOC INFERIEUR	6-21	INSTALLAZIO
		CONTRO

ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI	6-1
OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA RIMOZIONE	₹ 6-2
SMONTAGGIO	6-2
ISPEZIONE	6-6
SCATOLA CAMBIO	6-6
SEDE CUSCINETTO	6-6
RONDELLA A GRIFFA	6-6
GHIERA	6-6
CORPO POMPA ACQUA	6-6
GIRANTE	6-7
SEDE PARAOLIO (Alloggiam	ento ,
pompa acqua 2)	6-7
INGRANAGGI	6-7
CUSCINETTI	6-7
DENTE D'INNESTO E	٠,
RELATIVI COMPONENTI	6-7
ALBERO DI TRASMISSIONE	: " '
E ALBERO DELL'ELICA	6-8
MANICOTTO ALBERO	0.0
TRASMISSIONE	6-8
ELICA/CORRETTORE DI	
ASSETTO/ANODO	6-8
MONTAGGIO E REGOLAZIONE	6-9
SCELTA DEGLISPESSORI	6-9
MONTAGGIO	6-13
MISURAZIONE DEL	0 15
GIOCO	6-16
INSTALLAZIONE POMPA	0 10
ACQUA	6-18
INSTALLAZIONE	6-19
CONTROLLO DELLE	
PERDITE DAL PIEDE	6-21

G20000-0


EXPLODED DIAGRAM


- Water pump housing
 Water pump gasket
 Cartridge outer plate
 Cartridge outer plate gasket
 Oil-seal housing
 Water pump gasket
 Drive shaft
 Woodruff key
 Drive shaft sleeve

- 9 Drive shaft sleeve
- 10 Needle bearing

- 1 Shift cam
- Shift plunger
- (13) Shift slide
- (14) Forward gear
- 15 Clutch dog
- 16 Cross pin
- 17) Propeller shaft
- 18 Reverse gear
- (19) O-ring
- 20 Bearing

- ② Bearing housing ② Needle bearing ③ Claw washer
- 29 Ring nut 25 Spacer 26 Propeller
- 27) Nut
- 28 Water tube





EXPLOSIONSZEICHNUNG VUE ECLATEE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI



G20000-0

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG

G20000-0 **VUE ECLATEE**

G20000-0

ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI

- Wasserpumpengehause
- Wasserpumpendichtung
- Abdeckplatte
- Abdeckplattendichtung Oldichtungsgehause
- Wasserpumpendichtung
- Antriebswelle
- Keıl
- Antriebswellen-Fuhrungsbuchse
- Nadellager
- Schaltnocken
- Schaltsegment
- Schaltschieber
- Antriebskegelrad
- Kupplungsklaue
- Haltestift
- Propellerwelle Wendegetriebe

- O-Ring

- Lager Lagergehause Nadeliager Klauenunterlegscheibe Ringmutter
- Distanzscheibe
- Propeller
- Kronenmutter
- Wasserrohr


- Corps de pompe à eau Joint de pompe a eau Plaque exterieure Joint de plaque extérieure
- Protecteur joint d'huile Joint de pompe a eau
- Arbre de transmission Clavette à disque
- Manchon arbre de transmission
- Roulement à aiguilles
- Came
- (1) (2) Plongeur d'inverseur
- Coulisseau
- Roue dentee de marche AV
- Crabot d'embrayage
- Œ Clavette
- Arbre d'hélice
- Roue dentee de marche AR
- Joint torique
- Roulement
- Corps de palier
- Roulement à aiguilles
- Rondelle a dents
- 2 Bague 2 Entretoise
- 26 Hélice
- 2 Ecrou à créneaux
- Tube deau


- Alloggiamento pompa acqua Guarnizione pompa acqua Piastra di protezione cartuccia filtro Guarnizione piastra di protezione cartuccia filtro
- Sede paraolio
 Guarnizione pompa acqua
 Albero di trasmissione
 Linguetta Woodruff


- Manicotto albero trasmissione
- Cuscinetto a rullini
- Camma cambio
- Asta cambio Guida cambio
- Marcia avanti
- Dente d innesto frizione
- Perno a croce
- Albero elica
- Marcia indietro
- O-ring
- Cuscinetto
- Sede cuscinetto
- Cuscinetto a rullini
- Rondella di sicurezza
- Ghiera
- Distanziale
- Elica
- Dado a corona Tubo acqua


RPEPARATION FOR REMOVAL/DISASSEMBLY














120001 0*

PREPARATION FOR REMOVAL


- Remove the nut and washer, and remove the propeller and spacer from the propeller shaft.
- 2) Drain the gear oil by removing the plugs from the oil-filling hole and the oil-level hole. Be sure to remove the oil filling plug first Referring page 3-7.
- 3) Set the shift lever into neutral position.
- 4) Tilt up the lower unit, and lock it with the tilt lock lever.
- Remove the trim tab Before removing it, put a mark indicating its position on the anticavitation plate.
- 6) Remove the bolts.

14000C-0

DISASSEMBLY

- 1) Referring to the exploded diagram, disassemble the lower unit.
 - Water pump housing and insert cartridge
 - 2. Impeller and woodruff key.
 - Oil-seal housing.
 (Water pump housing 2)
 Remove the oil seals, if necessary.

4. Shift-rod bracket and shift-rod



VORBEREITUNGSARBEITEN FUR DEN AUSBAU/ZERLEGEN AVANT LA DEPOSE/DEMONTAGE OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA RIMOZIONE/SMONTAGGIO



120001-0*

VORBEREITUNG-SARBEITEN FÜR DEN AUSBAU

- Mutter und Unterlegscheibe ausbauen Propeller und Distanzscheibe von der Propellerwelle abnehmen
- Getnebeol durch Herausnahme der Stopsel aus dem Oleinfullstutzen und dem Olstandsloch ablassen Zuerst den Stopsel aus dem Einfullstutzen herausnehmen Siehe S 3-7
- 3) In den Leerlauf schalten
- Antriebseinheit nach oben kippen und mit dem Kippverriegelungshebel arretieren
- Trimmruder ausbauen Vor dem Ausbau die Lage auf der Antikavitationsplatte markieren
- 6) Schrauben herausnehmen

120001-01

AVANT LA DEPOSE

- Deposer l'ecrou avec rondelle pour démonter l'hélice et l'entretoise de l'arbre d'hélice
- Vidanger l'huile de transmission en ôtant d'abord le bouchon de remplissage puis la vis de niveau Se reporter à la page 3-7
- Mettre le levier d'inversion au point mort
- Relever le bloc inferieur et bloquer au moyen de l'axe de butée
- Déposer le compensateur Avant la dépose, tracer un repère indiquant sa position sur la plaque anticavitation
- 6) Déposer les vis

120001-0*

OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA RIMOZIONE

- Rimuovere il dado e la rondella, togliere quindi l'elica e il distanziale dall'albero elica
- 2) Scaricare l'olto del cambio togliendo i tappi di chiusura dei fori di riempimento olto e di livello olto Accertatevi di togliere per prima cosa il tappo per il riempimento dell'olto Vedi pag 3-7
- 3) Mettere la leva del cambio in folle
- 4) Inclinare il piede e bloccarlo con la leva di blocco inclinazione
- Togliere il correttore d'assetto Prima di spostarlo fare un segno che indichi la posizione sulla piastra anticavitazione
- 6) Togliere i bulloni

14000C-0

ZERLEGEN

- Wasserpumpengehause und Abdeckplatteneinsatz
- 2 Impeller und Keil
- 3 Oldichtungsgehause (Wasserpumpengehause 2) Gegebenenfalls Oldichtringe herausnehmen
- 4 Schaltstangenhalterung und Schaltstange

14000C-0


DEMONTAGE


- 1 Corps de pompe et plaque
- 2 Hélice et clavette à disque
- 3 Protecteur joint d'huile (Corps de pompe 2) Si nécessaire, deposer les joints d'huile au moyen d'un outil
- 4 Support de tringle d'embrayage et tringle d'embrayage

14000C-0

SMONTAGGIO

- 1 Alloggiamento pompa acqua e cartuccia di inserimento
- 2 Girante e linguetta Woodruff
- 3 Sede paraolio (Alloggiamento pompa acqua 2) In caso di necessità togliere i paraolio usando l'utensile apposito
- 4 Staffa asta cambio e asta cambio







5. Ring-nut and claw-washer. Using special service tool.


NOTE: ____

To remove a ring-nut: straighten the lobe of the claw-washer by use of a screwdriver, then attach and turn it in the derection to the off mark the special service tool.

Bearing-housing.
 Using special service tool.
 (Bearing housing puller)







7 Propeller shaft

8. Reverse gear and bearing Using special service tool





5 Ringmutter und Klauenunterlegscheibe

	INTERIOR	_
н	INWER	•

Ausbau der Ringmutter Die Nase der Klauenunterleg scheibe mit Hilfe eines Schraubendrehers ausrichten Dann befestigen und in Richtung der Markierung Aus mit dem Spezialwerkzeug drehen

- 6 Lagergehause Spezialwerkzeug verwenden
- 7 Propellerweile
- 8 Wendegetriebe und Lager Spezialwerkzeug verwenden

5 Bague et rondelle à dents

N.B.: _

Dépose d'une bague au moyen d'un tournevis, redresser le lobe de la bague sur l'extracteur Fixer celle-ci et la faire tourner dans le sens "OFF" indiqué sur l'outil


- 6 Corps de palier Utiliser un outil special
- 7 Arbre d'hélice
- 8 Roue dentée de marche AR et roulement
 Utiliser un outil spécial


5 Ghiera e rondella di sicurezza

NOTA: __


Per togliere una ghiera raddrizzare l'aletta della rondella di sicurezza con un cacciavite, quindi fissarla e ruotarla nella direzione del segno off utlizzando l'apposito utensile

- 6 Sede cuscinetto
 Utilizzare l apposito utensile
- 7 Albero elica
- 8 Marcia indietro e cuscinetto Utilizzare l'apposito utensile






Oil seals and needle bearing. Using special service tool.



10. Pinion-nut and pinion-gear. Using special service tool.


For ease of reassembly and adjustment, keep shim packs in their groups as removed.

- 11. Drive shaft
- 12. Forward gear
- 13. Drive shaft bearing outer race and shim. Using special service tool.



NOTE: _____

For ease of reassembly and adjustment, keep shim packs in their groups as removed.



14 Sleeve



- 9 Oldichtringe und Nadellager Spezialwerkzeug verwenden
- 10 Kegelradmutter und Kegelrad Spezialwerkzeug verwenden

I	П	N	w	FI	IS:	

Um den Wiedereinbau und die Einstellarbeiten zu erleichtern, die Distanzringe beim Ausbau gruppenweise zusammenhalten

- 11 Antnebswelle
- 12 Antnebskegelrad
- 13 Antnebswellenrollenkorb und Unterlegscheibe Spezialwerkzeug verwenden

HINWEIS: _

Um den Wiedereinbau und die Einstellarbeiten zu erleichtern, die Distanzringe beim Ausbau gruppenweise zusammenhalten

14 Antnebswellen-Fuhrungsbuchse

- 9 Joints d'huile et roulement à aiguilles Utiliser un outil spécial
- Ecrou de pignon
 Utiliser un outil special

N.B.:

Lors du démontage, ne pas separer les pièces et cales allant ensemble, le remontage s'en trouvera facilité

- 11 Arbre de transmission
- 12 Roue dentée de marche AV
- 13 Bague extérieure du roulement de l'arbre de transmission et cale Utiliser un outil special

MR.

Lors du démontage, ne pas séparer les pièces et cales allant ensemble, le remontage s'en trouvera facilité

14 Manchon d'arbre d'entraînement

- 9 Paraolio e cuscinetto a rullini Utilizzare l'apposito utensile
- 10 Dado pignone e pignone Utilizzando l'apposito utensile

NOTA: -


Al fine di facilitare le operazioni di montaggio e regolazione, tenere gli spessori separati man mano che vengono tolti

- 11. Albero di trasmissione
- 12 Marcia avanti
- 13 Spessore e guida di scorrimento esterna cuscinetto albero motore Utilizzare l'apposito utensile

NOTA: _


Al fine di facilitare le operazioni di montaggio e regolazione, tenere gli spessori separati man mano che vengono tolti

14 Manicotto albero di trasmissione



DISASSEMBLY






15. Forward gear bearing outer race and shim.


Using special service tool

NOTE: _

For ease of reassembly and adjustment, keep shim packs in their groups as removed.




Taper roller bearing.Using special service tool.



Taper roller bearing.
 Using special service tool.

NOTE

Use care not to bend the drive shaft, since it is long.



18. Drive-shaft needle-bearing. Using special service tool.





15 Kegelzahnradrollenkorb und UnterlegscheibeSpezialwerkzeug verwenden

Um den Wiedereinbau und die Einstellarbeiten zu erleichtern, die Distanzringe beim Ausbau gruppenweise

16 Kegelrollenlager Spezialwerkzeug verwenden

17 KegelrollenlagerSpezialwerkzeug verwenden

HINWEIS: _

zusammenhalten

Die Antriebswelle ist sehr lang Darauf achten, daß die Antriebswelle nicht verbogen wird

18 Antriebswellennadellager. Spezialwerkzeug verwenden. 15 Bague extérieure du roulement du pignon de marche avant et cale Utiliser un outil spécial

I.B.: _____

Lors du démontage, ne pas séparer les pièces et cales allant ensemble, le remontage s'en trouvera facilité

- 16 Roulement conique à rouleaux Utiliser un outil spécial
- 17 Roulement conique à rouleaux Utiliser un outil special

.B.· _____

Faire attention à ne pas courber l'arbre

18 Roulement à aiguilles arbre de transmissionUtiliser un outil special

15 Spessore e guida di scorrimento esterna cuscinetto marcia avanti Utilizzare l'apposito utensile

NOTA:

Al fine di facilitare le operazioni di montaggio e regolazione, tenere gli spessori separati man mano che vengono tolti


- 16 Cuscinetto rullo conico
 Utilizzare l'apposito utensile
- 17 Cuscinetto rullo conico Utilizzare l'apposito utensile

NOTA. _

Data la notevole lunghezza, fare molta attenzione a non piegare l'albero di trasmissione

18 Cuscinetto a rullini albero di trasmissione Utilizzare l'apposito utensile





151001 0

INSPECTION


GEAR CASE

- 1) Using a soft brush and solvent, clean the case and water passage.
- Visually inspect the gear case for cracks, corrosion or distortion. If any crack or excessive corrosion is found, replace the gear case.
- Check the water inlet cover and water passage for clogging



BEARING HOUSING

- Visually inspect the washer for cracks. If any crack is found, replace the claw-washer.
- Visually inspect the housing for cracks and corrosion. If any damage is found, replace the bearing housing



152000-0


CLAW-WASHER

 Visually inspect the washer for cracks. If any crack is found, replace the claw-washer.



RING-NUT


- 1) Using a soft brush and solvent, clean the thread of the ring-nut.
- Visually inspect the ring-nut for crack or damage to the thread. If cracked or damaged, replace the ring-nut.





WATER PUMP HOUSING

- Inspect the water pump housing for signs of twisting or scratches of the inner cartridge. If twisted or scratched excessively, replace the housing.
- 2) During the above operation, inspect the impeller plate, and replace this if damaged





151001-0

ÜBERPRÜFUNG

GETRIEBEGEHÄUSE

- Getriebegehause und Wasserleitungen mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen
- Getriebegehause auf Risse, Korrosion oder Verzug überprüfen Bei Rissen oder übermaßiger Korrosion Getriebegehause ersetzen
- Wassereinlaßabdeckung und Wasserleitungen auf Verstopfung uberprufen

I51500-0

LAGERGEHAUSE

- Lager grundlich mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen
- Gehause auf Risse und Korrosion prufen Bei Beschadigung Lagergehause ersetzen

152000-0

KUPPLUNGSKLAUE-UNTER-LEGSCHEIBE

 Unterlegscheibe auf Risse prufen Bei Beschadigung Unterlegscheibe ersetzen

I52500-0

RINGMUTTER

- Mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen Gewinde der Ringmutter reinigen
- Ringmutter auf Risse oder Gewindebeschadigung prufen Bei Rißbildung oder Beschadigung Ringmutter ersetzen

I53000-0

WASSERPUMPENGEHÄUSE

- Wasserpumpengehauseeinsatz auf Beschadigung prufen Bei starken Gebrauchsspuren Gehause ersetzen
- Die Pumpenabschlußplatte überprufen und bei Beschadigung ersetzen

151001-0

VERIFICATION

BOITIER D'HELICE

- Au moyen d'une brosse douce et de solvant, nettoyer le boîtier d'hélice et la conduite d'eau
- Examiner le boîtier d'helice, vérifier qu'il n'est ni fissure, ni rouillé, ni deforme Si nécessaire, le remplacer
- Contrôler que le clapet d'admission et la conduite d'eau ne sont pas obstrués

151500-0

BOITIER DE ROULEMENT

- Au moyen d'une brosse douce et de solvant, nettoyer le boîtier soigneusement
- Vérifier qu'il n'est ni fissuré, ni rouillé Si necessaire le remplacer

152000-0

RONDELLE A GRIFFRE

 Examiner si la rondelle présente des signes de fissures Si une fissure est trouvée, remplacer la rondelle à griffe

152500-0

ECROU A BAGUE

- Nettoyer le filetage de l'écrou à bague en utilisant une brosse douce et un solvant
- Examiner si l'écrou à bague presente des signes de fissures ou des dégâts au filetage Si fissuré ou endommagé, remplacer l'ecrou à bague

153000-0

BOITIER DE LA POMPE A EAU

- Examiner le boîtier de la pompe a eau, vérifier que la cuvette n'est pas tordue ou rayée Si elle est tordue ou très rayee, remplacer le boîtier
- Durant cette operation, vérifier également l'état de la plaque du rotor et la changer si nécessaire

151001-0

ISPEZIONE

SCATOLA CAMBIO

- Pulire la scatola e il tubo di passaggio dell'acqua utilizzando una spazzola morbida e un solvente
- 2) Venficare che nella scatola del cambio non vi siano crepe, segni di corrosione o deformazioni Nel caso in cui vengano riscontrate crepe o un livello eccessivo di corrosione, sostituire la scatola del cambio
- Controllare la calotta di protezione aspirazione acqua e il tubo di passaggio dell'acqua per verificare l'eventuale presenza di ostruzioni

151500-0

SEDE CUSCINETTO

- Pulire a fondo la sede cuscinetto usando una spazzola morbida e un solvente adatto
- Ispezionare la sede per riscontrare eventuali crepe e segni di corrosione Qualora vengano riscontrati dei danni sostituire la sede cuscinetto

152000-0

RONDELLA A GRIFFA

Controllare che la rondella non presenti spaccature Sostituire in caso di necessità

152500-0


GHIERA

- Pulire il filo della ghiera utilizzando una spazzola morbida ed un solvente
- Controllare che la ghiera non abbia spaccature e che il filo sia integro. Sostituire la ghiera in caso di necessità.

153000-0

CORPO POMPA ACQUA


- Esaminare il corpo della pompa dell'acqua al fine di individuare eventuali segni dovuti a sollecitazioni torsionali oppure rigature sulla cartuccia interna. Sostituire il corpo della pompa qualora sia eccessivamente rigato o deformato
- Nel corso di tale operazione, esaminare anche la piastra della girante o sostituirla se danneggiata



153500 0

IMPELLER

1) Visually inspect the impeller for cracks, distortion or burning. If any damage is found, replace the impeller.



154000 0


OIL-SEAL HOUSING (Water pump housing

2

- 1) Using a soft brush and solvent, clean the oil-seal housing.
- Visually inspect the housing for cracks or corrosion. If a crack and/or excessive corrosion is found, replace the oil-seal housing.




 Visually inspect the teeth and dogs on the gears for cracks, peeling or distortion due to gear-crashing. If damage is found on any of the gears, replace with new one



155000 0

BEARINGS


 Inspect the bearings for pitting, scratching or rumbling (which may be detected by turning the bearing by hand), and replace them if they are not in good condition.



155500 0

CLUTCH DOG AND COMPONENTS

 Visually inspect the clutch dog, looking particularly for rounding of the dog edge, cracks and other signs of damage or wear If the dog is excessively rounded, inspect also the mating gear, and replace both if necessary



[53500=0

IMPELLER

 Impeller auf Risse, bleibende Verformung oder Brandstellen prufen Bei Beschadigung Impeller ersetzen

[54000-0

OLDICHTUNGSGEHAUSE (Wasserpumpengehause 2)

- Oldichtungsgehause mit einer weichen Burste und einem Reinigunsgmittel reinigen
- Gehause auf Risse und Korrosion prufen Bei Rissen und/oder ubermaßiger Korrosion Ol-dichtungsgehause ersetzen

154500-0

GETRIEBE

 Antriebs-Kegelzahnrader und Klauen auf Risse. Abnutzungen oder Beschadigung prufen Bei Feststellung einer Beschadigung Teile austauschen

155000-0

LAGER

 Lager auf Lochfraß, Schaden oder Abnutzung prufen (laßt sich durch Drehen des Lagers mit der Hand feststellen) und bei schadhaftem Zustand ersetzen

[55500-0

KLAUENKUPPLUNG UND BAUTEILE

 Klauenkupplung einer Sichtprufung unterziehen Besonders auf abgerundete Greifkanten. Risse und andere Beschadigungen oder Abnutzungen achten Bei zu stark abgerundeten Greifkanten die Eingriffsklauen des Kegelzahnrads überprufen und beide bei Abnutzung ersetzen 153500-0

ROTOR

 Examiner le rotor, verifier qu'il n'est ni fissure ni tordu et ne presente pas de traces de brûlure Le remplacer si nécessaire

154000-0

BOITIER DE JOINT D'HUILE (Corps de pompe 2)

- Au moyen d'une brosse douce et de solvant, nettoyer le boîtier du joint d'huile
- Examiner le boîtier de joint d'huile Verifier qu'il n'est ni fissure ni rouillé En cas de corrosion excessive ou en présence d'une fissure, le remplacer

154500 0

ENGRENAGE

 Examiner la denture de l'engrenage Si elle est fissurée, ou tordue, suite à un écrasement de l'engrenage, le remplacer

155000-0

ROULEMENTS

 Contrôler que les roulements ne sont ni piques, ni rayes et qu'ils tournent sans point dur (pour cela, les faire tourner a la main) Les remplacer s'ils ne sont plus en parfait etat

155500-0

CRABOT D'EMBRAYAGE

 Examiner le crabot d'embrayage, en particulier les angles, et contrôler qu'il n'est ni fissure, ni abîme, ni use Si le crabot d'embrayage est très arrondi, vérifier egalement la roue dentee qui y est appariée et remplacer les deux pieces si necessaire 153500-0

GIRANTE

 Ispezionare la girante al fine di rilevare eventuali crepe, deformazioni o bruciature Sostituire la girante nel caso vengano riscontrati danneggiamenti

154000-0

SEDE PARAOLIO

(Alloggiamento pompa acqua 2)

- Pulire a fondo la sede paraolio usando una spazzola morbida e un solvente
- Ispezionare la sede paraolio per riscontrare eventuali crepe o segni di corrosione Qualora vengano rilevate crepe e/o un livello di corrosione eccessivo, sostituire la sede paraolio

154500-n

INGRANAGGI

 Esaminare i denti e gli innesti presenti sugli ingranaggi al fine di rilevare eventuali crepe, spellature o deformazioni dovute al contatto fra gli ingranaggi. Sostituire gli ingranaggi danneggiati.

155000-0

CUSCINETTI


 Esaminare i cuscinetti per rilevare eventuali corrosioni, rigature o rumorosita (rilevabile facendo ruotare i cuscinetti manualmente) e sostiturli se necessario


[555()()-0

DENTE D'INNESTO E RELATIVI COMPONENTI

1) Esaminare il dente d'innesto, prestando particolare attenzione all'eventuale arrotodantura del bordo, nonche alla presenza di crepe e di altri danni o segni d'usura Se il dente d'arresto risulta eccessivamente arrotondato, esaminare anche l'ingranaggio ad esso corrispondente, e, se neces-sario, sostituire entrambi i pezzi







156000 0

DRIVE AND PROPELLER SHAFTS

1) Visually inspect the shafts, looking for grooved wear on the surface in contact with the bearings and oil-seals, and checking for wear on the splines Replace if worn or damaged.

156300 0

DRIVE SHAFT SLEEVE


1) Visually inspect the sleeve for wear and cracks. If any damage is found, replace the sleeve.

157000 0

PROPELLER/TRIM TAB/ANODE

•Refer to CHAPTER 3 for periodic inspection instructions.

6-8



ÜBERPRÜFUNG VERIFICATION ISPEZIONE



156000-0

ANTRIEBS- UND PROPELLER-WELLEN

1) Wellen im Bereich der Lager und Öldichtringe besonders auf Verschleiß prufen Verzahnung der Propellerwelle auf Verschleiß prufen Bei Verschleiß oder Beschadigung ersetzen

156300-0

ANTRIEBSWELLEN-FÜHRUNGS-BUCHSE

 Fuhrungsbuchse auf Verschleiß und Risse prufen Bei Beschadigung Fuhrungsbuchse ersetzen

I57000-0*

PROPELLER/TRIMMRUDER/ANODE

• Siehe KAPITEL 3 für Anweisun-gen über die regelmaßige Wartung

156000-0

ARBRES DE TRANSMISSION ET D'HELICE

 Examiner les arbres et vérifier que les surfaces en contact avec les roulements et les cannelures ne sont pas usées S'ils sont usés ou abîmés, les remplacer

156300-0

MANCHON DE L'ARBRE DE TRANSMISSION

 Vérifier que le manchon ne présente pas de traces d'usure ni de fissures Le remplacer le cas échéant

157000-01

HELICE/COMPENSATEUR/ANODE

 Se reporter au CHAPITRE 3 (Vérifications périodiques) 156000-0

ALBERO DI TRASMISSIONE E ALBERO DELL'ELICA

1) Ispezionare gli alberi al fine di riscontrare eventuali scanalature dovute ad usura sulle superfici che si trovano a contatto con i cuscinetti ed il paraolio Assicurarsi, inoltre, che le scanalature non siano eccessivamente usurate Sostituire i pezzi usurati o danneggiati

156300-0


MANICOTTO ALBERO TRASMISSIONE

Controllare che il manicotto non presenti segni di usura o crepe Sostituire in caso di necessità

157000-0*


ELICA/CORRETTORE DI ASSETTO/ANODO

 Per le istruzioni relative all'ispezione periodica, si rimanda al CAPITOLO 3



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT





161010-0*

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT SHIM SELECTION

NOTE: __

- 1. When reassembling the lower unit with the original gear case and inner parts, shim selection is not required.
- 2. If the bearing(s) and/or gear(s) and/or gear case are replaced, carry out the shim selection.


Pinion gear shim

- 1) Find pinion gear shim thickness (T3) by selecting shims until the specified measurement (M3) with the special tool is abtained.
- 2) Install the pinion on the drive shaft, and tighten the nut to the specified torque.




Pinion nut:


95 Nm (9.5 m·kg, 68 ft·lb)





4) Using digital caliper and the specified measurement (M3) established above, measure the distance between the pinion height gauge and lower surface of the pinion as shown.



5) P is the deviation of the lower case dimension from standard. It is stamped on the trim tab mounting surface of the lower case in 0.01 mm units If the P mark is missing or unreadable, assume an P mark of "0", and check the backlash when the unit is assembled







MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



I61010-0*

MONTAGE UND EINSTELLUNG

AUSWAHL DER UNTERLEGSCHEIBEN HINWEIS:

- Beim Einbau der Antriebseinheit mit Original-Getriebegehause und Innenteilen ist Keine Auswahl der Unterlegscheiben erforderlich
- Werden die Lager und/oder Getriebe und/oder Getriebegehause ersetzt, hat eine Auswahl der Unterlegscheiben zu erfolgen

Antriebskegelrad-Unterlegscheibe

- 1) Die Dicke (T3) der Unterlegscheiben des Antriebskegelrads messen Entsprechende Unterlegscheiben auswahlen, bis der angegebene Meßwert (M3) mit dem Spezialwerkzeug eingestellt
- Das Kegelzahnrad auf die Antriebswelle aufsetzen und die Mutter mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.



Kegelradmutter: 95 Nm (9,5 m·kg)

- Die Hohenmeßlehre des Kegelrads mit Antriebswelle und Lager zusammenbauen Siehe Abbildung Das Lagergehause am Spezialwerkzeug mit mindestens zwei Schrauben befestigen
- 4) Die Digitalmeßlehre auf den oben errechneten Meßwert (M3) einstellen Den Abstand zwischen der Hohenmeßlehre des Kegelrads und der Unterseite des Kegelrads messen Siehe Abbildung

Dicke der Unterlegscheiben (T3)=

M3 - 31,5 mm - P/100 mm

5) Der Wert P gibt die Abweichung der Abmessungen der Antriebseinheit vom Standardwert an Dieser Wert ist auf der Paßflache des Trimmruders der Antriebseinheit in Einheiten von 0,01 mm eingestanzt. Ist kein Wert angegeben oder bei unleserlichem Wert ist für P der Wert "0" anzunehmen Das Flankenspiel beim Zusammenbau der Einheit überprüfen.

161010-0°

ASSEMBLAGE ET REGLAGE

SELECTION DES CALES D'EPAISSEUR

N.B.: .

- 1 Lorsqu'on remonte l'ensemble inférieur sur le carter et les pièces internes d'origine, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle sélection des cales d'épaisseur
- 2 Si le(s) roulement(s) et/ou pignon(s) et/ou carter(s) ont été changés, procéder à l'ajustement au moyen des rondelles de réglage

Cales d'épaisseur de pignon d'attaque

- Déterminer l'épaisseur des cales du pignon d'attaque (T3) en choisissant des cales jusqu'a ce que l'on obtienne la mesure spécifiée (M3) à l'aide de l'outil spécial
- Monter le pignon sur l'arbre moteur et serrer l'écrou au couple spécifié



Dado pignone: 95 Nm (9,5 m·kg)

- 3) L'arbre de transmission et le roulement etant places comme indique par le figure, insérer une jauge de hauteur de pignon Fixer, avec au moins deux vis, le boîtier de roulement à l'outil special
- 4) Au moyen d'un pied à coulisse de profondeur, mesurer la distance qui separe la jauge de hauteur du pignon et la face inférieure du pignon, comme montré par la figure

Epaisseur de la rondelle (T3)= M3 — 31,5 mm — P/100 mm

5) P représente la différence de dimension du carter inférieur par rapport à la valeur standard Cette valeur est estampillée sur la surface de fixation du correcteur d'assiette, sur le carter inferieur, en centièmes de mm Si la marque P manque ou est impossible à lire, supposer que la marque P est égale à "0" et vérifier le battement une fois que l'ensemble est remonte 161010-0*

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

SCELTA DEGLI SPESSORI

NOTA: -

- Quando il piede viene rimontato con la scatola degli ingranaggi e con i componenti originali, non è necessario provvedere allo spessoramento
- 2 Se il cuscinetto (o cuscinetti) e/o l'ingranaggio (o ingranaggi) e/o la scatola del cambio vengono sostituiti e necessario selezionare gli spessore

Spessoramento ingranaggio pignone

- Trovare lo spessore adatto all'ingranaggio pignone (T3) selezionando gli spessori fino ad ottenre la misura specificata (M3) servendosi dell'utensile apposito
- Montare il pignone sull'albero motore, quindi serrare il dado secondo la coppia specificata



Dado pignone: 95 Nm (9,5 m·kg, 68 ft·lb)

- Montare il misuratore altezza pignone con l'albero motore e il cuscinetto come indicato nell'illustrazione Fissare la sede cuscinetto all'utensile speciale per mezzo di almeno due bulloni
- 4) Usando un calibro digitale predisposto sulla misura specificata (M3) in precedenza, misurare la distanza fra il misuratore altezza pignone e la superficie inferiore del pignone stesso, come indicato in figura

Spessore zeppa (T3)= M3 - 31,5 mm - P/100 mm

5) P rappresenta lo scostamento dalla norma da parte delle dimensioni della scatola inferiore. Si trova stampigliato sulla superficie di montaggio del correttore di assetto ed è espresso in unità di 0,01 mm. Se il segno P risulta irreperibile o illeggibile, supporre che il valove di P sia zero, quindi controllare il gioco una volta montato il piede.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT



Example:


If M3 is "32.08" and P is "+2", then T3 = 32.08 - 31.5 - 2/100= 0.56



Available shim thickness: 0.10, 0.12, 0.15, 0.30, 0.40 and 0.50 mm


NOTE: _

- Use a minimum number of shims to abtain the thickness equal or nearly equal to the calculation.
- Install the shims with the thicker one on the outer side.




Forward gear shim

 Find forward gear shim thickness (T1) by selecting shims until the specified measurement (M1) with the special tool is abtained.




2) Using digital caliper and the specified measurement (M1) established above, measure the bearing height.

Shim thickness (T1) = 24.5 + F/100 - M1



3) F is the deviation of the lower case dimension from standard. It is stamped on the trim tab mounting surface of the lower case in 0.01 mm units. If the F mark is missing or unreadable, assume an F mark of "0", and check the backlash when the unit is assembled.



MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



Beispiel

Weist Marke M3 den Wert "32,08" und P den Wert "+2" auf, ergibt sich für T3 folgender Wert

32,08 - 31,5 - 2/100 = 0,56



Verfugbare Unterlegscheibendicken:

0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 und 0,50 mm

HINWEIS: .

- Zur Erreichung der errechneten Unterlegscheiben-Dicke eine moglichst geringe Anzahl von Unterlegscheiben einsetzen
- Die dickeren Unterlegscheiben jeweils auf der Außenseite einsetzen

Kegelzahnrad-Unterlegscheibe

- Die Dicke (T1) der Unterlegscheibe des Kegelzahnrads messen Entsprechende Unterlegscheiben auswahlen, bis der angegebene Meßwert (M1) mit dem Spezialwerkzeug eingestellt ist.
- 2) Die Lagerhohe mit einer auf den obengenannten Meßwert (M1) eingestellten Digitalmeßlehre messen

Unterlegscheiben-Dicke (T1)= 24,5 + F/100 - M1

3) Der wert F gibt die Abwelchung der Große dei Antriebseinheit vom Standardwert an Dieser Wert ist auf der Paßflache des Trimmruders der Antriebseinheit in Einheiten von 0.01 mm angegeben Ist kein Wert F angegeben oder bei unleserlichem Wert, ist für die Marke F ein Wert von , 0" anzunehmen Das Flankenspiel beim Zusammenbau der Einheit überprüfen

Exemple

Si M3 vaut "32,08" et si \mathbf{P} vaut " + 2", alors

T3 =32,08 — 31,5 — 2/100 =0,56 mm



Cales d'épaisseur disponibles:

0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 et 0,50 mm

N.B.: .

- Utiliser aussi peu de rondelles de réglage que possible pour obtenir une épaisseur égale à la valeur calculée ou s'approchant le plus de celle-ci
- Placer les rondelles de reglage en mettant la plus épaisse à l'extérieur

Cales d'épaisseur du pignon de marche avant

- Déterminer l'épaisseur (T1) des cales du pignon de marche avant jusqu'à ce que l'on obtienne la valeur spécificée (M1) à l'aide de l'outil spécial
- En utilisant un pied à coulisse à la mesure (M1) etablie plus haut, mesurer la hauteur du roulement

Epaisseur de la rondelle de réglage (T1):

24,5 + F/100 - M1

3) F represente la différence de dimension du carter inférieur par rapport à la valeur standard Elle est estampillée sur la surface de fixation du correcteur d'assiette du carter inférieur, en centiemes de mm Si la marque F manque ou est impossible à libre, supposer que la marque F est égale à "0" et contrôler le battement une fois que l'ensemble est remonté

Esempio

Se M3 è "32,08" e P e ' + 2", allora T3 = 32,08 - 31,5 - 2/100 = 0.56 mm



Spessori disponibili:

0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 e 0,50 mm

NOTA: -

- Usare il minor numero possibile di zeppe per ottenere uno spessore uguale o pressoche uguale a quello stabilito in fase di calcolo
- Montare le zeppe tenendo quella più spessa sul lato esterno

Spessore per ingranaggio marcia avanti

- Individuare la misura (T1) dello spessore per l'ingranaggio della marcia avanti selezionando gli spessori fino ad ottenere la misura spècificata (M1)
- Usando un calibro digitale predisposto sulla misura (M1) specificata in precedenza, misurare l'altezza del cuscinetto

Spessore zeppa (T1)= 24,5 + F/100 - M1

3) F rappresenta lo scostamento della scatola inferiore dalla misura normale. Si trova stampigliato sulla superficie di montaggio del correttore di assetto della scatola inferiore ed è espresso in unità di 0,01 mm. Se il valore F risulta mancante oppure illeggibile, si ipotizzi un valore F pari a zero, quindi verificare il gioco una volta montato il gruppo.



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT



Example:


If M1 is "23.91" and F is "+5", then T1 = 24.5+5/100-23.91 = 0.64



Available shim thickness: 0.10, 0.12, 0.15, 0.30, 0.40 and 0.50 mm

NOTE: _

- Use a minimum number of shims to abtain the thickness equal or nearly equal to the calculation.
- •Install the shims with the thicker one on the outer side.




Reverse gear shim

 Find reverse gear shim thickness (T2) by selecting shims until the specified measurement (M2) with the special tool is abtained.




Be sure to remove the O-ring from under the thrust washer.




2) Using digital caliper at the specified measurement (M2) established above, measure the distance between the washer top and special tool top as shown.

Shim thickness (T2) = M2 - 26.0 mm - R/100 mm



3) R is the deviation of the lower case dimension from standard. It is stamped on the trim tab mounting surface of the lower case in 0.01 mm units. If the R mark is missing or unreadable, assume an R mark of "0", and check the backlash when the unit is assembled.



MONTAGE UND EINSTELLUNG ASSEMBLAGE ET REGLAGE MONTAGGIO E REGOLAZIONE



Beispiel

Weist Marke M1 den Wert .23,91" und F den Wert ..+5" auf, ergibt sich für T1 folgender Wert

24.5 + 5/100 - 23.91 = 0.64



Verfugbare Unterlegscheibendicken.

0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 und 0,50 mm

HINWEIS: _

- Zur Erreichung der errechneten Unterlegscheiben-Dicke eine moglichst geringe Anzahl von Unterlegscheiben einsetzen
- Die dickeren Unterlegscheiben jeweils auf der Außenseite einsetzen

Unterlegscheibe für das Wendegetriebe

 Die Dicke (T2) der Unterlegscheibe des Wendegetriebes messen Entsprechende Unterlegscheiben auswahlen, bis der angegebene Meßwert (M2) mit dem Spezialwerkzeug eingestellt ist

HINWEIS: _

Den O-Ring unterhalb der Sicherungsscheibe entferen

2) Die Digitalmeßlehre auf den oben errechneten Meßwert (M2) einstellen Den Abstand zwischen der Hohenmeßlehre des Kegelrads und der Unterseite des Kegelrads messen Siehe Abbildung

Dicke der Unterlegscheiben (T2)=

M2 - 26,0 mm - R/100 mm

3) Der Wert R gibt die Abweichung der Große der Antriebseinheit vom Standardwert an Dieser Wert ist auf der Paßflache des Trimmruders der Antriebseinheit in Einheiten von 0.01 mm angegeben Ist kein Wert R angegeben oder bei unleserlichem Wert, ist für die Marke R ein Wert von "0" anzunehmen Das Flankenspiel beim Zusammenbau der Einheit überprüfen

Exemple

Si **M1** vaut "23,91" et si **F** vaut " + 5", alors

T1 ≈24,5 + 5/100 — 23,91 ≈0,64



Cales d'épaisseur disponibles.

0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 et 0,50 mm

N.B.: _

- Utiliser aussi peu de rondelles de reglage que possible pour obtenir une epaisseur egale à la valeur calculée ou s'approchant le plus de celle-ci
- Placer les rondelles de reglage en mettant la plus épaisse à l'exterieur

Cales d'épaisseur de pignon de marche arrière

 Déterminer l'epaisseur (T2) des cales du pignon de marche arrière en choisissant des cales d'epaisseur jusqu'à ce que l'on obtienne la mesure spécifiée (M2) a l'aide de l'outil special

N B.: .

Ne pas oublier de deposer le joint torique sui se trouve sous la rondelle de butee

 En utilisant un pied à coulisse a la mesure (M2) etablie plus haut, mesurer la hauteur du roulement

Epaisseur de la rondelle de réglage (T2):

M2 - 26,0 mm - R/100 mm

3) R représente la différence de dimension du carter inférieur par rapport à la valeur standard Elle est estampillée sur la surface de fixation du correcteur d'assiette du carter inferieur en centièmes de mm Si la marque R manque ou est illisible, supposer que R est égal à "0" et vérifier le battement une fois que l'ensemble est remonté Esempio

Se M è "23,91" e F è ' + 5', allora T1 = 24,5 + 5/100 - 23,91 =0,64



Spessori disponibili: 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 e 0,50 mm

NOTA: _

- Usare il minor numero possibile di zeppe per ottenere uno spessore uguale o pressoche uguale a quello stabilito in fase di calcolo
- Montare le zeppe tenendo quella più spessa sul lato esterno

Spessoramento ingranaggio retromarcia

 Individuare la misura (T2) dello spessore per l'ingranaggio di retromarcia selezionando gli spessori fino a ottenere la misura specificata (M2) per mezzo dell'utensile speciale


NOTA: _

Avere cura di togliere l'O-ring da sotto la rondella di spinta

 Usando un calibro digitale predisposto sulla misura (M2) specificata in precedenza, misurare l'altezza del cuscinetto

Spessore zeppa (T2)= M2 - 26,0 mm - R/100 mm

3) R rappresenta lo scostamentodella misura della scatola inferiore rispetto al valore normale Si trova stampigliato sulla superficie di montaggio del correttore di assetto ed è espresso in unità di 0,01 mm Se il valore R risulta mancante o illeggibile, il segno R risulta mancante o illeggibile, assumere R=0 e poi controllare il gioco una volta montato il gruppo



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT



Example:

If M2 is "26.57" and R is "-2", then T2 = 26.57 - 26.0 + 2/100= 0.59




Available shim thickness: 0.10, 0.12, 0.15, 0.30, 0.40 and 0.50 mm

NOTE: -

- •Use a minimum number of shims to abtain the thickness equal or nearly equal to the calculation.
- •Install the shims with the thicker one on the outer side.

6-12





Beispiel

Weist Marke M2 den Wert "26,57" und R den Wert "— 2" auf, ergibt sich für T2 folgender Wert

26,57 - 26,0 + 2/100 = 0,59



Verfugbare Unterlegscheibendicken:

0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 und 0,50 mm

HINWEIS: -

- Zur Erreichung der errechneten Unterlegscheiben-Dicke eine moglichst geringe Anzahl von Unterlegscheiben einsetzen
- Die dickeren Unterlegscheiben jeweils auf der Außenseite einsetzen

Exemple

Si M2 vaut "26,57" et si $\bf R$ vaut " - 2", alors

T2 =26,57 - 26,0 + 2/100 = 0,59



Cales d'épaisseur disponibles:

> 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 et 0,50 mm

N.B.: _

- Utiliser aussi peu de rondelles de réglage que possible pour obtenir une épaisseur égale à la valeur calculée ou s'approchant le plus de celle-ci
- Placer les rondelles de réglage en mettant la plus épaisse à l'extérieur

Esempio


Se M2 è "26,57" e R è " - 2", allora T2 = 26,57 - 26,0 + 2/100 = 0.59



Spessori disponibili: 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40 e 0,50 mm


NOTA: .

- Usare il minor numero possibile di zeppe per ottenere uno spessore uguale o pressochè uguale a quello stabilito in fase di calcolo
- Montare le zeppe tenendo quella più spessa sul lato esterno



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT






162007 0*

ASSEMBLY


 Using special service tool, install a new needle-bearing in position of flash with lower unit housing.

NOTE: _


Install the bearing with manufacture's number's facing upperward.




 Align the drive-shaft sleeve locating-rib with the recess in the gear case, and place the drive-shaft sleeve into the gear case.



 Place the pinion-gear shim-pack in position, and install the taper-bearing outer race on the shim-pack.
 Using special service tool.



4) Place the forward-gear shim-pack in position, and install the forward-gear outer race on the shim-pack.
Using special service tool.



 Hold the shift cam, install it in the lower case, with the "UP" mark facing upward. Fit the circlip over shift rod, and install the shift rod.

Next, spline shift rod to the shift cam and install the plate.





162007-0*

MONTAGE

 Nadellager an der entsprechenden Stelle einsetzen
 Bundig mit dem Gehause der Antriebseinheit ausrichten Spezialwerkzeug verwenden

TI	NV	/ C'	IC.

Das Lager so einsetzen, daß die Herstellungsnummer nach oben zeigt

- Paßstift der Antriebswellen-Fuhrungsbuchse und Aussparung im Getriebegehause bundig ausrichten Fuhrungsbuchse in das Getriebegehause einsetzen
- Unterlegscheiben fur das Antriebskegelrad einsetzen Rollenkorb auf die Unterlegscheiben aufsetzen Spezialwerkzeug verwenden
- Unterlegscheiben fur das Kegelzahnrad einsetzen Rollenkorb auf die Unterlegscheiben aufsetzen.

Spezialwerkzeug verwenden

5) Schaltnocken festhalten So in die Motorwanne einstzen, daß die Markierung " UP" (OBEN) nach oben zeigt Den Sicherungsring uber den Schaltnocken montieren und die Schaltstange einbauen

Dann die Schaltstange am Schaltnocken befestigen und die Platte montieren 162007-0

ASSEMBLAGE

 Monter un roulement à aiguilles neuf de façon qu'il soit au ras du boîtier d'helice

-	п.

Monter le roulement avec sa reférence gravée vers le haut

- 2) Aligner la nervure de positionnement de la chemise d'arbre d'entraînement avec l'empreinte située dans le boîtier d'hélice et placer la chemise d'arbre d'entraînement dans le boîtier d'helice
- Mettre l'ensemble de cale du pignon à engrenages en place et poser la cage extérieure du roulement à rouleaux coniques sur l'ensemble de cale Utiliser l'outil spécial
- 4) Mettre l'ensemble de cale du pignon de marche avant en place et poser la cage extérieure du pignon de marche avant sur l'ensemble de cale Utiliser l'outil special
- 5) Placer la came de l'inverseur dans le boîtier d'hélice avec le repère "dessus" en haut Ajuster le circlips sur la tringle d'inverseur avant de la monter Engager ensuite la tringle de l'inverseur dans les rainures de la came et monter la plaque

162007-0*


MONTAGGIO

 Mediante l'attrezzo speciale, montare un nuovo cuscinetto a rullíni a filo con la sede piede motore


NOTA: .

Installare il cuscinetto con i numeri di produzione rivolti verso l'alto


- Allineare la centina del manicotto dell'albero di trasmissione con la cavità della scatola del cambio e sistemare il manicotto dell'albero di trasmissione nella scatola del cambio
- Sistemare lo spessore dell'ingranaggio del pignone nella giusta posizione ed installare la giuda di scorrimento esterna del cuscinetto a rulli comci Utilizzare l'apposito utensile
- 4) Sistemare lo spessore della marcia avanti nella giusta posizione ed installare la giuda di scorrimento esterna della marcia avanti sullo spessore Utilizzare l'apposito utensile
- 5) Tenendo la camma del cambio, montarla nella scatola inferiore, avendo cura che la parte con il segno "up" sia rivolta verso l'alto Applicare l'anello elastico di arresto sulla leva del cambio, quindi installare la leva del cambio Accoppiare la leva del cambio e la camma del cambio e montare la piastra




ASSEMBLY AND ADJUSTMENT




6) Referring to the illustration, assemble the forward-gear in the taper-bearing.



7) Place the forward-gear complete on to the outer race.



8) Referring to the illustration, assemble the drive shaft.



Using special service tool.



9) Install the drive-shaft complete in position.


10) Invent the gear-case, align the plain bearing locating-rib with the recess in the gearcase, and place the pinion on the plain bearing; then insert the drive-shaft and tighten the locknut to the specified torque.


Pinion nut: 95 Nm (9.5 m·kg, 68 ft·lb)

11) Referring to the illustration, assemble the propeller shaft.

Insert the shift spring, shift slide and shift plunger into the open end of the propeller shaft.

By pushing the shift plunger, bring the cross pin hole in the clutch dog with the hole in the shift slide, and insert the cross pin into these holes, then install the cross pin ring.







- 6) Kegelzahnrad in das Kegellager einsetzen Siehe Abbildung
- 7) Kegelzahnrad komplett auf den Rollenkorb aufsetzen
- 8) Antriebswelle montieren Siehe Abbildung
- Antriebswelle komplett an der entsprechenden Stelle einbauen Spezialwerkzeug verwenden
- 10) Getriebegehause aufrichten Paßstift des Axiallagers und die Aussparung im Getriebegehause ausnichten Antniebskegelrad auf das Axiallager aufsetzen Getriebewelle einsetzen und Kontermutter mit dem angegebenen Drehmoment festziehen



Kegelradmutter: 95 Nm (9,5 m·kg)

11) Propellerwelle zusammenbauen Siehe Abbildung Schaltfeder, Schaltschieber und Schaltsegment in das offene Ende der Propellerwelle einsetzen Die Offnung des Schaltschiebers ausrichten Dann den Haltestift in die Offnungen einsetzen, dann

den Haltestiftring montieren

- En se reportant à la figure, emboîter le pignon de marche arrière sur le roulement conique
- Mettre l'ensemble du pignon de marche avant en place sur la cage extérieure
- En se reportant à la figure, assembler l'arbre d'entraînement
- Remettre l'arbre d'entraînement complet en place Utiliser l'outil spécial
- 10) Retourner le boîtier d'hélice, aligner la languette de positionnement du palier lisse avec l'evidement du boîtier d'hélice et placer le pignon sur le palier lisse, installer ensuite l'arbre de transmission et serrer l'ecrou de blocage au couple indiqué



Ecrou de pignon: 95 Nm (9,5 m · kg)

 En se reportant à la figure, assembler l'arbre d'hélice

Introduire le ressort, le coulisseau et le plongeur d'inverseur dans l'extrémité creuse de l'arbre d'hélice

Tout en appuyant sur le plongeur, faire coincider le trou du crabot avec le trou du coulisseau Faire passer la goupille de position dans ces trous, puis mettre la bague d'arrêt sur la goupille


- Facendo riferimento all'illustrazione, montare la marcia avanti nel cuscinetto conico
- Posizionare il gruppo marcia avanti sulla guida di scorrimento esterna
- 8) Facendo riferimento all'illustrazione, montare l'albero di trasmissione
- Installare l'albero di trasmissione completo in posizione Utilizzare l'apposito utensile
- 10) Invertire la scatola del cambio, allineare la nervatura di riferimento del cuscinetto liscio con la cavità presente nella scatola del cambio, quindi sistemare il pignone sul cuscinetto liscio, poi infilare l'albero montore e serrare il controdado secondo la coppia di serraggio specificata



Dado pignone: 95 Nm (9,5 m·kg, 68 ft·lb)


 Facendo riferimento all'illustrazione, assemblare l'albero portaelica

Inserire la molla, la slitta e lo stantuffo del combio nell'estremità aperta dell'alberto portaelica. Agendo sullo stantuffo del cambio, allineare il foro per il perno a croce presente nel dente d'innesto con il foro presente sulla slitta del cambio e infilare il perno stesso in questi fori, quindi montare l'anello del perno a croce



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT







12) Using the special tool, fit the needle bearing and oil seal to the bearing housing.

NOTE: _


Install the bearing with manufacture's numbers facing upperward.




- 13) Using the special service tool, assemble the reverse-gear.
- 14) Using the special service tool, referring to the illustration, assemble the bearing-housing.



- 15) Grease the lips of the oil-seals, and insert the propeller shaft complete into the lower casing cap.
- 16) Place a new O-ring in place
- 17) Install the propeller shaft in the bearing housing.



18) Place the reverse-gear shim in place, then install the bearing carrier, aligning the keyway in the gear-case with that in the bearing-carrier, and insert the key




19) Install the claw washer, and tighten the ring nut.



Ring nut: 145 Nm (14.5 m·kg, 105 ft·lb)

20) Bend to this side the claw washer tab and the tab which is aligned with the slot in the ring nut





 Nadellager und Oldichtring mit dem Spezialwerkzeug in das Lagergehause einsetzen

HINWEIS: __

Das Lager so einsetzen, daß die Herstellungsnummer nach oben zeigt

- Wendegetriebe mit dem Spezialwerkzeug montieren
- 14) Lagergehause mit dem Spezialwerkzeug montieren Siehe Abbildung
- 15) Die Lippen der Oldichtringe schmieren Propellerwelle komplett in das Gehauseunterteil einsetzen
- Neuen O-Ring einsetzen, dann das Gehauseunterteil montieren
- 17) Propellerwelle in das Lagergehause einsetzen
- 18) Unterlegscheibe für das Wendegetriebe an entsprechender Stelle einsetzen Dann den Lagertrager einsetzen Die Keilnut im Getriebegehause und die Keilnut im Lagergehause ausrichten Keil einsetzen
- 19) Sicherungsscheibe einsetzen und Ringmutter festziehen



Ringmutter: 145 Nm (14,5 m·kg)

20) Den Lappen der Sicherungsscheibe und den mit dem Schlitz in der Ringmutter bundig ausgerichteten Lappen auf diese Seite umbiegen 12) En utilisant l'outil spécial, mettre en place le roulement à aiguilles et le joint a huile dans le corps de palier

N.B.: .

Monter le roulement avec sa réference gravée vers le haut

- En utilisant l'outil special, remonter le pignon de marche arrière
- 14) En utilisant l'outil special et en se référant a la figure, remonter le corps de palier
- 15) Graisser les levres des joints a huile et introduire l'arbre d'hélice complet dans le boîtier d'hélice
- Mettre en place un nouveau joint torique et remonter le couvercle du boîtier d'hélice
- Introduire l'arbre d'hélice dans le corps de palier
- 18) Mettre la cale de marche arrière en place, puis le corps de palier en faisant correspondre le logement de la clavette installé dans le boîtier d'hélice avec celui amenagé dans le corps de palier et introduire la clavette
- Monter la rondelle de blocage et serrer l'ecrou



Ecrou à bague 145 Nm (14,5 m • kg)

20) Rabattre l'aileron du frein d'ecrou replié dans la fente de l'ecrou

 Servendosi dell'apposito utensile, applicare il cuscinetto a rullini e il paraolio alla sede del cuscinetto

NOTA: _

Installare il cuscinetto con i numeri di produzione rivolti verso l'alto


- 13) Utilizzando l'apposito utensile, montare la retromarcia
- 14) Utilizzando l'apposito utensile e facendo riferimento all'illustrazione, assemblare la sede del cuscinetto
- 15) Lubnficare gli orli dei paraolio, quindi inserire l'albero dell'elica completo nel coperchio della carcassa inferiore
- Inserire un nuovo O-ring, quindi installare il coperchio della carcassa inferiore
- 17) Installare l'albero dell'elica nella sede del cuscinetto
- 18) Mettere lo spessore marcia indietro nella giusta posizione e installare il supporto cuscinetto allineando la sede nella scatola del cambio con quella nel supporto a cuscinetti e inserire la chiavetta
- Installare la rondella di bloccaggio e serrare la ghiera



Ghiera:


145 Nm (14,5 m·kg, 105 ft·lb)


20) Piegare in questo senso la linguetta della rondella di bloccaggio e la linguetta allineata alla fessura nella ghiera




ASSEMBLY AND ADJUSTMENT









163000 0*

BACKLASH

Forward gear

- 1) Install a dial-gauge on to the gear-case.
- Install a backlash indicator-rod on the driveshaft, and make the dial-gauge stem contact the mark on the indicator-rod.
- 3) Place the shift-rod in neutral.
- Install a bearing-housing puller in the bearing-housing, to engage with the centre bolt of the propeller shaft.
- 5) Slowly turn the drive-shaft in and out, and read the dial-gauge when the shaft stops in each direction
- 6) If the measurement is in the range 0.08 to 0.25 mm, it will be unnecessary to add or remove shims.
- 7) If the measurement is less than 0.08 mm: 0.15 measurement =

 Thickness of shim(s) to be decreased


 If the measurement is more than 0.25 mm:

 Measurement 0.15 =

Thickness of shim(s) to be increased



Standard backlash (Forward gear): 0.08 ~ 0.25 mm (0.003 ~ 0.010 in)





163000-0*

MESSEN DES FLANKENSPIELS Kegelzahnrad

- 1) Meßuhr in das Getriebgehause einsetzen
- Flankenspiel-Meßstab auf die Antriebswelle montieren Dafur sorgen, daß der Meßuhrstander die Markierung auf dem Meßstab beruhrt
- 3) In den Leerlauf schalten
- Lagergehauseabzieher im Lagergehause einsetzen Mit dem mittleren Bolzen der Propellerwelle arretieren
- Getriebewelle langsam hereinund herausdrehen Bei Anschlag der Welle in beiden Richtungen Meßuhr ablesen
- 6) Liegt der Meßwert im Bereich zwischen 0,08 und 0,25 mm, mussen keine Unterlegscheiben hinzugefugt oder herausgenommen werden
- 7) Liegt der Meßwert unter 0,08 mm.

0,15 - Meßwert=

Dicke der herauszunehmenden Unterlegscheiben

Ist das Meßergebnis großer als 0,25 mm

Meßwert -0.15=

Dicke der einzusetzenden Unterlegscheiben

2

Standardflankenspiel (Antriebsrad):

0,08~0,25 mm

163000-01

MESURE DU JEU DE RETOUR Pignon de marche avant

- Installer un comparateur a cadran sur le boîtier d'helice
- 2) Installer une tige d'indicateur de jeu de retour sur l'arbre d'entraînement et amener la tige du comparateur à cadran en contact avec le repère sur la tige de l'indicateur
- Placer la tige d'inverseur au point mort
- 4) Poser un extracteur de carter de roulement dans le carter de roulement pour engager avec le boulon central de l'arbre d'hélice
- Tourner intérieurement et extérieurement l'arbre d'entraînement et lire le comparateur à cadran lorsque l'arbre s'arrête dans chaque direction
- 6) Si la mesure se trouve dans la gamme de 0,08 à 0,25 mm, il sera inutile d'ajouter ou d'enlever des cales
- Si la mesure est inférieure à 0,08 mm

0,15 - mesure=

Epaisseur de cale(s) à diminuer Si la mesure est supérieure à 0,25 mm

Mesure - 0,15=

Epaisseur de cale(s) à augmenter



Jeu standard (pignon de marche avant):
0,08~0,25 mm

16 3000-0*

MISURAZIONE DEL GIOCO Marcia avanti

- Installare un comparatore sulla scatola del cambio
- Installare un'asta indicatrice di gioco sull'albero di trasmissione e far sì che il comparatore tocchi il segno sull asta
- Mettere la leva del cambio in posizione di "folle"
- Installare un estrattore nella sede del cuscinetto che ingram con il bullone centrale dell'albero dell'elica
- Ruotare lentamente l'albero di trasmissione dentro e fuori e leggere il comparatore quando l'albero si ferma in ogni direzione
- 6) Se la misura rientra nella gamma 0,08~0,25 mm, non sarà necessano aggiungere o togliere spessori
- 7) Se la misura è inferiore a 0,08 mm

0.15 - msura =

E' necessario diminuire gli spessori

Se la misura è superiore a 0,25


Misura -0.15 =

E' necessario aumentare gli spessori




Gioco stamdard (marcıa avanti):

0,08~0,25 mm (0,003~0,010 poll.)




ASSEMBLY AND ADJUSTMENT





Reverse gear

- 1) Install a dial-gauge set on to the gear-case
- Install a backlash indicator-rod on the driveshaft, and bring the dial-gauge stem into contact with the mark on the indicator-rod.
- 3) Place the shift-rod in neutral.



- 4) Install a propeller on the propeller shaft, with the front side facing backward, fit the nut and tighten.
- 5) Slowly turn the drive-shaft in and out, and read the dial-gauge when the drive-shaft stops in each direction.
- 6) If the measurement is in the range 0.70 to 1.00 mm, it will be unnecessary to add or remove shims
- 7) If the measurement is less than 0.67 mm: 0.90 measurement =

 Thickness of shim(s) to be increased


 If the measurement is more than 1.00 mm:

 Measurement 0.90 =

Thickness of shim(s) to be decreased



Standard backlash (Reverse gear): 0.67~1.00 mm (0.026~0.039 in)





Wendegetriebe

- 1) Meßuhr in das Getriebegehause einsetzen
- Flankenspiel-Meßstab auf die Antriebswelle montieren Dafur sorgen daß der Meßuhrstander die Markierung auf dem Meßstab beruhrt
- 3) In den Leerlauf schalten
- Propeller auf die Propellerwelle mit nach hinten zeigender Vorderseite aufsetzen Mutter einsetzen und festziehen
- Antriebswelle langsam nach innen und außen drehen Meßuhr beim Anschlag der Antriebswelle in beiden Richtungen ablesen
- 6) Sind die Meßwerte im Bereich zwischen 0,67 und 1,00 mm, mussen keine Unterlegscheiben hinzugefugt oder entfernt werden
- Ist der Meßwert kleiner als 0,67 mm.

0,90 - Meßwert=

Dicke der herauszunehmenden Unterlegscheiben

Ist der Meßwert großer als 1,00

Meßwert -0.90=

Dicke der hinzuzufugenden Unterlegscheiben



Standardflankenspiel (Wendegetriebe):

0,67~1,00 mm

Pignon de marche arrière

- Installer un comparateur à cadran sur le boîtier d'hélice
- 2) Installer une tige d'indicateur de jeu de retour sur l'arbre d'entraînement et amener la tige du comparateur a cadran en contact avec le repère sur la tige de l'indicateur
- Placer la tige d'inverseur au point mort
- Poser une hélice sur l'arbre d'hélice avec le côte avant dirigé vers l'arrière, fixer l'écrou et serrer
- Tourner interieurement et extérieurement l'arbre d'entraînement et lire le comparateur à cadran lorsque l'arbre d'entraînement s'arrête dans chaque direction
- Si la mesure se trouve dans la gamme de 0,67 à 1,00 mm, il sera inutile d'ajouter ou d'enlever des cales
- 7) Si la mesure est inférieure à 0,67 mm

0,90 - mesure=

Epaisseur de cale(s) à diminuer Si la mesure est supérieure à 1,00 mm

Mesure - 0,90=

Epaisseur de cale(s) à augmenter



Jeu standard (pignon de marche arrière):

0,67~1,00 mm

Marcia indietro

- Installare un comparatore sulla scatola del cambio
- Installare un'asta indicatrice di gioco sull'albero di trasmissione, e far sì che il comparatore tocchi il segno sull'asta
- Mettere la leva del cambio in posizione di "folle"
- Installare un'elica sull'albero dell'elica, con il lato anteriore che guardi all'indietro, mettere il dado e stringere
- 5) Ruotare lentamente l'albero di trasmissione dentro e fuori e leggere il comparatore quando l'albero si ferma in ogni direzione
- 6) Se la misura rientra nella gamma 0,67~1,00 mm, non sarà necessario aggiungere o togliere spessori
- 7) Se la misura è inferiore a 0,67 mm

0,90 - misura=

E' necessario diminuire gli spessori

Se la misura è superiore a 1,00 mm


 $M_{1}sura - 0.90 =$

E' necessario aumentare gli spessori



Gioco standard (marcia indietro):

0,67~1,00 mm (0,026~0,039 poll.)




ASSEMBLY AND ADJUSTMENT




164000 0

WATER PUMP INSTALLATION

 Using the special service tools, install a new oil seal in the oil-seal housing, and fit a new O-ring in the O-ring groove.




2) Grease the O-ring and the lip of the oil-seal, and then install the oil-seal housing complete to the gear-case, and fit the dowel-pins.



- Aligning with the dowel-pins, install a new gasket, a plate and a new gasket on the oilseal housing.
- 4) Install a key in the keyway on the driveshaft, and insert a impeller
- 5) Grease the impeller, and install the waterpump housing, turning the drive shaft clockwise, then tighten the bolts.

6-18





164000-0

EINBAU DER WASSERPUMPE

- Neuen Oldichtring mit Hilfe der Spezialwerkzeuge in das Oldichtungsgehause einsetzen Neuen O-Ring in die O-Ringnut einsetzen
- O-Ring und Lippe des Oldichtrings schmieren Oldichtungsgehause komplett in das Getriebegehause einsetzen Paßstifte einsetzen
- Mit den Paßstiften bundig ausrichten Platte und neue Dichtung auf das Oldichtungsgehause einsetzen
- Keil in die Keilnut auf der Getriebewelle einsetzen Impeller einbauen
- Impeller schmieren Wasserpumpengehause installieren Antriebswelle im Uhrzeigersinn drehen, dann die Schrauben festziehen

164000-0


INSTALLATION DE LA POMPE A EAU

- En utilisant les outils speciaux de service, mettre une bague d'étanchéité neuve en place dans le carter de bague d'étancheite et fixer un joint torique neuf dans la rainure de joint torique
- 2) Graisser le joint torique et la lèvre de la bague d'étanchéité, puis poser l'ensemble du carter de bague d'étanchéité sur le boîtier d'hélice et fixer les goupilles
- En alignant les goupilles, mettre un joint neuf, une plaque et un joint neuf en place sur le carter de bague d'étanchéité
- Placer une clavette dans le logement de clavette situe sur l'arbre d'entraînement et introduire un rotor
- 5) Graisser le rotor et installer le boîtier de la pompe à eau, en tournant l'arbre d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre, puis serrer les boulons

164000-0

INSTALLAZIONE POMPA ACQUA


- Utilizzando gli appositi utensili di servizio, installare un nuovo paraolio nell'alloggiamento, ed installare un nuovo O-ring nella scanalatura
- Lubrificare l'O-ring e il bordo del paraolio e successivamente installare il gruppo paraolio completo sulla scatola del cambio e fissare le coppiglie
- Allineandosi con le coppiglie, montare una nuova guarnizione, una piastra ed una nuova guarnizione sull'alloggiamento del paraolto.
- Installare una chiavetta nell'apposita scanalatura sull'albero di trasmissione ed inserire la girante
- 5) Lubrificare la girante ed installare l'alloggiamento della pompa dell'acqua, ruotando l'albero di trasmissione in senso orario e poi stringere i bulloni




170003 0

INSTALLATION


 Check that the clutch dog shifts to "Forward", "Neutral," and "Reverse" correctly by turning the shift rod, and shift into "Neutral"



2) Align the mark on the shift lever with the arrow mark on the bottom cowling.




3) Grease the spline of the drive-shaft and the water-tube outer face, align the water-tube and drive-shaft, install the lower unit and tighten the bolts to the specified torque.






Lower unit mounting bolts: 40 Nm (4.0 m·kg, 29 ft·lb)



4) Install the trim tab on the gear case. Be sure to align the marks put on both of them when they were removed. Place the cap over the bolt hole.



EINBAU INSTALLATION INSTALLAZIONE



I70003-0

EINBAU

- 1) Schaltstange drehen und darauf achten, daß die Kupplungsklaue einwandfrei in die Stellungen "Forward" (Vorwarts), "Neutral" (Leerlauf) und "Reverse" (Ruckwarts) schaltet In den Leerlauf schalten
- Die Markierung am Schalthebel und die Pfeilmar kierung auf der Motorwanne ausrichten
- 3) Keilwelle der Antriebswelle und Außenflache des Wasserrohrs schmieren Wasserrohr und Antriebswelle ausrichten Antriebseinheit montieren Die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment befestigen



Befestigungsschrauben fur die Antriebseinheit: 40 Nm (4,0 m·kg)

4) Trimmruder am Getriebegehause montieren Darauf achten, daß die entsprechenden Markierungen beim Ausbau ausgerichtet sind Verschlußkappe auf die Schraubenoffnung aufsetzen 170003-0

INSTALLATION

- Faire tourner le tringle d'inverseur et contrôler que le crabot d'embrayage passe bien en "marche avant", "point mort" et "marche arriere" et passer au "point mort"
- Faire correspondre le repère du levier de commande avec la flèche du capot inférieur
- 3) Graisser les cannelures de l'arbre de transmission et la face externe du tuyau d'eau, aligner le tuyau d'eau et l'arbre, puis monter le bloc inférieur et serrer les vis au couple spécifié



Couple de serrage des vis de fixation: 40 Nm (4,0 m • kg)

 Installer le compensateur sur le boîtier d'helice
 S'assurer que les repères appliqués lors du démontage coincident bien

Placer l'obturateur sur l'orifice de la vis

170003-0


INSTALLAZIONE

- 1) Controllare ruotando la leva del cambio che il dente d'innesto frizione si innesti correttamente in "marcia avanti", "folle" e "marcia indietro" e mettere in folle
- Allineare il segno sulla leva del cambio alla freccia sulla cappottatura di fondo
- 3) Applicare del grasso sulla scanalatura dell'albero di trasmissione e sulla superficie esterna del tubo dell'acqua, allineare il tubo dell'acqua e l'albero di trasmissionem installare il piede e stringere i bulloni secondo la coppia speciticata




Bulloni di montaggio piede: 40 Nm (4,0 m·kg, 29 ft·lb)


4) Installare il correttore di asseto sulla scatola del cambio Allineare i segni posti su i due elementi quando sono stati smontati Mettere il tappo sul foro del bullone



INSTALLATION








5) Install the spacers, propeller, washer, and propeller nut over the propeller shaft.




Propeller nut:


35 Nm (3.5 m·kg, 25 ft·kg)



6) Align the recess in the propeller nut with the hole in the propeller shaft and insert the cotter pin into the hole Be sure to bend the cotter pin ends.



7) Fill with fresh gear oil through the oil plughole until oil flows out through the levelplug hole, then secure the plugs in these two holes



EINBAU INSTALLATION INSTALLAZIONE



Distanzscheiben, Propeller, Unterlegscheibe und Propellermutter auf die Propellerwelle aufsetzen



Propellermutter: 35 Nm (3,5 m · kg)

- 6) Die Aussparung in der Propellermutter und die Offnung in der Propellerwelle ausrichten Splint in die Offnung einsetzen Darauf achten, daß die Splintenden umgebogen werden
- 7) Neues Öl in den Oleinfullstutzen einfullen, bis das Öl aus der Olkontrolloffnung herausfließt Dann die beiden Offnungen mit den entsprechenden Stopseln verschließen

Mettre les entretoises, l'hélice, la rondelle et l'écrou sur l'arbre de l'hélice



Ecrou d'hélice: 35 Nm (3,5 m • kg)

- 6) Aligner l'entaille de l'écrou avec l'orifice de l'arbre de l'hélice et y introduire la goupille fendue Replier les extrémités de la goupille
- Remplir le carter d'huile neuve par le bouchon jusqu'à ce que de l'huile ressorte par l'orifice de contrôle Remettre les bouchons en place

 Installare 1 distanziali, l'elica, la rondella e il dado dell'elica sull'albero dell'elica




Dado dell'elica: 35 Nm (3,5 m · kg, 25 ft · kg)

- 6) Allineare l'incavo nel dado dell'elica al foro nell'albero dell'elica e inserire la coppiglia nel foro Accertarsi di aver piegato le estremità delle coppiglie
- 7) Versare olio del cambio nuovo nell'apposito foro finche non trabocca dal foro di livello olio, applicare quindi i tappi in questi due fori



INSTALLATION





165000-0*

LOWER UNIT LEAKAGE CHECK

- 1) Tighten the gear-oil-drain screw, and connect the tester to the oil-level hole.
- 2) Pump the tester, and apply a specified pressure.
 - Then place the gear case in the water tank.
- 3) Check that the pressure is held at specified pressure for 10 seconds.


	ī
/ C	
/A 🔻	
// N	
-	

Specified pressure:

100 kPa (1.0 kgf/cm², 14.2 psi)

NOTE: _

If the pressure falls, the leakage from lower unit is unacceptable, requiring re-inspection of its component parts.



EINBAU INSTALLATION INSTALLAZIONE



165000.05

ANTRIEBSEINHEIT AUF UNDICHTE

STELLEN PRUFEN

- Getnebeolablaßschraube festziehen Prufgerat an der Ölkontrollbohrung anschließen
- Die Prufmaschine anschließen, Pumpe betätigen und den angegebenen Druck einstellen. Dann das Getriebegahause in den Wassertank legen
- Prufen, ob der Druck zehn Sekunden lang aufrechterhalten wird

I	72
ì	//\XI
ı	1
1	4

Angegebener Druck: 100 kPa (1,0 kg/cm²)

HINWEIS: -

Kommt es zu einem Druckabfall, ist das Gehause undicht und außerhalb der zulassigen Toleranz Eine erneute Überprufung der Bauteile vornehmen 165000-0*

CONTROLE D'ETANCHEITE DU BLOC INFERIEUR

- Serrer le bouchon de vidange d'huile de transmission et brancher le contrôleur d'étanchéité sur l'orifice de la vis de niveau
- Pomper a l'aide du testeur et appliquer la pression spécifiée
 Placer ensuite le carter de pignon dans le reservoir d'eau
- S'assurer que la pression se maintient à la valeur specifiée pendant au moins 10 secondes

/ _^ \
/// N
ソノコ
/_

Valeur spécifiée: 100 kPa (1,0 kg/cm²)

N.B.: .

Si la pression tombe, cela signifie qu'il y a fuite, procéder à un nouvel examen du bloc inférieur

165000-0*

CONTROLLO DELLE PERDITE DAL PIEDE


- Stringere la vite di scanco olio cambio, e collegare il pressometro al foro di livello olio
- Pompare il misuratore e applicare la pressione specificata
 Quindi collocare la soatola degli ingranaggi nel serbatoio acqua
- Assicurarsi che la pressione venga mantenuta al velore specificato per 10 secondi



Pressione specificata: 100 kPa (1,0 kg/cm², 14,2 psi)

NOTA: -

Se viene osservata una riduzione della pressione, l'entità della perdita dal piede è da ritenersi inaccettabile, in tal caso, ricontrollare tutti i componenti dello stesso



CHAPTER 7 BRACKET UNIT

UPPER CASING AND BOTTOM COWLING
REMOVAL7-6
DISASSEMBLY7-6
INSPECTION 7-7 MOUNTING-BOLT 7-7 RUBBER MOUNTS 7-7 COLLAR 7-7 SHOCK ABSORBER ASSY 7-7 ANODE 7-8 BRACKET 7-8 TRIM SENSOR 7-8
ASSEMBLY
POWER TRIM AND TILT UNIT .7-11 EXPLODED DIAGRAM .7-13 REMOVAL .7-13 DISASSEMBLY .7-15 INSPECTION .7-16 ASSEMBLY .7-16 FILLING WITH HYDRAULIC FLUID AND AIR-BLEEDING .7-19 INSTALLATION .7-20
P.P.T. MOTOR 7-21 DISASSEMBLY 7-21 INSPECTION 7-21 ASSEMBLY 7-22







KAPITEL 7 MOTORHAL-TERUNG

CHAPITRE 7 SUPPORT

CAPITOLO 7 CAVALLETTO

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG	7-1	VUE ECLATEE	7-1	W. L. W. C. D. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	
SCHAFT UND		GROUPE SUPERIEUR ET C	/*! ADOT	ILLUSTRAZIONE PEZZI	
MOTORWANNE	7-1	INFERIEUR	7-1	SMONTATI	
HANDSTEUERGRIFF	7-2	COMMANDE MANUELLE	7-1 7-2	CORPO SUPERIORE E C	APPC
STEUERACHSENLAGER	7-3	SUPPORT		TATURA INFERIORE	
		0311 0111	7-3	MANIGLIONE	
AUSBAU	7-6	DEPOSE	7-6	CAVALLETTO	
ZERLEGEN				RIMOZIONE	
ZERLEGEN	7-6	DEMONTAGE	7-6	MINOZIONE	
UBERPRUFUNG	7-7	VEDICIOATION		SMONTAGGIO	
BEFESTIGUNGS-	/-/	VERIFICATION	7-7		
SCHRAUBEN	7-7	VIS DE MONTAGE	7-7	ISPEZIONE	
GUMMIDREHLAGER		SUPPORTS ELASTIQUES	7-7	BULLONE DI MONTAGO	OF:
LAGERBUCHSEN	7-7	COLLIER	7-7	GOMMINI	,10
STOBDAMPFERBAU-	7-7	AMORTISSEUR	7-7	DISTANZIALE	
GRUPPE	7-7	ANODE	7-7	GRUPPO AMMORTIZ-	
ANODE	7-7	SUPPORT	7-8	ZATORE	
	7-7	CAPTEUR D'INCLINAISON	7-8	ANODO	
HALTERUNG	7-8		. 0	CAVALLETO	
TRIMMSENSOR	7-8	ASSEMBLAGE	7-10	SENSORE DI ASSETTO	
MONTAGE	7-10	LIMITE DUNCH IN LIGHT TO			
	7-10	UNITE D'INCLINAISON ET		MONTAGGIO	7-
MOTORTRIMM-UND		D'ASSIETTE ASSISTEES	7-11		,
KIPPALAGE	7 11	VUE ECLATEE	7-11	DISEGNO PEZZI SMONTATI	
EXPLOSIONS-ZEICH-	7-11	DEPOSE	7-13	DISPONSITIVO ASSETTO E	
NUNG		DEMONTAGE	7-13	INCLINAZIONE	7-
AUSBAU	7-11	CONTROLE	7-15	ILLUSTRAZIONE PEZZI	/-
ZERLEGEN	7-13	ASSEMBLAGE	7-16	SMONTATI	7-
	7-13	REMPLISSAGE AVEC LIQUID	Œ	RIMOZIONE	
UBERPRUFUNG	7-15	HYDRAULIQUE ET PURGE	-	SMONTAGGIO	7-
MONTAGE	7-16	D'AIR	7-19	CONTROLLO	7-
NACHFÜLLEN VON		INSTALLATION	7-20		7-
HYDRAULIKFLUSSIGKEIT			, 20	MONTAGGIO	7-
UND ENTLUFTEN	7-19	MOTEUR P.T.T	7-21	RIEMPIMENTO CON FLU	ЮΟ
EINBAU	7-20	DEMONTAGE	7-21	IDRAURICO E SFIATO	
		CONTROLE		ARIA	7-
TRUMM-UND KIPPMOTOR	7-21	ASSEMBLAGE	7-21	INSTALLAZIONE	7-:
ZERLEGEN	7-21	ASSEMBLAGE	7-22		
UBERPRUFUNG	7-21			MOTORE P.T T.	7-3
MONTAGE	7-22			SMONTAGGIO	7-2
	, 22			CONTROLLO	7-2
				MONTAGGIO	7.

ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI	7 1
CORPO SUPERIORE E CAP	7-1
TATURA INFERIORE	
MANIGLIONE	7-1
CAVALLETTO	7-2
	7-3
RIMOZIONE	7-6
SMONTAGGIO	7-6
ISPEZIONE	7-7
BULLONE DI MONTAGGIO	7-7
GOMMINI	7-7
DISTANZIALE	7-7
GRUPPO AMMORTIZ-	• •
ZATORE	7-7
ANODO	7-7
CAVALLETO	7-8
SENSORE DI ASSETTO	7-8
MONTAGGIO	7-10
DISEGNO PEZZI SMONTATI	7-10
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E	7-10
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE	
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI	7-10 7-11
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E	7-11
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE	7-11 7-11
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO	7-11 7-11 7-13
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO	7-11 7-11 7-13 7-13
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO	7-11 7-11 7-13 7-13 7-15 7-16
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO	7-11 7-11 7-13 7-13 7-15 7-16
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO	7-11 7-11 7-13 7-13 7-15 7-16
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO RIEMPIMENTO CON FLUIDO	7-11 7-13 7-13 7-15 7-16 O
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO RIEMPIMENTO CON FLUIDO IDRAURICO E SFIATO	7-11 7-11 7-13 7-13 7-15 7-16
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO RIEMPIMENTO CON FLUIDO IDRAURICO E SFIATO ARIA INSTALLAZIONE	7-11 7-13 7-13 7-13 7-15 7-16 O
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO RIEMPIMENTO CON FLUIDO IDRAURICO E SFIATO ARIA INSTALLAZIONE MOTORE P.T.T.	7-11 7-13 7-13 7-15 7-16 0 7-19 7-20 7-21
DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPONSITIVO ASSETTO E INCLINAZIONE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO RIEMPIMENTO CON FLUIDO IDRAURICO E SFIATO ARIA INSTALLAZIONE MOTORE P.T T. SMONTAGGIO	7-11 7-13 7-13 7-13 7-15 7-16 O



EXPLODED DIAGRAM




K14000-0

EXPLODED DIAGRAM

UPPER CASING AND BOTTOM COWLING

- Exhaust guide
 Exhaust manifold
 Muffler
 Upper case
 Apron
 Seal
 Bottom cowling





EXPLOSIONSZEICHNUNG VUE ECLATEE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI



K14000-0

EXPLOSIONS-ZEICHNUNG

SCHAFT UND MOTORWANNE

- Auspuffuhrung
 Auspuffkammer
 Gerauschdampfer
 Gehauseoberteil
 Verkleidung
- Abdichtung
 Motorwanne

K14000-0

VUE ECLATEE

GROUPE SUPERIEUR ET CAPOT INFERIEUR

- Guide d'echappement
- 3 Collecteur d'échap
 3 Silencieux
 4 Groupe superieur
 5 Radier
 6 Bague
 7 Capot inferieur Collecteur d'échappement

K14000-0

ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI

CORPO SUPERIORE E CAPPOT-TATURA INFERIORE

- Guida di scarico
- Manicotto di scarico
- Marmitta
- Telaio superiore
- Piastra di protezione Dispositivo di tenuta
- Cappottatura di fondo






MANUAL HANDLE

- Bracket
 Steering handle
 Gear
 Throttle friction
 Shift handle
 Throttle cable

75AM, 75AEM





EXPLOSIONSZEICHNUNG VUE ECLATEE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI



HANDSTEUERGRIFF

- Konsole
 Steuergriff
 Getriebe
 Drosselklappenreibung
 Schaltgriff
 Drosselklappenkabel

75AM, 75AEM

COMMANDE MANUELLE

- Etrier
 Poignée de barre franche
 Engrenage
 Friction d'accélérateur
 Poignée d'inverseur
 Câble d'accélerateur

75AM, 75AEM

MANIGLIONE

- O Cavalletto
 D Barra guida
 Ingranaggi
 Frizione leva del gas
 Manigha del cambio
 Cavo di comando farfalla

75AM, 75AEM



EXPLODED DIAGRAM




K15900 0

BRACKET

- ① Steering bracket ass'y
- ② Upper side mount damper③ Lower mount rubber damp Lower mount rubber damper
- (4) Upper mount cover
- 5 Tilt stop lever
- 6 Tilt indicator
 7 Self-locking nut
 8 Clamp bracket
- 9 Grease nipple

- (10) Swivel bracket
- 11 Upper shock mount pin
- (12) Clamp bracket bolt
- Tilt rod ass'y
- (14) Anode
- 15 Lower mount cover
- (6) Lower mount rubber housing
- 1 Lower mount rubberl damper
- 18 Lower side mount damper
- ① Lower mount rubber housing
- O Compression spring
- 21) Collar
- Tilt lever
- 23 Circlip
- 4 Shock absorber ass'y
- 25 Lower shock mount pin





EXPLOSIONSZEICHNUNG VUE ECLATEE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI



K15900-0

STEUERACHSENLAGER

- Steuerkonsole
- Schwingungsdampfer Schaft
- Gummischwingungsdampfer unteres Halterungsgehause
- Obere Halterungsabdeckung
- Kippsperrhebel
- Kippanzeigeinstrument
- Selbstsichernde Mutter
- Befestigungskonsole
- Schmiernippel
- Steuerachsenlager
- Unterer Stoßdampfungsbolzen
- Schraube fur Befestigungskonsole
- Kippgestange
- Anode

- Anode
 Untere Halterungsabdeckung
 Unteres Halterungsgehause
 Gummischwingungsdampfer unteres Halterungsgehause
 Schwingungsdampfer Motorwanne
 Unteres Gummigehause
 Zugfeder
 Lagerbuchse

- Kıpphebel
- Sicherungsring
- Stoß dampferbaugruppe
- Unterer Stoßdampfungsbolzen

75AM, 75AEM, 75AE/85AE

SUPPORT

- Etrier de barre franche
- Amortisseur supérieur
- Support élastique de l'amortisseur
- Couvercle supérieur
- Butée de relevage
- Indicateur de relevage
- Ecrou auto-freine
- Presse
- Raccord de graissage
- Support pivotant
 Goupille de fixation d'amortisseur supérieur
- Axe de la presse
- Tringle d'inclinaison Anode
- Couvercle inférieur
- Circlips
- Support élastique de l'amortisseur inférieur
- Amortisseur inférieur Support élastique inferieur
- Ressort de compression Bague d'arret Levier d'inclinaison

- Carter support élastique supérieur
- Amortisseur
- Goupille de fixation d'amortisseur inférieur

75AM, 75AEM, 75AE/85AE

K15900-0

CAVALLETTO

- Maniglione guida
- Ammortizzatore supporto lato superiore
- Ammortizzatore quarnizione supporto ınferiore
- Protezione supporto superiore
- Leve di fermo inclinazione Indicatore di inclinazione

- Dado autobloccante Cavalletto di bloccaggio
- Ingrassatore
- Piastra girevole
- Bullone per smorzatore superiore Vite cavalletto di bloccaggio
- Asta inclinazione Anodo
- Ĭ
- Protezione supporto inferiore
- Anello elastico di arresto
- Ammortizzatore guarnizione supporto ınferiore
- Ammortizzatore supporto lato inferiore
- Sede guarnizione supporto
- ınferiore Molla di compressione
- Distanziale
- Leva inclinazione
- Scatola di gomma per montante inferiore
- Cruppo ammortizzatore
- Bullone per smorzatore inferiore

75AM, 75AEM, 75AE/85AE



- Circlip
 Lower mount housing
 Steering pivot shaft


- Steering pivot
 Bushings
 O-ring
 Bushings
 Gease nipple
 Ground lead
 Tilt pin

- ① Clamp bracket nut
 ① Bolts (6 bolts)
 ② Clamp bracket bolt
 ③ Washers
 ① Bushings
 ① Clamp brackets
 ① Trim sendor

- ① Circlip
- (18) Pin

- 19 Bushings20 Power trir Power trim and tilt unit
- Cotter pins
- Tilt lock levers
- ② Cotter p ② Tilt lock ③ Bushing ④ Washer ⑤ Spring ⑥ Collar **Bushings**

75AET/85AET





EXPLOSIONSZEICHNUNG VUE ECLATEE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI



Œ.	Sicherungsring
~	Orchet diffatilife

Stellerungsring
 Unteres Halterungsgehause
 Steuerachse
 Unterlegscheiben
 Oldichtringe
 Buchsen

Schmiernippe

Erdungsleitung

Kippbolzen
Kippbolzen
Klemmbefestigungsmutter
Schrauben (6 Schrauben)
Klemmbefestigungsschraube
Unterlegscheiben
Buchsen

Klemmhalterungen

Trummsender

Sicherungsring Stift

Buchsen

Trimm- und Kippeinheit

Splinte

Kippvernegelungshebel

Buchsen

Unterlegscheibe

Feder

26 Lagerbuchse

75AET/85AET

① Circlips ② Carter inférieur ③ Pivot de direction ④ Rondelle ⑤ Joint d'huile

Bagues

6 Bagues
7 Raccord de graissage
8 Fil de masse
9 Axe de relevage
10 Ecrou de presse
11 Vis (6)
12 Vis de presse
13 Rondelles
14 Bagues

Bagues Presse

16 Emetteur du trim

T Circlips

B Goupille Bagues

Unite trim et systeme de relevage

Goupilles fendues

Butées de relevage

Bagues Rondelle

Ressort

26 Baque d'arrêt 75AET/85AET

Anello elastico di arresto Alloggiamento supporto inferiore

Canotto sterzo

Rondella

Paraolio

Boccole

Ingrassatore

Ingrassatore
Conduttore a terra
Perno di inclinazione
Dado cavalletto di bloccaggio
Bulloni (6 bulloni)
Bullone cavalletto di bloccaggio
Rondella

Boccole

Cavalletti di bloccaggio Dispositivo di invio assetto Anello elastico di arresto

Perno

Boccole

Dispositivo di assetto e inclinazione

Coppiglie
Leve di fermo inclinazione

) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) Boccole

Rondella

Molla

26 Distanziale


75AET/85AET





- Upper mount rubber cover
 Caps
 Nuts

- Screws
 Lower mount rubber covers
 Gound lead
- Bolts
- Mount rubber housings
 Nuts
- (10) Anode
- 1 Lead wire





EXPLOSIONSZEICHNUNG VUE ECLATEE ILLUSTRAZIONE PEZZI SMONTATI



- Obere Halterungsabdeckung
 Verschlußkappen
 Muttern
 Schrauben
 Untere Halterungsabdeckung
 Erdungsleitung

- Schrauben Gummigehause

- 9 Muttern
 10 Anode
 11 Drahtzuleitung
- 75AET/85AET


- Couvercle élastique supérieur
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon
 Capuchon Couvercle élastique supérieur


75AET/85AET


- Calotta di gomma di protezione supporto superiore
 Tappi
 Dadi
 Viti
 Calotta di gomma di protezione supporto inferiore
 Conduttore a terra
 Bullone
 Alloggiamenti di vomma support
- \$\text{support:}\$ Conduttore a terra \$\text{\text{\$\text{\$\text{\$}}}}\$ Bullone \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\$ Alloggramenti di gomma supporto \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}}\$ Dadi \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}\$ Anodo \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}\text{\$\text{\$}}}\$ conduttore


75AET/85AET


REMOVAL/DISASSEMBLY











K20002 0

REMOVAL

- 1) Remove the power-head
- 2) Remove the swivel-bracket from the upper casing.

CAUTION:

Lay the outboard motor on the floor to carry out this removal.

K80000 0*

DISASSEMBLY

Disassemble the power head, referring to the exploded diagram.

A WARNING

When disassembling the clamp bracket, release the tilt lever first, and then, stretch the shock absorber completely.

1) Lead wire.

2) Tilt rod, clamp bracket bolt and anode

3) Shock absorber ass'y.



AUSBAU/ZERLEGEN DEPOSE/DEMONTAGE RIMOZIONE/SMONTAGGIO



K20002-0

AUSBAU

- 1) Motorblock ausbauen
- Steuerachsenlager vom oberen Gehause abnehmen

ACI	т	JNG:

Zum Ausbau den Außenbordmotor auf den Boden legen.

K80000-0*

ZERLEGEN

Motorblock zerlegen Siehe aufgeloste Darstellung

AWARNUNG

Zum Zerlegen der Klemmhalterung zuerst den Kipphebel losen, dann den Stoßdampfer vollstandig ausdehnen.

- 1) Leitungsdraht
- 2) Kippstange, Schraube für die Klemmhalterung und Anode
- 3) Stoßdampferbaugruppe

K20002-0

DEPOSE

- 1) Déposer le bloc-moteur
- Démonter l'étrier de fixation du bloc supérieur

ATTENTION:

Pour cette opération, poser le moteur hors-bord sur le sol.

K80000-0"

DEMONTAGE

Démonter le bloc-moteur en se référant à la vue éclatée

A AVERTISSEMENT

Lors du démontage de la presse, d'abord desserrer le levier de relevage, puis laisser l'amortisseur se détendre complètement.

- 1) Fil électrique
- Tringle de relevage, axe de presse et anode
- Amortisseur

K20002-0

RIMOZIONE

- 1) Rimuovere il monoblocco
- 2) Rimuovere la piastra girevole dal supporto gambale

ATTENZIONE:

Per effettuare queste operazioni, collocare il motore fuoribordo sul pavimento.

K80000-0


SMONTAGGIO

Facendo riferimento allo schema pezzi smontati, smontare la testa motorizzata

▲ AVVERTENZA

Quando viene smontato il cavalletto, disimpegnare prima la leva di comando inclinazione e successivamente tendere completamente l'ammortizzatore.

- 1) Conduttore isolato
- 2) Asta d'inclinazione, bullone cavalletto di bloccaggio e anodo
- 3) Gruppo ammortizzatore




K30004 0

INSPECTION


MOUNTING-BOLT

1) Visually inspect the bolts, and replace all of them if any are bent or corroded.




RUBBER MOUNTS

 Visually inspect the rubber mounts, and replace them if they show signs of peeling, cracking or wear.



COLLAR

1) Inspect the collars, and replace them if cracked.




SHOCK ABSORBER ASS'Y

Visually inspect the shock absorber ass'y.
 If there are scracthes replace the shock absorber ass'y.



High pressure gas contained. Don't disassemble, puncture, apply heat or fire.



ANODE

1) Check anode and replace with new one when the size is less than 1/3 of original length

ÜBERPRÜFUNG VERIFICATION ISPEZIONE



K30005-0*

ÜBERPRÜFUNG

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

 Schrauben uberprufen Verbogene oder korrodierte Schrauben ersetzen

GUMMIDREHLAGER

 Gummidrehlager auf Beschadigung überprüfen Bei Rissen oder Verschleiß ersetzen

LAGERBUCHSEN

 Lagerbuchsen prufen und bei Beschadigung ersetzen

STOBDAMPFERBAUGRUPPE

 Die Stoßdampferbaugruppe uberprufen Bei Feststellen von Kratzern die Stoßdampferbaugruppe ersetzen

AWARNUNG

Die Stoßdämpferbaugruppe steht unter Hochdruckgas. Nicht zerlegen, durchstoßen, erhitzen oder mit Feuer in Berührung bringen.

ANODE

 Anode uberprufen Falls die Gro-Be weniger als 1/3 der Onginallange entspricht, durch eine neue Anode ersetzen K30005-0*

VERIFICATION

VIS DE MONTAGE

 Examiner les vis et remplacer toutes celles qui sont courbées ou rouillées

SUPPORTS ELASTIQUES

 Examiner les supports élastiques et remplacer ceux présentant des signes de fissure ou d'usure

COUSSINETS

 Examiner les coussinets et les remplacer s'ils sont fissurés

AMORTISSEUR

 Examiner l'état de l'amortisseur Si celui-ci presente éraflures, le remplacer

A AVERTISSEMENT

L'amortisseur contient du gaz sous haute pression. Ne pas le démonter, le percer ou l'approcher d'une source de chaleur ou d'une flamme.

ANODE

 Vérifier l'état de l'anode La changer si sa taille a diminué de plus d'une tiers K30005-0*

ISPEZIONE

BULLONE DI MONTAGGIO

 Ispezionare i bulloni e, qualora alcuni di essi presentino deformazioni o segni di corrosione, sostituirli tutti

GOMMINI

 Esamınare i gommini e sostituirli se presentano screpolature crepe o segni d'usura

DISTANZIALE

Ispezionare i distanziali, quindi sostituirli se danneggiati

GRUPPO AMMORTIZZATORE

 Ispezionare visivamente il gruppo ammortizzatore Se vengono riscontrati dei graffi, sostituire il gruppo stesso


À AVVERTENZA

Contiene gas ad alta pressione; pertanto, non smontarlo, forarlo nè avvicinarlo a fonti di calore o a fiamme scoperte.

ANODO


 Controllare l'anodo e sostituire con uno nuovo quando la sua dimensione è inferiore a 1/3 delle dimensioni originali





BRACKET

1) Inspect the bracket and replace them if cracked




TRIM SENSOR (75AET/85AET)


1) Check resistance of the new trim sensor.



Trim sensor resistance: Black—Orange $0.8 \sim 1.2 \text{ k}\Omega$



- 2) Measure resistance between black and pink leads to check that the value changes gradually in the whole trim and tilt range. If not, replace trim sensor with new one.
- 3) Connect the leads of the trim sensor, and make sure that the trim-level indicater follows the moving and angle of the level of the trim sensor when the level is moved from (A) to (B).
- (1) Marking



TRIM SENSOR ADJUSTMENT

Fully tilt up the outboard motor. Loosen two screws securing the trim sensor until it moves slightly.

ON OFF START

A WARNING

Be sure to support the engine with the tiltsupport lever during the bolts loosening to prevent the engine from tilting down due to lack of oil pressure.

Fully tilt down the outboard motor.

Connect battery cables of outboard motor to a battery and set the main switch to "ON".



UBERPRÜFUNG VERIFICATION ISPEZIONE



HALTERUNG

1) Halterung überprüfen Bei Anzeichen einer Rißbildung ersetzen

TRIMMSENSOR (75AET/85AET)

Den Widerstand des neuen
 Trimmsensors prufen



Widerstand des Trimmsensors:

Schwarz – Orange $0.8 \sim 1.2 k\Omega$

- 2) Den Widerstand zwischen der schwarzen und pinkfarbigen Leitung messen Überprufen, ob sich der Wert über den gesamten Trimm- und Kippbereich langsam andert Ist dies nicht der Fall, den Trimmsensor austauschen
- 3) Die Leitungen des Trimmsensors anschließen Darauf achten, daß der Trimmpegelanzeiger der Bewegung und dem Winkel des Pegels des Trimmsensors folgt, wenn sich der Pegel von (A) nach (B) bewegt
- ① Kennzeichnung

EINSTELLUNG DES TRIMMSENSORS

Den Außenbordmotor vollstandig nach oben kippen Die beiden Befestigungsschrauben des Trimmsensors losen, bis dieser sich leicht bewegen laßt

AWARNUNG

Wahrend des Losens der Schrauben den Motor mit dem Kippverriegelungshebel abstutzen, damit der Motor aufgrund eines zu geringen Öldrucks nicht nach unten kippt.

Den Außenbordmotor vollstandig nach unten kippen

Die Batteriekabel des Außenbordmotors an eine Batterie anschließen und den Hauptschalter auf "EIN" stellen

SUPPORT

 Verifier l'état du support Le changer s'il est fissuré

CAPTEUR D'INCLINAISON (75AET/85AET)

 Vérifier la résistance du nouveau capteur d'inclinaison



Resistance du capteur d'inclinaison:

Noir — Orange 0,8~1,2kΩ

- Mesurer la résistance entre les fils noir et rose et s'assurer que celle-ci change lorsque l'on fait varier l'angle d'assiette et d'inclinaison sur toute sa plage Sinon, monter un capteur d'inclinaison neuf
- Raccorder les fils du capteur d'inclinaison et s'assurer que l'indicateur suit bien le mouvement du moteur et l'angle d'inclinaison lors du déplacement de (A) vers (B)
- ① Repère

REGLAGE DU CAPTEUR D'INCLI-NAISON

Relever complètement le moteur hors-bord Desserrer les vis de fixation du capteur d'inclinaison jusqu'à le libérer doucement

A AVERTISSEMENT

Veiller à ce que le moteur prenne bien appui sur le lever de support d'inclinaison afin d'éviter que le moteur bascule en l'absence de pression d'huile.

Redescendre à nouveau complétement le moteur hors-bord

Raccorder les câbles à une batterie et placer le contacteur principal sur "ON"

CAVALLETTO

1) Controllare il cavalletto e sostituire se danneggiato

SENSORE DI ASSETTO (75AET/85AET)

 Controllare la resistenza del nuovo sensore di assetto



Resistenza del sensore di assetto:

Nero—Arancio 0,8~1,2 kΩ

- 2) Misurare la resistenza tra il conduttore nero e quello rosa al fine di venificare che il valore vari gradualmente nell'intera gamma di assetto e di inclinazione. In caso contrario, sostituire il sensore di assetto con un sensore nuovo.
- Collegare i condutton del sensore di assetto e accertarsi che l'indicatore del livello di assetto segua il movimento e l'angolazione del livello del sensore di assetto quando il livello passa da (A) a (B)
- ① Marcatura

REGOLAZIONE DEL SENSORE DI ASSETTO


Inclinare completamente verso l'alto il motore del fuoribordo. Allentare le due viti che fissano il sensore di assetto fino a quando questo si muove leggermente.

AAVVERTENZA


Accertarsi di sostenere il motore con la leva di inclinazione e supporto mentre vengono allentati i bulloni per evitare che il motore si inclini verso il basso a causa di una pressione insufficiente dell'olio.

Inclinare completamente verso il basso il motore fuoribordo


Collegare i cavi della batteria del motore fuoribordo a una batteria e portare l'interruttore principale in posizione "ON"



INSPECTION



Adjust the trim sensor position by pushing screw driver so that the trim level indicater aligns with the lowest down marking.



Tilt up the outboard motor and tighten both installation screws.

A WARNING

Be sure to support the engine with the tiltsupport lever during the bolts tightening to prevent the engine from tilting down due to lack of oil pressure.



ÜBERPRÜFUNG VERIFICATION ISPEZIONE



Die Lage des Trimmsensors mit dem Schraubendreher so einstellen, daß der Trimmpegelanzeiger und die unterste Markierung bundig ausgerichtet sind

Den Außenbordmotor nach oben kippen und beide Befestigungsschrauben fest anziehen

AWARNUNG

Wahrend des Festziehens der Schrauben den Motor mit dem Kippverriegelungshebel abstutzen, damit der Motor aufgrund eines zu geringen Öldrucks nicht nach unten kippt. Régler la position du capteur d'inclinaison en appuyant avec un tournevis de façon que la position de l'indicateur d'inclinaison coincide avec le repère minimum

Relever le moteur et serrer les vis de montage


A AVERTISSEMENT

Veiller à ce que le moteur prenne bien appui sur le levier de support d'inclinaison afin d'éviter que le moteur bascule en l'absence de pression d'huile. Regolare la posizione del sensore di assetto premendo il cacciavite in modo che l'indicatore del livello di assetto sia allineato con il segno inferiore più basso

Inclinare verso l'alto il motore fuoribordo e stringere entrambe le viti di installazione

À AVVERTENZA


Accertarsi di sostenere il motore con la leva di inclinazione e supporto mentre vengono allentati i bulloni per evitare che il motore si inclini verso il basso a causa di una pressione insufficiente dell'olio.



K35003 0

ASSEMBLY

1) Place the bushes and install the shock absorber ass'y.




2) Install the clamp bracket to the swivel bracket.




Clamp bracket nut:

13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)



3) Install the anode and the tilt-rod.



4) Install the lead wire



MONTAGE ASSEMBLAGE MONTAGGIO



K35003-0*

MONTAGE

- Die Buchsen einsetzen und die Stoßdampferbaugruppe montieren
- 2) Die Klemmhalterung am Steuerachsenlager montieren



Mutter der Klemmhalterung:

13 Nm (1,3 m · kg)

- 3) Anode und Kippstange einbauen
- 4) Leitungsdraht befestigen

K35003-0*

ASSEMBLAGE

- Mettre les coussinets en place et remonter l'amortisseur
- 2) Placer la presse sur son support



Ecrou de presse: 13 Nm (1,3 m·kg)

- Monter l'anode et la tringle de relevage
- 4) Brancher le fil électrique

K35003-0*

MONTAGGIO

- 1) Montare le bussole e installare il gruppo ammortizzatore
- 2) Montare il cavalletto di bloccaggio sul cavalletto girevole



Dado cavalletto di bloccaggio:

13 Nm (1,3 m · kg, 9,4 ft · lb)

- 3) Montare l'ando e l'aste d'inclinazione
- 4) Montare il conduttore isolato



K51000 0

EXPLODED DIAGRAM

- 1 Commutator end frame
 2 Brush holder assembly
 3 O-ring
 4 Stator assembly
 5 Armature assembly
 6 Filter 2


- (7) Gear pump assembly
- (8) Tapper screw plug
- (9) Down relief spring

POWER TRIM AND TILT UNIT

- 10 Valve support pin
- (f) Main valve seal
- 12 Trim dust seal
- Trim cylinder end screw
- 1 Trım spring
- 15 Back up ring
- (6) Shuttle piston
- (17) Lower shock mount pin
- (18) Pipe

- (19) Valve lock screw
- 20 Manual valve seat
- Manual release spring 2 (ϕ 1.2) Adaptor 1 Manual release spring 1 (ϕ 0.6) Manual release screw

- ② Snap ring ② Free piston ② Back up ring







K51000-0

MOTORTRIMM-UND KIPPANLAGE

EXPLOSIONSZEICHNUNG

- Statorgehause
- Burstenhalterbaugruppe
- O-Ring
- Statorbaugruppe
- Ankerbaugruppe
- Filter 2
- Getriebepumpenbaugruppe
- Stoßeleinstellschraube
- Absenkfeder
- Ventilhalterungsstift
- Hauptventildichtring
- Trimmstaubabdichtung
- Trımmzylınderendschraube
- Trimmfeder
- Halterungsring
- Pendelkolben
- Unterer Stoßdampferbefestigungsstift
- Rohrschelle
- Ventilverschlußschraube
- Ventilsitz
- Ruckholfeder 2 (\$\phi 1,2)
- Adapter I Ruckholfeder I (\$\phi\$0 6)
- Ruckholfeder
- Sicherungsring
- Freikolben
- Sicherungsring

UNITE D'INCLINAISON ET D'ASSIETTE ASSISTEES

VUE ECLATEE

- Couvercle
- (2) (3) Porte-balais
- Joint torique Stator
- Indust
- Ensemble pompe a engrenages
- Bouchon fileté conique
- Ressort
- Û Û Axe
- Joint d'etancheite clapet principal Joint antipoussière du trim Bouchon fileté

- Ressort du trim Bague de butee
- 16 17 18
- Piston Axe de montage
- Tuyau
- Vis de blocage du clapet
- Siège de clapet manuel
- ð Ressort - manuel 2 (\$1,2)
- 22 23 Adapteur 1
- Ressort-manuel 1 (Ø0,6)
- Vis manuel
- 25) Circlips
- Piston
- Bague de butee

K51000-0

DISEGNO PEZZI SMONTATI DISPOSITI-VO DI ASSETTO E **INCLINAZIONE**

ILLUSTRAZIONE PEZZI **SMONTATI**

- Telaio commutatore
- Gruppo portaspazole
- O-ring
- Gruppo statore Gruppo rotore


- Filtro 2
 Gruppo pompa cambio Tappo a vite autofilettante Molla di sfogo
- Perno di supporto valvola
- Dispositivo di tenuta valvola principale
- Dispositivo di tenuta polvere assetto
- Vite estremita cilindro di assetto
- Molla di assetto
- Anello di sostegno
- Pistone alternativo
- Perno supporto antiurto inferiore
- Tubo
- Vite di bloccaggio valvola
- Sede valvola manuale
- Molla di rilascio manuale 2 (\phi1,2)
- Adattatore 1
- Molla di rilascio manuale 1 (\$\phi(0,6)\$)
- Wite di rilascio manuale
 Anello elastico per interni
- 26 Pistone libero
- Anello di sostegno





- Power trim and tilt motor
 Gear pump
 Down-relief valve (30 kg/cm²)
 Main valve
 Reservoir
 Up-relief valve (100 kg/cm²)

- Manual valve
 Tilt cylinder
 Absorber valve (180 kg/cm²)
 Free piston
 Trim cylinder







- Trimm- und Kippmotor Getriebepumpe Absenkventil (30 kg/cm²) Hauptventil Behalter

- Schraften
 Ankippventil (100 kg cm²)
 Handbetatigungsventil
 Kippzvlinder
 Ansaugventil (180 kg/cm²)
 Freikolben

- U Trimmzylinder


- Moteur du trim et du système de relevage
 Pompe à engrenages
 Clapet de décharge
 (30 kg/cm²)
 Clapet principal
 Réservoir
 Clapet de decharge
 (100 kg/cm²)
 7. Clapet manuel


- Clapet manuel Vérin de relevage
- Amortisseur (180 kg/cm²)
- Piston
- Verin du trim

- Motorino di assetto e inclinazione
- Pompa del cambio
- Valvola di sfogo abbassata
- (30 kg/cm²) Valvola principale
- Serbatoio Valvola di sfogo malzata (100 kg cm²)
 Valvola manuale
 Cilindro di inclinazione

- Substitution in initial and in the substitution of international initial and initial substitution (180 kg cm²)

 Pistone libero
- D Cilindro di assetto





REMOVAL


- 1) Disconnect the leads from the relay in the bottom cowl
- 2) Removing the tilt-rod, bolts and nut, remove the clamp-bracket.
- 3) Removing the circlip, remove the power trim and tilt unit complete.

K52003 0


DISASSEMBLY

CAUTION:

- Do not wipe components of the hydraulic system with rags or paper tissues etc, as fibres from such entering the system will cause malfunction.
- After removing the tilt-motor or oil-reservoir, do not depress the tilt-rod or trim-rod which may cause hydraulic fluid to be ejected from the port.
- Turn the manual valve fully towards the manual position
- 2) Remove the delivery pipes and the hydraulic-fluid level-plug



- 3) Remove the hydraulic-fluid reservoir and the tilt-motor
- 4) Remove the shaft connector



- 5) Remove the strainer and the gear-pump
- 6) Remove the O-rings and the down reliefvalve complete

CAUTION:

Do not disassemble the gear-pump unit which is factory-adjusted, but replace the gear-pump unit complete if necessary.





AUSBAU

- Die Leitungen vom Relais in der Motorwanne abziehen
- Kippstange, Schrauben und Mutter ausbauen, Klemmhal terung ausbauen
- Sicherungsring entfernen Motortrimm- und -kippanlage komplett ausbauen

K52002-0

ZERLEGEN

ACHTUNG:

- 1 Die Bauteile der Hydraulikanlage nicht mit Lappen. Papiertuchern usw. abwischen, da die Fasern sonst in die Anlage gelangen und zu einer Funktionsstorung fuhren konnten.
- 2. Nach Ausbau des Kippmotors oder Olbehalters Kipp- oder Trimmstange nicht nach unten drucken, da dies sonst zu einem Austreten der Hydraulikflussigkeit fuhren konnte.
- 1) Handbetatigungsventil vollstandig in Stellung Manual drehen
- Druckleitungen und Flussigkeitsstandschraube ausbauen
- Flussigkeitsbehalter und Kippmotor ausbauen
- 4) Wellenanschlußstuck ausbauen
- 5) Sieb und Getriebepumpe ausbauen
- O-Ringe und Absenkventil komplett ausbauen

ACHTUNG:

Die werksseitig eingestellte Getriebepumpeneinheit nicht zerlegen. Bei Beschadigung Getriebepumpeneinheit komplett ersetzen.

DEPOSE

- Debrancher les fils du relais du capot inferieur
- Demonter la presse Pour cela, deposer l'axe d'articulation les vis et les ecrous
- Démonter l'unite du trim et du système de relevage après avoir depose le circlips

K52003-0

DEMONTAGE

ATTENTION:

- Ne pas essuyer les composants du circuit hydraulique avec des chiffons ou des mouchoirs en papier, car leurs fibres entrant dans le circuit entraînent un mauvais fonctionnement.
- Après avoir déposé le moteur d'inclinaison ou le réservoir d'huile, ne pas enfoncer la tige d'inclinaison ou la tige d'assiette, ce qui pourrait éjecter le liquide hydraulique par l'orifice.
- Tourner la soupape manuelle a fond vers la position manuelle
- Deposer les tuyaux de refoulement et le bouchon de niveau de liquide hydraulique
- Deposer le reservoir de liquide hydraulique et le moteur d'inclinaison
- 4) Déposer le connecteur d'arbre
- Deposer le filtre et la pompe à engrenage
- Deposer les joints toriques et l'ensemble de dechargeur descendant

ATTENTION:

Ne pas démonter l'unité de la pompe à engrenage qui est réglée en usine, mais remplacer l'ensemble de la pompe à engrenage si nécessaire.

RIMOZIONE

- Scollegare i conduttori dal rele che si trova nella cappottatura di fondo
- Togliendo l'asta di inclinazione, i bulloni e i dati togliere il cavalletto di bloccaggio
- Fogliendo l'anello elastico di arresto, togliere i dispositivi di inclinazione ed assetto

K52003-0

SMONTAGGIO

ATTENZIONE:


- Non pulire i componenti dell'impianto idraulico con stracci o fazzoletti di carta, poiché le fibre potrebbero penetrare nell'impianto stesso e pregiudicarne il buon funzionamento.
- Dopo aver rimosso il dispositivo di inclinazione od il serbatoio dell'olio, non premere l'asta di inclinazione o di assetto, poiché ciò potrebbe causare la fuoriuscita del liquido idraulico.
- Ruotare completamente la valvola manuale verso la posizione manuale
- Togliere i tubi di mandata e il tappo del liquido idraulico
- Togliere il serbatoio del liquido idraulico e il dispositivo di inclinazione
- 4) Togliere il raccordo dell'albero
- Toghere il filtro e la pompa del cambio
- Togliere gli O-ring e la valvola di sfogo abbassata

ATTENZIONE:


Non smontare la pompa del cambio che è regolata in fabbrica, ma sostituire il gruppo completo in caso di necessità.








- 7) Losen the bolt and remove the up-relief valve complete.
 - 1 Valve lock screw
 - Up relief spring
 - 3 Valve support pin
 - (4) Relief valve seal
 - (5) Relief valve seat
 - 6 O-ring 7 Fılter




8) Loosen the trim-cylinder end-screw, and pull out the trim-piston and components.




9) Loosen the tilt-cylinder end-screw, and pull out the tilt-piston and the free-piston.


NOTE: .

- 1 Take care not to damage the piston hole.
- 2. Pull it out straight. Do not pry it.



10) Remove the main valves and the shuttlepiston







- 7) Schraube losen und Ankippventil komplett ausbauen
- Ventilverschlußschraube
- Ankippventilfeder
- Ventilanschlagbolzen
- Ankippventildichtung
- Ankippventilsitzring
- O-Ring
- Filter
- 8) Endschraube des Trimmzylinders losen. Trimmkolben und Bauteile herausziehen
- 9) Endschraube des Kippzylinders losen Kippkolben und Freikolben herausziehen

HINWEIS: -

- 1 Darauf achten, daß die Kolbenoffnung nicht beschadigt wird
- 2 Den Kippkolben gerade herausziehen Nicht herausbrechen
- 10) Hauptventile und Pendelkolben ausbauen

- 7) Desserrer le boulon et déposer l'ensemble de déchargeur ascendant
- Vis
- Ressort
- Axe
- Joint de la soupape de décharge
- Siège de la soupape de décharge
- Joint torique
- Desserrer la vis d'extremité du cylindre d'assiette et sortir le piston d'assiette et les composants
- Desserrer la vis d'extrémité du cylindre d'inclinaison et sortir le piston d'inclinaison et le piston libre


N.B.,

- 1 Prendre soin de ne pas abîmer le trou du piston
- L'extraire en tirant droit Ne pas le soulever avec un levier
- 10) Deposer les soupapes principales et le piston de navette


- 7) Allentare il bullone e togliere la valvola di sfogo abbassata
- Vite di fermo valvola
- Molla di sfogo nalzata
- Perno di supporto valvola
 Dispositivo di tenuta valvola di
- sicurezza
- Sede valvola di sicurezza
- 6 O-ring
 Ĵ Filtro O-ring
- 8) Allentare la vite del cilindro di assetto ed estrarre il pistone di assetto e relativi componenti
- 9) Allentare la vite del cilindro di inclinazione ed estrarre il pistone di inclinazione ed il pistone libero


NOTA: .

- 1 Fate attenzione a non danneggiare il foro del pistone
- Estrarlo tenedolo diritto senza fare leva
- 10) Togliere le valvole principali ed il pistone alternativo









- 11) Remove the circlip, and remove the manualvalve and components
 - 1 Snap ring
 - ② O-ring
 - 3 Manual release screw
 - 4 O-ring
 - (5) Manual valve seat
 - $\stackrel{\frown}{\mathbb{G}}$ Manual release spring 1 (ϕ 0.6)
 - 7 Adapter 1
 - Manual release spring 2 (φ12)

K53000 0

INSPECTION

Tilt-rod and trim-rod

- Clean these components using a soft brush and solvent, and inspect them carefully. If there are light scratches on the surfaces, these may be polished off using fine wetor-dry sandpaper (440~600 grit), but if there is excessives scratching, replace the components.
- Clean all the parts thoroughly using a soft brush and solvent, and dry them with compressed air
- 3) Inspect the tilt-cylinder and pump-unit, and replace them if they are badly corroded





- Sicherungsring entfernen Handbetatigungsventil und Bauteile ausbauen
- ① Sicherungsring
- 2 O-ring
- Ruckholteder
- O-ring
- 5 Ventilsitz
- Ruckholteder 1 (\$\phi\$) 6)
- Adapter 1
- 8 Ruckholteder 2 (ø1 2)

- Déposer le circlip, la soupape manuelle et les composants
- Circlips
- Joint torique
- Vis manuel
- Joint torique
- 5 Siege de clapet manuel
- 6 Ressort manuel 1 (φ0,6)
- 7 Adapteur 1
- 8 Ressort manuel 2 (ø1,2)
- Toghere l'anello elastico di arresto e toghere la valvola manuale e relativi componenti
- Anello elastico per interni
- 2 O-ring
- 3 Vite di rilascio manuale
- O-ring
- Sede valvola manuale
- 6 Molla di rilascio manuale 1 (ø0 6)
- 🗓 Adattatore L
- 8. Molla di rilascio manuale 2 (ø1/2)

K53000-0

UBERPRUFUNG

Kipp- und Trimmstange

- Diese Bauteile mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen und grundlich überprufen Leichte Kratzer auf der Oberfläche konnen mit einem feinen nassen oder trockenen Schleifpapier (Kornung 400~ 600) poliert werden Bei überma-Biger Verkratzung die Bauteile ersetzen
- Alle Teile grundlich mit einer weichen Burste und einem Reinigungsmittel reinigen und mit Druckluft trocknen
- Kippzylinder und Pumpeneinheit uberprufen Bei starker Korrosion gegebenenfalls ersetzen

K53000-0

CONTROLE

Tige d'inclinaison et tige d'assiette


- Nettoyer ces composants en utilisant une brosse douce et un solvant et les contrôler avec soin S'il y a de legères rayures sur les surfaces, celles-ci peuvent être polies en utilisant du papier de verre fin mouille ou sec (grain de 440~600), mais si les rayures sont excessives, remplacer les composants
- Nettoyer a fond toutes les pièces en utilisant une brosse douce et un solvant et les sécher à l'air comprime
- Contrôler le cylindre d'inclinaison et l'unité de pompe et les remplacer s'ils sont trop corrodes

K53000-0


CONTROLLO


Asta di inclinazione e asta di assetto


- 1) Puhre questi componenti utilizzando una spazzola morbida ed un solvente e controllarli con attenzione. Se presentano leggeri graffi sulla superficie, è possibile lucidarli utilizzando della carta vetrata a grana fine (440~600). Qualora i graffi fossero numerosi, sostituire i componenti.
- Pulire tutte le parti a fondo utilizzando una spazzola morbida ed un solvente ed asciugarli con aria compressa
- Controllare il cilindro di inclinazione e la pompa e sostituirli qualora fossero notevolmente corrosi














K54002-0*

ASSEMBLY

NOTE: _

The components in this assembly are to be lightly coated with hydraulic fluid before assembly.

- 1) Install the manual-valve to the body with new O-rings.
 - 1 Snap ring
 - ② O-ring
 - 3 Manual release screw
 - (4) O-ring
 - (5) Manual valve seat
 - \bigcirc Manual release spring 1 (ϕ 0.6)
 - (7) Adapter 1



Manual release screw:

4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)

- 2) Install new O-ring on the shuttle-piston, and insert the piston into the body; then install the main valves with new O-rings.
 - (1) **O**-ring
 - Shuttle-piston
 - 3 O-ring
 - 4 O-ring
 - (5) Main valve



Main valve:

11 Nm (1.1 m·kg, 8 ft·lb)





K54002-0*

MONTAGE HINWEIS: .

Die Bauteile dieser Baugruppe sind vor der Montage leicht mit Hydraulikflussigkeit zu schmieren

- 1) Handbetatigungsventil am Gehause mit neuen O-Ringen befe-
- Sicherungsring
- O-ring
- Ruckholfeder
- O-ring
- Ventilsuz
- Ruckholfeder 1 (ϕ 0,6)
- Adapter 1
- Ruckholfeder 2 (\phi 1 2)



Ruckholfeder:

4 Nm (0,4 m · kg)

- 2) Neuen O-Ring am Pendelkolben befestigen Kolben in das Gehause einsetzen Dann die Hauptventile mit neuen O-Ringen einbauen
- O-Ring
 Pendelkolben
- O-Ring
- O-Ring
- Hauptventil



Hauptventil:

11 Nm (1,1 m · kg)

K54002-0

ASSEMBLAGE

N.B: -

Les composants de cet ensemble doivent être légèrement enduits avec du liquide hydraulique avant le montage

- 1) Mettre la soupape manuelle en place sur le corps avec des joints toriques neufs
- Circlins
- Joint torique
- Vis manuel
- Joint torique
- Siege de clapet manuel
- Ressort manuel 1 (\$\phi 0,6)
- Adapteur 1
- Ressort manuel 2 (ϕ 1,2)



Vis manuel:

4 Nm (0,4 m · kg)

- 2) Mettre un joint torique neuf en piace sur le piston de navette et introduire le piston dans le corps, puis installer les soupapes manuelles avec des joints toriques neufs
- Joint torique
- Piston de navette
- Joint torique
- Joint torique
- (5) Soupape manuelle



Soupape manuelle:

11 Nm (1,1 m · kg)

K54002 0*

MONTAGGIO

NOTA: -

Questi componenti devono essere leggermente lubrificati con fluido idraulico prima del montaggio

- 1) Montare la valvola manuale sul corpo con dei nuovi O-ring
- Anello elastico per interni
- O-mag
- Vite di rilascio manuale
- O-ring
- Sede valvola manuale
- Molla di rilascio manuale 1 (ø0 6)
- Adattatore 1
- Molla di rilascio manuale 2 (\$\phi\$1.2)



Vite di rilascio manuale:

4 Nm (0,4 m · kg,

2,9 ft · lb)

- 2) Montare un nuovo O-ring sul pistone alternativo ed inserire il pistone nel corpo, poi montare le valvole principali con nuovi O-ring
- O-ring
- Pistone alternativo
- O-ring
- 3 4 5 O-ring
- Valvola principale





Valvola principale.

11 Nm (1,1 m · kg.


8 ft · lb)








- 3) Install the up-relief valve with new O-ring, and tighten the locking-bolt to the specified torque.
 - (1) Valve lock screw
 - Up relief spring
 - Valve support pin
 - Relief valve seal
 - Relief valve seat
 - O-ring
 - (7) Filter





Valve lock screw:

7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)




4) Install the down relief-valve and the gearpump complete with new O-rings, tighten the screws, and fit the connector-shaft and filter, then fill with hydraulic fluid



Screw:

4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)



- 5) Align the connector-shaft keyway with the motor-shaft projection, and install the motor with new O-ring.
- 6) Install the hydraulic-fluid reservoir with new O-ring




Bolt:

7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)



- (1) O-ring
- 7) Install the tilt-cylinder.
 - (1) Bushing
 - ② Tilt-cylinder
 - (3) Lower shock mount pin







- Ankippventil mit neuem O-Ring einbauen Verschlußschraube mit dem angegebenen Drehmoment festziehen
- 1 Ventilverschlußschraube
- Ankippventilteder
- 3 Ventilanschlagsbolzen
- 4 Kugel
- 5 Ankippventilsitzring
- 6 O-Ring
- 7. Filter



Ventilverschlußschraube: 7 Nm (0,7 m · kg)

4) Absenkventil und Getriebepumpe komplett mit neuen O-Ringen einbauen Schrauben festziehen Verbindungswelle und Filter einsetzen, dann mit Hydraulikflussigkeit fullen



Ventil: 4 Nm (0,4 m • kg)

- Keil der Verbindungswelle und Uberstand der An-triebswelle ausrichten Motor mit neuem O-Ring einbauen
- 6) Flussigkeitsbehalter mit neuem O-Ring einbauen



Schraube:

7 Nm (0,7 m · kg)

- į O-Ring
- 7) Kıppzylinder montieren
- 1 Buchse
- 2 Kippzylinder
- Unterer Stoßdamptungsbolzen

- Mettre le dechargeur ascendant en place avec le joint torique neuf et serrer le boulon de blocage au couple de serrage specifie
- Vis de blocage de clapet
- 2 Ressort
- § Goupille de butee de soupape
- 4. Bille
- 5 Siege de dechargeur ascendant
- Joint torique
- ∄ Filtre



Vis de blocage de clapet: 7 Nm (0,7 m · kg)

4) Mettre le dechargeur descendant et l'ensemble de pompe à engrenage en place avec des joints toriques neufs serrer les vis, fixer l'axe de connecteur et le fiftre, puis remplir avec du liquide hydraulique



Vis:

4 Nm (0,4 m · kg)

- 5) Aligner le logement de clavette de l'axe de connecteur avec la projection de l'arbre du moteur et mettre le moteur en place avec un joint torique neuf
- Mettre le reservoir de liquide hydraulique en place avec un joint torique neuf



Boulon: 7 Nm (0,7 m • kg)

- J Joint torique
- 7) Mettre le cyfindre d'inclinaison en place
- Coussinet
- 2. Cylindre d'inclinaison
- 3 Goupille de fixation d'amortisseur inferieur

- Montare la valvola di sfogo rialzata con un nuovo O-ring e stringere il bullone di sicurezza secondo la coppia specificata
- Vite di bloccaggio valvola
- 2 Molla di stogo rialzata
- 3 Perno fermo lamelle
- 4. Stera
- Sede valvola di stogo malzata
- 6, O-ring
- 7 Eiltro



Vite di bloccaggio valvola:

7 Nm (0.7 m·kg,

5,1 ft • lb)

4) Montare la valvola di sfogo abbassata e la pompa del cambio con nuovi O-ring, stringere le viti e montare l'albero di raccordo ed il filtro. Successivamente mempire con fluido idraulico.



Vite:

4 Nm (0,4 m · kg, 2,9 ft · lb)

- Allineare la fessura della chiavetta dell'albero di raccordo con la sporgenza dell'albero del motore e montare il motore con un nuovo O-ring
- 6) Montare il serbatoio del fluido idraulico con un nuovo O-ring




Bullone[,]

7 Nm (0,7 m·kg,

5,1 ft · lb)

- 1 O-ring
- 7) Montare il cilindro di inclinazione
- 1 Boccola
- 2 Cilindro di inclinazione
- 3. Perno supporto antiurto interiore






8) Install the deliver pipes and secure the clip fixings to the specified torque.





Clip fixings:


15 Nm (1.5 m·kg, 11 ft·lb)



- 9) Fit a new O-ring and the back-up ring to the free-piston, and install it into the cylinder.
 - O-ring
 - ② Back-up ring







10) Fit new O-rings and the back-up ring to the tilt-piston, and install the piston in the cylinder. Fill the cylinder with hydraulic fluid, and tighten the end-screw to the specified torque.



End-screw (Tilt cylinder): 90 Nm (9.0 m·kg, 65 ft·lb)

- O-ring
- Back-up ring
- 11) Fit a new O-ring and the back-up ring to the trim-piston, fit new O-rings and a new oilseal to the end-screw, and install the trimpiston complete in the cylinder Fill the cylinder with hydraulic fluid, and install and tighten the end-screw to the specified torque.



End-screw (Trim cylinder): 110 Nm (11 m·kg, 80 ft·lb)

- ① O-ring
- Back-up ring



Yamaha power trim & tilt fluid





8) Olleitungen montieren Schellenhalterungen mit dem angegebenen Drehmoment befestigen



Schellenhalterungen: 15 Nm (1,5 m·kb)

- Neuen O-Ring und Sicherungsring in den Freikolben einsetzen und am Zylinder befestigen
- ① O-Ring
- Sicherungsring
- 10) Neuen O-Ring und Sicherungsring am Kolben des Kippmotors einsetzen Kolben in den Zylinder einbauen Zylinder mit Hydraulikflussigkeit fullen Endschraube mit dem angegebenen Drehmoment fest ziehen



Endschraube (Kippzylinder): 90 Nm (9,0 m·kg)

- ① O-Ring
- 2 Sicherungsring
- 11) Neuen O-Ring und Sicherungsring in den Kolben des Trimmotors einsetzen Neue O-Ringe und
 eine neue Oldichtung in die
 Endschraube einsetzen Kolben
 des Trimmotors komplett in den
 Zylinder einbauen Zylinder mit
 Hydraulikflussigkeit fullen
 Endschraube einsetzen und mit
 dem angegebenen Dreh-moment
 festziehen



Endschraube (Trimmzylinder). 110 Nm (11 m·kg)

- ① O-Ring
- Sicherungsring



Yamaha-Flussigkeit fur die Trimm- und Kippanlage Reposer les tuyaux de refoulement et fixer les fixations d'agrafe au couple de serrage spécifié



Fixations d'agrafe: 15 Nm (1,5 m · kg)

- Fixer un joint torique neuf et la bague de retenue sur le piston libre et le poser dans le cylindre
- Joint torique
- 2 Bague de retenue
- 10) Fixer un joint torique neuf et la bague de retenue sur le piston d'inclinaison et poser le piston dans le cylindre Remplir le cylindre avec du liquide hydraulique et serrer la vis d'extremité au couple de serrage spécifié



Vis d'extrémité (Cylindre d'inclinaison): 90 Nm (9,0 m • kg)

- ① Joint torique
- ② Baque de retenue
- 11) Fixer un joint torique neuf et la bague de retenue sur le piston d'assiette, fixer des joints toriques neufs et une bague d'étancheité neuve à la vis d'extremité et poser l'ensemble de piston d'assiette dans le cylindre Remplir le cylindre avec du liquide hydraulique, poser et serrer la vis d'extremite au couple de serrage spécifié



Vis d'extrémité (Cylindre d'assiette): 110 Nm (11 m • kg)

- Joint torique
- 2 Bague de retenue



Liquide d'inclinaison et d'assiette assistées Yamaha

8) Montare i tubi di mandata e fissare i supporti a graffa secondo la coppia specificata



Supporti a graffa: 15 Nm (1,5 m·kg, 11 ft·lb)

- Montare un nuovo O-ring e l'anello ausiliario sul pistone libero e montarlo nel cilindro
- ① O-ring
- Anello ausiliario
- 10) Montare un nuovo O-ring e l'anello ausiliario sul pistone di inclinazione e montare il pistone nel cilindro Riempire il cilindro con fluido idraulico e stringere la vite secondo la coppia specificata



Vite (Cilindro di inclinazione):

90 Nm (9,0 m · kg, 65 ft · lb)

- ① O-ring
- ② Anello ausiliario
- 11) Montare un nuovo O-ring e l'anello ausiliario sul pistone di assetto, montare dei nuovi O-ring ed un nuovo paraolio sulla vite e montare il pistone di assetto nel cilindro Riempire il cilindro con fluido idraulico, montare e stringere la vite secondo la coppia specificata



Vite (Cilindro di assetto): 110 Nm (11 m·kg, 80 ft·lb)


- ① O-ring
- 2 Anello ausiliario



Fluido di assetto e inclinazione Yamaha








K55005 0*

FILLING WITH HYDRAULIC FLUID AND AIR-BLEEDING


 Pour in the fluid until it overflows from the fluid-level plug-hole, and install the reservoir plug



Yamaha power trim & tilt fluid



- 2) Turn the manual-valve fully towards manualtilt. Depress the tilt-rod fully, and then pull it up fully, and repeat these operations two or three times. Then turn the manual-valve fully towards power-tilt.
- 3) Check the level of the hyraulic fluid at full tilt up, top up with fluid if necessary. Insert and tighten the fluid-level plug.
- 4) Connect the leads to a battery to check the function.



Trim and tilt up	Blue (+)
T. 100 1	Black (-)
Trim and tilt down	Green (+)
	Black (-)





K55005 0*

NACHFULLEN VON HYDRAU-LIKFLUSSIGKEIT UND ENTLUF-TEN

 Die Flussigkeit einfullen, bis sie aus der Einfulloffnung austritt Verschlußstopsel einsetzen



Yamaha-Flussigkeit für die Trimm- und Kippanlage

- 2) Handbetatigungsventil vollstandig zur manuellen Kippvorrichtung drehen Kippstange ganz nach unten drucken, dann bis zum Anschlag nach oben ziehen Diesen Vorgang zwei oder drei Mal wiederholen Dann das Handbetatigungsventil vollstandig zur Motorkippanlage drehen
- 3) Flussigkeitsstand der Hydraulikflussigkeit in vollstandig hochgekippter Stellung überprüfen Gegebenenfalls Flussigkeit nachfüllen Flussigkeitsstandschraube einsetzen und festziehen
- 4) Zur Funktionskontrolle Leitungen an eine Batterie anschließen

Trimmen und ... Blau (+)
Ankippen Schwarz (-)
Trimmen und ... Grun (+)
Absenken Schwarz (-)

K55005-0

REMPLISSAGE AVEC LIQUIDE HYDRAULIQUE ET PURGE D'AIR

 Verser le liquide jusqu'à ce qu'il déborde de l'orifice du bouchon de niveau de liquide et reposer le bouchon de réservoir



Liquide d'inclinaison et d'assiette assistées Yamaha

- 2) Tourner la soupape manuelle à fond vers l'inclinaison manuelle Enfoncer à fond la tige d'inclinaison, puis la sortir entièrement et répéter deux ou trois fois ces opérations Tourner ensuite la soupape manuelle à fond vers l'inclinaison assistée
- Vérifier le niveau du liquide hydraulique à la position entièrement relevée, faire l'appoint de liquide si nécessaire Inserer et resserrer le bouchon de niveau de liquide
- Connecter les fils à une batterie pour verifier le fonctionnement

Assiette et incli-Bleu (+)
naison relevées Noir (-)
Assiette et incli-Vert (+)
naison abaissées Noir (-)

K55005-0

RIEMPIMENTO CON FLUIDO IDRAULICO E SFIATO ARIA


 Versare il fluido fino a tarlo tuoriuscire dal condotto e montare il tappo del serbatoio



Fluido di assetto e inclinazione Yamaha

- 2) Ruotare completamente la valvola manuale verso l'inclinazione manuale Premere a fondo l'asta di inclinazione e ripetere queste operazioni due o tre volte Successivamente ruotare completamente la valvola manuale verso l'inclinazione motorizzata
- Controllare il hvello di hquido idraulico nella posizione di completa inchinazione, se necessario, rabboccare con altro liquido Infilare e serrare il tappo livello liquido.
- Collegare 1 connettori a una batteria per controllarne il funzionamento


Assetto e inclina- Blu (+)
zione verso l'alto Verde (-)
Assetto e inclina- Verde (+)
zione verso il basso Blu (-)



K56001 0

INSTALLATION

1) Pass the motor lead wires through the hole (the same hole through which the trim sender lead wires are passed) in the port side clamp bracket




2) Hold the power trim and tilt unit to the port side clamp bracket with three bolts.



P.T.T. mounting bolt: 36 Nm (3.6 m·kg, 25 ft·lb)

NOTE: __


Install the power trim and tilt unit so that it is in a tilt-up position.




3) Insert the bushing into the tilt piston rod. hold the swivel bracket to the tilt piston rod with the pin, and lock the pin with the circlip.

NOTE: _

The pin should be installed so that the flange side of the pin is on the power trim and tilt motor side.



- 1) Pin
- CirclipPower trim and tilt motor





K56001-0

EINBAU

- Motorleitungsdrahte durch die Offnung der Klemm- halterung auf der Backbordseite fuhren (Dieselbe Offnung, durch die die Trimmsenderleitungen geführt werden)
- Trimm- und Kippeinheit mit drei Schrauben an der Klemmhalterung auf der Backbordseite befestigen



Befestigungsschraube fur die Trimm- und Kippanlage:

36 Nm (3,6 m · kg)

HINWEIS: .

Trimm- und Kippanlage so installieren, daß sie sich in Ankippstellung befindet

 Buchse in die Kippkolbenstange einsetzen Steuer- achsenlager an der Kippkolbenstange mit dem Stift befestigen Stift mit dem Sicherungsring arretieren

HINWEIS: -

Stift so installieren, daß sich die Flanschseite des Stifts auf der Seite des Trimm- und Kippmotors befindet

- U Stift
- Sicherungsring
- 3 Trimm- und Kippmotor

K56001-0

INSTALLATION

- Faire passer les fils électriques du moteur par le même orifice que le fil de l'émetteur du trim (orifice ménagé sur le côte de la presse droite)
- Fixer l'unité du trim et système de relevage sur la presse avec les trois vis



Couple de serrage des vis de montage de l'unité de trim et système de relevage:

36 Nm (3,6 m · kg)

N.B.: _

Fixer l'unité de trim et système de relevage en position relevee

3) Introduire la bague dans la tête de la tige de piston, solidariser l'axe d'articulation avec la tête de la tige au moyen de l'axe Bloquer ce dernier

N.B.: _

L'axe doit être installé de façon que le six pans soit oriente du côté de l'unité de trim et système de relevage

- Ĵ Axe
- Circlips
- 3 Moteur du trim et du systeme de relevage

K56001-0

INSTALLAZIONE

- Passare i fili conduttori del motore nel cavalletto di bloccaggio del fianco sinistro attraverso il foro (lo stesso foro attraverso il quale passano i fili conduttori del dispositivo di invio di assetto)
- Fissare il dispositivo di assetto e inclinazione al cavalletto di bloccaggio del fianco sinistro con tre bulloni



Bullone di montaggio assetto e inclinazione: 36 Nm (3,6 m·kg, 25 ft·lb)

NOTA: -

Installare il gruppo di assetto e inchnazione in modo che si trovi in posizione di inclinazione verso l'alto

3) Inserire la boccola nella biella di inclinazione, fissare la piastra girevole alla biella di inclinazione con il perno e fissare il perno con l'anello elastico di arresto

NOTA: -

Il perno deve essere installato in modo che il lato della flangia del perno rimanga sul lato del motorino di assetto e inclinazione

- Perno
- 2 Anello elastico di arresto
- 3 Motorino di asseto e inclinazione




K61000 0

P.T.T. MOTOR

DISASSEMBLY

- 1) Loosen the through-bolts and the grommet, and remove the commutator end-cap and the frame end-cover.
- 2) Remove the armature.



K62000 0*

INSPECTION


Armature coil

- 1) Visually inspect the commutator surface, and if it shows signs of roughness polish it with 600-grit wet-or-dry sandpaper.
- 2) Measure the outside diameter of the commutator by use of a vernier caliper. If the diameter is less than the specified minimum outside diameter, replace the armature complete.



Armature minimum outside diameter:

27.4 mm (1.08 in)




3) Measure the mica undercut depth. If the undercut is less than the specification, scrape between the segments with a hacksaw blade and then carefully remove all particles of metal and mica with compressed air



Mica undercut depth:

0.4~0.8 mm (0.02~0.03 in)



4) Check the continuity and insulation If (a) there is open circuit between commutator segments, or (b) there is continuity between segments and the cor, replace the armature complete



TRIMM- UND KIPPMOTOR MOTEUR P.T.T. MOTORE P.T.T.



K61000c0

TRIMM- UND KIPPMOTOR

ZERLEGEN

- Die Durchgangsschrauben und den Verschlußstopfen losen Statorgehauseabdeckung und Rahmenabdeckung herausnehmen
- 2) Anker aushauen

K62000-0*

UBERPRUFUNG

Ankerspule

- 1) Statoroberflache auf rauhe Stellen prufen Falls erforderlich, mit einem nassen oder trockenen Schleitpapier (Kornung 600) abschleifen
- Außendurchmesser des Stators mit einer Nomusschieb- lehre messen Ist der Durchmesser kleiner als der angegebene Mindestdurchmesser, Anker komplett ersetzen



Mindestaußendurchmesser des Ankers:

27.4 mm

 Micaunterschnitt messen Ist der Unterschnitt kleiner als der angegebene Wert die Flachen zwischen den Segmenten mit einem Metallsageblatt polieren Dann alle Metall- und Micateilchen vorsichtig mit Druckluft entfernen



Micaunterschnitt: 0.4~0.8 mm

4) Durchgang und Isolierung überprüfen Falls (a) der Stromkreis zwischen den Statorsegmenten unterbrochen ist oder (b) ein Durchgang zwischen den Segmenten und dem Stator besteht Anker komplett ersetzen K61000-0

MOTEUR P.T.T.

DEMONTAGE

- Desserrer les boulons debouchants et l'oeillet et deposer le capuchon d'extremite du collecteur et le couvercle d'extremite du cadre
- 2) Deposer l'induit

K62000-0

CONTROLE

Bobine d'induit

- Examiner la surface du collecteur et si elle montre des signes d'inégalite, la polir avec du papier de verre fin mouille ou sec à grain de 600
- Mesurer le diamètre extérieur du collecteur à l'aide d'un pied à coulisse Si le diamètre est inférieur au diamètre exterieur specifié, remplacer l'ensemble de l'induit



Diamètre extérieur minimum de collecteur:

27,4 mm

3) Mesurer le sous-cavage de mica Si le sous-cavage est inferieur aux specifications, gratter entre les segments en utilisant une lame de scie à metaux, puis souffler avec soin toutes les particules métalliques et de mica avec de l'air comprime



Sous-cavage de mica: 0,4~0,8 mm

4) Verifier la continuite et l'isolement Si (a) il y a un court-circuit entre les segments du collecteur ou (b) il y a continuite entre les segments et le cor, remplacer l'ensemble de l'induit K61900 0

MOTORE P.T.T.

SMONTAGGIO

- Allentare i bulloni passanti e il gommino e togliere il coperchio del commutatore e quello del telaio
- 2) Togliere il rotore

K62000-0*

CONTROLLO

Bobina del rotore

- Controllare la superficie del commutatore e lucidarla con carta vetrata (grana 600) qualora presenti delle asperita
- Misurare il diametro esterno del commutatore utilizzando un calibro a corsoio. Se il diamtetro è inferiore al diametro minimo interno specificato, sostituire tutto il rotore.



Diametro esterno minimo rotore:

27,4 mm (1,08 poll.)

 Isurare lo scarico della mica e se risulta inferiore alle pecifiche, grattare tra i segmenti con una lama a seghetto e uccessivamente rimuovere tutte le particelle di metallo e ica con aria compressa




Scarico mica:

0,4~0,8 mm (0,02~0,03 poll)


4) Controllare continuità e isolamento Se (a) c è un circuito aperto tra i segmenti del commutatore o se (b) c è continuità tra i segmenti e l'angolo sostituire tutto il rotore





Field coil

1) Check the continuity and insulation If (a) there is open circuit between the blue, green and black leads, or (b) there is continuity between these leads and the body, replace the field coil.




Brushes

 Measure the size of the brushes by use of a vernier caliper. Replace the brush if it is of less than the specified minimum size, or if the brush is worn or damaged.




Brush minimum size:

Standard: 14.0 mm (0.55 in) Minimum: 9.0 mm (0.35 in)



Brush-holder


 Check the insulation between the brushholders and the holder base, and replace the brush-holder if there is continuity between them



K63000 0*

ASSEMBLY

- 1) Install the armature into the frame-end
- 2) Place the O-ring on the frame-end and install the stator complete, then align the locating-marks



 Place the O-ring on the stator complete, and install the commutator end-cap on it, then align the locating-marks.



TRIMM- UND KIPPMOTOR MOTEUR P.T.T. MOTORE P.T.T.



Feldspule

 Durchgang und Isolierung prufen Falls (a) der Stromkreis zwischen den blauen, grunen und schwarzen Leitungen unterbrochen ist, oder (b) ein Durchgang zwischen diesen Leitungen und dem Gehause besteht, Feldspule ersetzen

Bursten

 Die Große der Bursten mit einer Nomusschieblehre messen Burste ersetzen, falls sie eine geringere Große als die angegebene Mindestgroße aufweist oder die Burste abgenutzt oder beschadigt ist



Burstengroße:

Standardgroße: 14,0 mm Mindestgroße: 9,0 mm

Burstenhalter:

 Isolierung zwischen Burstenhalter und Haltereinheit überprufen Ist ein Durchgang vorhanden, Bursten-halter ersetzen

Bobine de champ

 Verifier la continuité et l'isolement Si (a) il y a un court-circuit entre les fils bleu, vert et noir ou (b) il y a continuite entre ces fils et le corps, remplacer la bobine de champ

Balais

 Mesurer la taille des balais à l'aide d'un pied à coulisse Remplacer le balai s'il est inférieur à la taille minimum specifiee ou s'il est usé ou endommagé



Taille des balais: Standard: 14,0 mm Minimum[,] 9,0 mm

Porte-balai

 Vérifier l'isolement entre les porte-balais et la base de support et remplacer le porte-balai s'il y a continuite entre eux

Bobina di campo

 Controllare continuità e isolamento Se (a) c'è un circuito aperto tra conduttori blu, verdi e neri o se (b) c'è continuità tra questi conduttori e il corpo, sostituire la bobina di campo

Spazzole

 Misurare la dimensione delle spazzole utilizzando un calibro a corsoio Sostituire la spazzola se la misura risulta inferiore al minimo oppure se è consumata o danneggiata



Dimensione spazzole:

Standard:

14,0 mm (0,55 poll.) Minimo:

9,0 mm (0,35 poll.)

Portaspazzola

 Controllare l'isolamento tra i portaspazzola e la base e sostituire il portaspazzola se c'è continuità tra di loro

K63000-0*

MONTAGE

- 1) Anker am Ende des Rahmens einsetzen
- O-Ring auf das Ende des Rahmens aufsetzen Stator komplett einbauen Einstellmarkierungen ausrichten
- O-Ring auf den Stator aufsetzen Statorabdeckung montieren Einstellmarkierungen ausrichten

K63000-0

ASSEMBLAGE

- Reposer l'induit dans l'extrémité du cadre
- Mettre le joint torique en place sur l'extrémité du cadre et poser l'ensemble de stator, puis aligner les marques de correspondance
- Mettre le joint torique en place sur l'ensemble de stator, poser le capuchon d'extrémité du collecteur, puis aligner les marques de correspondance


K63000-0*

MONTAGGIO

- 1) Montare il rotore nel telaio
- Montare l'O-ring sul telaio e montare lo statore completo e successivamente allineare i segni di posizionamento
- Posizionare l'O-ring sullo statore e montarvi il coperchio del commutatore, in seguito allineare i segni di posizionamento



P.T.T. MOTOR



4) Install the through-bolts and tighten them to the specified torque.



Through-bolts:

4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)



TRIMM- UND KIPPMOTOR MOTEUR P.T.T. MOTORE P.T.T.



4) Durchgangsbolzen einsetzen Mit dem angegebenen Drehmoment festziehen



Durchgangsbolzen: 4 Nm (0,4 m·kg) 4) Reposer les boulons debouchants et les serrer au couple de serrage specifie



Boulons débouchants: 4 Nm (0,4 m·kg) 4) Montare i bulloni passanti e stringerli secondo la coppia specificata



Bulloni passantı:

4 Nm (0,4 m·kg,

2,9 ft · lb)



CHAPTER 8 ELECTRICAL SYSTEM

ELECTRICAL COMPONENTS	8-1
75AM	. 8-1
75AEM	8-2
75AE/85AE, 75AET/85AET	.8-3
WIRING DIAGRAM	. 8-4
75AM	. 8-4
75AEM	8-5
75AE/85AE	.8-6
75AET/85AET	. 8-7
REMOTE CONTROL BOX	. 8-8
75AE/85AE	8-8
75AET/85AET	
REMOVAL	8.1 0
REMOVAL	8-10
MAGNETO BASE	0 10
CLEANING, INSPECTION AND REPAIR	8-12
SPARK-PLUG	8-12
PULSER COILS	8-12
CHARGE COIL	8-12
LIGHTING COIL	8-12
IGNITION COIL	8-13
REPLACEMENT OF SPARK-PLUG CAP	8-13
CDI UNIT	8-14
CHOKE SOI ENOID	8-15
STARTER, POWER TRIM AND TILT RELAY	8-15
RECTIFIER	8-16
FUSE	. 8-16
THERMO-SWITCH	. 8-17
NEUTRAL SWITCH	. 8-17
WIRING HARNESS	. 8-17
BRACKET	. 8-18
BATTERY	8-18
STOP SWITCH	. 8-18
MAIN SWITCH	. 8-19
	8.10
INSTALLATION	R_10
FLYWHEEL MAGNETO	.0-13
STARTER MOTOR	. 8-20
REMOVAL	. 8-20
DISASSEMBLY	. 8-20
INSPECTION	. 8-21
ASSEMBLY	. 8-23
INSTALLATION	. 8-24



KAPITEL 8 ELEKTRISCHE ANLAGE



(F)

CAPITOLO 8 IMPIANTO ELETTRICO

ELEKTRISCHE BAUTEILF	8-1
75AM	8-1
75AEM	8-2
75AF 85AF 75AET 85AFT	8-3
SCHALTBILD	8-4
75AM	8-4
75AEM	8-5
	8-6
75AE/85AE 75AET 85AFT FERNSTEUERUNG	8-7
FERNSTELLERLING	8-8
754F '85AE	8-8
75AET/85AEΓ	8-9
AUSBAU	8-10
SCHWUNGRADGEHAUSE	
SCHWONORADGEHACSE	5 10
REINIGUNG, PRÜFUNG UND	0.12
INSTANDSETZUNG	8-12
ZUNDKERZE	8-12
IMPULSSPULFN	8-12
LADESPULE	8-12
LICHTSPUI E	8-12
ZUNDSPULE	8-13
AUSTAUSCH DES ZUNDKE	
ZENSTECKERS	8-13
CDI-EINHEIT	8-14
STARTERKLAPPEN-	
MAGNETSCHALTER	8-15
STARTER, MOTORIMM- UN	
KIPPRELAIS	8-15
GLEICHRICHTER	8-16
SICHERUNG	8-16
THERMOSCHALTER LEERLAUFSCHALTER	8-17
	8-17
KABELBAUM	8-17
STEUERACHSENLAGER	8-18
BATTERIE	8-18
STOPP-SCHALTER	8-18
HAUPTSCHALTER	8-19
EINBAU	8-19
SCHWUNGRADGEHAUSE	8-19
STARTMOTOR	8-20
AUSBAU	8-20
ZERLEGEN	8-20
UBERPRUFUNG	8-21
MONTAGE	8-23
EINBAU	8-24

EQUIPEMENT ELECTRIQUE	8-1
75AM	8-1
75AEM	8-2
75AE/85AE 75AET/85AET	8-3
SCHEMA DE RACCORDEMENT	8-4
75AM	8-4
75AEM	8-5
75AE/85AE	8-6
75AET/85AET	8-7
BOITIER DE COMMANDE A DISTANCE 75AE/85AE 75AET/85AET	8-8 8-8 8-9
DEPOSE	8-10
MAGNETO	8-10
NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION BOUGIE BOBINES D'IMPULSIONS BOBINE DE CHARGE BOBINE D'ECLAIRAGE BOBINE D'ALLUMAGE REMPLACEMENT DU CAPUCH DE LA BOUGIE BLOC CDI SOLENOIDE DU STARTER DEMARREUR, RELAIS DE TRIM ET DE RELEVAGE ASSISTES REDRESSEUR FUSIBLE THERMOSTAT CONTACTEUR DE POINT- MORT FAISCEAU DE FILS SUPPORT BATTERIE BOUTON D'ARRET CONTACTEUR PRINCIPAL	8-13 8-14 8-15 x 8-15 8-16 8-16 8-17 8-17 8-17 8-18 8-18 8-19
INSTALLATION	8-19
VOLANT MAGNETIQUE	8-19
DEMARREUR DEPOSE DEMONTAGE CONTROLE ASSEMBLAGE INSTALLATION	8-20 8-20 8-20 8-21 8-23 8-24

COMPONENTI ELETTRICI 75AM 75AFM 75AE 85AE 75AET 85AET	8-1 8-1 8-2 8-3
SCHEMA ELETTRICO 75 AM 75 AEM 75 AE 85 AE 75 AET/85 AE I SCAIOLA TELECOMANDO 75 AE 85 AE	8-4 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-8
75AET 85AET RIMOZIONE SUPPORTO MAGNETE	8-10 8-10
PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE CANDELA BOBINE IMPULSI BOBINA DI CARICA BOBINA DI ILLUMINAZIONE BOBINA DI ACCENSIONF SOSTITUZIONE DEL	8-12 8-12 8-12 8-12 8-13
CAPPUCCIO DELLA CANDELA CENTRALINA CDI SOLENOIDE ARIA STARTER, RELE' DI ASSETT E INCLINAZIONE RADDRIZZATORE	8-13 8-14 8-15 FO 8-15 8-16
FUSIBILE TERMOINTERRUTTORE INTERRUTTORE FOLLE IMPIANTO ELETTRICO C AVAI LETTO BATTERIA	8-16 8-17 8-17 8-17 8-18 8-18
INTERRUTTORE DI ARRESTO INTERRUTTORE PRINCIPALE	8-18 8-19
INSTALLAZIONE MAGNETE VOLANO	8-19 8-19
MOTORINO DI AVVIAMENTO RIMOZIONE SMONTAGGIO CONTROLLO MONTAGGIO INSTALLAZIONE	8-20 8-20 8-20 8-21 8-23 8-24



ELECTRICAL COMPONENTS




M20000 0

ELECTRICAL COMPONENTS

75AM

- Flywheel
 Pulser coil
 Charge coil/Lighting coil
 Voltage-regulator
 C.D.I unit ass'y
 Engine stop switch

- 7 Thermo switch
 8 Spark plug
 9 Ignition coil ass'y
 10 Bracket
- (1) Overheat warning lamp





ELEKTRISCHE BAUTEILE EQUIPEMENT ELECTRIQUE COMPONENTI ELETTRICI



M20000 0

ELEKTRISCHE BAUTEILE

75AM

- Schwungrad
- Impulsgeberspule Ladespule I ichtspule
- Spannungsregler CDI-Finheit
- Notstoppschalter Thermoschalter
- 8 Zundkerze
- Zundspulc
- 10 Steuerachsenlager
- U Uberhitzungskontrolleuchte

M20000-0

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

75AM

- Volant
- Bonbine d'impulsions
- Bonbine d'impulsions Bonbine de charge/Bonbine d'eclairage Regulateur de tension Allumage transistorise Coupe-circuit de securite Thermostat Bougie d'allumage Bobine d'allumage Support

- 10 Support
- 11 Lampe temoin de surchauffe

M20000-0

COMPONENTI ELETTRICI

754M

- Volano
- Bonbina impulsi
- Bonbina di carica. Bonbina di illuminazione
- Regolatore di tensione
- Centralina C D I
- Interruttore di arresto di emergenza Termointerruttore
- Candela
- 9 Bobina di accensione 10 Cavalletto
- 11 Lampada segnalazione surriscaldamento



ELECTRICAL COMPONENTS




75AEM

- Flywheel
 Charge coil/Lighting coil
 Pulser coil

- Starter motor
 Rectifier regulator
- 6 C D.I unit
 Tengine stop switch
- Main switch ass'y
 Fuse

- 10 Neutral switch
- (f) Ignition coil ass'y
- 12 Spark plug 13 Thermo switch
- (1) Starter relay
- (f) Wire hamess ass'y (f) Overheat warning lamp (f) Bracket





ELEKTRISCHE BAUTEILE EQUIPEMENT ELECTRIQUE COMPONENTI ELETTRICI



75AEM

- ① Schwungrad
- Ladespule, Lichtspule
- Impulsgeberspule
- Startmotor
- Gleichrichterregler
- CDI-Einheit
- Notstoppschalter
- Hauptschalter
- 9 Sicherung 10 Leerlaufschalter
- Zundspule
- Zundkerze
- Thermoschalter
- Starterrelais
- Kabelbaum
- Uberhitzungskontrolleuchte

 Steuerachsenlager

75AEM

- U Volant
- Bobine de charge/Bobine d'éclairage
- Bobine d'impulsions
- Startmotor
- Regulateur du redresseur
- Allumage transistorisé
- Coupe-circuit de securite Interrupteur principal
- Fusible
- Commutateur de passage au point mort
- Bobine d'allumage
 Bougle d'allumage
 Thermostat

- 19 Relais de démarreur
- 1 Câble
- Lampe temoin de surchauffe
- U Support

75AEM

- ① Volano ② Bobina
 - Bobina di carica, Bonbina di illuminazione

 - Bonbina impulsi
- Startmotor
- Regolatore raddrizzatore
- Centralina C D I
- Interruttore di arresto di emergenza Interruttore principale
- Fusibile
- Interruttore folle
- Bobina di accensione
- Candela
- Termointerruttore
 Rele di accensione
- Rele di accensione
 Impianto electrico
 Lampada segnalazione surriscaldamento
 Cavalletto



ELECTRICAL COMPONENTS




M20001 0

75AE/85AE, 75AET/85AET

- Flywheel
 Charge coil/Lighting coil
 Pulser coil
 Starter motor
 Rectifier regulator

- 6 CDI. unit ass'y
- FuseWire harness ass'y
- Clamp
- 🛈 Starter relay

- 1 Thermo switch
 2 Spark plug
 3 Ignition coil ass'y
- (14) Bracket
- 15 Trim sensor 16 Trim and tilt relay





ELEKTRISCHE BAUTEILE EQUIPEMENT ELECTRIQUE COMPONENTI ELETTRICI



75AE/85AE, 75AET/85AET

- Schwungrad
- Ladespule, Lichtspule
- 3 Impulsgeberspule
- Startmotor
- Gleichrichterregler
- CDI-Einheit
- Sicherung
- Kabelbaum
- Klemme
- Starterrelais
- Thermoschalter
- 3 Zundkerze
- Zundspule
- 14 Steuerachsenlager
- Trimmsensor
- 16 Trimm- und Kipprelais

75AE/85AE, 75AET/85AET

- Bonbine de charge/Bonbine d'eclairage
- Bonbine d'impulsions
- Startmotor
- Régulateur du redresseur
- Allumage transistorise

- Fusible
 Câble
 Bride
 Relais de demarreur
- Thermostat
- Bougie d'allumage Bobine d'allumage


- Support
 Compteur d'inclinaison
 Relais du trim et du système de relevage

75AE/85AE, 75AET/85AET

- Volano
- Bobina di carica, Bonbina di illuminazione
- Bonbina impulsi
- Startmotor Regolatore raddrizzatore Centralina C D I
- Centralu Eusibile
- Impianto electrico
- Morsetto di bloccagio
- 10 Rele di accensione Termointerruttore
- 12 Candela
- 13 Bobina di accensione
- 14 Cavalletto
- 15 Sonda di indinazione
- 16 Rele di assetto e inclinazione

WIRING DIAGRAM

75AM



- 1 Ignition-coil
 2 Thermo switch
 3 Lighting coil
 4 Charge-coil
 5 Pulser coil
 6 Voltage-regulator
 7 Engine stop switch
 8 C.D.I. unit
 9 Overheat waring lamp

COLOR CODE

В		Black
Br		Brown
G.	 	Green
L	 	Blue
Ρ	 	Pink
R		Red
W.	 '	White
Υ		Yellow



SCHALTBILD SCHEMA DE RACCORDEMENT SCHEMA ELETTRICO



SCHALTBILD

75AM

- Zundspule Thermoschalter
- Lichstpule Ladespule
- Impulsgeberspule Spannungsregler Notstoppschalter CDI-Einheit

- 9 Uberhitzungskontrolleuchte

В	Schwarz
Br	Braun
G	Grun
L	Blau
P	Pınk
R	Rot
W	Weiß
Y	Gelb

SCHEMA DE RACCORDEMENT

- Bobine d'allumage
- Thermostat
- Bobine d'eclairage
- Bobine de charge
- Bobine d'impulsions
- Regulateur de tension Coupe-circuit de sécurite Allumage transistorisé Lampe temoin de surchauffe

Jaune

- B Br Noir Brun
- Vert Bleu Rose G L P
- R Rouge W Blanc

SCHEMA ELETTRICO

75AM

- Bobina di accensione
- Termointerruttore
- Bobina di illuminazione
- Bobina di carica

- Bobina di carica
 Bobina impulsi
 Regolatore tensione
 Interruttore di arresto di emergenza
 Centralina C D I
 Lampada segnalazione
 surriscaldamento


В	Nero
Br	Marrone
G	Verde
L	Blu
P	Rosa
R	Rosso
W	Вылсо
Y	Giallo

WIRING DIAGRAM



M31000 0

75AEM



- 1 Ignition-coil
 2 Thermo switch
 3 Lighting coil
 4 Charge coil
 5 Pulser coil
 6 Rectifire regulator
 7 Fuse (20A)
- 8 Starter motor
- 9 Starter relay

- Main switch
 Neutral switch
 Engine stop switch
- (13) Battery
- (14) C.D I unit
- 15 Overheat warning lamp

COLOR CODE

В	Black
Br	Brown
G	Green
L	Blue
Р	. Pınk
R	Red
W	White
Υ	Yellow



SCHALTBILD SCHEMA DE RACCORDEMENT **SCHEMA ELETTRICO**



75AEM

- 1 Zundspule
- Thermoschalter
- Lichstpule
- Ladespule
- Impulsgeherspule
- Gleichrichterregler
- Sicherung (20A)
- Startmotor
- Starterrelais
- 10 Hauptschalter
- 11 Leerlautschalter
- 12 Notstoppschalter
- 13 Batterie
- 14 CDI-Finheit
- 15 Uberhitzungskontrolleuchte

В	Schwarz
Br	Braun
G	Grun
I	Blau
P	Pink
R	Rot
W	Weiß
}	Gelb

75AEM

- Bobine d'allumage
- Thermostat

- Bobine d'eclairage
 Bobine de charge
 Bobine de mpulsions
 Régulateur du redresseur
 Fundament de la demorrage

- Moteur du demarreur
 Relais du demarreur
 Interrupteur principal
 Commutateur de passage au point mort
- 12 Coupe-circuit de securite
- 13 Batterie
- 13 Allumage transistorise
- 15 Lampe temoin de surchauffe

В	Noir
Br	Brun
G	Vert
L	Bleu
P	Rose
R	Rouge
W	Blanc
Υ	Jaune

75AEM

- Bobina di accensione
- Termointerruttore
- Bobina di illuminazione
- Bobina di carica Bobina impulsi
- Bobina impulsi Regolatore raddrizzatore Eusibile (20A) Motorino di avviamento Rele di accensione interruttore principale Interruttore del arresto di e


- 12 Interruttore di arresto di emergenza Batteria
- 13
- Centralina C D I
- 15 Lampada segnalazione surriscaldamento

В	Nero
Br	Marron
G	Verde
L	\mathbf{Blu}
P	Rosa
R	Rosso
W	Bianco
Y	Giallo



WIRING DIAGRAM

75AE/85AE



- 1 Ignition coil
 2 Thermo switch
 3 Lighting coil
 4 Charge coil
 5 Pulser coil
 6 Rectifier regulator
 7 Fuse (20A)
 8 Starter motor
 9 Starter relay

- ① Choke solenoid
- 1 Battery

COLOR CODE

В		Black
Br		Brown
G		Green
L		Blue
Ρ		Pink
R		. Red
W.		White
Υ		Yellow



SCHALTBILD SCHEMA DE RACCORDEMENT SCHEMA ELETTRICO



75AE/85AE

Ĵ,	Zundspule
	Thermoschalter
	Lichstpule
	Ladespule
	Impulsosbarenu

Ladespule

Impulsgeberspule
Gleichrichterregler
Sicherung (20A)
Startmotor
Starterrelais
Starterklappenmagnetschalter
Batterie

В	Schwarz
Br	Braun
G	Grun
L	Blau
P	Pınk
R	Rot
W	Weiß
Y	Gelb

75AE/85AE

I	Bobine d'allumage
2	Thermostat
3	Bobine d'eclairage
4	Bobine de charge
5	Bobine d'impulsions
(6)	Régulateur du redresseur
7	Fusible (20A)
8	Moteur du démarreur

Relais du démarreur

10 Solénoide du volet 1 Batterie

В	Noir
Br	Brun
G	Vert
L	Bleu
Р	Rose
R	Rouge
W	Blanc
Υ	Jaune


75AE/85AE

Û	Bobina di accensione
2	Termointerruttore
<u>3</u>	Bobina di illuminazione
(4)	Bobina di carica

Bobina di carica
 Bobina impulsi
 Regolatore raddrizzatore
 Fusibile (20A)
 Motorino di avviamento
 Relè di accensione
 Solenoide valvola aria
 Batteria

В	Nero
Br	Marrone
G	Verde
L	Blu
P	Rosa
R	Rosso
W	Bianco
Y	Giallo

75AET/85AET



- 1 Ignition coil
 2 Thermo switch
 3 Lighting coil
 4 Charge coil
 5 Pulser coii
 6 Rectifier regulator
 7 Fuse
 8 Starter motor
 9 Starter relay
 10 Choke solenoid
 11 Battery

- ① Battery
- 12 Trim and tilt motor 13 Trim and tilt relay

COLOR CODE

В	Black
Br	Brown
G	Green
L	Blue
Ρ	Pink
R	. Red
Sb	Sky-blue
W	White
Υ	Yellow
Lg	Light-green



SCHALTBILD SCHEMA DE RACCORDEMENT **SCHEMA ELETTRICO**



75AET/85AET

- ZundspuleThermoschalterI ichstpuleLadespule

- Impulsgeberspule Gleichrichterregler
- Sicherung (20A)
- Startmotor
- Starterrelais
- Starterklappenmagnetschalter
- Batterie

Lg

- 12 Trimm- und Kippmotor
- 13 Trimm- und Kipprelais

В	Schwarz
Br	Braun
G	Grun
L	Blau
P	Pink
R	Rot
Sb	Himmelbalau
W.	Weiß
Y	Gelb

Hellgrun

75AET/85AET

- Bobine d'allumage
- Thermostat
- Bobine d'eclairage
- Bobine de charge
- Bobine d'impulsions Régulateur du redresseur
- Fusible (20A)
- Moteur du demarreur
- Relais du demarreur
- Solenoide du voiet
- Batterie
- Moteur du trim et du systeme de
- relevage Relais du trim et du systeme de relevage

В	Noir
Br	Brun
G	Vert
L	Bleu
Р	Rose
R	Rouge
Sb	Bleu ciel
W	Blanc
Υ	Jaune
Lg	Vert clair

75AET/85AET

- 1. Bobina di accensione
- Termointerruttore
- Bobina di illuminazione
- Вобила di carica Bobina impulsi
- Regolatore raddrizzatore Fusibile (20A)
- Motorino di avviamento
- Rele di accensione
- Solenoide valvola aria
- 11 Batteria
- Motorino di assetto e inclinazione
- 13 Rele di assetto e inclinazione

В	Nero
Br	Marrone
G	Verde
L	Blu
P	Rosa
R	Rosso
Sb	Azzurro
W	Bianco
Y	Giallo
Lg	Verde chiaro




WIRING DIAGRAM



REMOTE CONTROL BOX

75AM/85AM



- 1 Main switch

- 2 Buzzer
 3 Neutral switch
 4 Choke switch
 5 Engine stop switch

COLOR CODE

.Black В. . . Brown Br . . Green G. . Blue . Pink R. . Red W . , White . Yellow



SCHALTBILD SCHEMA DE RACCORDEMENT SCHEMA ELETTRICO



M31000-0

FERNSTEUERUNG

75AM/85AM

- Hauptschalter
 Akustisches Sig
 Leerlaufschalte
 Starterklappen
 Notstoppschalt Akustisches Signal Leerlaufschalter Starterklappenschalter Notstoppschalter

В	Schwarz
Br	Braun
G	Grun
L	Blau
P	Pınk
R	Rot
W	Weiß
Y	Gelb

M31000-0

BOITIER DE COMMANDE A DISTANCE

75AM/85AM

- 1 Interrupteur principal Interrupteur principal
 Vibreur
 Interrupteur neutre
 Interrupteur du starter
 Coupe-circuit de seculite

В	Noir
Br	Brun
G	Vert
L	Bleu
P	Rose
R	Rouge
W	Blanc
Υ	Jaune

M31000 0

SCATOLA TELECOMANDO 75AM/85AM


- Interruttore principale
 Cicalino
 Interruttore folle

- Therruttore folle
 Interruttore aria
 Interruttore di arresto di emergenza

В	Nero
Br	Marrone
G	Verde
L	Blu
P	Rosa
R	Rosso
W	Bianco
Y	Giallo



75AET/85AET



- Main switch
 Buzzer
 Neutral switch
 Choke switch
 Engine stop switch
 Tachometer (Option)
 Trim meter
 Trim sensor
 Power trim and tilt switch

COLOR CODE

В	. Black
Br	Brown
G	.Green
Gy	Gray
L	Blue
0	Orange
Р	Pınk
R	Red
Sb	Sky-blue
W	White
Υ.	Yellow
Lg .	Light-green



SCHALTBILD SCHEMA DE RACCORDEMENT SCHEMA ELETTRICO



75AET/85AET

- Hauptschalter
- Akustisches Signal Leerlaufschalter Starterklappenschalter Nonstoppschalter
- Diehzahlmesser (Wahlweises Zubehor)
- Trimmessei
- Trummsensor
- 9 Trimm- und Kippschalter

В	Schwarz
Br	Braun
G	Grun
C+	Grau
L	Blau
O	Orange
P	Pink
R	Rot
Sb	Himmelblau
W	Weiß
Y	Gelb
l g	Hellgrun

75AET/85AET

- 1. Interrupteur principal
- Vibreur
- Interrupteur neutre
- Interrupteur du starter
- Coupe-circuit de seculite
- Compte-tous (Option) Jauge d assiette
- Capteur du trim
- Interrupteur du trim et du systeme de relevage

В	Noir
Br	Brun
G	Vert
Gy	Gris
L	Bleu
0	Orange
Ρ	Rose
R	Rouge
Sb	Bleu ciel
W	Blanc
Υ	Jaune
La	Verticlair


75AE/85AET


- Interruttore principale
- Cicalino


- Cicalino
 Interruttore folle
 Interruttore aria
 Interruttore di arresto di emergenza
 Contagiri (Opzionale)
- Indicatore di assetto
- Sensore di assetto
- Interruttore di assetto inclinazione


В	Nero
Br	Marrone
G	Vurde
G١	Grigio
I	Blu
O	Arancione
Р	Rosa
R	Rosso
Sb	Azzurro
W	Bianco
Y	Challo
1_g	Verde chiaro











REMOVAL

MAGNETO BASE

1) Loosen the flywheel nut.

CAUTION:

- 1. Place the flywheel nut wrench flush on the crankshaft.
- 2. The major load must be carried in the direction of the arrows, for if not the holder may easily slip off.

CAUTION:

Keep the nut side flush with the crankshaft end until the flywheel comes off the tapered portion of the crankshaft.

2) Remove the flywheel magneto

CAUTION:

To prevent damage to the engine or tools, screw in the flywheel magneto-puller set-bolts evenly and completely so that the puller plate is parallel to the flywheel.

M40004-0

AUSBAU

SCHWUNGRADGEHAUSE

1) Schwungradmutter losen

ACHTUNG:	
----------	--

- Steckschlussel bundig auf der Kurbelwelle ausrichten.
- Die großte Last muß in Pfeilrichtung wirken, da sonst der Halter leicht abgleiten konnte
- 2) Schwungradgehause ausbauen

ACHTUN

Die Schwungradmutter bundig auf die Kurbelwelle aufsetzen.

ACHTUNG:

Zur Vermeidung von Schaden am Motor oder Werkzeug Halteschrauben des Schwungradabziehers gleichzeitig einschraubn, so daß die Abzieherplatte parallel zum Schwungrad steht. M40004-0

DEPOSE

MAGNETO

1) Desserrer l'écrou du volant

ATTENTION:

- 1 Placer la clé sur l'écrou à l'extrémité du vilebrequin.
- 2 La force doit être exercée dans la direction des flèches, faute de quoi la tige de maintien du volant risque de glisser.
- 2) Deposer le volant magnetique

ATTENT	ION:
--------	------

L'ecrou du volant doit affleurer l'extrémité du vilebrequin

ATTENTION:

Pour éviter d'endommager le moteur et les outils, visser les goujons entièrement et uniformément dans l'extracteur afin que la plaque d'extracteur reste bien parallèle au volant. M40004-0

RIMOZIONE

SUPPORTO MAGNETE

1) Allentare il dado del volano

ATTENZIONE:


- La chiave usata per allentare il dado del volano deve essere tenuta a filo con l'albero a gomiti.
- Il carico principale deve essere esercitato nella direzione indicata dalle frecce; in caso contrario il supporto potrebbe scivolare.
- 2) Togliere il magnete del volano

ATTENZIONE:


Montare il dado volano a filo sull'albero a gomiti.

ATTENZIONE:

Per evitare danni al motore o agli utensili, avvitare i bulloni di fissaggio dell'estrattore del magnete del volano in modo uniforme e completo in modo che la piastra di estrazione sia parallela al volano.



3) Remove the woodruff key from the crankshaft keyway using of a screwdriver.



NOTE:

Take special care not to damage the surface of the crankshaft. When removing the flywheel magneto, lift it up while tilting it slightly. Do not allow the magneto to contact the timing plate.





- Keil aus der Kurbelwellennut mit einem Schraubendreher entfernen
- Au moyen d'un tournevis, sortir la clavette à disque de son logement
- Toglicre la linguetta Woodruff dalla sede dell albero a gomiti utilizzando un cacciavite

HINWEIS	1	H	ľ	N	u	/1	71	S	•
---------	---	---	---	---	---	----	----	---	---

Darauf achten daß der Kurbelwellenkonus nicht beschädigt wird Schwungradgehause zum Ausbau leicht schrag halten und anheben Schwungradgehause nicht mit der Einstellplatte in Beruhrung bringen N.B.

Veiller tout particulièrement a ne pas endommager le vilebrequin. Lors de la depose du volant magnetique, le soulever tout en le faisant basculer En aucun cas le magneto doit entrer en contact avec le disque gradue

Fare particolare attenzione a non danneggiare la superficie dell'albero a gomiti. Per togliere il magnete del volano sollovorlo a melinicile.

no, sollevarlo e inclinarlo leggermente Non permettere che il magnete venga a contatto con il componente di fasa-

tura

NOTA: _



CLEANING, INSPECTION AND REPAIR



M51000 0

CLEANING, INSPECTION AND REPAIR


SPARK-PLUG


•Refer to page 3-20


M51500 0°

PULSER COILS

1) Check the resistance of the pulser coils









Pulser coil resistance:

White/Black—White/Green:

 $330\Omega \pm 33\Omega$ at 20 deg.C

(68 deg.F)

White/Red-White/Yellow:

 $330\Omega \pm 33\Omega$ at 20 deg.C

(68 deg.F)

M51800 01

CHARGE COIL

Check the resistance of the charge coil



Charge coil resistance:

Blown-Blue:

 $1.050\Omega \pm 210\Omega$

at 20 deg.C (68 deg.F)

Blue-Red:

 $\mathbf{127}\Omega \pm \mathbf{25}\Omega$

at 20 deg.C (68 deg.F)

M52000 01

LIGHTING COIL

1) Check the resistance of the lighting coil.



Lighting coil resistance:

Green-White:

Standard (12V, 120W):

 $0.6\Omega \pm 0.06\Omega$ at 20 deg.C

(68 deg.F).



REINIGUNG, PRÚFUNG UND INSTANDSETZUNG NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE



M51000 07

REINIGUNG, PRÜFUNG UND INSTAND-SETZUNG

M51000-0

NETTOYAGE, VERIFICA-TION ET REPARATION

M51000-0

PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE

ZUNDKERZE

• Siehe Seite 3-20

BOUGIE

• Se referer a la page 3-20

CANDELA

• Vedi pag 3-20

M51500-0*

IMPULSSPULEN

1) Widerstand der Impulsspulen prufen



Impulsspulen-Widerstand:

Weiß—Schwarz/ Weiß—Grun: $330\Omega \pm 33\Omega$ bei 20° C Weiß—Rot/Weiß—Gelb: $330\Omega \pm 33\Omega$ bei 20° C M51500-0*

BOBINES D'IMPULSIONS

 Contrôler la resistance des bobines d'impulsions



Résistance de la bobine d'Impulsions:

Blanc—Noir/
Blanc—Vert: $330\Omega \pm 33\Omega$ à 20° C
Blanc—Rouge/
Blanc—Jaune: $330\Omega \pm 33\Omega$ à 20° C

M51500-0*

BOBINE IMPULSI

1) Controllare la resistenza delle bobine a impulsi



Resistenza bobina impulsi:

Bianco/Nero— Bianco/Verde: $330\Omega \pm 33\Omega$ a 20° C (68°F) Bianco/Rosso— Bianco/Giallo: $330\Omega \pm 33\Omega$ a

20°C (68°F)

M51800-0*

LADESPULE

Widerstand der Ladespule prufen



Ladespulen-Widerstand: Braun-Blau:

> $1,050\Omega \pm 210\Omega$ bei 20° C Blau—Rot: $127\Omega \pm 25\Omega$ bei 20° C

M51800-0*

BOBINE DE CHARGE

Verifier la resistance de la bobine de charge



Résistance de bobine de charge:

Brun—Bleu: $1,050\Omega\pm210\Omega$ à 20° C Bleu—Rouge: $127\Omega\pm25\Omega$ à 20° C

M51800 0*

BOBINA DI CARICA

Controllare la resistenza della bobina di carica



Resistenza bobina di carica:

Marrone—Blu: 1,050Ω ± 210Ω a 20°C (68°F) Blu—Rosso: 127Ω ± 25Ω a 20°C (68°F)

E.

LICHTSPULE

 Widerstand der Lichtspule prufen



M52005 0*

Ladespulen-Widerstand:

Grun-Weiß:
Standardwert
(12V, 120W):
0,6Ω±0,06Ω
bei 20°C

BOBINE D'ECLAIRAGE

 Contrôler la resistance de la bobine d'éclairage



Résistance de la bobine d'éclairage:

Vert—Blanc: Standard (12V, 120W) $0.6\Omega\pm0.06\Omega$ à 20°C

M52005-0*

BOBINA DI ILLUMINAZIONE

Controllare la resistenza della bobina di illuminazione




Resistenza bobina di illuminazione:


Verde—Bianco: Standard (12V, 120W): $0.6\Omega\pm0.06\Omega$ a $20^{\circ}C$ (68°F)





CLEANING, INSPECTION AND REPAIR














M52502 0

IGNITION COIL

- Inspect the high-tension cables and sparkplug caps for damage and cracks.
- 2) Measure the resistance of the primary coil, Black—Black/White



Ignition coil resistance: Primary coil:

 $0.22\Omega \pm 0.044\Omega$ at 20 deg. C (68 deg.F)

3) Measure the resistance of the secondary coil, Black—Secondary lead



Ignition coil resistance:

Secondary coil: $4.8k\Omega \pm 0.96k\Omega$ at 20 deg. C (68 deg.F)


M530010

REPLACEMENT OF SPARK-PLUG CAP (Normal plug cap)

- 1) Remove the spark-plug cap by pulling the cap, and remove the plug-cap spring from the high-tension cable
- 2) Cut about 5 mm (0.2 in) off the end of the high-tension cable.
- Referring to the diagram, strip about 5 mm (0.2 in) of the insulation off the end of the high-tension cable, and fit the plug capspring
- 4) Push the cap-spring into the plug-cap.
- Bend
- (Ž) Contact

(Resistor plug cap)

- Remove the spark-plug cap by turning the cap
- 2) Install the spark-plug cap to the high-tension cable



REINIGUNG, PRUFUNG UND INSTANDSETZUNG NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE



M52802-05

ZUNDSPULE

- Hochspannungskabel und Zundkerzenstecker auf Beschadigung und Risse prufen
- 2) Widerstand der Primarwicklung messen



Widerstand der Primarwicklung

0.22Ω±0,044Ω bei 20°C

Widerstand der Sekundarspule messen



Widerstand der Sekundarwicklung:

4,8kΩ±0,96kΩ bei 20°C

M52502 0

BOBINE D'ALLUMAGE

- Verifier que le câble haute tension et le capuchon de la bougie ne sont pas endommages ou fissures
- Mesurer la resistance de la bobine primaire



Résistance de la bobine primaire

 $0,22\Omega\pm0,044\Omega$ à 20° C

 Mesurer la resistance de la bobine secondaire



Résistance de la bobine secondaire.

 $4,8k\Omega\pm0,96k\Omega$ à 20°C

M52502 05

BOBINA DI ACCENSIONE

- Controllare il cavo di alta tensione e il cappuccio della candela per rilevare eventuali crepe o danni di altro tipo
- 2) Misurare la resistenza dell'avvolgimento primario



Resistenza dell'avvolgimento primario $0.22\Omega\pm0.044\Omega$ a 20°C (68°F)

Misurare la resistenza dell'avvolgimento secondario



Resistenza dell'avvolgimento secondario: $4.8k\Omega\pm0.96k\Omega$ a

M53001-0

AUSTAUSCH DES ZUNDKERZEN-STECKERS

(Normaler Zundkerzenstecker)

- Zundkerzenstecker durch Abziehen des Steckers abnehmen Zundkerzensteckerfeder vom Hochspannungskabel abnehmen
- Am Ende des Hochspannungskabels ein etwa 5 mm langes Stuck abschneiden
- Entsprechend der Abbildung 5 mm von der Isolierung am Ende des Hochspannungskabels abstreiten Feder des Zundkerzensteckers aufsetzen
- 4) Steckerteder auf den Zundkerzenstecker schieben
- 1 Umbiegen
- 2 Kontakt

(Widerstandszundkerzenstecker)

- Zundkerzenstecker durch Drehen abschrauben
- Zundkerzenstecker auf das Hochspannungskabel drehen

M53001-0

REMPLACEMENT DU CAPUCHON DE LA BOUGIE

(Capuchon normal)

- En tirant sur le capuchon, le retirer de la bougle Retirer le ressort du capuchon du câble haute tension
- Couper le câble haute tension d'environ 5 mm
- 3) En se referant au diagramme, mettre le câble de haute tension à nu sur 5 mm et inserer le ressort du capuchon
- Enfoncer le ressort dans le capuchon
- 1 Recourber
- 2 Contact

(Capuchon à résistance)

- Deposer le capuchon de la bougie en le tournant
- Raccorder le capuchon au câble de haute tension

M53001-0

SOSTITUZIONE DEL CAPPUCCIO DELLA CANDELA

20°C (68°F)

(Cappuccio candela normale)

- Fstrarre il cappuccio della candela tirando il cappuccio stesso, quindi estrarre la rispettiva molla dal cavo di alta tensione
- Tagliare il cavo di alta tensione a circa 5 mm (0.2 poll.) dall'estremita della stessa.
- Seguendo le indicazioni riportate nell'illustrazione togliere il rivestimento isolante a circa 5 mm (0.2 poll) dall'estremita del cavo di alta tensione quindi inserire la molla del cappuccio della candela
- 4) Inserire a pressione la molla nel cappucció della candela
- Piegare
- 2 Contatto


(Cappuccio candela resistenza)

- Estrarre il cappuccio della candela ruotando lo stesso
- 2) Montare il cappuccio della candela sul cavo di alta tensione



CLEANING, INSPECTION AND REPAIR





M53504-0*

CDI UNIT

1) Check the CDI unit as specified using the pocket tester.

· White W В Black Br Brown Blue Red White/Red W/R White/Black W/B White/Yellow White/Green W/G B/W · Black/White Pınk

Yellow

Stamped mark: TIA03-15

Unit $k\Omega$

Stampe	Stamped mark: TIA03-15															
(+)	Stop	Ground	Cl	narge ③		Pulser ④			Ignition ⑤			Overhe	eat ⑥	Over rev ⑦		
Θ		② B	Br	L	R	W/R	W/B	W/Y	W/G	Coil 1 B/W	Coil 2 B/W	Coil 3 B/W	Р	Υ	"ON"	"OFF"
w		52	75	<u>~</u>	120	75	∞	75	52	75	75	75	180	130	55	150
В	12		42		13	42	00	42	0	42	42	4 2	75	28	17	25
Br	350	250			500	400	8	400	250	350	350	350	500	14 5	260	500
	450	350	42		1000	500	~	500	350	500	500	500	1000	28	350	1000
	160	45	120			120	∞	120	45	110	110	110	500	500	50	60
W/R	4.2	75	120		200		∞	120	75	28	120	120	300	220	80	280
W/B	4.2	75	120		200	120		120	75	120	28	120	300	220	80	280
W/Y	42	75	120		200	120			75	120	120	28	300	220	80	280
W/G	12	0	42		13	42		42		42	4 2	42	75	28	17	25
Coil 1	1 <u>2</u>	00	200				00				∞	∞	000	00	000	8
B/W Coil 2						00	200		∞	000		∞	∞	∞	∞	8
B/W Coil 3		200			, oo			00	-	∞	00		8	00	00	8
B/W P					000	000		00	000		∞	00		00	000	000
Y	00					000			000				00		∞	00
<u> </u>	+ -	17	6.5		16.5	6.5	000	6.5	17	65	65	65	80	31		29
"ON"	14 5	+ -	 	_	10.5				000	200			200	00	~	
"OFF"	∞	∞ ~	o c) œ	00	~	~~									

No continuity

NOTE: _ When warking this resistance test, disconect the lead from the over rev terminal.



REINIGUNG, PRÙFUNG UND INSTANDSETZUNG **NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION** PULIZIA. ISPEZIONE E RIPARAZIONE



M53504-0*

CDI-EINHEIT

1) CDI-Einheit gemaß den angegebenen Werten mit Hilfe des Prufgerats uberprufen

W	Weiß
В	Schwarz
Br	Braun
L	Balu
R	Rot
W/R	Weiß/Rot
W B	Weiß/Schwarz
W/Y	Weiß Gelb
WG	Weiß Grun
B/W	Schwarz/Weiß
P	Pınk
Y	Gelb

Eingestantze Markierung: TIA03-15

Einheit kΩ±20%

- Stoppschalter
- Erdschlußanzeiger
- Ladespule
- Impulsspule
- Zundspule Ubertuizungsschalter
- ① Uberhitzungsregler
- ∞ Unendlich

HINWEIS: -

Zur Durchfuhrung dieser Widerstandsprufung die Leitung von der Motoruberdrehungsklemme abziehen

M53504-0

BLOC C.D.I.

1) Verifier l'unite CDI de la manière spécifiée en utilisant le contrôleur de poche

W	Blanc
В	Noir
Br	Brun
L	Bleu
Ŕ	Rouge
W/R	Blanc/Rouge
W/B	Blanc/Noir
W/Y	Blanc/Jaune
W/G	Blanc/Vert
B/W	Noir/Blanc
Ρ	Rose
Υ	Jaune

Repère embouti: TIA03-15

Unite kΩ±20%

- Arrêt
- ② Masse
- 3 Charge
- 4 Impulsions
- § Allumage
- Surchauffe
- ? Surrégime

N.B.: _

Avant de mesurer la résistance, déconnecter le fil de la borne de survitesse

M53504-0*

CENTRALINA CDI

1) Controllare l'unità CDI, come indicato nelle specifiche, utilizzando il tester tascabile

Bianco
Nero
Marrone
Blu
Rosso
Bianco 'Rosso
Bianco/Nero
Bianco/Giallo
Bianco, Verde
Nero Bianco
Rosa
Giallo

Marcatura stampigliata:

TIA03-15

Umita kΩ±20%

- Stop
- Terra
- Carica
- Impulso
- Accensione Surriscaldamento
- Furigiri
- ∞ Senza continuita


NOTA: -


Durante l'esecuzione della prova di resistenza, staccare il conduttore dal morsetto over Rev



CLEANING, INSPECTION AND REPAIR







M54500 0

CHOKE SOLENOID

Measure the resistance of the choke solenoid, Blue—Black



Choke solenoid resistance: $3.7 \pm 0.37\Omega$ at 20 deg.C (68 deg.F)

M55001-0

STARTER, POWER TRIM AND TILT RELAY


- 1) Check for continuity between the terminals and the ends of the Black and Brown leads
- 2) Test to ensure there is no continuity between terminals.
- 3) Check the relay operation.
 - Connect a tester between the terminals of the starter relay Connect the leads of the starter-relay to a 12-V battery

Brown lead .	 (+)
Black lead	 (-)

Battery voltage: 12V

B Black Br Brown

4) Check that there is continuity between the starter relay terminals. If the operation is not as specified, replace the starter relay



REINIGUNG, PRÚFUNG UND INSTANDSETZUNG NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE



M54500 05

STARTERKLAPPEN-MAGNETSCHALTER

Widerstand des Starterklappenmagnetschalters



Starterklappenmagnetschalter Widerstand:

 $3.7 \pm 0.37\Omega$ bei 20° C

M55001-0

STARTER, MOTORTRIMM- UND KIPPRELAIS

- Durchgang zwischen den Klemmen und den Enden der schwarzen und braunen Leitungen prufen
- Uberprufen, um sicherzugehen, daß zwischen den Klemmen kein Durchgang vorhanden ist
- 3) Funktion des Relais prufen Prufgerat zwischen den Klemmen des Starterrelais anschließen Leitungen des Starterrelais an eine 12V-Batterie anschließen

Braune Leitung			.(+)
Schwarze Leitung			.(-)

Batteriespannung: 12V

- B Schwarz
- Br Braun
- 4) Prufen, ob ein Durchgang zwischen den Klemmen des Starterrelats besteht Entspricht der Durchgang nicht dem angegebenen Wert Starterrelats ersetzen

M54500-0

SOLENOIDE DU STARTER

Mesurer la résistance du solenoide



Résistance du solénoide $3,7\Omega \pm 0,37\Omega$ à 20° C

M55001-0

DEMARREUR, RELAIS DE TRIM ET DE RELEVAGE ASSISTES

- Contrôler qu'il y a continuite entre les contacts et les extremites des câbles Noir et Brun
- Tester qu'il n'y a pas passage de courant entre les bornes
- Contrôler le fonctionnement du relais

Connecter le contrôleur sur les contacts du relais et les fils du relais sur une batterie 12V

Fil Brun .						(+)
Fil Noir	•		•			. (—)

Tension de la batterie: 12V

- B Noir
- Br Brun
- Contrôler qu'il y a continuite entre les contacts du relais du demarreur Remplacer le relais s'il est defectueux

M54500-0*

SOLENOIDE ARIA

Misurare la resistenza del solenoide aria



Resistenza solenoide aria: $3.7\Omega\pm0.37\Omega$ a 20°C (68°F)

 $MSS(m_{1},p)$

STARTER, RELE' DI ASSETTO E INCLINAZIONE

- Controllare che vi sia continuità tra i morsetti alle estremità dei conduttori Nero e Mairone
- 2) Controllare che non vi sia continuita tra i morsetti
- 3) Controllare il funzionamento del relé Collegare un tester tra i morsetti del relé del dispositivo di avviamento Collegare i conduttori del rele del dispositivo di avviamento

Conduttore marrone.		. (+	-)
Conduttore nero		. (–	-)

Voltaggio batteria · 12V


ad una batteria a 12V


- 3 Nero
- Br Marrone
- 4) Controllare che vi sia continuità tra i morsetti del rele del dispositivo di avviamento. Se il funzionamento non e quello specificato sostituire il relé dello starter.



CLEANING, INSPECTION AND REPAIR







M56501 0

RECTIFIER

1) Check the continuity of the rectifier

75AM:

Tester — Tester	① White	② Green	③ Red	④ Black
1 White		%	8	Continuity
2 Green	∞		Continuity	8
3 Red	<u></u>	Continuity		00
4 Black	Continuity	00	∞	

75A (EM, E, ET), 85A (E, ET):


Tester	① Green	② White	③ Red	4 Black
① Green		∞	Conti nuity	8
② White	x		Conti- nuity	00
③ Red	8	00		∞
4 Black	Conti- nuity	Conti- nuity	Conti- nuity	

∞: No continuity

If continuity is not as specified, replace the rectifier.

NOTE: ___

- 1 Never connect the rectifier directly to the battery to check continuity.
- 2 When testing, disconnect the battery terminals.
- 3. When resistance is mesured at less than 100Ω , it can be said that there is continuity.



M57001 0*

FUSE

1) Referring to the diagram, check the continuity of the fuse. If the fuse is blown, replace with a fuse of correct rating

Fuse rating: 20A



REINIGUNG, PRUFUNG UND INSTANDSETZUNG NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE



M56501-0

GLEICHRICHTER

 Durchgang des Gleichnichters prufen

75AM:

Prufgerat	① Weiß	② Grun	③ Rot	④ Schwarz
① Weiß		œ	00	Durch- gang
② Grun	5 0		Durch- gang	œ
3 Rot	œ	Durch- gang		8
4 Schwarz	Durch- gang	8	00	

75A (EM, E, ET), 85A (E, ET);

Prutgerat Prufgerat Prufgerat	① Grun	2 Weiß	③ Rot	④ Schwarz
① Grun		8	Durch- gang	8
2 Wenß	8		Durch- gang	æ
③ Rot	00	00		8
4 Schwarz	Durch- gang	Durch- gang	Durch- gang	

∞ Unendlich

Weicht der Durchgang von dem angegebenen Wert ab, Gleichrichter ersetzen

HINWEIS: ..

- Zur Durchgangsprufung den Gleichrichter niemals direkt an die Batterie anschließen
- 2 Zur Überprufung die Batterieklemmen abziehen
- 3 Wird ein Widerstand von weniger als 100Ω gemessen, ist ein Durchgang vorhanden

M57001-0*

SICHERUNG

 Durchgang der Sicherung entsprechend der Abbildung pruten Eine durchgebrannte Sicherung durch eine Sicherung mit der angegebenen Leistung ersetzen

Sicherungsnennstrom: 20A

M56501 0

REDRESSEUR

 Contrôler le redresseur dans le sens de passage et de blocage

75AM:

Controleur (Contrôleur)	① Blanc	② Vert	③ Rouge	④ Noir
① Blanc		8	œ	Passage de courant
② Vert	8		Passage de courant	8
③ Rouge	8	Passage de courant		
4 Noir	Passage de courant	o c	œ	

75A (EM, E, ET), 85A (E, ET)

Contrôleur — Contrôleur	① Vert	② Blanc	③ Rouge	④ Noir
① Vert		00	Passage de courant	8
② Blanc	8		Passage de courant	68
③ Rouge	o o	∞		
④ Noir	Passage de courant	Passage de courant	Passage de courant	

∞ Pas de passage de courant

Remplacer le redresseur s'il n'y a pas passage de courant

N.B.:

- 1 Pour le contrôle du redresseur, ne jamais brancher celui-ci directement sur la batterie
- 2 Lors du contrôle, débrancher les cosses de la batterie
- 3 Si la valeur mesuree est inférieure à 100Ω, il y a passage de courant

M57001-0*

FUSIBLE

 En se referant a l'illustration, contrôler le passage de courant dans le fusible S'il a fondu, le remplacer par un autre d'un ampérage approprie

Ampérage du fusible: 20A

M56501-0

RADDRIZZATORE

 Controllare la continuita del raddrizzatore

75AM:

Tester Tester Tester	① Bianco	② Verde	③ Rosso	④ Nero
① Bianco		8	8	Conti- nuita
② Verde	∞		Conti- nuita	œ
③ Rosso	œ	Conti- nuita		8
4 Nero	Conti- nuita	8	8	

75A (EM, E, ET), 85A (E, ET):

Tester Tester Tester	① Verde	② Bianco	③ Rosso	④ Nero
① Verde		8	Conti- nuita	8
② Bianco	8		Conti- nuita	8
③ Rosso	8	8		8
④ \e ro	Conti- nuita	Conti- nuita	Conti- nuita	

∞ Discontinuita

Se la continuita non corrisponde a quanto specificato, sostituire il raddrizzatore

NOTA. _

- Per controllare la continuità, non collegare mai il raddrizzatore direttamente alla batteria
- 2 Quando si effettuano le prove scollegare i morsetti della batteria
- 3 Quando la resistenza viene misurata a meno di 100Ω, si puo dire che c'è continuità

M57001-0*


FUSIBILE


 Facendo riferimento all'illustrazione, controllare la continuità del fusibile Se il fusibile è bruciato, sostituirlo con un fusibile dello stesso amperaggio


Amperaggio: 20A


CLEANING, INSPECTION AND REPAIR











M57300 0

THERMO-SWITCH

- 1. Immerse the thermo-switch in water While heating the water, check the continuity at the specified temperature
- 2 While cooling the water, check the continuity at the specified temperature If continuity is not as specified, replace the thermo-switch
- DiscontinuityContinuityDiscontinuity

- Temperature
- B Time

M57700 0

NEUTRAL SWITCH

1) Check the continuity of the neutral switch.

Opened Continuity No continuity Pushed

M58301.0

WIRING HARNESS

- 1) Check the continuity between the coupler side and each connector Cores and pins of identical colour's must be connected or a continuity test cannot be made
- 2) If any of the cores are open-circuit, replace the wiring harness
- Ρ Pınk
- Br Brown
- В Black
- Blue
- W White
- R Red
- G Green



REINIGUNG, PRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE



MS7 superi

THERMOSCHALTER

- Thermoschalter in Wasser legen Erwarmen und den Durchgang bei der angegebenen Temperatur prufen
- 2 Wasser abkuhlen und den Durchgang bei dei angegebenen Temperatur pruten
- 1 Unendlich
- 2 Durchgang
- 3 Unendlich
- A Temperatur
 B Zent

M5==(III-8)

LEERLAUFSCHALTER

 Den Stromdurchgang des Leeilaufschalters prufen

Geotfnet Betatigt Stromdurchgang Kein Stromdurchgang M57300 Q

THERMOSTAT

- 1 Immerger le thermostat Faire chauffer l'eau et contrôler le fonctionnement du thermostat lorsque l'eau est a la temperature prescrite
- 2 Refroidir l'eau et contrôler le fonctionnement du thermostat lorsque l'eau est a la temperature prescrite
- Pas de passage de courant
- 2 Passage de courant
- 3 Pas de passage de courant

A Temperature B Temps

M57700 0

CONTACTEUR DE POINT-MORT

 Contrôler le contacteur de pointmort dans les sens de passage et de blocage

Relâche Bascule Passage de courant Pas de passage de

courant

M ==300 m

TERMOINTERRUTTORE

- Immergere il termointerrutiore in acqua. Riscaldare l'acqua e controllare la continuità alla temperatura specificata.
- Raffreddate Lacqua e controllate la continuita alla temperatura specificata
- 1 Discontinuita
- 2 Continuita
- 3 Discontinuita
- A Femperatura
 B Tempo

M57700-6

INTERRUTTORE FOLLE

1) Verificare la continuità dell'interruttore di folle

Aperto

Premuto

Continuita

Assenza di continuità

M58300 0

KABELBAU M

- Durchgang zwischen der Kupplungsseite und den einzelnen Steckern prufen Drahte und Stifte gleicher Farbe sind anzuschließen da sonst keine Durchgangsprufung erfolgen kann
- Ist der Stromkreis einer der Drahte unterbrochen Kabelbaum ersetzen
- P Rosa
- Br Braun
- B Schwarz
- I Blau
- W Weiß
- R Rot G Grun

M58300-0

FAISCEAU DE FILS

- Verifier la continuite entre le côte du coupleur et chaque connecteur. Des âmes et broches de couleur identique doivent être connectees sinon le test de continuite ne peut pas être effectue.
- Si l'une des âmes est en circuit ouvert, remplacer le faisceau de fils
- P Rose
- Br Brun
- B Noir
- L Bleu W Blanc
- Rouge
 Vert

M285(16) 1)


IMPIANTO ELF ITRICO

- Controllare la continuita tra il lato dell'accoppiatore ed ogni connettore. I conduttori interni e i perni dello stesso colore devono essere collegati altrimenti e impossibile effettuare un test di continuità.
- Se uno qualsiasi dei conduttori interm e a circuito aperto sostituire l'impianto elettrico
- P Rosa
- Br Marrone
- B Nero L Blu
- W Bianco
- R Rosso
- G Verde



CLEANING, INSPECTION AND REPAIR





M58800 0


BRACKET

1) Inspect the bracket and replace it if its cracked.

M58900 01

BATTERY

•Refer to page 3-10.



M59000-0

STOP SWITCH

- 1) Remove the lock-plate and check for continuity according to the chart below.
- 2) Install the lock-plate, and push the button to see that there is continuity.

Remove the lock	Continuity	
Install the lock-plate		Discontinuity
Push the button		Continuity



REINIGUNG, PRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE



M58800-0

STEUERACHSENLAGER

1) Halterung auf Risse überprüfen Bei Beschädigung ersetzen

M58900-0*

BATTERIE

• Siehe Seite 3-10

M58800-0

SUPPORT

 Contrôler visuellement le support et le remplacer s'il est fissuré

M58900-0*

BATTERIE

• Voir page 3-10

M58800-0

CAVALLETTO

 Controllare il cavalletto e sostituituire in caso si riscontrino crepe

\158900-0*

BATTERIA

• Vedi pagina 3-10

M59000-0

STOPP-SCHALTER

- Sicherungsplatte herausnehmen
 Durchgang entsprechend der angegebenen Tabelle überprüfen
- Sicherungsplatte einsetzen Taste betatigen Prufen, ob ein Durchgang vorhanden ist

Sicherungsplatte herausnehmen	Durchgang
Sicherungsplatte einsetzen	Unendlich
Taste betatigen	Durchgang

M59000-0

BOUTON D'ARRET

- Enlever le coupe-contact de sécurite et contrôler le passage de courant (voir tableau ci-dessous)
- Installer le coupe-contact de securité, enfoncer le bouton d'arrêt pour contrôler le passage de courant

Coupe-contact de sécurite enleve		Passage de courant
	contact de é installé	Pas de passage de courant
	Bouton d'arrêt enfonce	Passage de courant

M59000-0

INTERRUTTORE DI ARRESTO


- Togliere la piastra di fermo e controllare la continuità secondo quanto indicato nella tabella sottostante
- Installare la piastra e premere il pulsante per controllare che vi sia continuità

Toghere la piastra		Continuita	
Installare la piastra		Discontinuita	
	Premere il pulsante	Continuità	



CLEANING, INSPECTION AND REPAIR/INSTALLATION (E)





W60000 0

MAIN SWITCH

- 1) Check the continuity between the terminal and each terminal. Terminals of identical colours must be connected or a continuity test cannot be made.
 - "O-O" indicates the terminals between which there is a continuity of electricity; i.e., a closed circuit at the respective switch positions.
- 2) If continuity is not as specified, replace the main switch

	w	В	R	Υ	Br
OFF	0				
l			0-	_0	
II			<u> </u>	-o-	\bigcirc


White W

Black В

R Red

Yellow Υ

Brown



M61002 01

INSTALLATION

FLYWHEEL MAGNETO

- 1) Install the magneto base on to the retainer-plate
- 2) Install the flywheel rotor on the crankshaft so that the woodruff key fits in the keyways in the crankshaft and flywheel rotor
- 3) Lock the flywheel rotor with the washer and nut to the specified torque.



Flywheel nut: 160 Nm (16 m·kg, 115 ft·lb)

4) Install the flywheel cover.



REINIGUNG, PRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG/EINBAU (NETTOYAGE, VERIFICATION ET REPARATION/INSTALLATION (PULIZIA, ISPEZIONE E RIPARAZIONE/INSTALLAZIONE)



M60000 0

HAUPTSCHALTER

- Den Stromdurchgang zwischen den Klemmen prufen Die Klemmen gleicher Farbe mussen angeschlossen sein, da sonst keine Prufung auf Stromdurchgang erfolgen kann
 - O—O zeigt die Klemmen an Zwischen denen ein Stromdurchgang, d.h. ein geschlossener Stromkreis an den jeweiligen Schalterstellungen, vorhanden ist
- 2) Fntspricht der Stromdurchgang nicht den angegebenen Werten, den Hauptschalter ersetzen
- W Weiß
- B Schwartz
- R Rot
- Y Gelb
- Br Braun

M61002-0*

EINBAU

SCHWUNGRADGEHAUSE

- 1) Schwungradgehause auf Kurbelwellenkonus aufsetzen
- Keilnuten im Schwungrad mit Kurbelwellenkonus ausrichten und Schwungrad aufsetzen
- Schwungrad mit Unterlegscheibe und Mutter mit dem angegebenen Drehmoment festziehen



Schwungradmutter: 160 Nm (16 m·kg)

4) Schwungradgehause montieren

M60000-0

CONTACTEUR PRINCIPAL

- Vérifier la continuite entre les bornes Les bornes de même couleur doivent être reliees entre elles, sinon le contrôle de continuite ne peut être effectué Le signe "O-O" indique les bornes entre lesquelles il doit y avoir continuite electrique, c'està- dire que le circuit doit être
- Si la continuite ne correspond pas aux spécifications, changer le contacteur principal

place sur cette positon

ferme lorsque le contacteur est

- W Blanc
- B Noir
- R Rouge
- Y Jaune
- Br Brun

M60000-0

INTERRUTTORE PRINCIPALE

- Verificare la continuita fra i morsetti. Occorre collegare fra loro i morsetti dello stesso colore, in caso contrario non sarà possibile effettuare la prova di continuità. O--O indica i morsetti fra i quali esiste continuità e-lettrica ossia circuito chiuso nelle rispettive posizioni dell'interruttore.
- Se la continuità non risulta conforme a specifica, sostituire l'interruttore principale
- W Bianco
- B Nero
- R Rosso
- Y Giallo
- Br Marrone

M61002-0

INSTALLATION

VOLANT MAGNETIQUE

- Placer le stator de magneto sur la plaque de retenue
- Installer le volant sur le vilebrequin de façon que la clavette a disque se place dans son logement
- Bloquer le volant au moyen de la rondelle et de l'ecrou en le serrant au couple spécifie



Couple de serrage: 160 Nm (16 m · kg)

 Reposer le couvercle sur le volant M61002-0*

INSTALLAZIONE

MAGNETE VOLANO

- Installare la base del magnete sulla piastra di termo
- Italiare il rotore del volano sull'albero a gomiti in modo che la linguetta Woodruff penetri nelle sedi presenti sull'albero a gomiti e sul rotore del volano
- Bloccare il rotore del volano con la rondella e il dado secondo la coppia specificata



Dado volano:

160 Nm (16 m • kg, 115 ft • lb)


4) Installare il coperchio del volano


M71006-0*

STARTER MOTOR

REMOVAL

1) Disconnect the cables and remove the starter-motor.





DISASSEMBLY

- 1) Remove the pinion (starter-clutch). Using a screw-driver, pry off the snap-ring.
- Clip.
- 2 Pinion 3 Pinion Pinion stopper

NOTE: _

Push the pinion stopper by hand toward the pinion, and remove the clip.

- 2) Remove the two through-bolts and pull out the commutator end, if necessarily using light blows with a plastic hammer.
- 3) Use a piece of steel wire, separate the brush springs and remove the brushes from the brush-holders.
- 4) Remove the field frame by applying light blows with a plastic hammer, and remove the armature.
- Cover
- Circlip
- Pinion stopper
- (4) Spring
- Pinion (Starter clutch)
- Front cover
- Washers
- Commutator
- Stator
- Brush
- (f) Brush holder
- (12) Rear cover



STARTMOTOR DEMARREUR MOTORINO DI AVVIAMENTO



M71006-0*

STARTMOTOR

AUSBAU

1) Kabel abziehen und Startmotor ausbauen

ZERLEGEN

- 1) Starterkupplung ausbauen Sicherungsring mit einem Schraubendreher entfernen
- Sicherungsring
- Kegelradsperre
- Antriebskegelrad

Kegelradsperre von Hand in Richtung des Kegelrads schieben und die Klemmschelle herausnehmen

- 2) Mit einem Stahldraht die Burstentedern trennen Bursten aus Burstenhaltern herauden snehmen
- 3) Das Feldgehause unter leichten Schlagen mit einem Plastikhammer herausnehmen. Anker ausbauen
- 4) Die beiden Durchgangsbolzen herausnehmen Statorgehause gegebenentalls unter leichten Schlagen mit einem Plastikhammer herausnehmen
- Abdeckung
- Sicherungsring
- Kegelradsperre
- Feder
- Antriebskegelrad (Starterkupplung)
- Vordere Abdeckung
- Unterlegscheiben
- Statorgehause
- Stator
- Burste
- Burstenhalter
- 12 Hintere Abdeckung

DEMARREUR

DEPOSE

1) Deconnecter les câbles et deposer le demarreur

DEMONTAGE

- 1) Déposer le pignon d'attaque Retirer le jonc d'arrêt avec un tour-
- Circlip
- Butee de pignon
- Pignon

N.B.: .

Pousser avec la main la butée du pianon contre le pianon et retirer le ionc

- 2) Déposer les deux boulons debouchants et sortir l'extrémité du collecteur, si nécessaire en tapant légerement avec un marteau en plastique
- 3) Utiliser un morceau de fil d'acier, séparer les ressorts de balai et déposer les balais des porte-ba-
- 4) Deposer le cadre de champ en tapant légèrement avec un marteau en plastique et déposer l'induit
- Couvercle
- Circlip
- Butee de pignon
- Ressort
- Pignon (d'attaque)
- Couvercle avant
- Rondelles Collecteur
- Stator
- 10 Balai
- Porte-balai
- 12 Couvercle arriere

M*1006-08

MOTORINO DI **AVVIAMENTO**

RIMOZIONE

1) Scollegare i cavi e togliere il motorino di avviamento

SMONTAGGIO


- 1) Toghere la frizione di avviamento Con un cacciavite smuovere l anello elastico
- Anello elastico di arresto
- Tappo pignone
- Pignone

Spingere manualmente il fermo del pignone verso il pignone e togliere la

- 2) Utilizzare un pezzo di filo d'acciaio, separare le molle delle spazzole e togliere le spazzole dai portaspazzola
- 3) Togliere l'intelaiatura magnetica assestando dei leggeri colpi con un martello di plastica e togliere il rotore
- 4) Togliere i due bulloni passanti ed estrarre l'estremità del commutatore assestando, se necessario dei leggeri colpi con un martello di plastica
- Protezione
- Anello elastico di arresto
- Tappo pignone
- Molla
- Pignone (frizione di avviamento)
- Coperchio anteriore
- 7 Rondelle
- Commutatore Statore
- Spazzola
- Portaspazzola
- 12 Coperchio posteriore

STARTER MOTOR






INSPECTION


Pinion

- Inspect the pinion and inner teeth for wear or damage, and check ease of pinion sliding motion, and replace if damaged.
- 2) Inspect the flywheel gear and replace if worn or damaged.



Starter clutch

 Check the clutch movement. Rotate the pinion clockwise, and check that it turns freely. Also try to rotate the pinion counterclockwise and confirm that it locks.



Brushes

1) Check the brushes for wear.




Brushes, size:

Standard:


16.0 mm (0.63 in)

Minimum:

12.0 mm (0.47 in)



If the size is less than the minimum specification, replace the brush-holder assemblies complete.



Brush-holder

1) Check for continuity between the brush-holder and earth. If there is continuity, replace the brush-holder assembly.



STARTMOTOR DEMARREUR MOTORINO DI AVVIAMENTO



UBERPRUFUNG

Antriebskegelrad

- 1) Kegelrad und innere Zahnscheibe auf Verschleiß und Beschadigung pruten Einwandtreien Lauf des Kegel- rads prufen. Bei Beschadigung ersetzen
- 2) Schwungradgetriebe überprüten Bei Abnutzung oder Beschadigung ersetzen

Starterkupplung

1) Kupplungsbewegung uberprufen Kegelrad im Uhrzeigersinn drehen Freie Beweglichkeit prufen Kegelrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und Verniegelung uberpruten

Bursten

1) Bursten auf Verschleiß prufen



Bursten, Größe: Standardgro:

16,0 mm Mindestgroße:

12,0 mm

Ist die Burstengroße kleiner als die Mindestgroße, Burstenhaltereinheit komplett ersetzen

Burstenhalter

1) Durchgang zwischen Burstenhalter und Erde pruten Ist ein Durchgang vorhanden, Burstenhaltereinheit ersetzen

CONTROLE

Pignon

- 1) Verifier le degré d'usure et l'etat genéral du pignon et des dents internes et contrôler la facilité du mouvement de glissement du pignon, et remplacer si endommage
- 2) Verifier la couronne dentee du volant et remplacer si usee ou endommagee

Embrayage de démarreur

1) Verifier le mouvement de l'embrayage Faire tourner le pignon dans le sens des aiguilles d'une montre et verifier qu'il tourne librement Faire egalement tourner le pignon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et verifier qu'il se bloque

Balais

1) Vérifier le degré d'usure des balais



Taille des balais:

Standard: 16.0 mm Minimum 12,0 mm

Si la taille est inferieure aux specifications minimum, remplacer l'ensemble de porte-balai

Porte-balar

1) Vérifier la continuite entre le porte-balai et la terre Sil v a continuite remplacer Lensemble de porte-balai

CONTROLLO

Pignone

- 1) Controllare che il pignone e i denti interni non siano usurati o danneggiati e che il pignone scorra facilmente. Sostituire in caso di necessita
- 2) Controllare Lingranaggio del volano e sostituire se usurato o danneggiato

Innesto di avviamento

1) Controllare il movimento dell'innesto. Ruotare il pignone in senso orario e controllare che giri liberamente Tentare anche di ruotare il pignone in senso antiorario e controllare che si blocchi

Spazzole

1) Controllare che le spazzole non siano usurate



Spazzole, dimensione: Standard:


16,0 mm (0,63 poll.) Minimo:

12,0 mm (0,47 poll.)

Se le dimensioni sono inferiori alle specifiche minime sostituire completamente i portaspazzola


Portaspazzola

1) Controllare che vi sia continuità tra i portaspazzola e la terra. Se c e continuita sostituire il gruppo portaspazzola



Commutator

 Inspect the commutator surfaces and if these are dirty or burnt, clean with 400-grit wet-or-dry sandpaper




 Inspect the commutator deflection with a dial-gauge and block, and replace the commutator if the deflection is out of specification



Maximum deflection: 0.05 mm (0.0020 in)

If the deflection is greater than the specified deflection, replace the armature

3) Measure the diameter of the commutator.




Standard diameter:

33 mm (1.30 in) Minimum diameter: 31 mm (1.22 in)

If the commutator is diameter is out of specification, replace the armature


4) Measure the commutation mica undercut depth





Standard mica undercut depth: 0.7 ~ 1.0 mm (0.03 ~ 0.04 in)

Minimum undercut depth: 0.5 mm (0.02 in)



If the undercut depth is less than the specified minimum, cut it with a backsaw blade, and then remove all particles of mica and metal by compressed air.



STARTMOTOR DEMARREUR MOTORINO DI AVVIAMENTO



Statorgehause

- Oberflache des Statorgehauses uberprufen Bei Schmutz- oder Brandstellen mit einem nassen oder trockenen Schleifpapier Kornung 400 abschleifen
- Abweichung des Statorgehauses mit einer Meßuhr und einem Prisma überprufen Statorgehause ersetzen, falls die Abweichung außerhalb den angegebenen Werten liegt



Max. Abweichung: 0,05 mm

Ist die Abweichung großer als der angegebene Wert, Anker ersetzen

3) Durchmesser des Statorgehauses messen



Standarddurchmesser: 33 mm Mindestdurchmesser: 31 mm

Entspricht der Durchmesser des Statorgehauses nicht den angegebenen Werten, Anker ersetzen

4) Micaunterschnittiefe des Statorgehauses messen



Standardunterschnittiefe: 0,7~1,0 mm Mindestunterschnittiefe: 0.5 mm

Liegt die Unterschmttiefe unterhalb dem angegebenen Mindestwert, mit einem Metallsageblatt abschneiden Dann alle Micaund Metallteilchen mit Druckluft entfernen

Collecteur

- Contrôler les surfaces du collecteur et, si elles sont sales ou brûlees, nettoyer avec du papier de verre mouillé ou sec à grain de 400
- Contrôler la flexion du collecteur avec un comparateur a cadran et un bloc, et remplacer le collecteur si elle est hors spécifications



Flexion maximum: 0.05 mm

Si la flexion est supérieure à la flexion specifiee, remplacer l'induit

 Mesurer le diametre du collecteur



Diamètre standard: 33 mm Diamètre minimum: 31 mm

Si le diamètre du collecteur est hors spécifications, remplacer l'induit

 Mesurer la profondeur de souscavage de mica du collecteur



Profondeur de sous-cavage standard: 0,7~1,0 mm Profondeur de sous-cavage minimum: 0,5 mm

Si la profondeur de sous-cavage est inférieure aux specifications minimum, couper avec une lame de scie à métaux, puis souffler toutes les particules metalliques et de mica avec de l'air comprime

Commutatore

- 1) Controllare le superfici del commutatore e se risultano sporche o bruciate, pulire con carta vetrata (grana 400)
- Controllare la deflessione del commutatore con un comparatore e sostituire se la deflessione non rientra nelle specifiche



Deflessione massima: 0,05 mm (0,0020 poll.)

Se la deflessione è maggiore rispetto al valore specificato, sostituire il rotore

Misurare il diametro del commutatore



Diametro standard: 33 mm (1,30 poll.) Diametro minimo: 31 mm (1,22 poll.)

Se il diametro del commutatore non rientra nelle specifiche, sostituire il rotore


4) Misurare la profondità della mi-



Profondita standard: 0,7~1,0 mm (0,03~0,04 poll.) Profondita minima: 0,5 mm (0,02 poll.)


Se la profondità è inferiore al minimo specificato, tagliare con una lama a seghetto e successivamente togliere con aria compressa tutte le particelle di mica e metallo






Armature

1) Test to check that the commutator is not earthed to the shaft or laminations, and if such continuity is found, replace the armature




2) Inspect the commutation for open circuit by checking for continuity between segments. If any segment is not in continuity, replace the armature



ASSEMBLY

- 1) Insert the armature into the stator Fit the brush attached to the negative side of the brush holder into the armature
- (1) Brush holder




2) Install the positive brush (on the stator coil side) in the brush holder, and hold it with the spring.

NOTE: ___

Use care not to scratch the brushes when installing.

- Positive brush
 Spring
- - 3) Mount the two steel washers and resin washer in that order on the armature shaft, and install the front cover onto the stator
- 1 Front cover





STARTMOTOR DEMARREUR MOTORINO DI AVVIAMENTO



Anker

- Prufen ob das Statorgehause zum Schaft oder den Ankerblechen nicht geerdet ist Bei Durchgang Anker ersetzen
- Prufen, ob der Stromkreis des Statorgehauses unterbrochen ist Durchgang zwischen den Segmenten prufen Wird bei einem Segment kein Durchgang festgestellt Anker ersetzen

MONTAGE

- Anker in den Stator einsetzen
 Die auf der negativen Seite des
 Burstenhalters befestigte Burste
 in den Anker einsetzen
- J Burstenhalter
- Die Plusburste (auf der Seite der Statorspule) in den Burstenhalter einsetzen und mit der Feder festhalten

HINWEIS: _

Darauf achten, daß die Bursten beim Einbau nicht zerkratzt werden

- ① Plusburste
- 2 Feder
- Die beiden Stahlunterlegscheiben und die Harzunterlegscheibe in der angegebenen Reihenfolge auf die Ankerwelle aufsetzen Die vordere Abdeckung am Stator befestigen
- 1 Vorderabdeckung

Induit

- Faire un essai pour verifier que le collecteur n'est pas à la masse à l'arbre ni aux laminages et si une telle continuite est trouvee, remplacer l'induit
- Contrôler la commutation du circuit ouvert en verifiant la continuite entre les segments Si aucun segment n'est en continuite, remplacer l'induit

ASSEMBLAGE

- Introduire l'induit dans le stator Emboîter le balai relie au côté negatif du porte-balais dans l'induit
- J. Porte-balais
- Introduire le balai positif (sur le côté du stator) dans le porte-balais et le maintenir avec le ressort

N.B.. .

Lors de la repose, veiller à ne pas rayer les balais

- D Balai positif
- 2 Ressort
- Installer dans l'ordre les rondelles en acier et en resine sur l'arbre de l'induit et placer le couvercle frontal sur l'induit
- 1. Couvercle frontal

Rotore

- Controllare che il commutatore non sia messo a terra sull'albero o sulle laminazioni. Se risulta esserci continuità, sostituire il rotore
- Controllare la commutazione ed un'eventuale situazione di circuito aperto controllando la continuita tra segmenti. Se uno qualunque dei segmenti non è in continuita sostituire il rotore.

MONTAGGIO

- Inserire il rotore nello statore Inserire la spazzola fissata sul lato negativo del portaspazzole nel rotore
- ① Portaspazzole
- In stallare la spazzola positiva (sul lato della bobina dello statore) nel portaspazzole e fermarlo con la molla


NOTA:

Fare attenzione a non produrre graffi mentre si effettua l'installazione


- 1 Spazzola positiva
- Ž Molla
- Montare prima le due rondelle di acciaio e poi la rondella di resina sull'albero del rotore, installare quindi il coprechio anteriore sullo statore
- 1. Coperchio anteriore



STARTER MOTOR



4) Align the cut (for the through-bolt) in the brush holder with the gap in the stator coil so that the through-bolt can be inserted



5) Install the rear cover onto the stator, insert the through-bolt into the rear cover and screw it into the front cover

NOTE: .

- Apply a thin coat of Yamaha grease C (antifreeze grease) to the front and rear cover bearings
- 2 To seal out water, the mating, surfaces are coated with sealing compound


INSTALLATION

 Place the starter-motor on the starter-motor stay, and tighten the bolts to specified torque.



Starter-motor mounting bolt: 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)

- 2) Secure the starter-motor to the engine with the four starter-motor mounting-bolts.
- Connect the positive and negative wires to the starter-motor



STARTMOTOR DEMARREUR MOTORINO DI AVVIAMENTO



- Die Aussparung (für den Durchgangsbolzen) im Burstenhalter und die Aussparung der Statorspule so ausrichten daß der Durchgangsbolzen eingesetzt werden kann
- Die hintere Abdeckung am Stator betestigen Durchgangsbolzen in die hintere Abdeckung einsetzen und in die vordere Abdeckung einschrauben

HINWEIS: .

- Auf die Lager der vorderen und hinteren Abdeckung eine dunne Schicht Yamaha Schmiermittel C (Frost festes Schmiermittel) auftragen
- 2 Zur Wasserabdichtung sind die Paßflachen mit einem Dichtungsmittel versiegelt

EINBAU

 Startmotor auf die Halterung aufsetzen Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment festziehen



Befestigungsschraube fur den Startmotor:

30 Nm (3,0 m · kg)

- Startmotor am Motor mit den 4 Befestigungsschrauben befestigen
- 3) Die positive und negative Leitung an den Startmotor anschließen

- Faire correspondre l'entaille du porte-balais avec l'evidement du stator de façon a pouvoir introduire la vis d'assemblage
- Placer le couvercle arrière sur le stator, introduire la vis d'assembiage par le couvercle arrière et la visser sur le couvercle frontal

N B.: .

- 1 Graisser legerement les roulements des couvercles arrière et frontal (graisse antigel Yamaha "C")
- 2 Enduire les plans de joint de produit d'étancheite
- 6) Enfoncer a la main la butee de pignon et fixer l'agrafe dans la gorge de l'arbre Utiliser une clé à tube qui s'adapte correctement sur l'arbre d'induit Reformer l'agrafe avec des pinces Relever la butee de pignon jusqu'à ce que son côté inferieur touche l'agrafe

INSTALLATION

 Installer le demarreur sur son support et serrer les vis au couple prescrit



Couple de serrage 30 Nm (3,0 m · kg)

- Fixer le démarreur sur le moteur au moyen des deux vis de montage
- Brancher les fils positif et negatif sur le démarreur

- Allineare la tacca (per il bllone passante) nel portaspazzole all incavo della bobina dello statore in modo che si possa inserire il bullone passante
- 5) Installare il coperchio anteriore sullo statore inserire il bullone passante nel coperchio posteriore e avvitarlo al coperchio anteriore

NOTA:

- Applicare un sottile strato di grasso Yamaha C (grasso antigelo) ai cuscineti del coperchio posteriore e anteriore
- 2 Per prevenire infiltrazioni d'acqua, le superfici di contatto vengono rivestite con un apposita sostanza

INSTALLAZIONE

 Mettere il motorino di avviamento sull'apposito alloggiamento e stringere i bulloni secondo la coppia specificata



Bulloni di montaggio motorino di avviamento: 30 Nm (3,0 m • kg, 22 ft • lb)

- Fissare il motorino di avviamento al motore con i quattro bullom di montaggio del motorino di avviamento
- Collegare i fili positivi e negativi al motorino di avviamento

CHAPTER 9 TROUBLE-SHOOTING

TROUBLE-SHOOTING DIAGRAM	. 9-1	
HOW TO TROUBLE-SHOOT	9-1	
ENGINE WILL NOT START	. 9-2	
ENGINE IS HARD TO START OR WILL NOT START	9-8	
ROUGH IDLING	9-10	
ENGINE STALLS	. 9-11	
ENGINE WILL NOT STOP	9-12	
GEAR SHIFT IS IMPOSSIBLE OR HARD	9-13	







KAPITEL 9 STÖRUNGSSUCHE

CHAPITRE 9 DEPANNAGE

CAPITOLO 9 LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI


STORUNGSSUCHHILFE WEGWEISER	9-1 9-1	TABLEAU DE DEPANNAGE QUE FAIRE EN CAS DE	9-1	PROSPETTO INDIVIDUAZIONE GUASTI	9-1
MOTOR STARTET NICHT	9-2	PANNE	9-1	COME INDIVIDUARE LGUASTI	9-1
		LE MOTEUR REFUSE DE		10,711	
MOTOR STARTET NUR MUHSAM		DEMARRER	9-2	IL MOTORE NON PARTE	9-2
ODER UBERHAUPT NICHT	9-8				
UNWHILL EDITEDIALI	. 1	LE MOTEUR A DU MAL A		IL MOTORE NON PARTE O	
UNWILLIGER LEERLAUF	}-1()	DEMARRER OU REFUSE DE DEMARRER	9-8	FATICA A PARTIRE	9-8
MOTOR GEHT AUS	}-11		• •	IRREGOI ARITA' DURANTE	
		LE RALENTI EST DEFECTUEUX	9-10	IL FUNZIONAMENTO AL	
MOTOR STOPPT NICHT	9-12	- · · - · - · - · - · ·		MINIMO	9-10
		LE MOTEUR CALE	9-11		
SCHWERGANGIGE ODER				IL MOTORE SI ARRESTA	9-11
VOLLIG BLOCKIERTE		LE MOTEUR NE S'ARRETE PAS	9-12		
SCHALTUNG 9	}-13			IL MOTORE NON SI ARRESTA	9-12
		LE PASSAGE MARCHE AV/			
		MARCHE AR EST IMPOSSIBLE		RISULTA DIFFICILE O	
		OU DIFFICILE	9-13	IMPOSSIBILE CAMBIARF	
				MARCIA	9-13

TROUBLE-SHOOTING DIAGRAM



O20000 0

TROUBLE-SHOOTING DIAGRAM




HOW TO TROUBLE-SHOOT


- 1) In case of trouble, first check the equipment according to the pre-delivery check and periodic check procedures
- 2) Conduct a test under simulated conditions, and investigate the symptom of trouble
- 3) Repair the defect, and conduct a confirmatory test to make sure that the cause of the trouble has been removed
- 4) When the symptom of trouble cannot be reproduced, set up conditions similar to those in which the trouble occurred, and conduct a test again


O45000 1°

ENGINE WILL NOT START




*If the relay chatters, turn off the power immediately to prevent damage to the relay. Charge the battery completely and re-check the relay. If it still chatters, either the battery or the starter motor may be faulty. Check








ENGINE WILL NOT START


















TRBL ?

ENGINE IS HARD TO START OR WILL NOT START



O30001 0


ENGINE IS HARD TO START OR WILL NOT START (75AM)






ENGINE IS HARD TO START OR WILL NOT START





IF THE TROUBLE HAS NOT BEEN FOUND, START THE ABOVE CHECKS ALL OVER AGAIN.




TRBL ?

ROUGH IDLING



050005 11


ROUGH IDLING



O60005 0*

ENGINE STALLS

(A) The engine stalls in any gear.






ENGINE STALLS/ENGINE WILL NOT STOP




(B) Engine stalls when gear is changed.

In addition to the above check points, go through the following



070000 0*

ENGINE WILL NOT STOP





GEAR SHIFTING IS IMPOSSIBLE OR HARD



O90000 0 *

GEAR SHIFTING IS IMPOSSIBLE OR HARD

A WARNING


STOP THE ENGINE.

Do not start the engine during following inspections. Disconnect the Battery terminals.

Move shift handle to "Neutral", "Forward" and "Reverse".

Turn propeller and check that gears are in "Neutral", "Forward" and "Reverse".

(1) MANUAL HANDLE MODEL






GEAR SHIFTING IS IMPOSSIBLE OR HARD



(2) REMOTE CONTROL MODEL


Turn the propeller and check that the gears are in "Neutral" and "Forward". Gears are not in "Neutral" and "Forward"...Gears are faulty.

Gears are in "Neutral" and "Forward" Remote control is faulty.





STÖRUNGSSUCHHILFE




WEGWEISER

- 1) Bei Storungen den Außenborder entsprechend der Auslieferungskontrolle überprüfen
- 2) Versuche unter gleichen Bedingungen durchfuhren, und bei denen die Storungen auftreten
- 3) Storung beheben Probelauf durchfuhren, um sicherzustellen, daß die Storung behoben ist
- 4) Laßt sich die Storungsursache nicht nachvollziehen, die gleiche Bedingung schaffen, unter der die Storung aufgetreten ist, und einen erneuten Startversuch durchfuhren

O45001 15

MOTOR STARTET NICHT





MOTOR STARTET NICHT



*Falls das Relais vibriert, sofort ausschalten, um eine Beschadigung des Relais zu vermeiden Batterie vollstandig aufladen und Relais erneut überprüfen Ist immer noch eine Vibration festzustellen, kann die Batterie oder der Startmotor defekt sein Prüfen

JA

Leitet die Klemme auf der Sekundarseite (angeschlossen an den Startmotor)?

Starterrelais ersetzen (S 8-15)

(angeschlossen an den Startmotor)?


JA

Startmotor uberprufen (S 8-20~8-23)

Defekt festgestellt?

NEIN


ERNEUT UBERPRUFEN








MOTOR STARTET NICHT























MOTOR STARTET NUR MÜHSAM ODER ÜBERHAUPT NICHT

O30002-0*


MOTOR STARTET NUR MÜHSAM ODER ÜBERHAUPT NICHT (75AM)






MOTOR STARTET NUR MÜHSAM ODER ÜBERHAUPT NICHT





SIND KEINE STORUNGEN FESTSTELLBAR, OBEN ANGEGEBENE PRUFUNG ERNEUT DURCHFUHREN






UNWILLIGER LEERLAUF

O50005 05


UNWILLIGER LEERLAUF



O60005 0*

MOTOR GEHT AUS

(A) Motor geht bei Einlegen des Vorwartsganges aus.






MOTOR GEHT AUS/MOTOR STOPPT NICHT




(B) Motor geht beim Gangwechsel aus


Außer der oben angebenen Kontrolle sind noch folgende Punkte zu überprüfen



O70000-0*

MOTOR STOPPT NICHT





SCHWERGÄNGIGE ODER VÖLLIG BLOCKIERTE SCHALTUNG



O90000 0*


SCHWERGÄNGIGE ODER VÖLLIG BLOCKIERTE SCHALTUNG

\triangle WARNUNG:

Bei folgenden Kontrollen Motor nicht starten. Batterieklemmen entfernen.

Schalthebel in "Freilauf", "Vorwarts" und "Ruckwarts" stellen Propeller drehen und prufen, ob sich das Getriebe in Stellung "Freilauf", "Vorwarts" und "Ruckwarts" befindet

(1) MODELL HANDSTARTER






SCHWERGÄNGIGE ODER VÖLLIG BLOCKIERTE SCHALTUNG



(2) MODELL MIT FERNSTEUERUNG


Zur Uberprufung on die Bedienungselemente/Bauteile oder die Fernsteuerung defekt sind, Fernsteuerungskabel abziehen Propeller mit der Hand drehen und in die einzelnen Gange schalten. Bei einwandfreier Schaltung liegt die Ursache für die Storung an der Fernsteuerung. Bei andauernder schwergangiger oder blockierter Schaltung ist das Getriebe defekt.





0.20000000

TABLEAU DE DEPANNAGE




QUE FAIRE EN CAS DE PANNE?

- 1) En cas de panne, commencer par contrôler le matériel en se réferant à la liste de contrôle d'avant livraison et au tableau des vérifications périodiques
- 2) Procéder à un test de simulation et rechercher le symptome de la panne
- 3) Eliminer le défaut et procéder a un test de contrôle pour s'assurer du bon fonctionnement du matériel
- 4) Lorsque la manifestation de la panne n'est pas évidente, reconstituer des conditions similaires à celles dans lesquelles elle s'est produite et procéder à un nouveau test






045001 11









*Si les contacts du relais vibrent, couper immediatement le moteur, faute de quoi le relais risquerait d'être endommagé Charger la batterie et recontrôler le relais. Si les vibrations persistent, cela signifie que la batterie ou le démarreur sont défectueux. Contrôler













































LE MOTEUR A DU MAL A DEMARRER OU REFUSE DE DEMARRER



030002 0*


LE MOTEUR A DU MAL A DEMARRER OU REFUSE DE DEMARRER (75AM)






LE MOTEUR A DU MAL A DEMARRER OU REFUSE DE DEMARRER





LA PANNE N'EST PAS DETECTEE, REPASSER LES POINTS PRECEDENTS EN REVUE.






LE RALENTI EST DEFECTUEUX



O50005 01

LE RALENTI EST DEFECTUEUX






LE MOTEUR CALE



O60005 0*

LE MOTEUR CALE






LE MOTEUR CALE/LE MOTEUR NE S'ARRETE PAS




(B) Le moteur cale au passage des vitesses

Passer les points precédents en revue ainsi que les suivants



O70000 0

LE MOTEUR NE S'ARRETE PAS





LE PASSAGE MARCHE AV/MARCHE AR EST IMPOSSIBLE OU DIFFICILE



090000 0*

LE PASSAGE MARCHE AV/MARCHE AR EST IMPOSSIBLE OU DIFFICILE


▲AVERTISSEMENT:

COUPER LE MOTEUR.

Ne pas démarrer le moteur durant les vérifications suivantes. Débrancher les cosses de la batterie.

Actionner la tringle de l'inverseur au "Point mort" et en "Marche AV" Faire tourner l'helice et contrôler que les engrenages sont en position "Point mort" et "Marche AV"

(1) MODELE A COMMANDE MANUELLE






LE PASSAGE MARCHE AV/MARCHE AR EST IMPOSSIBLE OU DIFFICILE



(2) MODELE A TELECOMMANDE

Pour savoir s'il faut incriminer les commandes/mécanismes du moteur ou la télécommande, débrancher la télécommande Tout en faisant tourner l'hélice, passer la marche AV et la marche AR manuellement. Si la manoeuvre s'effectue facilement, cela signifie que la télecommande est en cause, si le passage marche AV/marche AR reste difficile ou impossible, contrôler les engrenages du boîtier d'hélice




PROSPETTO INDIVIDUAZIONE GUASTI



O20000-0

PROSPETTO INDIVIDUAZIONE GUASTI



COME INDIVIDUARE I GUASTI


- 1) In caso di guasto, controllare le apparecchiature secondo le procedure indicate per i controlli periodi e precedenti la consegna.
- 2) Effettuare un collaudo simulando determinate condizioni e studiare il disturbo provocato dal guasto
- 3) Riparare il guasto, quindi effettuare una verifica di funzionamento per assicurarsi che sia stata eliminata la causa del guasto
- 4) Ove risulti impossibile riprodurre il disturbo provocato dal guasto, ricreare condizioni simili a quelle in cui si e verificato il guasto stesso, quindi effettuare un'altra verifica.





O45001 11


IL MOTORE NON PARTE










*Qualora il relè faccia rumore, staccare immediatamente la corrente in modo da non danneggiare il relè Caricare completamente la batteria e ricontrollare il rele Se continua a far rumore significa che o la batteria o il motorino di avviamento potrebbero essere difettosi. Controllare



































IL MOTORE NON PARTE O FATICA A PARTIRE

O30002-0*


IL MOTORE NON PARTE O FATICA A PARTIRE (75AM)






IL MOTORE NON PARTE O FATICA A PARTIRE





SE NON E' ANCORA STATO INDIVIDUATO IL GUASTO, EFFETTUARE DA CAPO TUTTI QUE-STI CONTROLLI






IRREGOLARITA' DURANTE IL FUNZIONAMENTO AL MINIMO

O50005-01

IRREGOLARITA' DURANTE IL FUNZIONAMENTO AL MINIMO



RICONTROLLARE




IL MOTORE SI ARRESTA



IL MOTORE SI ARRESTA

(A) Il motore si arresta con una qualsiasi marcia inserita.






IL MOTORE SI ARRESTA/ IL MOTORE NON SI ARRESTA




(B) Il motore si arresta quando si cambia marcia.


Effettuare, oltre ai controlli gia citati, anche i seguenti



O″0000 0ª

IL MOTORE NON SI ARRESTA





RISULTA DIFFICILE O IMPOSSIBILE CAMBIARE MARCIA



O90000-0*

RISULTA DIFFICILE O IMPOSSIBILE CAMBIARE MARCIA


▲AVVERTENZA:

FERMARE IL MOTORE.

Non avviare il motore durante le operazioni di controllo descritte qui di seguito.

Spostare la leva del cambio in "folle", "marcia avanti" e "marcia indietro". Far girare l'elica e controllare che siano inserite le marcie "folle", "marcia avanti" e "marcia indietro".

(1) MODELLO MANUALE






RISULTA DIFFICILE O IMPOSSIBILE CAMBIARE MARCIA



(2) MODELLO CON TELECOMANDO

Per verificare se i comandi/meccanismi del motore o la scatola di comando sono difettosi, disinserire le estremità del cavo del telcomando e facendo girare l'elica con la mano, cambiare manualmente le marce del motore. Se risulta facile cambiare le marce significa che il problema è localizzato nell'estremità scatola di comando, se invece risulta ancora difficile o impossibile, significa che le marce sono difettose.



Blank page

i

Blank page



Printed in Japan
Jun 1992—0 25×1
692-28197-B2-F2