

[Http://www.parsun.com.cn](http://www.parsun.com.cn)

PARSUN

百胜

零件目錄

PARTS CATALOGUE

T3.6

BM

T2.5

苏州百胜动力机器有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目录

CONTENTS


控制系统	1 ~ 2
CONTROL	1 ~ 2
托架	3 ~ 4
BRACKET	3 ~ 4
操舵系统	5 ~ 6
STEERING	5 ~ 6
水上装置壳体	7 ~ 8
UPPER CASING	7 ~ 8
水下驱动组件	9 ~ 10
LOWER DRIVE ASSY	9 ~ 10
水下装置壳体和驱动系统	11 ~ 12
LOWER CASING & DRIVE	11 ~ 12
点火系统	13 ~ 14
IGNITION ASS'Y	13 ~ 14
气缸和曲轴箱	15 ~ 16
CYLINDER & CRANKCASE	15 ~ 16
曲轴和活塞	17 ~ 18
CRANKSHAFT & PISTON	17 ~ 18
燃油系统	19 ~ 20
FUEL	19 ~ 20
进气系统	21
INTAKE	21
化油器总成	22 ~ 23
CARBURETOR ASSY	22 ~ 23
底罩	24
BOTTON COWLING	24
顶罩	25
TOP COWLING	25
修理件1	26 ~ 27
REPAIRE KIT 1	26 ~ 27
修理件2	28 ~ 29
REPAIRE KIT 2	28 ~ 29

零部件名称:

控制系统

PARTS NAME:

CONTROL




零部件名称:

托架

PARTS NAME:

BRACKET




				零件手册				PAGE 04 OF 29
				零部件名称:	托架			
				PARTS NAME:	BRACKET			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	GB/T875-4X11	扁平头半空心铆钉4x11	RIVET 4X11	1				
2	F4-01060002	锁紧手柄	CLAMP HANDLE	1				
3	F2.6-01050101	锁紧手柄螺杆	LOCKED BOLT	1				
4	F2.6-01050002	压缩弹簧	SPRING	1				
5	F2.6-01050001	旋转支架盖	COVER, SWIVEL BRACKET	1				
6	F2.6-00000101	托架护盖	COVER, BRACKET	1				
7	GB/T818-M6X16	十字槽盘头螺钉M6x16	SCREW, PAN HEAD M6X16	2				
8	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	6				
9	GB/T5783-M6x30	六角螺栓M6x30	BOLT M6X30	4				
10	F2.6-01050200	锁紧块组件	LOCKED BLOCK ASSY	1				
11	F2.6-01000003	旋转支架衬套A	BUSHING A, SWIVEL BRACKET	1				
12	F2.6-01000004	旋转支架衬套B	BUSHING B, SWIVEL BRACKET	1				
13	F2.6-01050100	锁紧手柄组件	LOCKED HANDLE ASSY	1				
14	F2.6-01040100	承推减震器	DAMPER	1				
15	F2.6-01040001	承推托架	BRACKET, THRUST PLATE	1				
16	F2.6-01030100-A	角度锁紧手柄组件	TILT LOCKED HANDLE ASSY	1				
17	F4-01090006	衬套	BUSHING	1				
18	F2.6-01030003-A	角度锁紧手柄扭簧	SPRING, TILT HANDLE	1				
19	F2.6-01030009	角度手柄衬套	BUSHING, TILT HANDLE	1				
20	GB/T879.2-2x10	轻型直槽弹性圆柱销Ø2x10	PIN Ø2x10	1				
21	GB/T7940.1-M6	直通式压注油杯M6	GREASE CUP, DIRECT INFUSE M6	1				
22	F2.6-01030001	旋转支架座	BASE SEAT, SWIVEL BRACKET	1				
23	F2.6-01000001	六角螺栓 M8x135	BOLT M8x135	1				
24	GB/T6172.1-M8	六角薄螺母 M8	HEXAGON THIN NUT M8	1				
25	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	HEXAGON NUT M8	1				
26	GB/T96-8	大垫圈 8	BIG WASHER 8	2				
27	F2.6-01010000	左夹紧托架组件	BRACKET LEFT ASSY	1				
28	F2.6-01020000	右夹紧托架组件	BRACKET RIGHT ASSY	1				
29	F4-01010005	舰板夹紧手柄铆钉	RIVET, CLAMP HANDLE	2				
30	F4-01010002	舰板夹紧螺杆	CLAMP BOLT	2				
31	F4-01010004	舰板夹紧手柄	CLAMP HANDLE	2				
32	F4-01010003	舰板夹紧圆盘	CLAMP PLATE	2				
33	F2.6-01000002	螺栓垫管	BUSH , BOLT	1				
34	GB/T889.1-M6	非金属嵌件六角锁紧螺母M6	NUT, METALLOID EMBEDDED HEXAGON M6	1				
35	F2.6-01010001	左夹紧托架	BRACKET, CLAMP (LEFT)	1				
36	GB/T5782-M6x125	六角螺栓 M6x125	BOLT M6x125	1				
37	F2.6-00000100	托架护盖组件	COVER, BRACKET ASSY	1				
38	F2.6-01040000	承推托架组件	BRACKET, THRUST PLATE ASSY	1				
39	F2.6-00000102	护盖衬管	BUSHING	2				
40	GB/T896-6	开口挡圈 6	CIRCLIP 6	1				
41	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	1				

零部件名称:

操舵系统

PARTS NAME:

STEERING




[illegible]

零部件名称:

水上装置壳体

PARTS NAME:

UPPER CASING




[illegible]

零部件名称:

水下驱动组件

PARTS NAME:

LOWER DRIVE ASSY



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T5782-M6x45	六角头螺栓M6x45	HEXAGON BOLT M6x45	4					
2	F4-03000020	泵壳固定板	PLATE ,WATER PUMP FIXED	2					
3	F4-03000021	泵壳橡胶管	RUBBER TUBE ,WATER PUMP	1					
4	F4-03000013	水泵座定位销	PIN ,WATER PUMP	2					
5	F4-03000019	水泵壳	HOUSING ,WATER PUMP	1					


				零件手册				PAGE 10 OF 29
				零部件名称:	水下驱动组件			
				PARTS NAME:	LOWER DRIVE ASSY			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
6	F4-03000018	泵壳密封垫	GASKET , WATER PUMP COVER	1				
7	F4-03000017	水泵内壳	INNER COVER, WATER PUMP	1				
8	F4-03060000	水泵叶轮	IMPELLER , WATER PUMP	1				
9	F4-03000015	外挡板	GUIDE PLATE, WATER PUMP	1				
10	F2. 6-03000009	O形密封圈	O-RING	1				
11	T3. 6-03010000	变档凸轮组件	CAM ASSY, SHIFT ROD LONG	1				L
	T3. 6-03010000S	变档凸轮组件	CAM ASSY, SHIFT ROD SHORT	1				S
12	GB/T5783-M6x25	六角头螺栓M6x25	HEXAGON BOLT M6x25	1				
13	GB/T97. 1-6	平垫圈6	WASHER 6	5				
14	F4-03000012	水泵座	BASE , WATER PUMP	1				
15	F4-03000011	水泵座密封垫	GASKET, WATER PUMP BASE	1				
16	F4-03000027	驱动轴下油封 10.8x21x7	OIL SEAL 10.8x21x7	2				
17	E4-03000003	螺旋桨轴垫圈	WASHER, SHAFT PROPELLER	1				
18	GB/T276-94	深沟球轴承6302	DEEP GROOVE BALL BEARING 6302	1				
19	GB/T276-94	深沟球轴承6004C2	DEEP GROOVE BALL BEARING 6004C2	2				
20	F4-03050002	螺旋桨轴油封13x22x7	OIL SEAL 13x22x7	2				
21	JISB2401 P48	水下装置壳体盖O形圈	O-RING P48	1				
22	F4-03050001	水下装置壳体盖	GEAR CASE GLAND	1				
23	GB/T5783-M6x20	六角头螺栓M6x20	HEXAGON BOLT M6x20	2				
24	F4-03000003	不带档边筒形轴承	CYLINDRICAL BEARING	1				
25	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG, STRAIGHT SCREW	3				
26	F4-03000024	注油孔螺塞垫圈	GASKET, STRAIGHT SCREW PLUG	3				
27	F4-03000001	水下装置壳体	GEAR CASE	1				
28	GB/T896-6	开口档圈6	CIRCLIP 6	1				
29	F4-03000007	主动齿轮	PINION	1				
30	F4-03000006	主动齿轮垫圈	WASHER, PINION	1				
31	F4-03000002	带档边筒形轴承	CYLINDRICAL BEARING	1				
32	F4-03000008	变档柱塞	PLUGER , SHIFT	1				
33	F4-03010000	正档齿轮组件	FORWARD GEAR ASSY	1				
34	F4-03030002	离合器块	CLUTCH	1				
35	F4-03030003	离合器块压簧	SPRING, CLUTCH	1				
36	T3. 6-03020001	螺旋桨轴	PROPELLER SHAFT	1				
37	T3. 6-03000001	驱动轴	SHAFT, DRIVE LONG	1				L
	T3. 6-03000001S	驱动轴	SHAFT, DRIVE SHORT	1				S
38	F4-03000016	叶轮定位销	PIN, WATER PUMP	2				
39	F4-03000005	轴用钢丝档圈	CLIP	1				
40	GB/T5782-M6x167	六角头长螺栓M6x167	BOLT M6X167 L	2				
	GB/T5782-M6x40	六角头长螺栓M6x40	BOLT M6X40 S	2				
41	GB/T879. 2-ø2. 5x20	轻型直槽圆柱销ø2. 5x20	PIN	1				
42	F4-03050000	水下装置壳体盖组件	GLAND ASSY, GEAR CASE	1				
43	F4-03000028	O形圈挡板	PLATE, O-RING	1				
44	GB/T818-M5x6	十字槽盘头螺钉 M5x6	PAN HEAD SCREW M5X6	2				
45	T3. 6-03000000L	水下装置壳体总成L	LGEAR CASE ASSY LONG	1				L
	T3. 6-03000000S	水下装置壳体总成S	GEAR CASE ASSY SHORT	1				S

零部件名称:

水下装置壳体 and 驱动系统

PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE 2




零部件名称:

点火系统

PARTS NAME:

IGNITION ASS'Y




				零件手册				PAGE 14 OF 29
				零部件名称:	点火系统			
				PARTS NAME:	IGNITION ASS'Y			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	F4-04000026	飞轮螺母M10x1.25	HEXAGON NUT M10X1.25	1				
2	T3.6-04000016	飞轮螺母垫圈	WASHER, FLYWHEEL	1				
3	T3.6-04000007	起动机轴套	PULLEY, STARTER	1				
4	T3.6-04000200	飞轮组件	FLYWHEEL ASSY	1				
5	T3.6-04000006	飞轮半圆键	WOODRUFF KEY, FLYWHEEL	1				
6	T3.6-04000300	高压包组件	IGNITION COIL ASSY	1				
7	GB/T93-5	弹性垫圈5	WASHER, SPRING	2				
8	GB/T818-M5x20	十字槽盘头螺钉M5x20	PAN HEAD SCREW M5X20	2				
9	T3.6-04000400	点火模块组件	C. D. I. UNIT	1				
10	GB/T5783-M6x16	六角螺栓M6x16	BOLT M6X16	1				
11	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	1				
12	GB/T5783-M6x20	六角螺栓M6x20	BOLT M6x20	1				
13	T3.6-04000005	卡箍A	CLAMP A	1				
14	T3.6-04000009	水管 $\varnothing 2.5 \times \varnothing 7 \times 150$	WATER HOSE	1				
15	T15-04010202	出水嘴	WATER PIPE, OUT	1				
16	GB/T5783-M6x12	六角螺栓M6x12	BOLT M6X12	3				
17	T3.6-04000100	触发线圈组件	PULSER COIL	1				
18	GB/T818-M5x10	十字槽盘头螺钉 M5x10	PAN HEAD SCREW M5X10	1				
19	T3.6-04040000	起动机组件	STARTER ASS'Y	1				
20	F4-04130102	起动手柄盖	HANDLE COVER, STARTER	1				
21	F4-04130101	起动手柄	HANDLE, STARTER	1				
22	T3.6-04000014	起动机减震器	RUBBER DAMPER, STARTER ASSY	1				
23	T3.6-04040102	起动机盖板	COVER, STARTER	1				
24	T3.6-04040100	起动机外壳	CASING ASSY, STARTER	1				
25	T3.6-04040010	起动机轮减磨片	WASHER, STARTER SHEAVE	1				
26	T3.6-04040009	涡形弹簧	VOLUTE SPRING	1				
27	F4-04130013	起动机绳导管	MEATUS, START LINE	1				
28	T3.6-04040008	起动机绳 ($\varnothing 4 \times 1.4 \text{m}$)	STARTER ROPE 4x1.4M	1				
29	T3.6-04040001	起动机轮	SHEAVE, STARTER	1				
30	T3.6-04040004	起动机轮压簧	SPRING, STARTER SHEAVE	1				
31	T3.6-04040003	弹簧护套	JACKET, SPRING	1				
32	T3.6-04040002	起动机扭簧	TWIST SPRING, DETENT	1				
33	T3.6-04040007	起动机卡瓣	PAWL, DRIVE	1				
34	T3.6-04040006	起动机轮压板	STARTER CLAMP PLATE	1				
35	T3.6-04040011	压板减磨片	THRUST WASHER, PLATE	1				
36	T3.6-04040005	开口挡圈垫片	WASHER, CIRCLIP	1				
37	GB/T896-6	开口挡圈 6	CIRCLIP 6	1				
38	GB/T5783-M6x20	六角螺栓M6x20	BOLT M6x20	3				
39	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3				
40	T3.6-04000015	卡箍B	CLAMP B	1				
41	GB/T93-6	弹性垫圈6	SPRING WASHER 6	2				

零部件名称:

汽缸 & 曲轴箱

PARTS NAME:

CYLINDER & CRANKCASE



19


[illegible]

零部件名称:

曲轴&活塞

PARTS NAME:

CRANKSHAFT & PISTON





零部件名称:

燃油系统

PARTS NAME:

FUEL




零部件名称:

化油器总成

PARTS NAME:

CARBURETOR ASSY




[illegible]

零部件名称:

底罩

PARTS NAME:


BOTTOM COWLING



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T3.6-05000003	圆形堵塞	RUBBER PLUG	1					
2	F2.6-05000008	顶罩锁紧钩	LOCKING HOOK	2					
3	F2.6-05000010	金属连接杆	METALLIC LINK ROD	2					
4	GB/T5783-M6x16	六角螺栓M6x16	BOLT M6X16	4					
5	T3.6-05000002	底罩垫管	SPCER, BOTTOM COWLING	4					
6	T3.6-05000001	底罩	BOTTOM COWLING	1					
7	GB/T845-2.9x6.5	十字槽盘头自攻螺钉ST2.9x6.5	PAN HEAD SCREW ST2.9X6.5	2					
8	F2.6-05000009	锁紧钩连接件	LOCKING CONNECTER	2					
9	GB/T96-6	平垫圈6	WASHER 6	4					
10	GB/T845-4.8x13	十字槽盘头自攻螺钉ST4.8x13	PAN HEAD SCREW ST4.8X13	2					
11	GB/T5783-M5x10	六角螺栓M5x10	BOLT M5X10	1					
12	T3.6-05000101	油开关固定板	FIXED PLATE, FUEL COCK	1					
13	T3.6-05000100	油开关组件	FUEL COCK ASSY	1					
14	T3.6-05000200	阻风门组件	CHOKE ASSY	1					
15	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	1					
15	T3.6-05000005	燃油管B Ø10xØ5	FUEL PIPE B	1					

顶罩

TOP COWLING


REMARKS
备注

零部件名称:

修理套件 1

PARTS NAME:

REPAIR KIT 1



零部件名称:

修理套件2

PARTS NAME:

REPAIR KIT 2

